

**DE Ferninfrarot Mobiler Wärmegürtel**

**GB Far infrared Wireless Heated Belt**

**FR Ceinture chauffante sans fil infrarouge lointain**



**Gebrauchsanweisung**

**Instruction Manual**

**Mode d'emploi**



**Art. HB619U**

**CE**

Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.!

## Inhalt

1. Wichtige Anweisungen.....	2
2. Lieferumfang .....	3
3. Produkteigenschaften.....	3
4. Anwendung.....	3
5. Reinigung und Pflege.....	4
6. Hinweis zu Entsorgung.....	5
7. Garantie.....	6

## 1. Wichtige Anweisungen

- **Das Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden erzeugen.**
- Der folgende Wärmegürtel ist nur zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt.
- **Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.**
- Kinder dürfen nicht mit dem Wärmekissen spielen.
- Bitte nicht an den Stromleitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
- Der Wärmegürtel ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- **Wenn der Wärmegürtel über mehrere Stunden verwendet wird, empfehlen wir, die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.**

**\*\*\* Beenden Sie sofort die Benutzung, wenn der Gürtel unangenehm heiß wird!**

## 2. Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 x Wärmegürtel
- 1 x Akku-Tasche
- 1 x USB-Netzteil
- 1 x Verlängerungskabel
- 1 x Verlängerung für die Gürtel
- 1 x Gebrauchsanweisung

### 3. Produkteigenschaften


Der **Thermrup Ferninfrarot Mobiler Wärmegürtel** ist ideal für die Innen- und Außenanwendung geeignet und spendet tiefgehende Wärme für den Rücken und den Bauchbereich, während er gleichzeitig eine gute Bewegungsfreiheit ermöglicht. Der Wärmegürtel ist leicht anzulegen, äußerst komfortabel und sicher. Er bietet drei einstellbare Temperaturstufen, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das spezielle Gummi-Heizelement verfügt über eine großflächige Wärmeabgabe, wodurch eine gleichmäßige Verteilung der Wärme gewährleistet wird. Der Wärmegürtel kann bedenkenlos in der Waschmaschine gereinigt werden.

### 4. Anwendung

#### 4.1 Betrieb mit Powerbank



- Legen Sie den Wärmegürtel um Ihre Hüften und den Bauch. Schließen Sie den Klettverschluss, um den Gürtel zu befestigen. Der Wärmegürtel kann in jeder gewünschten Position um die Hüften und den Bauch getragen werden. Platzieren Sie eine Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten) in der Akkupackhalterung des Gürtels.
- Verbinden Sie den USB-Stecker des Kabels mit der USB-Buchse der Powerbank. Schalten Sie anschließend die Powerbank ein.
- Kleben Sie die Akkutaste auf den Gürtel.
- Drücken Sie kurz die Power-Taste des Reglers, um die erste Stufe einzuschalten. Drücken Sie dann bei Bedarf erneut die Power-Taste, um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot-grün-blau) einzustellen. Jede weitere Tastenberührung erhöht die Temperatur um eine Stufe.



- Die erste Stufe ist die wärmste Stufe (roter LED-Anzeiger leuchtet).
- Die zweite Stufe ist die mittlere Stufe (grüner LED-Anzeiger leuchtet).
- Die dritte Stufe ist die niedrigste Stufe (blauer LED-Anzeiger leuchtet).

- Wenn Sie die blaue Stufe erreichen und die Ein-/Aus-Taste erneut drücken, wird die Heizfunktion ausgeschaltet und die LED-Anzeigen erlöschen.
- Nach 100 Minuten ununterbrochener Nutzung schaltet sich der Heizgürtel automatisch aus. Wenn Sie den Gürtel weiterhin verwenden möchten, starten Sie Ihre Powerbank erneut und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste des Reglers.

**Achten Sie darauf, die Benutzung zu beenden, wenn Sie Rötungen auf der Haut sehen oder der Gürtel unangenehm heiß wird. Übermäßige Hitze kann zu Verbrennungen führen.**



## 4.2 Netzbetrieb

- Verbinden Sie das mitgelieferte Verlängerungskabel mit dem Anschlusskabel des Gürtels.
  - Stecken Sie den USB-Stecker des Verlängerungskabels in das mitgelieferte Netzteil.
  - Drücken Sie kurz die Power-Taste des Reglers, um den Regler einzuschalten. Drücken Sie bei Bedarf erneut die Power-Taste, um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot-grün-blau) einzustellen.
  - Wenn Sie die blaue Stufe erreichen und die Ein-/Aus-Taste erneut drücken, wird die Heizfunktion ausgeschaltet und die LED-Anzeigen erlöschen.
  - Nach der Verwendung trennen Sie das Verlängerungskabel vom Netzteil.
- \*\*\* Verwenden Sie ausschließlich des mitgelieferten Netzteils. \*\*\*

## 5. Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung, entnehmen Sie das Heizpad & das Kabel aus dem Gürtel.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Der Wärmegürtel kann in der Waschmaschine bis 45°C in einem Waschsack oder im mitgelieferten Waschbeutel gewaschen werden.
- Der Wärmegürtel darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden. Eine erneute Benutzung sollte erst nach vollständiger Trocknung des Gerätes erfolgen.



## 6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

## 7. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: [service@zewox.de](mailto:service@zewox.de)

**Zewox GmbH**

Oststr.159

47057 Duisburg

Deutschland

[www.thermrup.de](http://www.thermrup.de)

## Contents

1.	Important instructions.....	6
2.	Included in delivery .....	7
3.	Product features.....	8
4.	Operating.....	8
5.	Cleaning and maintenance.....	10
6.	Disposal .....	10
7.	Warranty.....	11

### 1. Important instructions

- **Non-observance of the following instructions may result in personal injury or damage to property.**
- The following heat belt is intended only for heating the human upper body.
- **Do not use the device on children, disabled or sleeping persons, or heat-insensitive persons who cannot react to overheating.**
- Children shall not play with the appliance.
- **Please do not pull, twist or bend the power lines sharply.**
- The following heat belt is not intended for use in hospitals.
- **When using the heat belt for several hours, we recommend setting the lowest temperature level to avoid overheating the heated part of the body.**
- **Stop using the belt if it becomes uncomfortably hot.**

### 2. Included in delivery

Please first check the completeness of the device and inspect the product for damage. If the device is damaged, do not operate it and contact your dealer or the service department.

The scope of delivery includes:

- 1 x heated Belt
- 1 x USB charger
- 1 x battery bag
- 1 x Extension USB cable
- 1 x Extension for belt
- 1 x Instruction Manual

### 3. Product features

The **Thermrup Far infrared Wireless Heated Belt** is designed for indoor and outdoor use provides deep heat with far infrared for back and abdomen with good freedom of movement. The heat belt is easy to put on, very comfortable and safe. It has 3 adjustable temperature settings. The special rubber heating element has large heating area and even heat distribution. The belt can be washed in a machine.


### 4. Operation

#### 4.1 Operating with power bank



- Now place the heat belt around your hips and abdomen. Next close the Velcro fastener of the belt. The heat belt can be worn in any position on the body at the hips and around the abdomen.
- Set a power bank (not included) in the Battery pack holder of the belt.
- Plug the USB connector of the cable into the USB socket of the powerbank. Then turn on the power bank.
- Stick the battery pouch onto the belt if required.
- Briefly press the power button on the controller to turn on the first level.
- Next, if necessary, press the power key again to set the desired temperature level (1-2-3, red-green-blue). Each single key touch increases the temperature by one level.

The 1st level is the warmest level. (red LED indicator lights up).  
The 2nd stage is the middle stage. (green LED indicator lights up).  
The 3rd stage is the lowest stage. (blue LED indicator lights up).



- When the blue level is reached and the ON/OFF button is pressed again, the heating function is switched off and the LED indicators no longer light up. After 90 minutes of continuous operation, the heating belt will automatically turn off, restart your powerbank to continue.

**!! Discontinue use if you see reddening of the skin or if the belt becomes uncomfortably hot! Excessive heat can cause burns.**

## 4.2 mains operation

- Connect the supplied extension cable to the connection cable of the belt.
- Plug the USB connector of the extension cable into the supplied power supply.
- Press the power button of the controller short to switch on the controller. Then press the power button briefly to set the desired temperature level (1-2-3, red -green-blue).
- Press the power button until all of the LED off to switch off the controller.
- After use, remove the extension cord from the charger.

**\*\*\* Please use only the supplied charger. \*\*\***



## 5. Cleaning and maintenance

- Before each cleaning, remove the heating pad & the cable from the belt.
- Never use aggressive detergents or strong brushes.
- The heat belt can be washed in the washing machine up to 45°C in a wash bag or in the supplied wash bag.
- The heat belt must not be dried in a dryer or ironed. It should not be used again until the device is completely dry.



## 6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

## 7. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact:

E-Mail: [service@zewox.de](mailto:service@zewox.de)

**Zewox GmbH**

Oststr.159

47057 Duisburg

Germany

[www.thermrup.com](http://www.thermrup.com)