

הוראות הפעלה ORP036-DP-79



שלב 1:

חבר מטען לחשמל, נורה כחולה תדלק.

שלב 2:

לחץ על כפתור האמפר, להגדרת עוצמת זרם.

שלב 3:

תזמון אופי טעינה:

1. לתזמון אופי טעינה לחץ לחיצה ארוכה של 3 שניות על הכפתור כדי לסיים תזמון לחץ 3 שניות על הכפתור בשנית.

2. לאחר הכניסה לתזמון, לחץ פעם 1 לצורך שינוי זמן רצוי(ניתן להגדיר עד 8 שעות תזמון קדימה). לסיום, הפסק פעולה, והמערכת תיכנס אוטומטית לספירת זמן בהתאם לבחירה

3. לביטול פעולה, נתק משקע חשמל, והחזר חזרה.

שלב 4:

חבר את נפיה לרכב. המטען יזהה חיבור ויהפוך צבע נורה לירוק. במסך יוצר סטטוס הפעלה.

שלב 5:

תחילת טעינה, הרכב מקבל תקשורת מהמטען ומתחיל בפעולת הטעינה. על הצג יופיע תצוגת מחזור הטעינה, חשמל, טמפרטורה וזמן טעינה.

שלב 6:

מידע על הטעינה יופיע בכל עת במהלך ההטענה, כגון חשמל טמפרטורה, עוצמת זרם טעינה וזמן. אם מתרחשת תקלה, המטען ינתק אספקת חשמל לרכב, והנורה במטען תתחלף לאדום מהבהב, ויוצג סטטוס תקלה על הצג.

שלב 7:

סיום טעינה

מערכת הבקרה של המטען מפסיקה את אספקת החשמל לרכב. יש לנתק את כבל החשמל משקע החשמל, ולהוציא פיה מהרכב.

