

nuwave®

PRO-SMART™ COOKWARE



UTENSILIOS DE COCINA

Manual del Propietario
Modelo 31600



¿Preguntas o inquietudes?

Línea gratuita: 1-877-689-2838 •


help@nuwavenow.com (lun-vie 7:30am-4:30pm)

Utensilios *Premium* de Acero Inoxidable

Felicitaciones por la compra de sus Utensilios de Cocina NuWave Pro-Smart™. Realmente creemos que estos Utensilios Premium tienen la mejor tecnología disponible gracias a las décadas de ingeniería experta usada en su diseño y esperamos que eso, en retribución, no solamente alcance, sino exceda sus expectativas culinarias.

nuwave[®]
PRO-SMART™ COOKWARE

UTENSILIOS DE COCINA



REGISTRO ¡AHORA!



REGISTRE SU COMPRA

1. Visite nuwavenow.com/QR
2. Escanee el código QR con su dispositivo móvil.

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN

Número de modelo: _____

Fecha de compra: _____
(Conservar recibo)

Tienda de compra: _____

CONSEJO: Puede localizar el modelo, así como el código QR, en la caja.

SERVICIO AL CLIENTE

Teléfono: **1-877-689-2838** (lunes - viernes
7:30am - 4:30pm)

Correo electrónico: help@nuwavenow.com

Aviso de Registro de Marca y Derechos

NuWave, NuWaveNow y Pro-Smart son marcas registradas de NuWave, LLC. Todos los derechos son reservados.

CONTENIDO

Partes	4
Características de los Utensilios	5
Mantenimiento	6-7
Garantía	8-10
Advertencia	11

¡Conéctese con nosotros!













#nuwavenow

Visite nuwavenow.com para ver
otros excelentes productos
y accesorios.



9 UTENSILIOS DE ACERO INOXIDABLE PRO-SMART™


	Utensilios	Modelo
	Juego Completo de 9 Piezas Pro-Smart	31600
	Cacerola de 2 Qt	31601
	Cacerola de 3 Qt	31602
	Cacerola de 4 Qt con Mango Largo	31603
	Cacerola de Hierro Fundido de 5 Qt con 2 Asas	31604
	Olla Sopera de 9Qt	31605
	Sartén de 8"	31606
	Sartén de 12"	31607
	Tapa de 8" (Para Cacerolas y Sartenes de 2Qt, 3Qt, 5Qt y 8")	31608
	Tapa de 12" (Para Cacerolas y Sartenes de 4Qt, 9Qt y 12")	31609

UTENSILIOS

FUNCIONES

- Utensilios de cocina de 3.1 mm de grosor que un chef adoraría, hechos con un centro de aluminio puro unido a exteriores de acero inoxidable SUS430 listos para la inducción, e interiores de acero inoxidable 18/10.
- Proporciona una distribución de calor uniforme y consistente a lo largo de la base y las paredes laterales de los utensilios.
- La superficie de cocción de acero inoxidable no reacciona con los alimentos ni altera los sabores.
- Las asas se mantienen frescas en la estufa para un manejo seguro y cómodo.
- Los bordes ajustados hacen que verter sea muy fácil y se eliminen goteos y derrames.
- Las tapas de acero inoxidable sellan la humedad y los nutrientes para obtener resultados saludables y deliciosos.
- Aptos para horno hasta 575°F. La opción perfecta para estufas, el horno o, incluso, el asador.
- Estos utensilios son totalmente compatibles con estufas de inducción, gas y eléctricas.
- Con el cuidado adecuado, el lavado a mano o el uso de lavavajillas, el acero inoxidable pulido mantendrá su acabado original.

Acero Inoxidable Tri-Ply



MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y CUIDADO

PARA MANTENER SUS UTENSILIOS EN BUENAS CONDICIONES, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES:

Antes del Primer Uso

1. Retire todas las etiquetas y cualquier material de embalaje.
2. Lave los utensilios de cocina con agua tibia y jabón. Consulte las instrucciones a continuación.

Lavado

1. NuWave recomienda lavarse las manos en una solución de agua caliente y detergente suave.
2. Remoje los utensilios de cocina con alimentos quemados durante un máximo de 30 minutos para ayudar a aflojar los depósitos.
3. Siempre frote en la dirección del grano del material, si es necesario, con una almohadilla no abrasiva.
4. Enjuague con agua limpia y caliente.
5. Seque los utensilios al aire, en una posición invertida para permitir que el agua se escurra.
6. Asegúrese de que los utensilios estén completamente secos antes de almacenarlos.

Uso de los Utensilios de Cocina de Acero Inoxidable

1. El contacto directo con la sal puede causar picaduras en la superficie de los utensilios de cocina. Agregue sal al agua hirviendo o a los alimentos para disolverlos.
2. Prolonged exposure to salt solutions or acidic products like tomatoes, disinfectants, or bleach can corrode stainless-steel cookware. Never store such things in your cookware and keep any exposure as brief as possible.
3. Para evitar daños en los utensilios, incluida la deformación, deje que se enfríen antes de lavarlos o sumergirlos en cualquier líquido.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y CUIDADO

4. Cocine solo con fuego bajo a medio. Los utensilios con revestimiento de tres capas requieren solo fuego bajo a medio para saltear o cocinar la mayoría de los alimentos. El uso de un calor alto hace que el utensilio se caliente mucho, lo que puede provocar que los alimentos se peguen o se quemen.
5. Caliente la sartén a fuego medio-alto solo en preparación para cocinar y esté listo para cocinar de inmediato. No es necesario sobrecalentar la sartén para dorar o saltear. No sobrecaliente los utensilios vacíos ni permita que las llamas se extiendan hacia los lados y calienten los mangos.
6. Los utensilios son aptos para el lavavajillas, pero recomendamos secarlos a mano inmediatamente después del ciclo de enjuague o lavarlos a mano regularmente. Esto ayudará a preservar el acabado y también evitará que se formen manchas de agua dura en sus utensilios.

Eliminación de Manchas y Decoloración

Para reacondicionar sus utensilios o para eliminar manchas obstinadas o de un efecto arcoiris, use una almohadilla no abrasiva y un limpiador de acero inoxidable de calidad.

Siempre use almohadillas y limpiadores no abrasivos para limpiar sus utensilios.

1. Haga una pasta con agua y un limpiador para utensilios de acero inoxidable.
2. Aplique la pasta en el área manchada/descolorida.
3. Use una fibra no abrasiva para frotar ligeramente el área manchada/descolorida. Frote en la dirección del grano del material. Repita según sea necesario.
4. Lave los utensilios.

GARANTÍA LIMITADA

EL FABRICANTE GARANTIZA

El juego de Utensilios de Cocina de Acero Inoxidable NuWave Pro-Smart™ de 9 piezas, que incluye la cacerola de 2qt, la cacerola de 3qt, la cacerola de 4qt con mango largo, la cacerola de hierro fundido de 5qt, la olla sopera de 9qt, la sartén de 8 pulgadas, la sartén de 12 pulgadas, la tapa de 8 pulgadas y la tapa de 12 pulgadas, deben estar libres de defectos del fabricante. Todas las piezas están garantizadas por 20 años a partir de la fecha de compra, bajo un uso doméstico normal y cuando se usen de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante. El Fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar cualquier parte del juego de utensilios de cocina de acero inoxidable Pro-Smart en el Departamento de Servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de la mano de obra y las piezas serán responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La Garantía Limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado. El deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición no está cubierto por esta Garantía. Esta Garantía Limitada no cubre fallas, daños o rendimiento inadecuado debido a accidentes, casos fortuitos (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalación inadecuada, falta de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, cuando lo permita la ley, para los productos comprados a un distribuidor no autorizado.

PARA OBTENER EL SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; pagar por adelantado el flete hacia y desde el Departamento de Servicio por cualquier pieza devuelta bajo esta garantía; y empaquetar cuidadosamente el producto utilizando material acolchado adecuado para evitar daños en tránsito. El envase original es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del propietario, dirección, número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su "número RGA". (Llame al 1-877-689-2838) o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener el número RGA (número de autorización de devolución de mercancías). Proporcione el modelo de utensilio de cocina, el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al hacer reclamos bajo esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La obligación del Fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida permitida por la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, tras una revisión, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada es aplicable solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo para el comprador original en los canales de distribución autorizados por el fabricante.

GARANTÍA LIMITADA

LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECURSO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INMINENTE A NINGUNA PERSONA, YA SEA OCASIONADO O NO, POR NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑOS A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las exclusiones de limitación anteriores pueden no aplicar. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de un estado a otro. **SALVO QUE SE DISPONGA EXPRESAMENTE LO CONTRARIO ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS QUE SURJAN POR LEY O DE OTRO MODO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR PARA CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO. SI AÚN TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, COMUNÍQUESE CON NUWAVE LLC.**

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o compra de un producto o servicio de NuWave (conjuntamente "Disputas"), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2838 (teléfono), (847) 367-5486 (fax), o legal@nuwavenow.com (correo electrónico). Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas y cada una de las disputas se someterán a arbitraje final y vinculante. Puede iniciar el proceso de arbitraje presentando por escrito una demanda a la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono. El laudo del árbitro será vinculante y podrá ser presentado como una sentencia en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Reglas de Arbitraje Comercial y los Procedimientos de Mediación de la AAA vigentes en el momento de la presentación de su demanda de arbitraje. Véase https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley, según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro puede divulgar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje en virtud del presente sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.

A. RENUNCIA AL DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, usted entiende que, al máximo permitido por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, juicio con juez y juicio con jurado.

GARANTÍA LIMITADA

B. RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS. En la medida máxima permitida por ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o colectiva, incluidos, entre otros, presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o arbitraje de clase.

C. PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA. TPara solicitar optar por no participar en el arbitraje, debe comunicarse con NuWave LLC a través de legal@nuwavenow.com (correo electrónico), NuWave LLC, 560 Bunker Ct., Vernon Hills, IL 60061, U.S.A., (847) 367-5486 (fax), o (877) 689-2838 o (224) 206-3019 (teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega del producto para optar por no participar en el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja de o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave. Si han pasado más de 30 días, usted no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja del uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. No obstante lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y puede ser adjudicado solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluidos, entre otros, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) la acción de una parte para obtener medidas cautelares temporales, preliminares o permanentes, ya sean prohibitivas u obligatorias, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras. Usted acepta expresamente abstenerse de iniciar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, pero no limitado, a presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o cualquier arbitraje de clase.

LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO

Si aún tiene alguna pregunta sobre la operación o la garantía de este producto, comuníquese con NuWave LLC al **1-877-689-2838** (de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. CST), o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.

ADVERTENCIA

WARNING

This product can expose you to chemicals including Nickel and Chromium, which are known to the State of California to cause cancer, and are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA

Este producto le puede exponer a químicos como Níquel y Cromo, los cuales son conocidos en el estado de California por causar cáncer y también defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para mayor información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

©2022 NuWave, LLC • All Rights Reserved.

FUNCIONAN CON TODO TIPO DE ESTUFA



SEGURO



nuwave®

PRO-SMART™ COOKWARE

UTENSILIOS DE COCINA

www.nuwavenow.com

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

Modelo: 31600

Para obtener información sobre patentes, visite:

www.nuwavenow.com/legal/patent

Diseñado y desarrollado en USA por:

NuWave LLC

560 Bunker Ct.

Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.

Teléfono: 1-877-689-2838

Lun - Vie 7:30 am a 4:30 pm (CST)

Email: help@nuwavenow.com

Hecho en China

©2022 NuWave LLC • Todos los derechos reservados.



Artículo No: BM31600

CB

06-15-22