



Instrucciones del Filtro de Ozono



Scan to learn
More!

Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono
Reutilizable hasta por 20 años. NO lavable.
Elimina las emisiones de ozono.

Antes del Primer Uso

1. Retire la cubierta de plástico del Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono.
2. Deslice nuevamente el Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono sin envolver en la ranura 3.
3. Repita este proceso con los otros filtros.

Limpienza del Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono

El Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono no necesita limpiarse para seguir siendo efectivo. Sin embargo, si desea limpiarlo, siga las instrucciones a continuación y recuerde que cuando trabaje con cualquier filtro usado, utilice una máscara facial y guantes y trabaje afuera o en un área bien ventilada.

1. Retire con cuidado el Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono de su ranura
2. Limpie suavemente el Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono con el accesorio del cepillo en su aspiradora. Como otra alternativa, puede usar un cepillo suave y no abrasivo y una bolsa de basura, cepillando la superficie directamente hacia abajo en la bolsa de basura.
 - a. Repita este proceso en el otro lado.
3. Cuando haya terminado, vuelva a instalar el Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono.



NO LAVE, SUMERJA, ROCÍE NI MOJE ESTE FILTRO DE NINGUNA MANERA.

Las instrucciones de limpieza también se pueden encontrar en su Manual del propietario o

Visítenos en www.nuwavenow.com/faq/oxypure

Preguntas: llame al Servicio al Cliente al

877-689-2838 Lun.-Vie. de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com