

minipresso

GR

เครื่องชงกาแฟ

เอสเปรสโซแบบพกพา

ใช้กับกาแฟบดเท่านั้น



Designed by



WACACO

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

เราขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกซื้อ Minipresso เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซแบบพกพาของบริษัทฯ ซึ่งเราได้ใช้กำลังความคิดสร้างสรรค์ และความพยายามอย่างสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี ตามความคาดหวังของท่าน เราเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถใช้ Minipresso ได้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน

เครื่องชงกาแฟ Minipresso ให้ความอิสระแก่ท่านในการทำกาแฟเอสเปรสโซได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน หรือระหว่างการเดินทาง ถึงแม้ว่า Minipresso จะเป็นเครื่องชงกาแฟแบบพกพา น้ำหนักเบา แต่ก็สามารถชงกาแฟเอสเปรสโซที่ให้รสชาติได้อย่างยอดเยี่ยม

เราอยากให้คุณแชร์ประสบการณ์ดีๆ ให้กับเพื่อน และมีความสุขกับการดื่มกาแฟด้วย Minipresso

จุดประสงค์การใช้งาน

Minipresso ออกแบบให้เป็นเครื่องชงกาแฟชนิดพกพาที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่ควรนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพ ท่านควรใช้งาน Minipresso ตามคำแนะนำของคู่มือฉบับนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันหากการใช้งานผิดจากการออกแบบและคำแนะนำ

คำเตือน

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายและการแตกหักเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี




- ห้ามใช้ Minipresso นอกเหนือวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
- เมื่อแกะออกจากกล่องควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์
- ถังพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุ ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก เพราะอาจเป็นวัสดุที่อันตรายได้


- ไม่ควรอนุญาตให้เด็กหรือผู้ด้อยความสามารถใช้ Minipresso ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามกดปุ่มปั๊ม หากมีได้ใส่ถ้วยน้ำและกาแฟให้ครบถ้วน
- ห้ามเติมน้ำกาแฟที่ออกจากหัวจ่าย Minipresso โดยตรง เพราะกาแฟที่ออกมาอาจมีอุณหภูมิที่ร้อนจัด
- ห้ามใส่หรือวาง Minipresso ลงบน/ใน เต้าแก๊ส เต้าไฟฟ้า เต้าอบ เต้าอบไมโครเวฟ หรือเครื่องล้างจาน
- การชงกาแฟให้ใช้น้ำร้อนเดือดเท่านั้น ห้ามใช้ของเหลวชนิดอื่น
- น้ำร้อนที่จะใส่ลงในถ้วยน้ำร้อนของ Minipresso ควรต้มจากกาท้มน้ำภายนอก ไม่ควรต้มน้ำด้วยวิธีใดๆในถ้วยน้ำ
- ควรทำความสะอาด Minipresso ทุกครั้ง โดยใส่น้ำแล้วปั๊มน้ำผ่านหัวจ่ายกาแฟ
- ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นๆร่วมกับ Minipresso
- หยุดใช้ทันทีที่พบว่าเครื่องเสีย หรือมีรอยแตกร้าว
- ห้ามใช้ความพยายามในการแกะ หรือซ่อม Minipresso ด้วยตัวท่านเอง
- หากมือถูกน้ำร้อนลวก ควรลดความร้อนด้วยการผ่านน้ำเย็น แล้วไปพบแพทย์



ส่วนประกอบต่างๆ




วิธีใช้




ถอดถ้วยกาแฟออก



หมุนหัวจ่ายกาแฟออก




เอาถ้วยกรองออก




4

ถอดถ้วยน้ำ




5

เอาชิ้นตักกาแฟออกจากถ้วยน้ำ




6

ใช้ชิ้นตักกาแฟกด



7

คว่ำถ้วยกรองลงบนช้อน



8

กลับเอาช้อนขึ้นบน
กาแฟจะกลับไปอยู่ในถ้วยกรอง



9


ใส่ถ้วยกรองเข้าในตัวเครื่อง
ให้เข้าที่ (ควรเช็ดให้สะอาด
ก่อนใส่ถ้วยกรอง)




10
ใส่หัวจ่ายกาแฟเข้า
ตัวเครื่องหมุนให้แน่น



! เติมน้ำร้อนเดือดลงในถ้วยน้ำ
ให้ถึงขอบระดับสูงสุด
(ควรวางถ้วยไว้บนพื้นเรียบ)




! นำตัวเครื่องมาครอบลงบน
ถ้วยน้ำร้อนแล้วหมุนให้แน่น
(ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
มิให้น้ำร้อนลวกมือ)




13

คลายล็อคอ้า่นสูบให้ยืดออก



14

ถือเครื่องเหนือถ้า่นกาแฟ
แล้วเริ่มกดอ้า่นสูบ
1 วินาที/ครั้ง



ใน 6 ครั้งแรกน้ำร้อนจะเริ่มฉีด
เข้าในระบบ กาแฟเอสเปรสโซ
จะเริ่มไหลออกมา ให้กดอ้า่นสูบต่อไป
จนน้ำหมด

ข้อแนะนำ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการใช้งานเราขอแนะนำให้ท่าน

- ใช้กาแฟคั่วใหม่และใช้น้ำกรอง
- บดเมล็ดกาแฟเพียงปริมาณที่ใช้เท่านั้น
- ควรอุ่นเครื่อง Minipresso ด้วยการใส่น้ำร้อนผ่านระบบโดยไม่ใส่กาแฟ

คำเตือน


- ใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้น้ำลวกมือ
- โปรดใช้แรงกดก้านสูบเพียงพอดี อย่ากดแรงเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายภายในได้
- ไม่ต้องใช้การกดกาแฟ (tamping) Minipresso มีระบบกดกาแฟอยู่แล้ว
- ห้ามใส่กาแฟออกนอกถ้วยกรอง (กาแฟควรอยู่ภายในถ้วยกรองเท่านั้น)



การทำความสะอาด



ล้างชิ้นส่วน (ที่ระบายแถบสี) ด้วยน้ำ เพื่อขจัดคราบกาแฟออกให้หมด
การทำความสะอาดส่วนอื่นควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดให้แห้งเท่านั้น



ข้อควรระวัง



- ห้ามใส่น้ำลงในส่วนของโอริงสีส้ม
- ห้ามใส่ส่วนประกอบใดๆของ Minipresso ลงในเครื่องล้างจาน

ตรามาตรฐานความปลอดภัย

Minipresso ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการใช้งาน



การรักษาสภาพแวดล้อม

เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เราได้เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ของเรา



การกำจัดขยะ

Minipresso เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงในการผลิต เราขอชี้ชวนให้ท่านร่วมรักษาสภาพแวดล้อมด้วยการทิ้งอุปกรณ์ ณ สถานที่ที่เหมาะสม



การรับประกัน

เราขอรับประกันคุณภาพ Minipresso ในกรณีของการเสื่อมสภาพของชิ้นอะไหล่และฝีมือการประกอบเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ซื้อ การรับประกันคุณภาพสินค้านี้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อและไม่สามารถชดเชยด้วยเงินสดได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งาน การรับประกันนี้ไม่รวมถึง

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดพลาด การใช้งานในเชิงพาณิชย์ และการใช้งานที่มีได้แนะนำในคู่มือฉบับนี้
- การเปลี่ยนโอริง, ถ้วยกรอง หรือข้อต่อทักกาแพ
- การสึกหรอโดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์

การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีหากนำไปซ่อมโดยช่างที่มีค่าใช้จ่ายจากศูนย์บริการของเรา

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอะไหล่ หรือตัวเครื่องที่นำมาซ่อม อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า หาก Minipresso ของท่านไม่สามารถใช้งานได้หรือมีปัญหาใดๆ ควรติดต่อศูนย์บริการฯ โทรศัพท์ 02-817-8999

ผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์ เทรดิง จำกัด เลขที่ 1000/63-64 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น

ถ. สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-391-0919 Fax. 02-391-1141



WACACO

www.wacaco.com

