

HAPPY SCOOTER



WICHTIGE BEDIENELEMENTE

- (1) Schlüsselschalter (EIN/AUS)
- (2) Entriegelungshebel zum Verschieben des Sitzes (vorne rechts unter dem Sitz)
- (3) Entriegelungshebel zum Schwenken des Sitzes (links unter dem Sitz)
- (4) Steuerkonsole
- (5) Bremshebel (rechter Hebel)
- (6) Hebel zum Ein- und Auskuppeln des Motors zum Schieben von Hand



+ 41 61 262 03 67 ■ info@happyscooter.ch

WWW.HAPPYSCOOTER.CH



HAPPY SCOOTER



ANORDNUNG DER STEUERKONSOLE

- (1) Statusanzeige
- (2) Einstellungen
- (3) Modus mit niedriger Geschwindigkeit
- (4) Fahrlicht
- (5) Blinker rechts
- (6) Geschwindigkeitsregler
- (7) Blinker links
- (8) Hupe
- (9) Warnleuchten
- (10) Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrten (ein/aus)
- (11) Fahrhebel vorwärts
- (12) Fahrhebel rückwärts



+ 41 61 262 03 67 ■ info@happyscooter.ch

WWW.HAPPYSCOOTER.CH

