

HAPPY SCOOTER




Nummer	Beschreibung
1	Bedienelement
2	Sitz mit Bedienhebel
3	Korb, abnehmbar (5kg)
4	Batteriebox / Träger
5	Lenksäulenverstellerschraube
6	Anti-Kippräder
7	Luftreifen
8	Rückspiegel



+ 41 61 262 03 67 ■ info@happyscooter.ch
WWW.HAPPYSCOOTER.CH



HAPPY SCOOTER



Freilaufschalter:



+ 41 61 262 03 67 ■ info@happyscooter.ch
WWW.HAPPYSCOOTER.CH

