

iKlear™

Klear Screen社製

説明書

iKlearは全てのApple®製品の安全なお手入れ、保護、さらには汚れの付着を防止するために開発されたハイグレードクリーニングキットです。

iKlear独自の方法により、無害で環境に優しい製法により、当社のカリフォルニア自社工場でのみ生産されています。iKlearは帯電防止加工されており、アルコール類、アンモニア、ラウレス硫酸ナトリウムを一切含んでいません。

お客様のiPod®, iPhone™, MacBook®, MacBookPro®, PowerBook®, iBook®, iMac®, G5®, MacPro®, Apple Cinema™およびStudio™ディスプレイに対して、iKlearは安心してお使いいただけます。

iKlearは、その他にも下記に挙げた製品をはじめ、様々な製品を安全にクリーニングすることができます・・・

-
- ・ラップトップPC製品
 - ・デスクトップPC製品
 - ・MP3プレーヤー
 - ・PDA/携帯電話
 - ・デジタルカメラ、ビデオカメラ
 - ・精密光学製品
 - ・液晶、LCD、プラズマ、DLPスクリーン製品
 - ・LCDビデオプロジェクター
 - ・大画面ホームシアタープロジェクター
 - ・スキャナー/コピー機
 - ・グラフィックタブレット
 - ・GPSスクリーン
 - ・自動携帯LCDビデオディスプレイ
 - ・ポータブルDVDプレーヤー
 - ・CD、DVD、ブルーレイディスク、HD-DVDディスク

マイクロファイバー・クリーニングクロス

当社のキットは、世界でも最高品質のマイクロファイバー・クロスが2種類あり、それぞれの製品にどちらかが同梱されています。

この2つのクロスは、ともに最高品質の原材料を使っており、非常に長期間の耐用性があり、光学機器レンズや液晶モニターなどデリケートな製品の表面を傷つけません。また、ともに洗濯が可能で、汚れを落として繰り返しお使いいただけます。（洗濯の取り扱いに関する説明は4ページをご覧ください）

当社のマイクロシャモア・クロス（MCK）は超高密度で、非常に柔らかく、高価な「スエードのような」肌触りです。

また、当社のマイクロファイバー「テリー」クロス（MKK）はブラシ天、ループ織りで吸収性が非常に高く、大型のクリア（光沢）ワイドディスプレイのお手入れに最適です。

一般的な用途と磨き方

（ご使用前に下記の説明をよく注意してお読み下さい）

ステップ1：溶液を塗布する 電気製品の電源を切り、冷まして下さい。マイクロシャモア・クロス（MCK）の隅をiKlearで湿らせるか、ステップ1/ウェット・トラベル・シングルを使って溶液を塗布して下さい。上側から始め、直線を描くように画面を拭いて下さい。その際、円を描かないようにして下さい。直接画面にスプレーする場合は、少量のみをスプレーして下さい。軽く1度霧を吹きかけ、その後、ステップ2の指示に従って下さい。コンピューターの隙間からスプレーした水分もしくは水滴が、コンピューターの中へ入らないよう、スプレーのかけ過ぎに注意して下さい。

***週に一度この作業を繰り返してください。**

注意：転倒事故等避ける為、滑りやすい床の表面にスプレーし過ぎたり、こぼしたりしないで下さい。

ステップ2：仕上げ クリーニングを行っている間、画面を支えて下さい。マイクロファイバー・クロスの乾いた部分を使って、直線を描くように溶液を直ちに磨いて下さい。同じところを溶液が完全に見えなくなるまでやさしく磨いて下さい。このセクションにある2つのステップを画面全体がきれいになるまで続けて下さい。タッチパッドとクリックホイールには使用しないで下さい。

重要事項

- Apple製品の旧モデルやその他のブランドのCRTディスプレイで、反射防止加工が施されている製品には使わないで下さい。反射防止加工が剥がれる恐れがあります。
- iKlearトラベル・シングルスは、20インチ以下のディスプレイに最適です。
- 20インチ以上の光沢のあるディスプレイには、ステップ2において、マイクロファイバー「テリー」クロス (MKK) のご使用をお勧めいたします。

製品&デバイスに関する特別取扱い方法：

MacBooks、MacBook Pros、iBooksおよび PowerBooks

クリーニングを行っている間、画面を支えて下さい。また、iKlearはキーボード、パームレスト、ラップトップケースなどのクリーニングにもお使いいただけます。溶液を使ってタッチパッドをクリーニングしないで下さい。

iPods、iPhones、およびPDA's

クリーニング効果を高めるため、マイクロシャモア・クロス (MCK) の隅を軽く湿らせて下さい。湿らせたクロスをディスプレイに直接使って下さい。マイクロシャモア・クロス (MCK) の乾いた部分を使って仕上げして下さい。溶液を使ってクリックホイールをクリーニングしないで下さい。クリックホイールのお手入れには、乾いたマイクロシャモア・ポリッシング用クロスを使って拭き取って下さい。

iMac、Apple CinemaおよびStudio LCD ディスプレイ

クリーニング効果を高めるため、iKlearをスプレーボトルに入れて、マイクロファイバー「テリー」クロス (MKK) もしくは大型のマイクロシャモア・クロス (とともに使用し、ステップ1とステップ2の方法を行って下さい。iKlearは、お客様のiMacやアルミニウム製ディスプレイ、アクリル製ディスプレイのフレームのクリーニングにもご使用いただけます。

Mac Pro および Mac G5

クリーニング効果を高めるため、iKlearをスプレーボトルに入れて、マイクロファイバー「テリー」クロス (MKK) とともにご使用下さい。ポリッシング用クロスの隅を湿らせ、Mac ProとMac G5のアルミニウムケースを拭いて下さい。クロスの乾いた部分で直ちに溶液を磨き取って下さい。

HD-TV、LCDおよびプラズマフラットパネルディスプレイとLCDプロジェクター
クリーニング効果を高めるため、iKlearをスプレーボトルに入れて、マイクロファイバー「テリー」クロス（MKK）とともに使用し、ステップ1/ステップ2の方法を行って下さい。大型画面は一定の小さな部分を一度クリーニングし、仕上げして下さい。その後、同様に順番に繰り返し、全体をクリーニングして下さい。iKlearはディスプレイのケースのお手入れにも使用していただけます。

CDおよびDVD

ディスクの両面に軽くスプレーして下さい。直線を描くように溶液を磨き取って下さい。（円を描かないようにして下さい）再生面ではない面をクリーニングすることにより、ディスクの両面から静電気をなくすことができます。

iSight、デジタルカメラおよびビデオカメラ

クリーニング効果を高めるため、マイクロシャモス・クロス（MCK）の隅を軽く湿らせて下さい。湿らせたクロスをデジタルカメラのレンズおよびビューアーに直接使って下さい。マイクロシャモア・クロス（MCK）の乾いた部分を使って仕上げして下さい。
*安定させるため、クリーニングする間、iSightを支えて下さい。

キーボード

コンピューターの電源を切って下さい。マイクロシャモア・クロス（MCK）ポリッシング用クロスでiKlear溶液で湿らせ、各キーを円を描くように優しく磨いて下さい。クロスに乾いた部分を使ってiKlear溶液を各キーから完全に拭き取って下さい。

マイクロシャモア・クロス（MCK）、マイクロファイバー・クロス（MKK）もしくはマイクロシャモア・キーボードカバーのクリーニング：

当社のポリッシング用クロスとキーボードカバーは繰り返しお使いいただけます。中性洗剤もしくは、食器洗い用液体洗剤を使い、クロスを手洗いし、ぬるま湯でよく洗い流し、シワを伸ばしてから乾かしてください。簡単に汚れを落とすことができます。アイロンはかけないで下さい！

iKlearはアップルテクニカルサポート、Apple Store Genius Bar[™]が推奨しており、Apple Care[™]が使用している商品です。

iKlear クリーニングキット

iK-iPod:iPod、iPhone、MacBook、MacBook Pro 用クリーニングキット

- (1) iKlearスプレーボトル 2オンス
- (1) 大型マイクロシャモア・クロス
- (1) 携帯トラベルサイズ マイクロシャモア・クロス
- (1) 携帯トラベルサイズ マイクロファイバークロス
- (6) iKlearステップ1/ウェット・トラベル・シングルス

iK-5MCK / iK-8APK:Apple ポリッシング用クリーニングキット

- (1) iKlearスプレーボトル 8オンス
- (1) 大型マイクロシャモア・クロス
- (1) 携帯トラベルサイズ マイクロシャモア・クロス
- (1) 携帯トラベルサイズ マイクロファイバークロス
- (12) iKlearステップ1/ウェット・トラベル・シングルス

iK-TS20:iKlearトラベルシングルス

- (20) iKlearステップ1/ウェット・トラベル・シングルス
- (1) 携帯トラベルサイズ マイクロシャモア・クロス
- (1) 携帯トラベルサイズ マイクロファイバークロス

単品：

iK-8:

iKlearスプレーボトル 8オンス

iK-MCK:iKlearマイクロシャモア・クロス は超高密度で、非常に柔らかく、高価な「スエードのような」肌触りです。iPod、デジタルカメラやビデオカメラのクリーニングにお薦めいたします。

iK-MKK:iKlearマイクロファイバー「テリー」クロス (14インチX16インチ) はとても柔らかく、非常に吸収力が高いクロスです！20インチ以上の大型スクリーン、LCDやプラズマディスプレイのクリーニングにお薦めいたします。

iK-MK-COM:マイクロシャモアとマイクロファイバー・クロスのコンビ
2種類の高品質のポリッシング用クロスが1つのパッケージになりました！

iK-KBC:MacBook、MacBook Pro、iBook、PowerBook用
マイクロシャモア・キーボードカバー

- (1) マイクロシャモア・キーボードカバー
- (1) マイクロシャモア・タッチボードカバー
- (3) iKlear トラベルシングルス

お客様の全てのApple製品のお手入れ、保護、汚れの付着を防止するため
信頼性の高いiKlear製品をご愛用下さい!

より高い効果を得るために週に1度、ご使用下さい。

MERIDREW
ENTERPRISES

テクニカルサポート (英語) :

9am-5pm (太平洋標準時間)・月から金曜日・祝日は除く
フリーダイヤル 1-800-505-5327までお電話下さい。

電話 (925) 838-8774

ファックス(925) 838-8773

電話 : 045-719-2471 (日本語)

プレアデスシステムデザイン (株)

TechSupport@iKlear.com

当社ウェブサイトwww.iKlear.comをご覧ください。

Apple, iPod, iPod nano, iPhone, MacBook, MacBook Pro, iBook, PowerBook, iMac,
Cinema and Studio Display, iSight および Genius Bar
は全てApple Inc. Cupertino, CAの登録商標です。