

Smart Home Bewegungssensor

Der essentials Smart Home Bewegungssensor erkennt zuverlässig Bewegungen im erfassten Bereich. Auf Basis der ermittelten Daten werden innerhalb des essentials Smart Home Systems weitere Aktionen ausgelöst. Ist beispielsweise die Alarmfunktion im System scharf geschaltet, wird Alarm über eingebundene Sirenen ausgelöst und eine Push-Nachricht auf das Smartphone des Anwenders gesendet. Zusätzlich können mithilfe des essentials Smart Home Bewegungssensors Lichtquellen über weitere

Komponenten des Smart Home Systems beim Betreten von Bereichen eingeschaltet werden.

Der essentials Smart Home Bewegungsmelder wird mit nur wenigen Klicks in der essentials App an die essentials Smart Home Zentrale angelernt und ist sofort einsatzbereit.

Produkteigenschaften

- In wenigen Minuten im essentials Smart Home System einsatzbereit
- Einfache und sichere Montage über Klebestreifen
- Löst Alarm aus, wenn die Alarmfunktion in der App scharf geschaltet ist
- Schaltet Lichtquellen beim Betreten von Bereichen in Abhängigkeit von Lichtschwellenwerten
- Funktioniert mit Amazon Alexa & Google Assistant

Lieferumfang

- essentials Bewegungsmelder
- Wandhalterung
- Resett-Nadel
- Batterie CR2450

Zertifikate & Richtlinien

- CE

Technische Daten

Versorgungsspannung	2,4 V bis 3,3 V
Übertragungsprotokoll	ZigBee
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Typ. Funkreichweite	150 m (Freifeld)
Stromverbrauch	5 mA (durchschnittlich)
Standby-Stromverbrauch	<20 uA
Batterielebensdauer	1 Jahr (typ.)
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 95 %
Verpackungsmaße	92 x 92 x 34,5 mm
Gewicht inkl. Verpackung	60 g
Voraussetzung	Smartphone mit iOS oder Android

Artikel-Nr.	120102
EAN	4270000624452



wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

wesmartify.de

