

Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Schaltsteckdose 10 A
Modell	ESS-SW-SSO-2305
Versorgungsspannung	AC 250 V / 50 Hz
Max. Last	2300 W / 10 A
Umgebungstemperatur	0 °C - 35 °C
Funkprotokoll	WLAN 2,4 GHz

Lieferumfang

- Schaltsteckdose 10 A
- Bedienungsanleitung

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Unfällen mit Personen- und Sachschäden sind alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung zu beachten. Für Personen und Sachschäden die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

- Für die Stromversorgung des Gerätes ausschließlich geeignete Steckdosen nutzen.
- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Bei Gefahr das Gerät aus der Steckdose ziehen.
- Die Leistungsgrenzen des Gerätes und dessen Umgebungsbedingungen einhalten.
- Das Gerät nur in trockener sowie staubfreier Umgebung betreiben.
- Das Gerät keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, ständiger Sonnen- oder anderer Wärmeeinstrahlung, Kälte oder mechanischen Belastungen aussetzen.
- Sicherstellen, dass keine Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen. Gegebenenfalls Kinder beaufsichtigen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die essentials Smart Home Schaltsteckdose 10 A wurde für die Installation in wohnungsähnlichen Umgebungen und die drahtlose Kommunikation mit Smartphones und anderen Smart Home Geräten konzipiert. Jegliche andere Verwendung, Änderungen und Umbauten sind ausdrücklich untersagt. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung führt zu Gefahren, für die der Hersteller nicht haftet und zum Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

Konformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.wesmartify.de.

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.



Smart Home Schaltsteckdose 10 A

Bedienungsanleitung

wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth


+49 5063 799 4024
info@wesmartify.de

wesmartify.de

Produktbeschreibung

Die Smart Home Schaltsteckdose 10 A ermöglicht die Steuerung von Geräten per Smartphone-App. Du kannst für jede Schaltsteckdose Zeitpläne erstellen, um Geräte zu verschiedenen Zeiten ein- und auszuschalten. Die Smart Home Schaltsteckdose 10 A kann mit anderen Geräten kombiniert werden, um Smart-Home-Szenarien zu erstellen und anzuwenden.

Status-LED & Reset-Taste



Voraussetzung

Das Smartphone ist mit dem WLAN verbunden. In der App wird anschließend die Verbindung zwischen Router und Schaltsteckdose hergestellt.



Bitte beachten: Die Schaltsteckdose 10 A unterstützt ausschließlich WLAN-Varianten mit 2,4 GHz.

Vorbereitung

Herunterladen und Öffnen der App.

1. Suche im App Store oder Google Play Store nach „essentials Smart Home“ oder scanne den QR-Code unten für den Download und der Installation der essentials Smartphone-App.
2. Wenn du die App zum ersten Mal herunterlädst, tippe auf „Erstellen eines neuen Kontos“, um dich zu registrieren. Wenn du bereits ein Konto hast, klicke auf die Schaltfläche „Ein vorhandenes Konto verwenden“.




Installation

1. Stecke die essentials Schaltsteckdose in eine Steckdose und öffne die essentials App, um das Gerät hinzuzufügen.
2. Öffne die Seite „Mein Zuhause“ in der App, klicke auf die Schaltfläche „+“ oben rechts im Display und wähle „Gerät hinzufügen“.
3. Auf der folgenden Seite erscheint in der Kategorie Schalten (linke Spalte) „Schaltsteckdose“. Wähle diese aus, um sie hinzuzufügen.
4. Leuchtet die Status-LED durchgehend dunkelgrün, ist die Verbindung zum Netzwerk hergestellt und die Schaltsteckdose ist ausgeschaltet. Leuchtet die Status-LED durchgehend hellgrün, ist die Verbindung zum Netzwerk hergestellt und die Schaltsteckdose ist eingeschaltet. Die angeschlossenen Geräte werden mit Strom versorgt.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Halte die Reset-Taste für mindestens 10 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED grün blinkt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Anschließend kann die Schaltsteckdose erneut angelehrt werden.

Gerät hinzufügen



Status-LED & Reset-Taste

✓ Wurde das Gerät erfolgreich hinzugefügt, findest du es auf der Seite „Mein Zuhause“.

