

Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	LED Leuchtmittel 10 W
Modell	ESS-LI-LED-2307-01
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Stromverbrauch	10 W
Fassung	E27
Funkprotokoll	WLAN 2,4 GHz

Lieferumfang

- essentials Smart Home LED Leuchtmittel 10 W
- Bedienungsanleitung

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Unfällen mit Personen- und Sachschäden sind alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung zu beachten. Für Personen und Sachschäden die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

- Für die Stromversorgung des Gerätes ausschließlich verwenden für E27-Fassungen.
- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Bei Gefahr das Gerät aus der Steckdose ziehen.
- Die Leistungsgrenzen des Gerätes und dessen Umgebungsbedingungen einhalten.
- Das Gerät nur in trockener sowie staubfreier Umgebung betreiben.
- Das Gerät keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, ständiger Sonnen- oder anderer Wärmeeinstrahlung, Kälte oder mechanischen Belastungen aussetzen.
- Sicherstellen, dass keine Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen. Gegebenenfalls Kinder beaufsichtigen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die essentials Smart Home LED Leuchtmittel 10 W wurde für die Installation in wohnungsähnlichen Umgebungen und die drahtlose Kommunikation mit Smartphones und anderen Smart Home Geräten konzipiert. Jegliche andere Verwendung, Änderungen und Umbauten sind ausdrücklich untersagt. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung führt zu Gefahren, für die der Hersteller nicht haftet und zum Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

Konformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.wesmartify.de.

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.



Smart Home LED Leuchtmittel 10 W

Bedienungsanleitung

wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

+49 5063 799 4024
info@wesmartify.de


wesmartify.de

Produktbeschreibung

Das Smart Home LED Leuchtmittel 10 W ermöglicht die Steuerung von Lampen per Smartphone-App. Du kannst für jede LED Zeitpläne erstellen, um Lampen zu verschiedenen Zeiten ein- und auszuschalten. Hierbei kannst Du den Farbton, die Helligkeit und den Weißton bequem per App einstellen. Das Smart Home LED Leuchtmittel 10 W kann mit anderen Geräten kombiniert werden, um Smart Home Szenarien zu erstellen und anzuwenden.

Voraussetzung

Das Smartphone ist mit dem WLAN verbunden. In der App wird anschließend die Verbindung zwischen Router und essentials Smart Home LED Leuchtmittel 10 W hergestellt.



Bitte beachten: Das Smart Home LED Leuchtmittel 10 W unterstützt ausschließlich WLAN-Varianten mit 2,4 GHz.

Vorbereitung

Herunterladen und Öffnen der App.

1. Suche im App Store oder Google Play Store nach „essentials Smart Home“ oder scanne den QR-Code unten für den Download und die Installation der essentials Smartphone-App.
2. Wenn du die App zum ersten Mal herunterlädst, tippe auf „Erstellen eines neuen Kontos“, um dich zu registrieren. Wenn Du bereits ein Konto hast, klicke auf die Schaltfläche „Ein vorhandenes Konto verwenden“.





Installation

1. Schraube das essentials Smart Home LED Leuchtmittel 10W in eine E27-Fassung und schalte das Licht ein. Die LED beginnt zu blinken.
Hinweis: Falls die LED nicht blinkt, betätige fünf mal hintereinander den Lichtschalter, um die LED auf Werkseinstellungen zurück zu setzen bzw. in den Anlernmodus zu versetzen.
2. Öffne die Seite „Mein Zuhause“ in der App, klicke auf die Schaltfläche „+“ oben rechts im Display und auf „Gerät hinzufügen“.
3. Auf der folgenden Seite erscheint in der Kategorie Licht (linke Spalte) „LED Leuchtmittel“. Wähle diese aus, um sie hinzuzufügen.
4. Befolge die Anweisungen der App, eventuell ist dafür die Eingabe des Router-Passworts erforderlich.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Betätige 5 mal hintereinander den Lichtschalter, um die LED auf Werkseinstellungen zurückzusetzen bzw. den Anlernmodus zu aktivieren (die LED blinkt in kurzen Abständen bei aktiviertem Anlernmodus).

Gerät hinzufügen



✓ Wurde das Gerät erfolgreich hinzugefügt, findest du es auf der Seite „Mein Zuhause“.