

Hable Easy

Hable Easy-tila (vaakataso)

Pidä näppäimiä 1, 2, 3, 4, 5 ja 6, ja sitten 2 ja 3 painettuna

iPhone

Edellinen kohde

Näppäin 8

Seuraava kohde

Näppäin 7

Valitse kohde

Näppäin 1

Takaisin

Näppäin 6

Koti

Näppäin 3

Taikanapautus

Näppäin 4

Sanelu

Näppäin 5

Siri

Näppäin 2

Android

Edellinen kohde

Näppäin 8

Seuraava kohde

Näppäin 7

Play / pause

Näppäin 4

Takaisin

Näppäin 6

Valitse kohde

Näppäin 1

Google Now

Näppäin 2

Koti

Näppäin 3

Hable easy-tila (pystyasento)

Pidä näppäimiä 1, 2, 3, 4, 5 ja 6, ja sitten 5 ja 6 painettuna

iPhone

Edellinen kohde

Näppäin 3

Seuraava kohde

Näppäin 1

Valitse kohde

Näppäin 2

Takaisin

Näppäin 7

Koti

Näppäin 8

Taikanapautus

Näppäin 5

Sanelu

Näppäin 4

Siri

Näppäin 6

Ensimmäinen kohde näytöllä

Pidä näppäimet 1 ja 3 painettuna

Viimeinen kohde näytöllä

Pidä näppäimet 3 ja 6 painettuna

Android

Seuraava kohde

Näppäin 1

Edellinen kohde

Näppäin 3

Valitse kohde'

Näppäin 2

Play / pause

Näppäin 5

Google Now

Näppäin 6

Takaisin

Näppäin 7

Koti

Näppäin 8

Ensimmäinen kohde näytöllä

Pidä näppäimet 1 ja 3 painettuna

Viimeinen kohde näytöllä

Pidä näppäimet 3 ja 6 painettuna