

Hable One aloitusopas (Android)

Tämä opas opettaa sinulle askel askeleelta kaikki Hable Onen toiminnot. Ensiksi kerrotaan, miten pääset alkuun Hable Onen kanssa ja miten pidät sitä oikein känessä. Tämän jälkeen kerrotaan, miten navigoida, kirjoittaa- ja muokata tekstiä puhelimesi, ja miten voit nopeuttaa puhelimen käyttöä erilaisten pikakomentojen avulla. Viimeiseksi kerrotaan, miten Hable Onen valikko toimii.

Voit määritellä oman tahtisi sen mukaan, miten nopeasti, tai hitaasti luet ohjeen läpi. Aloitteleville käyttäjille suosittelemme opettelemaan yhden kappaleen päivittäin.

Pidä hauskaa tämän aloitusoppaan kanssa!

1. Käyttöönotto ensimmäistä kertaa

Tämän aloitusoppaan avulla voit käyttää Hable Onea nopeasti. TalkBack antaa sinulle äänipalautetta, kun käytät laitetta. Ensiksi ohjeistamme, miten Hable Onea pidetään, miten se otetaan käyttöön ja miten sitä käytetään.

1.1. Pakkauksen sisältö

Pakkauksesta löydät seuraavat asiat:

Itse Hable Onen

USB-C latauskaapelin

Rannehinnan

Takuu- ja turvallisuusasiakirjan

1.2. Hable One ja sen pitäminen

Hable Onessa on yksi tasainen puoli, sen vastakkaisella puolella on Hable Onen painikkeet. Tämän lisäksi yläosassa on liu'utettava virtakytkin. Kun virtakytkin osoittaa kohti kattoa ja painikkeiden puoli on poispäin sinusta, voit kytkeä virran päälle liu'uttamalla virtakytkintä oikealle. Hable Onen alaosassa puolestaan on latausliitäntä, jota käytetään myös laitteen päivittämiseen. Oikeassa alakulmassa on paikka rannehinnalle, joka sisältyy pakkaukseen.

Kun käytät Hable Onea, pidä sitä molemmilla käsilläsi ilmassa; älä aseta sitä pöydälle tai pulpetille. Jos haluat laskea sen mielummin alas, voit tehdä sen, mutta tällöin suosittelemme kääntämään näppäimet ympäri. Katso "Hablevalikko" osiosta, miten tämä tehdään. Varmista, että virtakytkin osoittaa kohti kattoa. Laitteen sileän takaosan osoittaessa sinua kohti näppäinpuoli osoittaa automaattisesti sinusta poispäin.

Pidä laitetta molempien käsiesi välissä tarttumalla sitä vasemmasta ja oikeasta päädyistä (kaksi lyhyintä sivua). Jos teet tämän oikein, etusormesi, keskisormesi ja nimettömäsi asettuvat automaattisesti kuudelle pistesyöttönäppäimelle. Tällöin näppäimiä painetaan sinua kohti.

Tästä eteenpäin jokaista näppäintä osoitetaan numerolla. Kuusi pientä näppäintä on numeroitu, kuten pistesolussa. Kolme näppäintä vasemman kätesi puolella on numeroitu numeroin yksi, kaksi ja kolme, näppäimen yksi ollessa lähimpänä virtakytkintä, ja näppäimen kolme kauimpana. Kolme näppäintä oikean kätesi puolella on numeroitu numeroin neljä, viisi ja kuusi, näppäimen neljä ollessa lähimpänä virtakytkintä ja näppäimen kuusi ollessa kauimpana.

Aseta vasemman kätesi etusormi, keskisormi ja nimetön näppäimille yksi, kaksi ja kolme. Aseta oikean kätesi etusormi, keskisormi ja nimetön näppäimille neljä, viisi ja kuusi.

Näiden kuuden pienemmän näppäimen lisäksi Hablessa on kaksi pidempää funktionäppäintä. Vasemman kätesi etusormen vasemmalta puolelta löydät toisen funktionäppäimistä, joka on numeroitu seitsemäksi. Oikean kätesi etusormen oikealta puolelta löydät toisen funktionäppäimen, joka on numeroitu kahdeksaksi.

1.3. Puhelimen yhdistäminen ensimmäistä kertaa

Varmista, että TalkBack on kytketty päälle puhelimesi. Tee tämä menemällä asetukset > Esteettömyys > TalkBack > TalkBack päälle.

Hable Onen lataaminen

Kun saat Hable Onen, voit välittömästi alkaa käyttämään sitä, koska se on jo ladattu riittävästi. Kun Hable Onen akku on tyhjä, voit ladata sen mukana tulleella kaapelilla. Lataaminen tyhjästä täyteen kestää kolme tuntia. Latausliitäntä sijaitsee laitteen alimmalla (pitkällä) sivulla. Kun laturi kytketään, tunnet kolme lyhyttä värähdystä.

Bluetooth

Kun pidät laitetta oikeassa asennossa, kytke virta päälle liu'uttamalla virtakytkin oikealle. Hable One värähtää kahdesti, kun se käynnistyy. Tämä tarkoittaa, että laitteessa on virtaa ja se on valmis käytettäväksi.

Hable One yhdistetään käyttäen bluetoothia. Yhdistääksesi Hable Onen puhelimeesi, mene puhelimesi asetuksiin ja kytke bluetooth päälle. Etsi Hable one bluetooth-laitteiden listasta. Kun olet löytänyt laitteen, kaksoisnapauta sitä yhdistääksesi sen. Mikäli Hable Onea ei näy bluetooth-laitteiden listassa, käynnistä Hable One uudelleen. Jos yhdistäminen onnistuu, Hable One värähtää yhteyden muodostumisen merkiksi. Laite on nyt valmis käytettäväksi.

Havaittu käyttötila

Kun Hable One yhdistyy puhelimeesi ensimmäistä kertaa, se tunnistaa automaattisesti, onko se IOS- tai android-järjestelmässä. Jos olet aikaisemmin yhdistänyt Hable Onen iOS-puhelimen kanssa, voit vaihtaa tilan manuaalisesti. Katso "Hable-valikko"-osiosta, miten tämä tehdään.

Kieli

Hable One voidaan asettaa usealle eri kielelle. Ennen kuin lähetämme Hable Onen sinulle, asetamme sen sinun kielellesi. Jos kuitenkin haluat tietää, miten kieltä voi muuttaa, katso tämän ohjeen Hable-valikko-osio.

2. Android-puhelimen käyttäminen

Puhelimessa navigointi Hable Onella on helppo oppia. Tässä osiossa opit perusteet siitä, miten liikkua puhelimesi. Voit siirtyä seuraavaan ja edelliseen kohteeseen, valita kohteen, palata takaisin ja esimerkiksi tehdä pikakomennon päästäksesi kotinäytölle.

Seuraavaksi esitellään Hable Onen komentoja. Komennoista annetaan myös lyhyt kuvaus, sekä esimerkki siitä, missä tilanteessa sitä voidaan käyttää.

2.1. Siirry seuraavaan kohteeseen

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 8

Kun olet kotivalikossa ja haluat siirtyä sovelluksen kohdalta toisen sovelluksen kohdalle. Voit navigoida myös sovellusten sisällä kohteesta toiseen tämän komennon avulla.

2.2. Siirry edelliseen kohteeseen

Pidä näppäin 8 painettuna ja paina näppäintä 7

Kun olet kotivalikossa ja haluat siirtyä nykyisen sovelluksen kohdalta edellisen sovelluksen kohdalle.

2.3. Siirry alapuolella olevaan kohteeseen

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 6.

Kun olet kotivalikossa ja haluat siirtyä nykyisen sovelluksen kohdalta alapuolella olevan sovelluksen kohdalle.

2.4. Siirry yläpuolella olevaan kohteeseen

Pidä näppäin 6 painettuna ja paina näppäintä 7.

Kun olet kotivalikossa ja haluat siirtyä nykyisen sovelluksen kohdalta yläpuolella olevan sovelluksen kohdalle.

2.5. Siirry ensimmäiseen kohteeseen

Pidä näppäimet 1, 2 ja 3 painettuna.

Kun teet tämän komennon, TalkBack siirtyy ensimmäiseen napautettavaan kohteeseen näytöllä.

2.6. Siirry viimeiseen kohteeseen

Pidä näppäimet 4, 5 ja 6 painettuna

Kun teet tämän koennon, TalkBack siirtyy viimeiseen napautettavaan kohteeseen näytöllä.

2.7. Valitse kohde

Paina näppäintä 7 ja 8

Voit käyttää tätä esimerkiksi sovelluksen avaamiseen, kun kohdistus on sen kohdalla.

2.8. Palaa takaisin

Pidä näppäimet 1 ja 2 painettuna (sama kuin pistekirjain "b")

Kun haluat palata edelliseen näyttöön.

2.9. Siirry kotivalikkoon

Pidä näppäimet 1, 2 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "h")

Kun haluat poistua sovelluksesta, jossa olet tällä hetkellä.

2.10. Äänenvoimakkuus alaspäin

Pidä näppäimet 1, 2 ja 6 painettuna.

2.11. Äänenvoimakkuus ylöspäin

Pidä näppäimet 3, 4 ja 5 painettuna.

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää komentoja tehdäksesi puhelimesi käytöstä helpompaa, tutustu edistyneiden käyttäjien-oppaaseen.

Mikäli Hable Onen kanssa ilmenee ongelmia, voit etsiä ratkaisuja ongelmanratkaisuoppaasta.

3. Kirjoittaminen

Kirjoittaminen on yksi Hable Onen tärkeimmistä toiminnallisuuksista. Kirjoittaminen tapahtuu samalla tavalla kuin muissakin pistesyöttölaitteissa. Mikäli pistekirjoitusaakkoset eivät vielä ole sinulle tuttuja, Hable Onen pistekirjoitusopas auttaa sinua.

Aloitetaan!

Komentoja ja miten ne suoritetaan Hable Onella:

3.1. Kirjaimien kirjoittaminen

Aivan kuten pistekirjoituksessa, kun painat näppäintä 1, kirjoitat kirjaimen "a". Kun painat näppäintä 1 ja 2, kirjoitat kirjaimen "b". C-kirjaimen saat painamalla näppäintä 1 ja 4 jne. Katso myös pistekirjoitusopas.

3.2. Lyhennekirjoitus

Kuten pistekirjoituksessa, lyhennekirjoitus otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä pitämällä näppäimet 1, 2, 3 ja 4 painettuna (sama kuin pistekirjain "g"). Hable värähtää kahdesti, kun Grade 2 otetaan käyttöön, ja yhden kerran, kun palataan taas käyttämään Grade 1:tä.

3.3. Välilyönti

Paina näppäintä 8.

3.4. Pyyhkijä

Paina näppäintä 7.

3.5. Enter (tai rivinvaihto)

Paina näppäimiä 1 ja 8.

3.6. Shift enter

Paina näppäimiä 2 ja 8.

3.7. Numerot

Paina ensiksi näppäimet 3, 4, 5 ja 6 tehdäksesi numeromerkin. Tämä erottaa numeroiden kirjoittamisen kirjaimista. Hable ilmaisee numerotilan aktivoitumisen kahdella värähdyksellä.

Tämän jälkeen Hable Onen näppäimen yksi painaminen antaa numeron yksi. Näppäinten 1 ja 2 painaminen antaa numeron kaksi jne. Saatat huomata, että nämä ovat samassa järjestyksessä kuin pisteakkoset. Jatkaaksesi taas kirjainten kirjoittamista paina näppäintä 8 tehdäksesi välilyönnin.

3.8. Isot kirjaimet

Paina ensiksi näppäintä 6 ja tämän jälkeen kirjain, jonka haluat kirjoittaa. Tämä toimii samalla tavalla kuin shift-näppäin näppäimistössäsi, joten isoa kirjainta seuraava kirjain on automaattisesti pieni kirjain. Huomioi, että ison kirjaimen merkki saattaa olla erilainen eri kielillä. Näppäimen 6 painaminen kahdesti tekee seuraavan sanan kirjaimet isolla. Tunnet kaksi värähdystä. Kolmesti painaminen aktivoi CapsLockin kolmen värähdysksen saattamana, ja se otetaan pois käytöstä tekemällä rivinvaihto (painamalla enteriä). Tällöin tunnet myös kolme värähdystä merkiksi siitä, että se on pois käytöstä.

4. Tekstin muokkaaminen

Tekstin muokkaamisen helpottaminen on Hable Onen yksi tärkeimmistä toiminnoista. Tekstin muokkaamisen peruskomennoilla voit selata läpi kirjoittamaasi tekstiä, poistaa ja korjata merkkejä tai sanoja. Voit myös tehdä rivinvaihdon.

Seuraavana on esitetty komentoja. Tämän lisäksi on annettu lyhyt kuvaussiitä, miten se tehdään Hable Onella, sekä esimerkki siitä, missä tilanteessa voisit käyttää sitä.

4.1. Siirrä kohdistin seuraavan merkin kohdalle

Pida näppäin 7 painettuna ja paina 4.

Jos haluat siirtää kohdistinta kirjaimesta H kirjaimeen A sanassa Hable.

4.2. Siirrä kohdistin edellisen merkin kohdalle

Pida näppäin 4 painettuna ja paina 7.

Jos haluat siirtää kohdistinta kirjaimesta a kirjaimeen h sanassa Hable.

Kahden ylläolevan toiminnon osalta on hyvä muistaa, että TalkBack lukee ohitettavan merkin.

4.3. Pyyhkijä

Paina näppäintä 7

4.4. Rivinvaihto

Paina näppäimiä 1 ja 8 (huom paina näitä vain lyhyesti).

Käytä missä tahansa, kuten käyttäisit enter näppäintä näppäimistösi.

4.5. Shift+enter

Paina näppäimiä 2 ja 8.

Tekstin muokkaamisen komentoihin on muutamia sääntöjä, jotka helpottavat niiden muistamista. Kaikki tekstin muokkaamiseen tarkoitetut komennot on rakennettu käyttämään näppäintä 7 vasemman kätesi puolella ja näppäimiä 4, 5 ja 6 oikean kätesi puolella. Tämän lisäksi kaikki nämä komennot ovat peilattuja, eli jos tiedät, miten pääset eteenpäin, sinun on mahdollista selvittää, miten pääset taaksepäin. Esimerkiksi voit liikkua seuraavaan merkkiin pitämällä näppäin 7 painettuna ja painamalla näppäintä 4 kerran. Päästäksesi edelliseen merkkiin pidä näppäin 4 painettuna ja paina näppäintä 7 kerran.

5. Pikakomennot

Hable One käyttää useita näppäinkomentoja nopeuttamaan puhelimesa navigointia. Suurin osa näistä on helppo muistaa erilaisten muistisääntöjen avulla. Suosittelemme, että käytät komentoja samalla, kun luet niitä läpi. Jotkin komennoista olet jo saattanut oppia edellisissä kappaleissa, mutta on hyvä toistaa niitä.

Seuraavana on esitetty komentoja. Tämän lisäksi on annettu lyhyt kuvaus siitä, miten se tehdään Hable Onella, sekä esimerkki siitä, missä tilanteessa voisit käyttää sitä.

5.1. Keskeytä lukeminen

Pidä näppäin 1 painettuna.

Kun haluat pysäyttää TalkBackin lukemasta tekstiä. Jos pidät näppäimen 1 uudelleen painettuna, lukeminen jatkuu.

5.2. Avaa TalkBack-valikko

Pidä näppäimet 2 ja 4 painettuna

Löydät lisätietoa siitä, mikä TalkBack-valikko on ja mitä se sisältää seuraavasta linkistä:
<https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007066?hl=fi>

5.3. Ilmoitukset

Pidä näppäimet 1, 3, 4 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "n").

Kun haluat katsauksen saapuneista viesteistä ilman, että sinun tarvitsee avata niitä.

5.4. Tilapalkki

Pidä näppäimet 2, 3 ja 4 painettuna (sama kuin pistekirjain "s")

Kun haluat nopeasti tarkastaa ajan, wi-fin tilan jne.

Tämä komento kierrättää tilapalkin, päänäytön ja navigointipalkin välillä.

5.5. Siirry näytön yläosaan

Pidä näppäimet 1, 2 ja 3 painettuna

Siirtyy ensimmäiseen napautettavaan kohteeseen näytöllä.

5.6. Siirry näytön alaosaan

Pidä näppäimet 4, 5 ja 6 painettuna

Siirtyy viimeiseen napautettavaan kohteeseen näytöllä.

5.7. Palaa takaisin

Pidä näppäimet 1 ja 2 painettuna (sama kuin pistekirjain "b")

5.8. Mykistä media

Pidä näppäin 1, 3 ja 4 painettuna (tee tämä komento uudelleen poistaaksesi mykistyksen)

5.9. Aktivoi Google Assistant

Pidä näppäimet 1, 4 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain d)

Avaa sovellus äänikomennolla.

5.10. Laita TalkBack päälle / pois

Pidä näppäimet 1, 2, 3 ja 8 painettuna (käynnistä TalkBack samalla komennolla)

6. Sovellukset

Android-sovellukset -valikon avulla voit nopeasti siirtyä tiettyihin sovelluksiin puhelimesi. Ennen alla olevien komentojen suorittamista sinun on avattava sovellukset-valikko pitämällä näppäin 3 painettuna. Jos ongelmia ilmenee tämän toiminnon kanssa, sulje sovellukset pitämällä näppäin 3

painettuna, ja avaa sovellukset tämän jälkeen uudelleen. Lisäapua saat tutustumalla ongelmanratkaisuooppaaseen.

6.1. Avaa laskin

Pidä näppäin 1 painettuna

6.2. Avaa selain

Pidä näppäimet 1 ja 2 painettuna

6.3. Avaa kalenteri

Pidä näppäimet 1, 2 ja 3 painettuna

6.4. Avaa yhteystiedot

Pidä näppäimet 1 ja 4 painettuna

6.5. Avaa sähköposti

Pidä näppäimet 1 ja 5 painettuna

6.6. Avaa kartat

Pidä näppäimet 1, 3 ja 4 painettuna

6.7. Avaa musiikki

Pidä näppäimet 1, 2, 3 ja 4 painettuna

6.8. Avaa viestit

Pidä näppäimet 2, 3 ja 4 painettuna

7. Hable-valikko

Hable-valikossa voit muuttaa laitteen asetuksia, kuten muuttaa näppäinasetteluja, tai tarkastaa akun varauksen tason. Huomaa, että kun avaat Hable-valikon ja suoritat jonkun komennon, valikko sulkeutuu. Joten kun haluat suorittaa uuden toiminnon, sinun täytyy ensin pitää näppäimet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 painettuna avataksesi valikko uudelleen ennen uuden asetuskomennon tekemistä.

6.1. Avaa Hable-valikko

Pidä näppäimet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 painettuna

Kaikki seuraavaksi luetellut toiminnot toimivat vain kerran valikon avaamisen jälkeen.

6.2. Näppäinasetteluun muuttaminen

Pidä näppäimet 1, 3, 4 ja 6 painettuna (sama kuin pistekirjain "x")

Tämä muuttaa näppäinten 1 ja 3, sekä 4 ja 6 paikkaa päittäin niin, että näppäin 1 tulee näppäimen 3 paikalle ja näppäin 4 näppäimen 6 paikalle.

6.3. Aseta Hable Android-tilaan

Pidä näppäin 1 painettuna (tunnet kolme värähdystä)

Jos olet aiemmin yhdistänyt Hablen iOS-laitteeseen ja haluat nyt käyttää sitä Android-laitteen kanssa, tämä komento tulee suorittaa.

6.4. Aseta Hable iOS-tilaan

Pidä näppäin 2 painettuna (tunnet kaksi värähdystä).

Jos olet aiemmin yhdistänyt Hablen Android-laitteeseen ja haluat nyt käyttää sitä iOS-laitteen kanssa, tämä komento tulee suorittaa.

6.5. Poista kaikki Bluetooth-yhteydet

Pidä näppäimet 1, 2, 3 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "r")

Hable One voidaan yhdistää viiteen eri laitteeseen kerrallaan. Huom, et voi kuitenkaan käyttää Hablea viiden eri laitteen kanssa samanaikaisesti. Suorita tämä komento poistaaksesi kaikki edelliset yhteydet Hable Onesta.

6.6. Hable Onen akun varauksen tarkistaminen

Pidä näppäimet 3 ja 6 painettuna.

3 värähdystä: Korkea varaustaso.

2 värähdystä: Keskitasoinen varaustaso.

1 värähdys: Matala varaustaso

Mikäli et tunne yhtään värähdystä, Hable Onen akku on tyhjä ja se pitää ladata.

6.7. Näppäinten pitkän painalluksen viiveen säätäminen

Hable Onen näppäinten painettuna pitämisen aikaa on mahdollista säätää. Tämä tarkoittaa, että voit säätää aikaa, kauanko näppäimiä tulee pitää pohjaan painettuna, ennen kuin ne rekisteröidään. Esimerkiksi kauanko sinun pitää pitää h-kirjainta painettuna ennen, kun pääset kotivalikkoon.

Viiveen tasoja on neljä, joita merkitään värähdysten määrällä. Yksi värähdys tarkoittaa lyhyintä aikaa ja neljä värähdystä pisintä.

Aseta painettuna pitämisen kesto

Pitä näppäimet 1, 2 ja 3 painettuna (sama kuin pistekirjain l)

Neljä värähdystä tarkoittaa, että näppäimiä on pidettävä painettuna pisimpään, kun taas yksi värähdys tarkoittaa lyhyintä näppäinviivettä. Tämä saattaa olla hyödyllinen nopeammille Hable Onen käyttäjille tekemällä Hable Onen käyttämisestä nopeampaa.

6.8. Kieliasetukset

Muista avata Hable-valikko aina ennen kielen muuttamista.

Aseta kieli hollanniksi (Hollanti)

Pitä näppäimet 1, 4 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "d")

Aseta kieli hollanniksi (Belgia)

Pitä näppäimet 1 ja 2 painettuna (sama kuin pistekirjain "b")

Aseta kieli englanniksi

Pitä näppäimet 1 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "e")

Aseta kieli ranskaksi

Pitä näppäimet 1, 2 ja 4 painettuna (sama kuin pistekirjain "f")

Aseta kieli espanjaksi

Pitä näppäimet 2, 3 ja 4 painettuna (sama kuin pistekirjain "s")

Aseta kieli tanskaksi

Pitä näppäimet 1, 3, 4 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "n")

Onnittelut! Olet nyt päässyt tämän oppaan loppuun. Suosittelemme nyt, että käytät Komento-opasta apunasi komentojen etsimiseen. Mikäli tarvitset lisää apua, ota rohkeasti yhteyttä.