

Hable One aloitusopas (iOS)

Tämä opas opettaa sinulle askel askeleelta kaikki Hable Onen toiminnot. Ensiksi kerrotaan, miten pääset alkuun Hable Onen kanssa ja miten pidät sitä oikein känessä. Tämän jälkeen kerrotaan, miten navigoida, kirjoittaa- ja muokata tekstiä puhelimesiasi, ja miten voit nopeuttaa puhelimen käyttöä erilaisten pikakomentojen avulla. Viimeiseksi kerrotaan, miten Hable Onen valikko toimii.

Tästä löydät yleiskatsauksen siitä, mitä eri kappaleissa käsitellään:

- \ Käyttöönotto ensimmäistä kertaa
- \ Puhelimen käyttäminen Hable Onella
- \ Kirjoittaminen
- \ Tekstin muokkaaminen
- \ Pikakomennot
- \ Hable-valikon käyttäminen

Voit määritellä oman tahtisi sen mukaan, miten nopeasti, tai hitaasti luet ohjeen läpi. Aloitteleville käyttäjille suosittelemme opettelemaan yhden kappaleen päivittäin.

Pidä hauskaa tämän aloitusoppaan kanssa!

1. Käyttöönotto ensimmäistä kertaa

Tämän aloitusoppaan avulla voit käyttää Hable Onea nopeasti. Voiceover antaa sinulle äänipalautetta, kun käytät laitetta. Ensiksi ohjeistamme, miten Hable Onea pidetään, miten se otetaan käyttöön ja miten sitä käytetään.

1.1. Pakkauksen sisältö

Pakkauksesta löydät seuraavat asiat:

- \ Itse Hable Onen
- \ USB-C latauskaapelin
- \ Rannehinnan
- \ Takuu- ja turvallisuusasiakirjan

1.2. Hable One ja sen pitäminen

Hable Onessa on yksi tasainen puoli, sen vastakkaisella puolella on Hable Onen painikkeet. Tämän lisäksi yläsivulla on liuutettava virtakytkin. Kun virtakytkin osoittaa kohti kattoa ja painikkeiden puoli on poispäin sinusta, voit kytkeä virran päälle liuuttamalla virtakytkin oikealle. Hablen alaosalla puolestaan on latausliitäntä, jota käytetään myös laitteen päivittämiseen. Oikeassa alakulmassa on paikka rannehihnalle, joka sisältyy pakkaukseen.

Kun käytät Hable Onea, pidä sitä molemmilla käsilläsi ilmassa; älä aseta sitä pöydälle, tai pulpetille. Jos haluat laskea sen mieluummin alas, voit tehdä sen, mutta tällöin suosittelemme kääntämään näppäimet ympäri. Katso "Hablevalikko" osiosta, miten tämä tehdään. Varmista, että virtakytkin osoittaa kohti kattoa. Laitteen sileän takaosan osoittaessa sinua kohti, näppäinpuoli osoittaa automaattisesti sinusta poispäin.

Pidä laitetta molempien käsiesi välissä tarttumalla sitä vasemmasta ja oikeasta päädyistä (kaksi lyhyttä sivua). Jos teet tämän oikein, etusormesi, keskisormesi ja nimettömäsi asettuvat automaattisesti kuudelle pistesyöttönäppäimelle. Tällöin näppäimiä painetaan sinua kohti.

Tästä eteenpäin, jokaista näppäintä osoitetaan numerolla. Kuusi pientä näppäintä on numeroitu, kuten pistesolussa. Kolme näppäintä vasemman kätesi puolella on numeroitu numeroin yksi, kaksi ja kolme, näppäimen yksi ollessa lähimpänä virtakytkintä, ja näppäimen kolme kauimpana. Kolme näppäintä oikean kätesi puolella on numeroitu numeroin neljä, viisi ja kuusi, näppäimen neljä ollessa lähimpänä virtakytkintä ja näppäimen vkuusi ollessa kauimpana.

Aseta vasemman kätesi etusormi, keskisormi ja nimettömäsi näppäimille yksi, kaksi ja kolme. Aseta oikean kätesi etusormi, keskisormi ja nimettömäsi näppäimille neljä, viisi ja kuusi.

Näiden kuuden pienemmän näppäimen lisäksi, Hablessa on kaksi pidempää funktionäppäintä. Vasemman kätesi etusormen vasemmalta puolelta löydät toisen funktionäppäimistä, joka on numeroitu seitsemäksi. Oikean kätesi etusormen oikealta puolelta löydät toisen funktionäppäimen, joka on numeroitu kahdeksaksi.

1.3. Puhelimen yhdistäminen ensimmäistä kertaa

Varmista, että Voiceover on kytketty päälle puhelimesiasi. Tee tämä menemällä asetukset > Käyttöapu > VoiceOver > VoiceOver päälle, tai käytä pikakomentoa käynnistääksesi sen.

Hable Onen lataaminen

Kun saat Hable Onen, voit välittömästi alkaa käyttämään sitä, koska se on jo ladattu riittävästi. Kun Hable Onen akku on tyhjä, voit ladata sen mukana tulleella kaapelilla. Lataaminen tyhjästä täyteen kestää kolme tuntia. Latausliitäntä sijaitsee laitteen alimmalla (pitkällä) sivulla. Kun laturi kytketään, tunnet kolme lyhyttä värähdystä.

Bluetooth

Kun pidät laitetta oikeassa asennossa, kytke virta päälle liuuttamalla virtakytkin oikealle. Hable One värähtää kahdesti, kun se käynnistyy. Tämä tarkoittaa, että laitteessa on virtaa ja se on valmis käytettäväksi.

Hable One yhdistetään käyttäen bluetoothia. Yhdistääksesi Hable Onen puhelimeesi, mene puhelimesi asetuksiin ja kytke bluetooth päälle. Voit myös käyttää siriä tehdäksesi tämän. Etsi Hable one bluetooth-laitteiden listasta. Kun olet löytänyt laitteen, kaksoisnapauta sitä yhdistääksesi sen. Mikäli Hable Onea ei näy bluetooth-laitteiden listassa, käynnistä Hable One uudelleen. Jos yhdistäminen onnistuu, Hable One värähtää yhteyden muodostumisen merkiksi. Laite on nyt valmis käytettäväksi.

Havaittu käyttötila

Kun Hable One yhdistyy puhelimeesi ensimmäistä kertaa, se tunnistaa automaattisesti, onko se IOS- vai android-järjestelmässä. Jos olet aikaisemmin yhdistänyt Hable Onen android-puhelimen kanssa, voit vaihtaa tilan manuaalisesti. Katso "Hable-valikko"-osiosta, miten tämä tehdään.

Kieli

Hable One voidaan asettaa usealle eri kielelle. Ennen kuin lähetämme Hable Onen sinulle, asetamme sen sinun kielellesi. Jos kuitenkin haluat tietää, miten kieltä voi muuttaa, katso tämän ohjeen Hable-valikko-osio.

2. IOS-puhelimen käyttäminen

Puhelimessa navigointi Hable Onella on helppo oppia. Tässä osiossa opit perusteet siitä, miten liikkua puhelimessasi. Voit siirtyä seuraavaan ja edelliseen kohteeseen, valita kohteen, palata takaisin ja esimerkiksi tehdä pikakomennon päästäksesi kotinäytölle.

Seuraavaksi esitellään Hable Onen komentoja. Komennoista annetaan myös lyhyt kuvaus, sekä esimerkki siitä, missä tilanteessa sitä voidaan käyttää.

2.1. Siirry seuraavaan kohteeseen

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 8

Kun olet kotivalikossa ja haluat siirtyä sovelluksen kohdalta toisen sovelluksen kohtaan. Voit navigoida myös sovellusten sisällä kohteesta toiseen tämän komennon avulla.

2.2. Siirry edelliseen kohteeseen

Pidä näppäin 8 painettuna ja paina näppäintä 7

Kun olet kotivalikossa ja haluat siirtyä nykyisen sovelluksen kohdalta edellisen sovelluksen kohtaan.

2.3. Valitse kohde

Paina näppäintä 7 ja 8

Voit käyttää tätä esimerkiksi sovelluksen avaamiseen, kun kohdistus on sen kohdalla.

2.4. Palaa takaisin

Pidä näppäimet 1 ja 2 painettuna (sama kuin pistekirjain "b")

Kun haluat palata edelliselle sivulle, missä viimeksi olit.

2.5. Siirry kotivalikkoon

Pidä näppäimet 1, 2 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "h")

Kun haluat poistua sovelluksesta, jossa olet tällä hetkellä.

2.6. Äänenvoimakkuus alaspäin

Pidä näppäimet 1, 2 ja 6 painettuna.

2.7. Äänenvoimakkuus ylöspäin

Pidä näppäimet 3, 4 ja 5 painettuna.

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää komentoja tehdäksesi puhelimesi käytöstä helpompaa, tutustu komento-oppaaseen.

Mikäli Hable Onen kanssa ilmenee ongelmia, voit etsiä ratkaisuja ongelmanratkaisuooppaasta.

3. Kirjoittaminen

Kirjoittaminen on yksi Hable Onen tärkeimmistä toiminnallisuuksista. Kirjoittaminen tapahtuu samalla tavalla, kuin muissakin pistesyöttölaitteissa. Mikäli pistekirjoitusaakkoset eivät vielä ole sinulle tuttuja, Hable Onen pistekirjoitusopas auttaa sinua.

Aloitetaan.

Komentoja ja miten ne suoritetaan Hable Onella:

3.1. Kirjaimien kirjoittaminen

Aivan kuten pistekirjoituksessa, kun painat näppäintä 1, kirjoitat kirjaimen "a". Kun painat näppäintä 1 ja 2, kirjoitat kirjaimen "b". C-kirjaimen saat painamalla näppäintä 1 ja 4 jne. Katso myös pistekirjoitusopas.

3.2. Lyhennekirjoitus

Kuten pistekirjoituksessa, lyhennekirjoitus otetaan käyttöön, tai poistetaan käytöstä pitämällä näppäimet 1, 2, 3 ja 4 painettuna (sama kuin pistekirjain "g").

3.3. Sanelu

Pidä näppäin 2 painettuna.

Näppäimen kaksi pitäminen aktivoi sanelutoiminnon. Kun haluat lopettaa sanelun, pidä näppäin 2 uudelleen painettuna.

3.4. Välilyönti

Paina näppäintä 8

3.5. Pyyhkijä

Paina näppäintä 7.

3.6. Enter (tai rivinvaihto)

Paina näppäintä 1 ja 8.

3.7. Shift enter

Paina näppäintä 2 ja 8.

Huom! Viestisovelluksissa, kuten Whatsappissa, shift enter tekee rivinvaihdon, kun taas pelkkä enterin painaminen lähettää viestin.

3.8. Numerot

Paina ensiksi näppäimet 3, 4, 5 ja 6 tehdäksesi numeromerkkin. Tämä erottaa numeroiden kirjoittamisen kirjaimista. Numeromerkkin jälkeen Hable Onen näppäimen yksi painaminen antaa numeron yksi. Näppäinten 1 ja 2 painaminen antaa numeron kaksi jne. Saatat huomata, että nämä ovat samassa järjestyksessä kuin pisteakkoset. Jatkaaksesi taas kirjainten kirjoittamista, paina näppäintä 8 tehdäksesi välilyönnin.

3.9. Isot kirjaimet

Paina ensiksi näppäintä 6 ja tämän jälkeen kirjain, jonka haluat kirjoittaa. Tämä toimii samalla tavalla, kuin shift-näppäin näppäimistöissäsi, joten isoa kirjainta seuraava kirjain on automaattisesti pieni kirjain. Huomioi, että ison kirjaimen merkki saattaa olla erilainen eri kielillä. Näppäimen 6 painaminen kahdesti tekee seuraavan sanan kirjaimet isolla. Kolmesti painaminen aktivoi CapsLockin, ja se otetaan pois käytöstä tekemällä rivinvaihto (painamalla enteriä).

4. Tekstin muokkaaminen

Tekstin muokkaamisen helpottaminen on Hable Onen yksi tärkeimmistä toiminnoista. Tekstin muokkaamisen peruskomennolla voit selata läpi kirjoittamaasi tekstiä, poistaa ja korjata merkkejä, tai sanoja. Voit myös tehdä rivinvaihdon.

Seuraavana on esitetty komentoja. Tämän lisäksi on annettu lyhyt kuvaussiitä, miten se tehdään Hable Onella, sekä esimerkki siitä, missä tilanteessa voisit käyttää sitä.

4.1. Siirrä kohdistin seuraavan merkin kohdalle

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina 4.

Jos haluat siirtää kohdistinta kirjaimesta H kirjaimen A sanassa Hable.

4.2. Siirrä kohdistin edellisen merkin kohdalle

Pidä näppäin 4 painettuna ja paina 7.

Jos haluat siirtää kohdistinta kirjaimesta a kirjaimen h sanassa Hable.

Kahden yllä olevan toiminnon osalta on hyvä muistaa, että VoiceOver lukee ohitettavan merkin.

4.3. Siirry seuraavaan sanaan

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina 5.

Siirry edelliseen sanaan

Pidä näppäin 5 painettuna ja paina 7.

4.5. Pyyhkijä

Paina näppäintä 7.

4.6. Rivinvaihto

Paina näppäintä 1 ja 8 (huom paina näitä vain lyhyesti).

Käytä missä tahansa, kuten käyttäisit enter näppäintä näppäimistösi.

4.7. Shift enter

Paina näppäintä 2 ja 8.

4.8. Roottori

Roottori on iOS-järjestelmän toiminto, jonka avulla voidaan muuttaa helposti eri asetuksia ja selata kohteiden välillä.

4.8.1. Seuraava roottoriasetus

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 5 ja 6.

4.8.2. Edellinen roottoriasetus

Pidä näppäimet 5 ja 6 painettuna ja paina näppäintä 7.

4.8.3. Seuraava kohde roottoriasetusta käyttäen

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 6.

4.8.4. Edellinen kohde roottoriasetusta käyttäen.

Pidä näppäin 6 painettuna ja paina näppäintä 7.

Tekstin muokkaamisen komentoihin on muutamia sääntöjä, jotka helpottavat niiden muistamista. Kaikki tekstin muokkaamiseen tarkoitetut komennot on rakennettu käyttämään näppäintä 7 vasemman kätesi puolella ja näppäimiä 4, 5 ja 6 oikean kätesi puolella. Tämän lisäksi kaikki nämä komennot ovat peilattuja, eli jos tiedät, miten pääset eteenpäin, sinun on mahdollista selvittää, miten pääset taaksepäin. Esimerkiksi, voit liikkua seuraavaan merkkiin pitämällä näppäin 7 painettuna ja painamalla näppäintä 4 kerran. Päästäksesi edelliseen merkkiin, pidä näppäin 4 painettuna ja paina näppäintä 7 kerran.

5. Pikakomennot

Hable One käyttää useita näppäinkomentoja nopeuttamaan puhelimesta navigointia. Suurin osa näistä on helppo muistaa erilaisten muistisääntöjen avulla. Suosittelemme, että käytät komentoja samalla, kun luet niitä läpi. Jotkin komennoista olet jo saattanut oppia edellisissä kappaleissa, mutta on hyvä toistaa niitä.

Seuraavana on esitetty komentoja. Tämän lisäksi on annettu lyhyt kuvaussiitä, miten se tehdään Hable Onella, sekä esimerkki siitä, missä tilanteessa voisit käyttää sitä.

5.1. Keskeytä lukeminen

Pidä näppäin 1 painettuna.

Kun haluat pysäyttää VoiceOverin lukemasta tekstiä. Jos pidät näppäimen 1 uudelleen painettuna, lukeminen jatkuu.

5.2. Kahden sormen kaksoisnapautus (tai taikanapautus)

Pidä näppäin 3 painettuna.

Tätä toimintoa voidaan käyttää eri asioiden tekemiseen:

Puheluun vastaamiseen ja lopettamiseen, musiikin keskeyttämiseen ja toistamiseen, sekä videoiden keskeyttämiseen ja toistamiseen.

5.3. Ilmoitukset

Pidä näppäimet 1, 3, 4 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "n").

Kun haluat katsauksen saapuneista viesteistä ilman, että sinun tarvitsee avata niitä.

5.4. Tilapalkki

Pidä näppäimet 2, 3 ja 4 painettuna (sama kuin pistekirjain "s")

Kun haluat nopeasti tarkastaa ajan, wi-fin tilan jne.

5.5. Ohjauskeskus

Pidä näppäimet 2, 4 ja 5 painettuna

Ohjauskeskus on pieni valikko, josta pääsee tärkeimpiin ja usein käytetyimpiin toimintoihin, kuten esimerkiksi taskulamppuun, wifi- ja bluetooth-asetuksiin. Ohjauskeskuksen toiminnot riippuu puhelimesta, sekä asetuksista. Ohjauskeskus voidaan sulkea milloin vain pitämällä näppäimet 2, 4 ja 5 painettuna.

5.6. Siirry näytön yläosaan

Pidä näppäimet 1, 2 ja 3 painettuna

Siirtyy ensimmäiseen napsautettavaan kohteeseen näytöllä.

5.7. Siirry näytön alaosaan

Pidä näppäimet 4, 5 ja 6 painettuna

Siirtyy viimeiseen napsautettavaan kohteeseen näytöllä.

5.8. Palaa takaisin

Pidä näppäimet 1 ja 2 painettuna (sama kuin pistekirjain "b")

Kun haluat palata edelliselle sivulle, missä viimeksi olit.

5.9. Mykistä VoiceOver

Pidä näppäimet 1, 3 ja 4 painettuna (tee tämä komento uudelleen poistaaksesi mykistyksen)

5.10. Käynnistä Siri

Pidä näppäimet 1, 4 ja 5 (sama kuin pistekirjain d)

Avaa sovellus äänikomennolla. Muista, että tämä toiminto toimii vain, jos sinulla on Siri käytössä asetuksissa. Mikäli ongelmia ilmenee tämän toiminnon kanssa, tutustu ongelmanratkaisuohteeseen.

5.11. Avaa VoiceOver-ohje

Pidä näppäimet 1 ja 3 painettuna.

5.12. Näyttöverho

Pidä näppäimet 3 ja 4 painettuna.

Näyttöverho tekee näytöstä mustan ilman, että sammutat puhelimen

6. Hable valikko

Hable valikossa voit muuttaa laitteen asetuksia, kuten muuttaa näppäinasettelua, tai tarkastaa akun varauksen tason. Huomaa, että kun avaat Hable valikon ja suoritat jonkun komennon, valikko sulkeutuu aina tämän jälkeen. Joten, kun haluat suorittaa uuden toiminnon, sinun täytyy ensin pitää näppäimet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 painettuna avataksesi valikko uudelleen ennen uuden asetuskomennon tekemistä.

6.1. Avaa Hable valikko

Pidä näppäimet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 painettuna

Kaikki seuraavaksi luetelut toiminnot toimivat vain kerran valikon avaamisen jälkeen.

6.2. Näppäinasetteluun muuttaminen

Pidä näppäimet 1, 3, 4 ja 6 painettuna (sama kuin pistekirjain "x")

Tämä muuttaa näppäinten 1 ja 3, sekä 4 ja 6 paikkaa päittäin niin, että näppäin 1 tulee näppäimen 3 paikalle ja näppäin 4 näppäimen 6 paikalle.

6.3. Aseta Hable Android-tilaan

Pidä näppäin 1 painettuna (tunnet kolme värähdystä)

Jos olet aiemmin yhdistänyt Hablen iOS-laitteeseen ja haluat nyt käyttää sitä Android-laitteen kanssa, tämä komento tulee suorittaa.

6.4. Aseta Hable iOS-tilaan

Pidä näppäin 2 painettuna (tunnet kaksi värähdystä).

Jos olet aiemmin yhdistänyt Hablen Android-laitteeseen ja haluat nyt käyttää sitä iOS-laitteen kanssa, tämä komento tulee suorittaa.

6.5. Poista kaikki Bluetooth-yhteydet

Pidä näppäin 1, 2, 3 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "r")

Hable One voidaan yhdistää viiteen eri laitteeseen kerrallaan. Huom, et voi kuitenkaan käyttää Hablea viiden eri laitteen kanssa samanaikaisesti. Suorita tämä komento poistaaksesi kaikki edelliset yhteydet Hable Onesta.

6.6. Hable Onen akun varauksen tarkistaminen

Pidä näppäin 3 ja 6 painettuna.

3 värähdystä: Korkea varaustaso.

2 värähdystä: Keskitasoinen varaustaso.

1 värähdys: Matala varaustaso

Mikäli et tunne yhtään värähdystä, Hable Onen akku on tyhjä ja se tarvitsee ladata.

6.7. Näppäinten painettunapitämisen viiveen säätäminen

Hable Onen näppäinten painettuna pitämisen aikaa on mahdollista säätää. Tämä tarkoittaa, että voit säätää aikaa, kauanko näppäimiä tulee pitää pohjaan painettuna, ennen kuin se rekisteröidään. Esimerkiksi, kauanko sinun pitää pitää h-kirjainta painettuna ennen, kun pääset kotivalikkoon.

Viiveen tasoja on neljä, joita merkitään värähdysten määrällä. Yksi värähdys tarkoittaa lyhyintä aikaa ja neljä värähdystä pisintä.

Aseta painettuna pitämisen kesto

Pitä näppäimet 1, 2 ja 3 painettuna (sama kuin pistekirjain l)

Neljä värähdystä tarkoittaa, että näppäimiä on pidettävä painettuna pisimpään, kun taas yksi värähdys tarkoittaa lyhyintä näppäinviivettä. Tämä saattaa olla hyödyllinen nopeammille Hable Onen käyttäjille tekemällä Hable Onen käyttämisestä nopeampaa.

6.8. Kieliasetukset

Muista avata Hable valikko aina ennen kielen muuttamista.

Aseta kieli hollanniksi (Hollanti)

Pitä näppäimet 1, 4 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "d")

Aseta kieli hollanniksi (Belgia)

Pitä näppäimet 1 ja 2 painettuna (sama kuin pistekirjain "b")

Aseta kieli englanniksi

Pitä näppäimet 1 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "e")

Aseta kieli ranskaksi

Pitä näppäimet 1, 2 ja 4 painettuna (sama kuin pistekirjain "f")

Aseta kieli espanjaksi

Pitä näppäimet 2, 3 ja 4 (sama kuin pistekirjain "s")

Aseta kieli tanskaksi

Pitä näppäimet 1, 3, 4 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain "n")

Onnittelut! Olet nyt päässyt tämän oppaan loppuun. Suosittelemme nyt, että käytät Komento-opasta apunasi komentojen etsimiseen. Mikäli tarvitset lisää apua, ota rohkeasti yhteyttä.