

Hable One ongelmanratkaisuopas

Hei, olet todennäköisesti täällä siksi, että jokin ei toimi laitteessasi. Ennen kuin aloitat tietyn kysymyksen etsimisen, varmista, että Hable Onesi on oikeilla asetuksilla. Melkein kaikki ongelmat voidaan ratkaista alla olevien vaiheiden avulla.

Hable One ei toimi

Aloita ensin varmistamalla, että laite on ladattu. Kun käynnistät Hable Onen liu'uttamalla virtakytkintä, sen pitäisi värähtää. Jos näin ei tapahdu, lataa Hable One käyttämällä mukana toimitettua USB-C-kaapelia.

Hable One ei ole yhteydessä: Bluetooth-ongelma

Vaihtoehto 1: Varmista, että laite on päällä ja se ei ole yhdistettynä toiseen laitteeseen. Mikäli on, tiedät sen siitä, että se antaa käynnistysvärähdysten jälkeen toisen värähdysten, kun kytket virran päälle. Bluetooth tulisi olla päällä vain puhelimessa/tabletissa, jonka haluat yhdistää Hable Oneen.

Vaihtoehto 2: Tämä vain, jos olet varma siitä, että Hable One ei ole yhdistettynä muihin laitteisiin. Tällöin tunnet vain käynnistysvärähdysten. Varmista, että etsit Hablea muut bluetooth-laitteet kohdasta bluetooth-asetuksissa. Jos Hable One ei ilmesty näkyviin, laita bluetooth pois ja takaisin päälle, sekä käynnistä Hable One uudelleen.

Vaihtoehto 3: Jos mikään näistä toimenpiteistä ei auta, voit nollata Hable Onen bluetooth-yhteydet. Tee tämä menemällä Hable valikkoon ja pitämällä tämän jälkeen "r" painettuna (näppäimet 1, 2, 3 ja 5). Tämän tehtyäsi kokeile vaihtoehtoa 1 ja 2 uudelleen.

Hable one yhdistyy, mutta se ei vastaa, tai toimi oikein

Vaihtoehto 1: Varmista, että Hable One on asetettu oikean käyttöjärjestelmän tilaan. Jos se on yhdistetty iPhoneen, tai iPadiin, aseta Hable iOS-tilaan. Voit tehdä tämän menemällä Hable valikkoon pitämällä näppäimet 1-6 painettuna, kunnes tunnet värähdysten. Tämän jälkeen pidä näppäin 2 painettuna, kunnes tunnet 2 värähdystä. Mikäli Hable One on yhdistetty android-puhelimeen, tai tablettiin, aseta Hable android-tilaan. Tee tämä avaamalla jälleen Hable valikko. Tämän jälkeen, pidä näppäin 1 painettuna, kunnes tunnet 3 värähdystä.

Vaihtoehto 2: Varmista, että Hable One on asetettu oikealle kielelle. Ensiksi, mene Hable valikkoon (pidä näppäimet 1-6 painettuna, kunnes tunnet värähdysten). Tämän jälkeen aseta se oikealle kielelle:

Pidä näppäimet 1 ja 5 ("e") painettuna asettaaksesi kieleksi englannin.

Pidä näppäimet 1, 4 ja 5 ("d") painettuna asettaaksesi kieleksi hollannin.

Pidä näppäimet 1 ja 2 ("b") painettuna asettaaksesi kieleksi belgian.

Pidä näppäimet 1, 2 ja 4 ("f") painettuna asettaaksesi kieleksi ranskan.

Pidä näppäimet 1, 2, 4 ja 5 ("g") painettuna asettaaksesi kieleksi saksa.

Pidä näppäimet 1, 2, 3 ja 4 ("s") painettuna asettaaksesi kieleksi espanja.

Vaihtoehto 3: Käännä pistesolu toisin päin

Mikä vaihtaa näppäimen 1 ja 3, sekä näppäimen 4 ja 6 paikkaa. Varmista, että painikkeet on asetettu oikeaan tilaan (käsien välissä pitäminen, tai pöydän päällä pitäminen). Käännä näppäimet ympäri menemällä Hable valikkoon, ja tämän jälkeen pidä "x" (näppäimet 1, 3, 4 ja 6) painettuna. Jos haluat vaihtaa näppäinasettelu takaisin ennalleen, avaa Hable valikko ja toista sama komento uudelleen. Tämä komento vaihtaa kahden eri näppäinasetteluvaihtoehdon välillä.

Vaihtoehto 4: Kun käytät Hable Onea ohjatakseksi VoiceOveria, varmista, että pikaselaus on käytössä. Saat pikaselauksen käyttöön pitämällä näppäimet 3, 4 ja 6 painettuna. Joka kerta, kun menet tekstikenttään, pikaselaus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, joten voit suorittaa tekstin muokkauskomentoja. Kun poistut tekstikentästä, pikaselaus menee automaattisesti taas päälle. Mikäli kuitenkin haluat käyttää navigointikomentoja tekstikentän sisällä, voit tehdä sen laittamalla pikaselauksen päälle.

Vaihtoehto 5: Yrität muodostaa yhteyttä väärään Hable Oneen. Voi olla mahdollista, että sinulla on ollut demo, tai kokeilit Hable Onea jossain muualla. Jos olet yhdistänyt toiseen Hable Oneen, tämä Hable One on tallentunut "Minun laitteisiini". Varmistaaksesi, että olet yhdistämässä oikeaan laitteeseen, poista jokainen Hable One, "Minun laitteeni-listasta". Poistamisen jälkeen, ainoastaan saatavilla oleva Hable One, (oikea Hable One) tulee näkyviin "Muut laitteet-listaan".

Lopuksi

Hable One voidaan yhdistää mihin tahansa laitteeseen Bluetoothin avulla. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sitä voidaan käyttää minkä tahansa laitteen käyttämiseen. Esimerkiksi, voit syöttää tekstiä PC:lle, mutta et voi ohjata ruudunlukuohjelmaa sillä.

Harvinainen tilanne: Kirjoittaminen toimii, mutta selaaminen ei

Harvinaisissa tapauksissa on mahdollista, että Hable One ei vastaa toimintinäppäinten (7 ja 8) painalluksiin, mutta kirjoittaminen (näppäimet 1-6) onnistuu. Tällaisissa tilanteissa saattaa olla, että ulkoisen näppäimistön asetukset ovat väärin. Varmistaaksesi, että nämä asetukset ovat oikein, mene kohtaan asetukset > käyttöapu > VoiceOver > kirjoittaminen > muuntonäppäimet ja tarkista, että sekä Capslock, että control + optio on valittuna. Jos ei ole, niiden valitseminen voi korjata ongelman.

Puhelimen lukituksen avaaminen

Puhelimen lukituksen avaaminen Hable Onella onnistuu vain syöttämällä pääsykoodi. Sormenjälkitunnistus, tai kasvojentunnistus eivät toimi ilman puhelinta. Voit avata lukituksen painamalla mitä tahansa Hable Onen näppäintä, minkä jälkeen sinun tarvitsee siirtyä kenttään, jonne voit syöttää pääsykoodin. Joissain puhelimissa, tarvitsee ensin pitää "h" (näppäimet 1, 2 ja 5) painettuna, minkä jälkeen voit siirtyä kenttään, jonne voit syöttää pääsykoodin. Tee tämä käyttämällä näppäimiä 7 ja 8. Kun olet oikean kentän kohdalla, paina näppäintä 7 ja 8 samanaikaisesti. Tämän jälkeen voit syöttää koodin, mutta muista, että numeroiden kirjoittamiseksi tulee ensin tehdä numeronmerkki.

Välimerkit ja symbolit

Välimerkkioppaasta löydät täydellisen katsauksen välimerkeistä ja siitä, miten ne tehdään Hable Onella.

Siri ei toimi

Jos Siri ei aktivoidu pitämällä änäppäimiä 1, 4 ja 5 painettuna (sama kuin pistekirjain d), saattaa olla, että Siriä ei ole otettu käyttöön puhelimesi asetuksissa. Ota Siri käyttöön menemällä asetuksiin ja tämän jälkeen kohtaan Siri ja haku. Voit laittaa käyttöön "herätä Siri sivupainikkeella, tai Herätä Siri kotipainikkeella" aktivoidaksesi Sirin käyttöön. Jos haluat myös sallia Sirin, kun puhelin on lukittuna, ota käyttöön "Salli Siri, kun lukittuna".

Varoitus:

Mikäli yhdistät Hable Onen puhelimeesi ensimmäistä kertaa, odota muutama sekunti, ennen kuin painat Hable Onen näppäimiä. Muuten Hable one saattaa menettää yhteyden, jolloin sinun tarvitsee poistaa laite ja aloittaa yhteyden muodostaminen alusta.