




www.byzoomfitness.com
 @byzoomfitness



ADJUSTABLE DUMBBELL
 27.5LB/ 12.5KG

委製廠商：英瑞實業股份有限公司 地址：台中市清水區吳厝一街110號 Manufacturer: Floriey Industries Co. Ltd. Address: Wucuo 1st street, Qingshui District, Taichung City
 服務信箱：happytohelp@byzoomfitness.com 服務專線：+ 886-4-2620-2828 Email: happytohelp@byzoomfitness.com Phone: + 886-4-2620-2828

Thank you for purchasing the Byzoom Fitness Adjustable Dumbbell. With this dumbbell you can easily and quickly change between weights. In total there are 10 weight adjustments ranging from 5lb-27.5lb. Whether you are just starting to exercise or you are already an advanced workout enthusiast, this product allows you to effortlessly adjust the weight depending on your workout needs.

For your safety, please read this manual carefully before using the dumbbell. Please consult a qualified trainer to guide you through the proper techniques. If you have any questions after reading this manual, please contact your local distributor.

Specification

	Adjustable dumbbell	Tray
Weight	27.5lb (12.5kg)	1lb (0.48kg)
Size(LxWxH)	394 x208 x161mm (including tray)	
Material	Aluminum, Steel, PP, Nylon	
G.W	30.3lb (13.76kg)	
Warranty	1 year	


Warning

To reduce the risk of serious injuries, please read the following instructions carefully before using this product. Byzoom Fitness is not responsible for any injuries or property damages caused by incorrect usage of the product.

- It is the user's responsibility to understand the safety instructions before using this product.
- Before training always consult a doctor to ensure your physical condition is suitable for this training.
- Only allow people to use this product if their mental and physical development permits it.
- This product is for indoor use only. Do not use it in commercial or public places.
- Please place this product on a flat surface to avoid accidents.
- Dumbbells can only be adjusted while sitting in the tray. Do not adjust without a tray.
- Please check the product for damages before every use. Do not use it if the product is damaged.
- Keep children under 13 years and pets away from the product.
- Always wear protective shoes when using the product.
- Always choose the same weight on both sides of the dumbbell.
- Please use this product according to the product manual.
- Warm up carefully before exercising. Over-exercising can cause serious injuries. If you feel faint or pain during exercising, contact a doctor immediately.

Adjustable Dumbbell User guide

- Please pull up the adjustment pin (A) to select the required weight. Slide left and right to the desired weight (B) and then lower the adjustment pin.
- Move the adjustment pull pin (A) from side to side to ensure it is completely locked and in the correct position.
- Repeat this step with the other adjustment pin (A), and choose the same weight on both sides.
- Hold the handle (C). Lift the dumbbell straight up from the tray (D) so that the non-chosen weight remains in the tray.
- After using the dumbbell, put it down straight back on the tray.



※ Please refer to the manual for more information in case the warning sticker is missing.

感謝您購買Byzoom Fitness調整啞鈴。

可讓您快速輕鬆地改變重量5LB~27.5LB共10種簡易重量調整，不論是剛開始運動或是進階居家訓練使用者皆可針對不同肌群輕鬆調整適合重量。為了安全和使用效果，請在使用之前閱讀本說明書。此外，請諮詢合格的培訓師或其他信譽良好教練指導學習進行正確技巧。

如果閱讀本說明書後若您有疑問，請致電+886-4-2620-2828服務部門。

產品規格

	調整啞鈴	底盤
重量	27.5lb (12.5kg)	1lb (0.48kg)
尺寸(LxWxH)	394 x208 x161mm (含底盤)	
材質	Aluminum, Steel, PP, Nylon	
包裝總重量	30.3lb (13.76kg)	
產品保固	1年	


注意事項

為降低嚴重傷害風險，在使用這個產品之前請閱讀以下重要注意事項和說明。Byzoom Fitness不承擔任何非正常使用下所造成的運動傷害或財產損失的責任。

- 所有者有責任在使用前了解本產品的注意事項。
- 在開始任何訓練計劃之前，請了解您的健康狀況。
- 本產品不適用於身體感官及精神方面障礙或缺乏經驗及能力者，除非有專人在場給予監督或指導使用。
- 本產品僅用於室內，家庭使用。勿在商業、出租或是公共場合。
- 請將本產品放置在堅固的平面上，以免發生意外。
- 啞鈴只能放在底盤上運用調整，請勿在沒底盤的情況下調整。
- 每次使用前請檢查本產品。如果產品損壞勿嘗試使用。
- 請讓13歲以下的孩子和寵物遠離此產品。
- 使用時請務必穿上防護鞋產品。切勿將手指放在啞鈴底盤之間。
- 兩側(左右)選擇相同的重量，再拿起啞鈴把手使用。
- 僅按照產品使用說明使用本產品。
- 過度運動可能導致嚴重傷害或死亡。若感到虛弱疲憊，呼吸不暢，或者運動時感到疼痛，請立即停止並就醫檢查。

調整啞鈴使用方法

- 請拉起調整拉銷(A)選擇所需的重量，左右滑動至所需的重量片(B)重量後放下調整拉銷。
- 將調整拉銷(A)左右搖晃以確保它完全正確插入。
- 使用另一邊的調整拉銷(A)重複此步驟，兩側選擇相同的重量。
- 握住把手(C)，將啞鈴從底盤(D)上垂直向上提起，以便使未連接的重量片(B)保留在底盤中。當完成使用後再將啞鈴垂直向下放入底盤。



※警告標貼紙位置，若遺失或難以辨識，請參照產品說明書。

Vielen Dank, dass Sie die Byzoom Fitness verstellbare Hantel gekauft haben. Mit dieser Hantel können Sie schnell und einfach zwischen 10 verschiedenen Gewichtseinstellungen wählen. Da sich das Gewicht kinderleicht verstellen lässt, ist dieses Produkt sowohl für Neueinsteiger als auch Trainingsprofis perfekt geeignet. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler vor Ort.

Spezifikation

	Verstellbare Hantel
Hantelgewicht	27.5lb (12.5kg)
Größe der Ablage(LxBxH)	394 x208 x161mm
Material	Aluminium, Stahl, Nylon, PP
Verpackungsgewicht	30.3lb (13.76kg)
Garantie	1 Jahr


Warnhinweis

Um Verletzungen vorzubeugen, halten Sie sich bitte exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Byzoom Fitness übernimmt keine Verantwortung für unrechtmässigen Gebrauch.

- Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch gut durch.
- Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist.
- Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- Dieses Produkt ist nur zum Gebrauch in Innenräumen gedacht. Bitte benutzen Sie dieses Produkt nicht in öffentlich zugänglichen Plätzen.
- Das Produkt muss immer auf einem flachen Boden stehen.
- Das Gewicht der Hanteln kann nur verstellt werden, wenn die Hanteln in den Ablagen liegen.
- Bitte stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Hanteln nicht beschädigt sind. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 13 Jahren oder Tiere nicht zulässig.
- Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung und Schuhe.
- Wählen Sie immer das gleiche Gewicht für beide Hantelseiten.
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Anleitung zur Benutzung des Produktes.
- Bitte wärmen Sie sich vor jedem Training auf. Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.

Verstellbare Hantel Anleitung

- Um das gewünschte Gewicht (B) auszuwählen, stellen Sie bitte sicher, dass die Verstellhebel (A) nach oben zeigen und die Hantel gerade nach unten auf der Ablage steht.
- Heben Sie den Verstellhebel (A) an und schieben Sie ihn, bis er auf die gewünschte Hantelscheibe (B) ausgerichtet ist und senken Sie ihn danach ab.
- Bitte bewegen Sie den Verstellhebel (A) etwas nach vorne und hinten, um sicherzustellen, dass er vollständig arretiert ist.
- Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite.



※ Falls kein Warnkleber vorhanden ist, lesen Sie bitte die Anleitung für mehr Information.