

Handbuch




Client-Download ansehen

Scannen Sie den QR-Code unten, um den mobilen Client herunterzuladen und zu installieren



Scannen Sie, um den mobilen Client herunterzuladen und zu installieren

Schematische Darstellung der Position der Uhrenfunktion




Hauptwahlumschaltung beobachten



Drücken Sie 2 Sekunden lang auf den Hauptbildschirm, um den Wählschalter aufzurufen, schieben Sie ihn nach links und rechts, um ihn auszuwählen.

Bedienungsanleitung ansehen




Uhr anschließen

Öffnen Sie den APP-Client, um persönliche Informationen festzulegen

Wechseln Sie zur Geräteseite, klicken Sie auf Gerät binden

Klicken Sie in der Liste der gescannten Geräte auf Ihr Gerät

erfolgreich binden



After the watch is successfully bound, every time you open the client today, the watch will automatically connect to the phone, and the data can be synchronized by pulling down on the client data page

Konfiguration der Hauptparameter

- A. Hauptsteuerung: RTL8763E,
- B. Bildschirm 1,39 Zoll Vollkreis, Auflösung 360 * 360,
- C. Batteriepolymer - reine Kobaltbatterie --- Kapazität 360 mAh,
- D. Herzfrequenz: HRS3600,
- E. Schwerkraftsensor: SCTA20
- F. Lademethode: magnetische Saugleitungsladung,
- G. Wasserdicht: IP67,
- H. Kompatibles System: Android5.0 (enthalten) oder höher, IOS9.0 (enthalten) oder höher

Die Hauptfunktion

1. Hauptwahlstil

10 Hauptzifferblattstile (Gitter, Liste, Schicht, Strauß, minimalistisch, Waben, parallele Linien, Halbmond, flach, Vollmond), die nach Belieben umgeschaltet werden können



2. Tastenfunktion

Aufwärtstaste: Hauptfunktionstaste + langes Drücken für 3 Sekunden zum Ein- und Ausschalten;Runter-Taste: Eine Taste zum Aufrufen des Multisport-Modus

3. Laden

Verwenden Sie zum Aufladen unser spezielles Ladegerät. Verwenden Sie keinen Adapter mit einem Ausgangsstrom von mehr als 2 A.

4. Wasserdicht

IP67 wasserdicht, kann regnen, Hände waschen usw., kann nicht heiß baden und schwimmen ---- kein Schutz ---- tragen, Nachdem die Uhr Regen ausgesetzt war, Bitte reinigen Sie ihn rechtzeitig und trocknen Sie den Lautsprecherhohlraum mit Wasser, um zu verhindern, dass der Klang des Lautspechers beeinträchtigt wird.

5. schlafen

Die Uhr kann die Gesamtschlafdauer in der Nacht sowie die Dauer des Tiefschlafs/ Leichtschlafs aufzeichnen und anzeigen. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können im Client eingesehen werden.

7. Herzfrequenz

Die Uhr kann 24 Stunden am Tag Herzfrequenzwerte aufzeichnen und anzeigen. Genauere Informationsanalysen und Datensätze können im Client eingesehen werden.

8. Sportinformationen

Die Uhr kann die Anzahl der täglich zurückgelegten Schritte, verbrannte Kalorien und Kilometerinformationen aufzeichnen und anzeigen.Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können im Client eingesehen werden.

9. Übung

122 Sportmodi zur Auswahl, darunter Gehen, Laufen, Steppen, Radfahren, Basketball, Fußball, Badminton Seilspringen, Klettern, Tennis, Rugby, Golf, Baseball, Ellipsentrainer, freies Training, Rudergerät, wildes Nachtlafen, Skifahren, Bowling, Hanteln, Sit-Ups undandere Sportmodi

10. Blutdruck

Klicken Sie auf die Blutdruckoberfläche, um den aktuellen Blutdruckwert zu messer Detailliertere nformationsanalysen und Datensätze können im Client eingesehen werden.

11. Blutsauerstoff


Klicken Sie auf die Blutdruckoberfläche, um den aktuellen Blutsauerstoffwert zu messen. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können im Client eingesehen werden.

12. Wetterinformationen

Die Wetterseite zeigt das aktuelle Wetter, Informationen zur Luftqualität und -menge sowie die Wetterbedingungen am 7.Die Wetterinformationen müssen mit dem Client verbunden sein, um die Daten zu erhalten Wenn die Verbindung für längere Zeit getrennt ist, werden das Wetter und die Informationen nicht aktualisiert.

13.Nachricht drücken

Die Uhr kann den Benachrichtigungs-Push auf dem Mobiltelefon empfangen und anzeigen, und der Push-Item-Schalter kann im Client eingestellt werden. Die Watch Message Seite kann die letzten 5 Nachrichten speichern und aufzeichnen.



14. Kamerasteuerung

Nach dem Verbinden mit dem Handy kann die Uhr als Handkamera und Fernbedienung verwendet werden. Klicken Sie nach dem Öffnen der Kamera auf dem Mobiltelefon auf die Kamerasteuerungssseite der Uhr, um den Verschluss der Mobiltelefonkamera auszulösen.

15. Musiksteuerung

Nach dem Verbinden mit dem Telefon kann die Uhr die Musik und den Player des Telefons steuern.

16. Stoppuhr

Klicken Sie auf das Stoppuhr-Symbol, um die Stoppuhr-Funktion aufzurufen

17. Intelligenter Wecker

Der intelligente Wecker der Uhr kann im Client eingestellt werden, und es können bis zu 3 Wecker eingestellt werden.

18. Sitzende Erinnerung

Nachdem Sie eine Stunde lang gesessen haben, erinnert Sie die Uhr daran, aufzustehen und zu gehen.Die sitzende Erinnerungsfunktion kann am Client eingestellt werden.

19. Trinkwassererinnerung

Wenn die Uhr plant, Wasser zu trinken, erinnert sie Sie daran, dass es Zeit ist, Wasser zu trinken. Trinkwassererinnerungsfunktion kann im Client eingestellt werden.

20. Timer

Timer-Funktion, das System stellt die häufig verwendete Timing-Dauer vor, der Benutzer kann auf die entsprechende Dauer klicken, um schnell zu timen oder sie anzupassen die Taste, um die Uhrzeit einzustellen.

21. Sprachassistent


Intelligenter Sprachassistent, der mit Mobiltelefonen synchronisiert werden kann

22. Aufruffunktion

Nachdem die normale Verbindung zwischen der Uhr und dem Mobiltelefon in Ordnung ist, können Sie eine Reihe von Anrufeinstellungen vornehmen und einen Anruf tätigen

23. Einstellungen

Es gibt Anzeigeeinstellungen, Toneinstellungen, Nicht-Stören-Modus, Bluetooth-Audioschalter, Telefonschalter, System usw.



Häufig gestellte Fragen und Antworten

Die Abweichung des Messwertes der Uhr und des Blutdruckmessers wird von vielen Faktoren bestimmt. Die Messposition des Blutdruckmessers befindet sich in der Armarterie und die Messposition der Uhr befindet sich in den beiden Hauptästen der Arterien.

Normalerweise werden die Aortenblutdruckmessung und der Arterienblutdruck gemessen. Der gemessene Wert variiert um 3 bis 40; Wenn Sie gleichzeitig eine Uhr und ein Blutdruckmessgerät verwenden, um zu messen, da das Blut in der Arterie zentrifugal fließt, misst das Blutdruckmessgerät den Teil unterhalb der Mitte Ihres Ellenbogens unter Druck, vorübergehend kann Blut nicht reibungslos in die untere Arterie fließen Geäst; Eine erhöhte Gefäßspannung wird die oberen und unteren Blutdruckmessungen zu mehr Abweichungen führen.

Warum kann ich mit meiner Uhr kein heißes Bad nehmen?
Die Temperatur des Badewassers ist relativ hoch, es wird viel Wasserdampf produziert und der Wasserdampf befindet sich in der Gasphase, und sein Molekülradius ist klein und es kann leicht aus dem Spalt des Uhrehäuses infiltriert werden. Wenn die Temperatur sinkt, kondensiert es wieder zu flüssigen Wassertröpfchen. , Es ist leicht, die Platine der Uhr zu beschädigen und dann die Uhr zu beschädigen.

Warum kann die Uhr keine Benachrichtigungen empfangen?
Android-Telefoneneinstellungen:
1. Bestätigen Sie, dass der Nachrichten-Druckschalter auf dem mobilen Client eingeschaltet ist

2. Die Bestätigungsnachricht kann normal in der Benachrichtigungsleiste des Mobiltelefons angezeigt werden, und die Push-Nachricht der Uhr ist verbunden. Drücken Sie es, indem Sie die Nachricht in der Benachrichtigungsleiste des Mobiltelefons lesen. wenn keine Nachricht in der Benachrichtigungsleiste des Mobiltelefons angezeigt wird,

(Sie müssen die Benachrichtigungseinstellungen in den Telefoneinstellungen finden und den Benachrichtigungsschalter von WeChat, QQ, Telefon, SMS und mobilem Client aktivieren)
3. Öffnen Sie die Barrierefreiheitseinstellungen des Armband-Clients (Suchen Sie die Barrierefreiheit in den Telefoneinstellungen, öffnen Sie die Barrierefreiheitseinstellungen des Armband-Clients)

iPhone-Einstellungen;
1. Bestätigen Sie, dass der Nachrichten-Druckschalter auf dem mobilen Client eingeschaltet ist
2. Die Bestätigungsnachricht kann normal in der Benachrichtigungsleiste des Mobiltelefons angezeigt werden (Sie müssen die Benachrichtigungseinstellungen in den Telefoneinstellungen finden, WeChat, QQ, Telefon, SMS aktivieren),(Benachrichtigungswechsel des mobilen Clients)