


Artikel / Item No.: **HUF_L200G_15**



Bauteile / Parts

Bild / Picture	Teile-Nr. / Part No.	Name	Stk. / pcs.
	P8	Hauptplatte / Main Plate	1
	P9	Halter gespiegelt / Holder mirrored	1
	P10	Halter / Holder	1

Schrauben / Fasten

Norm / Standard	Teile-Nr. / Part No.	Name	Stk. / pcs.
DIN7349 M8	F11	Unterlegscheibe / washer	6
DIN7349 M10	F12	Unterlegscheibe / washer	8
DIN 985 M10	F13	Sechskantmutter / hex nut self locking	4
DIN 933 M8 x 20 / 8.8	F14	Sechskantschraube / hex screw	6
DIN 933 M10 x30 / 8.8	F15	Sechskantschraube / hex screw	4


Alle Fahrzeugteile müssen von Fachpersonal eingebaut werden. Bei nicht fachgerechtem Einbau erlischt jeder Gewährleistungs- und Garantieanspruch.

All vehicle components must be installed by qualified personnel. If installed incorrectly, any warranty or guarantee becomes void.

Einbauanleitung / Installation Manual

Unterfahrerschutz Getriebe / Skid Plate Gearbox


Mitsubishi L200 KJ0T 08/2015+



STEP 1

Halter P10 am Rahmen auf der linken Seite montieren Schrauben nicht festziehen.


Mount Plate P10 at the left frame side - dont thight the screws.



STEP 2

Halter P9 am Rahmen auf der rechten Seite montieren Schrauben nicht festziehen.


Mount Plate P9 at the right frame side - dont thight the screws.



STEP 3

Hauptplatte P8 unter den vorderen Unterfahrerschutz schieben und in der Mitte mit den Schrauben F11 & F14 lose am Rahmen befestigen.

Put the MAIN Plate P8 under the front skid plate and set the screws F11 & F14 (don't thight the screws).



STEP 4

Links und rechts die Hauptplatte P8 mit den Halter P9 und P10 verschrauben und alle Schrauben auf Drehmoment anziehen

Fasten the Main-Plate P8 with the Plates P9 and P10. Tighten all screws to specified torque.