

BOTANIC Green arrangement

グリーンアレンジメント

品番：AOL-651 MOS


セット内容 & 各部の名称

製品スペック

【保護者の皆さまへ】
お子様をご使用になる場合、安全にご使用いただくため、必ず保護者の方がお子様に付き添って、取扱説明書の内容を説明しご使用ください。

商品により形・風合いなどに個体差があり、カタログ掲載写真や展示品等とは、異なる場合がございます。

- LEDガーランド (アダプター付)
- フェイクグリーン (スパニッシュモス)
- PVシリンダー



【LEDガーランド】

- サイズ：約2m×10本 ● アダプターコード長：約3m
- 入力電圧：AC100V 50Hz/60Hz共通 ● 消費電力：2.1W
- 動作温度：-10℃～40℃
※ご使用環境によっては、お使いいただけない場合がございます。
- 使用環境：簡易防滴仕様
※水の中や雨(水)がかかる場所ではご使用出来ません。
- 4段階調光・メモリー機能付 (※最後の点灯状態を記憶します。)

【フェイクグリーン】


- 品名：スパニッシュモス
- 全長：約92cm ● 材質：ポリエチレン製

【PVシリンダー】

- 器具サイズ：Φ15×H40cm
- 材質：ポリカーボネート製

【アダプター】

- 点灯/消灯
 - 1) スイッチを押すごとに、100%⇒75%⇒50%⇒25%を繰り返します。
 - 2) スイッチを長押しすると、消灯します。
 - 3) 再点灯させると最後の点灯状態で点灯します。(メモリー機能)



ご使用上の注意点

ポリカーボネート製品の注意点

- LEDはお客様が交換することは出来ません。寿命や故障等により点灯しなくなった場合は、修理のご依頼をお願いします。
- 本製品は国内専用です。日本以外では使用しないでください。
- 本製品は簡易防滴仕様です。水の中や雨(水)が直接かかる場所ではご使用出来ません。
- 本製品にぶら下がったり、物を吊り下げたりしないでください。落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。
- 強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。器具が倒れ、故障、破損に繋がります。
- 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所、海上・臨海部等の岩礁隣接地や塩素を使用するプール付近ではご使用出来ません。
- ご使用中は、アダプターが温くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 感電や火災の危険がありますので、分解改造をしないでください。
- LEDガーランドや電源コードを無理に引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、無理に曲げたりしないでください。
- 器具やアダプターに異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。器具の発火、感電、故障の原因となります。
- 高温・高湿になる場所の近くに設置しないでください。

- 強い衝撃を受けると傷やへこみが付く場合があります。
- 長期間直射日光の当たる場所や火気の近くで使用すると変色や変形が起ります。
- 長時間、水を入れたまま放置されますと汚れが取れなくなる可能性があります。
- 有機溶剤、界面活性剤、ガラスコーティング剤は、ひび割れや変形の可能性があります。
- 耐熱耐冷温度は110℃～-20℃です。キャンドルは使用できません。

お手入れの方法

【LEDガーランド】

必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。
器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

【PVシリンダー】

柔らかい布等を使って拭いてください。汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤等を使用して洗い流してください。ブラシや研磨剤の入ったものを使用しますと製品に傷がつく恐れがございます。

アフターサービス & お問い合わせ先


スワン電器株式会社

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL: 04-7191-5088 / FAX: 04-7191-7774
受付時間: 月～金(除く祝日) 9:00～17:00
<https://swanlighting.jp/> (HPお問い合わせ可)
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。


器具の寿命等により点灯しなくなった場合や、その他の故障についてもお預かりしての修理とさせていただきます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させていただきますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積もり等は、器具を拝見させて頂いてからとなりますので、まずは製品名と故障内容をご確認の上、お問い合わせください。

ご使用方法 (※お客様のお好みでアレンジしてください)


(イラストは AOL-649VERY)




① フェイクグリーンを広げます。




② LEDガーランドを広げます。




③ 広げたLEDガーランドの上にフェイクグリーンを広げます。



④ LEDガーランドとフェイクグリーンをからめてPVシリンダーへ入れます。



⑤ 電源コードを伸ばし、アダプターをコンセントに差し込みます。



⑥ 【完成】点灯を確認してください。

保証について

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせていただきます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間を超えた製品破損のご連絡の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛かり費用はお客様ご負担をお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

保証書

品番：AOL-651 MOS

保証期間（ご購入日より一年間）

販売店名・所在地・電話番号

※ご購入店様発効の販売証明書を添付してください。
それ以外の場合は無効（保証対象外）となります。

お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、ご購入された店舗様へご連絡をお願い致します。

□無償修理保証範囲

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。
(弊社からの返送料は弊社負担)
- 本書は日本国内のみにて有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
(イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
(ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
(ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。（業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
- 移転、贈答品にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

BOTANIC Green arrangement

グリーンアレンジメント

品番：AOL-652 ANGEL


セット内容 & 各部の名称

製品スペック

【保護者の皆さまへ】
お子様をご使用になる場合、安全にご使用いただくため、必ず保護者の方がお子様に付き添って、取扱説明書の内容を説明しご使用ください。

商品により形・風合いなどに個体差があり、カタログ掲載写真や展示品等とは、異なる場合がございます。

- LEDガーランド (アダプター付)
- フェイクグリーン (エンジェルバイン)
- PVシリンダー



【LEDガーランド】

- サイズ：約2m×10本 ● アダプターコード長：約3m
- 入力電圧：AC100V 50Hz/60Hz共通 ● 消費電力：2.1W
- 動作温度：-10℃～40℃

※ご使用環境によっては、お使いいただけない場合がございます。

- 使用環境：簡易防滴仕様

※水の中や雨(水)がかかる場所ではご使用出来ません。


- 4段階調光・メモリー機能付 (※最後の点灯状態を記憶します。)

【フェイクグリーン】

- 品名：エンジェルバイン
- 全長：約78cm ● 材質：ポリエチレン製

【PVシリンダー】

- 器具サイズ：Φ17.5×H20cm
- 材質：ポリカーボネート製



【アダプター】

- 点灯/消灯
- 1) スイッチを押すごとに、100%⇒75%⇒50%⇒25%を繰り返します。
- 2) スイッチを長押しすると、消灯します。
- 3) 再点灯させると最後の点灯状態で点灯します。(メモリー機能)

ご使用上の注意点

- LEDはお客様が交換することは出来ません。寿命や故障等により点灯しなくなった場合は、修理のご依頼をお願いします。
- 本製品は国内専用です。日本以外では使用しないでください。
- 本製品は簡易防滴仕様です。水の中や雨(水)が直接かかる場所ではご使用出来ません。
- 本製品にぶら下がったり、物を吊り下げたりしないでください。落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。
- 強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。器具が倒れ、故障、破損に繋がります。
- 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所、海上・臨海部等の岩礁隣接地や塩素を使用するプール付近ではご使用出来ません。
- ご使用中は、アダプターが温くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 感電や火災の危険がありますので、分解改造をしないでください。
- LEDガーランドや電源コードを無理に引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、無理に曲げたりしないでください。
- 器具やアダプターに異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。器具の発火、感電、故障の原因となります。
- 高温・高湿になる場所の近くに設置しないでください。

ポリカーボネート製品の注意点

- 強い衝撃を受けると傷やへこみが付く場合があります。
- 長期間直射日光の当たる場所や火気の近くで使用すると変色や変形が起ります。
- 長時間、水を入れたまま放置されますと汚れが取れなくなる可能性があります。
- 有機溶剤、界面活性剤、ガラスコーティング剤は、ひび割れや変形の可能性があります。
- 耐熱耐冷温度は110℃～-20℃です。キャンドルは使用できません。

お手入れの方法

【LEDガーランド】

必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。
器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

【PVシリンダー】

柔らかい布等を使って拭いてください。汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤等を使用して洗い流してください。ブラシや研磨剤の入ったものを使用しますと製品に傷がつく恐れがございます。

アフターサービス & お問い合わせ先


器具の寿命等により点灯しなくなった場合や、その他の故障についてもお預かりしての修理とさせていただきます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させていただきますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積もり等は、器具を拝見させて頂いてからとなりますので、まずは製品名と故障内容をご確認の上、お問い合わせください。

スワン電器株式会社


〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL: 04-7191-5088 / FAX: 04-7191-7774
受付時間: 月～金(除く祝日) 9:00～17:00
<https://swanlighting.jp/> (HPお問い合わせ可)
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

ご使用方法 (※お客様のお好みでアレンジしてください)


(イラストは AOL-649VERY)




① フェイクグリーンを広げます。




② LEDガーランドを広げます。




③ 広げたLEDガーランドの上にフェイクグリーンを広げます。



④ LEDガーランドとフェイクグリーンをからめてPVシリンダーへ入れます。



⑤ 電源コードを伸ばし、アダプターをコンセントに差し込みます。



⑥ 【完成】点灯を確認してください。

保証について

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせていただきます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間を超えた製品破損のご連絡の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛かり費用はお客様ご負担をお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

保証書

品番：AOL-645 ANGEL

保証期間（ご購入日より一年間）

販売店名・所在地・電話番号

※ご購入店様発効の販売証明書を添付してください。それ以外は無効（保証対象外）となります。

お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、ご購入された店舗様へご連絡をお願い致します。

□無償修理保証範囲

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。（弊社からの返送料は弊社負担）
- 本書は日本国内のみにて有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
 - (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
 - (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
 - (ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。（業務用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
- 移転、贈答品にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。