

<b>Rustik</b>								
	<b>1.0</b>		x1	<b>4.0</b>		x1		
	<b>2.1</b>		x1	<b>5.0</b>		x1		
	<b>2.2</b>		x1	<b>6.1</b>	<b>A</b>	x4		
				<b>6.2</b>	<b>B</b>	x1		
	<b>2.3</b>		x1	<b>6.3</b>	<b>C</b>	x1		
<b>6.4</b>				<b>D</b>	x1			
<b>A</b>	M4 x 25 mm	x17	<b>3.0</b>		x1	<b>6.5</b>	<b>E</b>	x1
<b>H</b>	M6 x 30 mm	x8				<b>7.0</b>		x1
<b>G</b>	M4 Allen key	x1						

**01**

A

E

C


B

D


Regardez la vidéo d'assemblage pour vous assurer d'utiliser les instructions les plus récentes.

Watch the assembly video to ensure you are using the most up-to-date instructions


01




02




03




04




05




06



07



08



09

Use of the fireplace with Bluetooth speakers is available for subscribers of the Oramood app.

L'utilisation du foyer avec des haut-parleurs Bluetooth est disponible pour les abonnés de l'application Oramood.

