

# CRONOGRAFO CON MOVIMENTO GIAPPONESE AL QUARZO, 10 MINUTI RETROGRADI E DATARIO


# AVI-8

## SETTING THE TIME

1. Quando la lancetta dei secondi raggiunge le ore 12, estrarre la corona in posizione 2.
2. Girare la corona in senso orario per impostare le lancette delle ore, quella dei minuti e quella delle 24 ore. La lancetta delle 24 ore si muove in sincrono con la lancetta delle ore.
3. Riportare la corona nella posizione normale.

## IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona in posizione 1.
2. Per impostare la data girare la corona in senso antiorario.  
\*Non impostare la data e il giorno tra le ore 22.00 e 01.00
3. Riportare la corona nella posizione normale.



# AVI-8


## COME USARE IL CRONOMETRO

Il cronometro misura il tempo trascorso in incrementi di un secondo fino a un massimo di 9 minuti e 59 secondi.


### 1) Misurazione standard




### Misurazione di intervalli di tempo



### 3) Misurazione dell'intervallo



### 4) Cronometraggio simultaneo di due concorrenti



# AVI-8

## REGOLAZIONE DELLE LANCETTE DEL CRONOMETRO

Eeguire le procedure seguenti per impostare le lancette del cronometro se esse non si trovano nella posizione "0".

1. Estrarre la corona in posizione 2.

- Se la corona viene estratta in posizione 2 mentre il cronometro sta misurando, questo viene automaticamente azzerato.

2. Premere il pulsante A o il pulsante B per allineare le lancette del cronometro nella posizione "0".

I movimenti della lancetta dei minuti del cronometro e quelli della lancetta dei secondi del cronometro sono interdipendenti.

Per impostare la lancetta dei minuti del cronometro in posizione "0", continuare a muovere la lancetta dei secondi del cronometro finché la rispettiva lancetta dei minuti non raggiunge la posizione "0".

- Le lancette del cronometro si muovono più velocemente se il pulsante A o il pulsante B vengono tenuti premuti.

3. Riportare la corona nella posizione normale.