


SET MANUAL

MATE. CHAIN LOCK DIAL5-1200mm



- ①初期設定番号0000を▶マークに合わせてロックを開けます。



- ②つまみを下から上にあげます。



- ③マークに合わせてお好きな番号にセットします。
つまみを上から下に下ろします。



- ④番号のセットが完了したら最後に開錠できるか確認してからご使用ください。