


BetaFlex Micrómetro Mesa

Mide y documenta profundidad y relieve



Betaflex Micrométrica Mesa antes del montaje


El micrómetro de mesa económico,
de fácil instalación y ajuste
retroactivo con micrómetro de
alta resolución
Y base de datos opcional




Elija uno de los dos micrómetros
Incluido con su compra

a. FlexiGage Micrómetro 1
Resolución: 0.00005" - 0.001 mm

b. FlexiGage Micrómetro 2
Resolución: 0.0005" - 0.01 mm




Software de base de
datos FlexiGage opcional




BetaFlex Micrómetro Mesa

Ahorra tiempo, espacio y dinero **Fácil de instalar y retroadaptar**

NO ES NECESARIO COMPRAR O CONSTRUIR UNA MESA GRANDE ESPECIAL PARA EL MICRÓMETRO, la mesa para el micrómetro Betaflex se monta en un corte en la superficie de la mesa de trabajo o entre los bordes de dos mesas y se puede ensamblar en minutos.



La parte curva del brazo de soporte se extiende 5 ½ pulgadas / 13,97 cm más allá del borde trasero de la base. Ten en cuenta este requisito de espacio antes de colocar la unidad en su posición final.



La mesa para el micrómetro Betaflex, aquí sin micrómetro, montada entre dos mesas independientes. Se puede realizar una disposición de montaje alternativa cortando un hueco en una mesa existente o construyendo la superficie de trabajo en cualquiera de los lados.

Atornilla las ranuras en las bridas, como se muestra aquí, para montar o avellanar la mesa para el micrómetro Betaflex de forma segura.

Mide planchas tan grandes como 60\"/>



Betaflex Micrómetro Mesa montada entre dos mesas, sin micrómetro.

FlexiGage Software De Base de Datos

Mide y documenta las mediciones de tus planchas

Archivo Ajustes Funciones

- Referencia
- Database
- Crear nueva base de datos
- Abrir base de datos existente
- sAlida



Una vez creada una base de datos, los informes se pueden almacenar y el usuario puede crear una de estas bases por mes, por cliente o con cualquier otro criterio requerido.

La tecla Base de datos en la pantalla principal da acceso a la ventana de la base de datos. Ésta ahora se puede filtrar (o no, a deseo) por "Nombre de plancha" y por "Identificador de plancha".

Al hacer clic en Gráfico, se dibujará el diagrama de caja, donde los cuadros azules representan las medidas de espesor, los cuadros verdes posteriores son para las medidas de relieve.

Plate Name	Plate Identifier	Thickness	Relief	Comment	Date/Time	U
DuPont 114	Another Plate	0	0,629		09.01.2024 14:06:28	
DuPont 114	Another Plate	0	0		09.01.2024 14:06:28	
DuPont 114	Plate 3	1,152	0,618		09.01.2024 14:06:52	
DuPont 114	Plate 3	0	0,719		09.01.2024 14:06:52	
DuPont 114	Plate 3	0	0,854		09.01.2024 14:06:52	
DuPont 114	Plate 3	0	0,629		09.01.2024 14:06:52	
DuPont 114	Plate 3	0	0,636		09.01.2024 14:06:52	
DuPont 114	Plate 3	0	0		09.01.2024 14:06:52	

Dimensiones de envío: 48"x12"x10" / 124 cm x 33 cm x 20 cm
Peso de envío: 46 lbs/20 kg, real: 40 lbs/18.14 kg

BETA INDUSTRIES
 The Quality Control Company



800-272-7336 (toll free) 201-939-2400 (U.S.)
 www.betascreen.net, sales@betascreen.net



Analizadores y calibración flexográficos, densitómetros-espectros, visores de color, lupas, equipos de prueba