

Sarlisi

サーリシミニヘアアイロン

— 取扱説明書 —



本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
またお読みいただいた後は、必ずご使用になる方が
すぐに見られる場所に保管してください。

目次


CATALOG

安全上の注意	1
各部のなまえ	2
使用上の注意	3
使用方法	3
製品仕様	5
パッケージ内容	5
アフターサービス&保証書	6

1 安全上の注意

1. 本製品の梱包材(包装用に使用するポリ袋など)を、お子様の手の届く場所に置かないでください。口や鼻を塞いだり、口に入れるなどして、誤飲や窒息の恐れがございます。
2. お子様を使用する際は、必ず保護者や大人の方と一緒にお使いください。
3. 本製品を高温多湿な場所や水の近くなどで使用・保管しないでください。
4. 本製品に水や液体などをかけないでください。故障の原因となります。
5. 本製品を引火性のもの(ガソリン・シンナー・ガス・ベンジンなど)の近くで使用しないでください。
6. アダプターは必ず100~240Vでお使いください。240Vを超える電流で使用すると、故障の原因となります。
7. 動作不良の原因となるため、パソコンから電源をとらないでください。
8. モバイルバッテリーを使用する際は、他の製品と併用しないでください。また、モバイルバッテリーは必ずPSEマークの付いているものを使用してください。
9. 電源コードが破損したり、故障した場合は使用しないでください。
10. 電源が入っている状態で放置しないでください。
11. 発熱部(プレートなど)を肌に近づけないようにしてください。火傷の恐れがあります。
12. ご使用後は必ず電源をオフにし、電源ケーブルをアダプターやモバイルバッテリーなどから抜いてください。
13. 電源ケーブルを傷つけないため、無理やり曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、熱いものに近づけたり、加工したりしないでください。

2 各部のなまえ



USBケーブル(Type-C)

3 使用上の注意

※本製品はコードレスではございませんので、お使いいただく際は必ずアダプター、もしくはモバイルバッテリーなどに接続した状態でお使いください。

1. ご使用前は髪をよく乾かし、クシなどで髪を梳いてください。
2. ご使用中やプレートの加熱前後は、絶対にプレート部分に触れないでください。
3. ご使用後は電源を切り、本体の熱が冷めてからキャップをはめるようにしてください。
4. 本製品を紙・ビニール・布団などの燃えやすい物や、耐熱性のない物の上や近くに置かないでください。
5. 髪を傷める可能性があるため、縮毛矯正をかけた髪には使用しないでください。

4 使用方法

1. キャップを取り、電源ケーブルをアダプターまたはモバイルバッテリーなどに接続する。(モバイルバッテリーは定格出力5V、2A以上のものを使用してください)
2. 電源スイッチを回転させて、電源をオンにし、LEDランプが点灯するとプレート部分が加熱される。
3. 約60秒で100℃まで温まり、温まったら髪のスタイリングを始める。
4. スタイリング完了後、電源スイッチを回転させ、電源をオフにしてから電源ケーブルを抜く。

• お手入れ方法

▲必ず電源をオフにして、本体の熱が冷めてから行ってください。

※本製品は絶対に水洗いしないでください。

プレートは、乾いた布などで汚れを拭き取ってください。なお、汚れが落ちにくい場合は、水に濡らしたやわらかい布などで拭き取ってください。

• 製品の性能維持のため、下記の事項に注意してください

1. 尖ったものを、セラミックプレートに接触させたり、荒いものでセラミックプレートを擦ったりしないようにしてください。
2. アルコールや除光液、強力洗剤などの化学品を使用しないでください。
3. セラミックプレートは、長期間の使用により、剥がれ落ちる場合がありますが、製品の機能には影響はないためそのままお使いいただけます。
4. ヘアカラーなどで毛を染めている場合は、髪が濡れていると色落ちによって色素が付着し、本製品を傷める可能性がございます。ご注意ください。

5 製品仕様

品名：	サーリシミニヘアアイロン
型番：	AC0360I/AC0360B/AC0360E
定格電源：	5V $\overline{\text{=}}$ 2A
消費電力：	10W
本体重量：	約95g
本体サイズ：	約26*26*180mm

6 パッケージ内容

本体：	ヘアアイロン本体*1
付属品：	取扱説明書*1、充電ケーブル*1 ヘアピン*2、耐熱キャップ*1

7 アフターサービス&保証書

この保証書は、「無償保証規定」の記載内容で無償保証を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が発生した場合は、対応をご依頼ください。また、お客様にご提示いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適切に取り扱わせていただきます。なお、本体以外の付属品は、消耗品のため保証対象外となります。

〈無償保証規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合や、万が一、不良品が届いた場合、無償で対応させていただきます。
2. 保証期間内(無償保証期間延長サービスなど以外、通常ご購入日から1年以内)に故障して無料保証をお受けになる場合には、本書と購入日を証明する書類をご用意の上、対応をご依頼ください。
3. 以下のような場合は、保証期間内であっても有償での対応となります。
 - (ア) 本書や購入日を証明する書類がない場合
 - (イ) 誤った使用方法や、不当な修理および改造による故障または破損の場合
 - (ウ) ご購入後の移動中の落下や、運送上の故障または破損の場合
 - (エ) 火災や地震、その他の自然災害や公害による故障または破損の場合
 - (オ) 一般家庭用以外の目的での使用による故障や破損の場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※ 下記の情報をご用意の上、ご連絡ください。

品名：サーリシミニスヘアアイロン
型番：AC0360I/AC0360B/AC0360E
無償保証期間：購入日から1年間
お客様氏名：
電話番号：
住所：
購入店舗：
注文番号：

この度は、Sarlisiの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品について、なにかご不明点や問題点などございましたら、お気軽に購入店舗、またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

Webでお問い合わせ：service@sarlisi-store.com

