





Dance

Dance (KK 99)



lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1	„Feuerraumtür lackiert komplett (inkl. Türglas / Türgriff Glas & Beschlagteile)“	091 952
2	Türglas	091 953
3	Scheibenhalter mit Dichtung	091 954
4	Türgriff	091 955
5	„Flachdichtung selbstklebend für Türglas Feuerraumtür (L = 1,6 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m“	000 887
6	„Runddichtschnur für Feuerraumtür (L = 2,4 m: Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m“	000 891
7	Spannfeder oben (Feuerraumtür)	097 226
8	Spannfeder unten (Feuerraumtür)	097 225
9	Rost	098 464
10	Aschelade	091 956
11	Seitenschamotte hinten (Vermiculite)	098 458
12	Seitenschamotte hinten links, rechts (Vermiculite)	098 459
13	Seitenschamotte links, rechts (Vermiculite)	098 554
14	Seitenschamotte oben, rechts (Vermiculite)	091 958
15	Seitenschamotte oben, links (Vermiculite)	091 959
16	Umlenkplatte unten (Vermiculite)	091 960
17	Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite)	098 462
18	Umlenkplatte oben, vorne (Vermiculite)	098 463
19	Thermoregler, einstellbar	091 951
20	Zierleiste oben	091 961
21	Zierleiste unten	091 962
22	Stahldeckel	091 963
23	Untere Tür komplett (Holzlagerfach); inklusive Magnet	091 964
24	Magnetschloss komplett	099 455
25	Stellfuß M10	096 052
26	Luftleitblech Stehrost	091 965
27	Lamellenring	091 966
	o. Abb. Ofenlack-Spray, 08 schwarz metallic (150 ml)	000 939