




Lucky



Lucky (K100A)

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1	Feuerraumtür, lackiert komplett (inkl. Türglas, Türgriff und Beschlagteile)	086 151
2	Türglas	086 152
3	Scheibehalter oben / unten	086 153
4	Scheibehalter links / rechts	086 154
5	Türgriff matt Nickel	098 451
6	Griffbügel Feuerraumtür	086 155
7	Flachdichtung selbstklebend für Türglas Feuerraumtür (L = 2,0 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 887
8	Runddichtschnur für Feuerraumtür (L = 2,4m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 891
9	Spannfeder (Feuerraumtür)	098 867
10	Stehrost	086 156
11	Rost	086 157
12	Aschelade	086 158
13	Seitenschamotte hinten, unten (Vermiculite)	086 159
14	Seitenschamotte hinten, oben (Vermiculite)	086 160
15	Seitenschamotte hinten links/rechts (Vermiculite)	086 161
16	Seitenschamotte rechts (Vermiculite)	086 162
17	Seitenschamotte links (Vermiculite)	086 163
18	Umlenplatte (Vermiculite)	086 164
19	Feuerraumglas links/rechts	086 165
20	Dekorglas links/rechts, lang	086 166
21	Dekorglas links/rechts, kurz	086 167
22	Thermoregler einstellbar	091 951
23	Speckstein (oben)	086 168
24	Speckstein (Blinddeckel)	086 169
25	Blinddeckel (Stahlblech)	086 170
26	Speckstein (Warmhaltefach)	086 171
27	Dekorglshalter unten (16 mm breit)	086 174
28	Dekorglshalter oben (10 mm breit) ab Fert.-Nr. K100A00362	086 172
	o. Abb. Ofenlack-Spray, 08 schwarz metallic (150 ml)	000 939