





Stage F9 / FS14

Stage F9 / FS14 (K160A)



lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1	Dekorglas-Deckel	087 152
2	Türglas	087 151
2.1	"Runddichtschnur Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m"	000 892
2.2	Hohldichtung; für Türglas (L = 2,8m; ø8,0mm) Dichtungs-Set mit 3,0m	000 898
3	Türgriff (Edelstahl)	087 173
4	Türmantel	087 174
5	Türschloss TS_04	091 782
6	Tür oben, unten	087 175
7	Türfeder	087 176
8	Rost	099 141
9	Aschelade	087 177
10	Thermoregler einstellbar	098 852
11	Speicherstein	087 160
12	Seitenauskleidung hinten, unten (Vermiculite)	087 153
13	Seitenauskleidung, hinten, oben (Vermiculite)	087 178
14	Seitenauskleidung, links/rechts (Vermiculite)	087 154
15	Bodenauskleidung, links/rechts (Vermiculite)	087 156
16	Bodenauskleidung, vorn (Vermiculite)	087 157
17	Bodenauskleidung, hinten (Vermiculite)	087 155
18	Umlenkplatte, oben (Vermiculite)	087 158
19	Umlenkplatte (Vermiculite)	087 159
20.2	Einbautenkorb, rechts	087 168
20.3	Keramische Einbauten	087 171
21	Strahlungsring	091 455
22	Blende, vorn (für Speicheraufsatz)	087 179
23	Seitenverkleidung, links	087 180
24	Seitenverkleidung, rechts	087 181
25	Rückwand	087 182
26	Stellfuss M8	050 281
o. Abb. Ofenlack-Spray 08, schwarz metallic (150 ml Dose)		000 939

