




Bedienboard S4

## easy.nrg (PO 03-2) air+

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1	Frontrahmen komplett (ohne Dekorglas)	051 755
2	Frontdekorglas black	051 754
3	Feuerraumtür mit Dichtung (ohne Türglas)	051 756
4	Türglas für Feuerraumtür	050 951
5	Flachdichtung selbstklebend; für Türglas (L = 1,2 m, 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 887
6	Runddichtschnur, für Feuerraumtür (L = 1,8 m, Ø = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 892
7	Seitenverkleidung links	051 757
8	Seitenverkleidung rechts	051 758
9	Verkleidung hinten oben	050 970
10	Verkleidung hinten unten	050 971
11	Glaslamelle (1 Stück); black	051 753
12	Deckel (ohne Anbauteile)	051 759
13	Drehgriff Pellet-Lade (PL)	050 974
14	Pellet-Lade PL (Klappdeckel)	051 760
15	Bedienboard (BB-S4)	095 383
16	Kabel für Bedienboard I = 1,6 m	050 175
17	Stellfuß M8	050 281
18	Mikroschalter S5 mit Kabel I = 1,80m (Pellet-Lade)	050 964
19	Mikroschalter S5 mit Kabel (Feuerraumtür)	050 140
20.1	Brennertopf	050 953
20.2	Runddichtschnur, für Brennertopf (L = 0,4 m, Ø 6,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 889
21	Messingschrauben M 6 x 10 (Brennertopfbefestigung)	050 070
22	Gussrost	050 955
23	Aschelade	050 977
24	Zwischenboden	050 978
25	Dichtung für Zwischenboden	050 979
26.1	Schneckenmotor	095 298
26.2	Kabel Schneckenmotor	095 291
27.1	Leitblech	050 980
27.2	Seiten-Schamotte hinten (Vermiculite)	050 981
28	PT 1000 Fühler; I = 1,22 m (Temperaturfühler TP)	050 986
29	Rauchgasfühler TR (innen, NiCrNi)	050 170
30	Umlenplatte	050 982
31.1	Hauptplatine (HP-S5 6 kW mit Programm P5)	050 081
31.2	Hauptplatine (HP-S5 5 kW mit Programm P8)	050 085
31.3	Hauptplatine (HP-S5 8 kW mit Programm P9)	050 086
32.1	Flexschlauch für Stutzen Ø 25 mm (Set 3 teilig; Luftansaugrohr)	050 983
32.2	Alu-Flexschlauch für Stutzen Ø 16 mm; I = 0,6 m (Rutschenluft)	050 984
33	Luftmengensensor (LMS-S4)	095 384
34	Kabel, Luftmengensensor	095 295
35	Lüftermotor S5-1	050 963
36	Dichtung, Lüftermotor	095 021

**\*Achtung!** Die Hauptplatine gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bitte beachten!



## easy.nrg (PO 03-2) air+

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr. MWST.
37	Netzkabel	095 522
38	Hauptsicherung, 5 A (flink)	095 320
39	STB 95 °C (Sicherheitstemperaturbegrenzer)	095 116
40	Kabel, STB	095 296
41	Zündelement Z6 komplett mit Zündpatrone ZP3	050 959
42	Zündpatrone ZP3	050 251
43*	Zündkabel Länge 60 cm (ohne Sicherung)	050 987
44*	Sicherung 2 A (träge) für Zündung	050 079
45	Turbulatoren (insgesamt 12 Stück, Preis je Turbulator)	050 985
46	Förderschnecke PO 03	050 952
	o. Abb. Spezialbürste 04, Drahtbesatz (l = 950 mm)	095 173
	o. Abb. Spezialbürste 03, Drahtbesatz (l = 400 mm)	050 182
	o. Abb. Designgriff Snake	098 241

\*easy.nrg gibt es in 2 Ausführungen: Zündkabel mit und ohne Sicherung. Bei Ausführung ohne Sicherung entfällt die Position 44! Zündkabel mit Sicherung nicht mehr lieferbar! Wird ersetzt durch Zündkabel ohne Sicherung Art.-Nr. 050 987.