



ivo.safe water+












ivo.safe (BM 01-2) water+

lfdNr.	Bezeichnung / Ersatzteil	ArtNr.
1	Vortür komplett (Verkleidungstür)	
	ohne Anbauteile, Pulver, metallic	051 95
2	Vortürscharnier, (2x an Ofen innen montiert)	
	Pulver, metallic	051 95
3	Scharnierwinkel (2 x an Vortür innen montiert)	
	Pulver, metallic	051 95
4.1	Dekor-Glas / Griff (490 x 205 mm) black	051 95
4.2	Dekor-Glas / Griff (490 x 205 mm) white	051 95
5	Sichtblende komplett mit Isolierstein	051 95
6	Schiebedeckel komplett mit Rahmen und Schiebemechar	nik
	Pulver, metallic	051 95
7	Schiebedeckel ohne Rahmen und Schiebemechanik	
	Pulver, metallic	051 96
8	Seitenverkleidung, links Pulver, metallic	051 96
9	Seitenverkleidung, rechts Pulver, metallic	051 96
10	Behälterdeckel, komplett mit Verschluss Pulver, metallic	051 96
11	Dichtungsprofil, Behälterdeckel (L = 1,25 m)	050 05
12	Blindabdeckung Pulver, metallic	051 96
13	Rahmen für Bedienboard S4 Pulver, metallic	051 96
14	Sockelrahmen inkl. Federlaschen Pulver, metallic	051 96
15	Sockelblende, vorne inkl. Federnippel Pulver, metallic	051 96
16	Sockelblende, links inkl. Federnippel Pulver, metallic	051 96
17	Sockelblende, rechts inkl. Federnippel Pulver, metallic	051 96
18	Laufrollen (Polyamid)	050 13
19	Stellfuß M10 (auch als Anschlag für sämtliche Motoren)	096 05
20	Klemmschraube	050 13
21	Glashaltebolzen (rund)	050 13
22	Silikonscheibe (d = 18,0 x 8,5 mm; h = 2,0 mm)	092 99
23	Montagedeckel hinten	095 07
24	Verkleidung, hinten oben	050 05
25	Verkleidung, hinten unten	050 05
26	Große Guss-Feuerraumtür lackiert (ohne Anbauteile)	050 17
27	Runddichtschnur, große Guss-Feuerraumtür	
	(L = 3,20 m, Ø = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 89
28	Rauchgasfühler "TR" (NiCrNi)	050 17
29	Isolierstein, Vermiculite (große Guss-Feuerraumtür)	050 06
30	Kleine Guss- Feuerraumtür (ohne Glas und Anbauteile)	050 17
31	Runddichtschnur, kleine Guss- Feuerraumtür	
	(L = 0,9 m, \emptyset = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 89
32	Flachdichtung selbstklebend für Türglas	
	(L = 1,25 m 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 88
33	Türqlas (kleine Guss-Feuerraumtür)	050 12
34	Ascheladetür, lackiert (ohne Anbauteile)	050 12
35	Runddichtung, Ascheladetür	030 17
	(L = 1,5 m, Ø = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 89
36	Aschelade	051 97
50	, is circlade	031 37

ivo.safe water+







ivo.safe (BM 01-2) water+

lfdNr.	Bezeichnung / Ersatzteil	ArtNr.
38	Dichtung, Zwischenboden	050 068
39	Justiereinheit mit Motorplatte (ohne Microschalter)	050 069
40	Dichtung, Motorplatte	050 076
41	Brennertopf (Edelstahl)	050 052
42	Messingschrauben M 6 x 10 (Brennertopfbefestigung)	050 070
43	Zentrierring	050 17
44	Schwenkrostmotor S5	050 12
45	Antriebswelle Schwenkrost mit Hebel	050 07
46.1	Schwenkrost-Träger	051 97
46.2	Rosteinsatz	051 97
47	Schneckenmotor S5	050 12
48	Förderschnecke	095 04
49	FKY (Temperaturfühler) Typ 81-210; 2000 Ohm 25 °C	095 42
50	PT 1000 Fühler (Temperaturfühler TP)	095 29
51	Verkleidung, vorn oben	051 97
52	Entlüfter	095 56
53	Entlüftungsschlüssel	095 56
54	Umlenkplatte	050 07
55	Luftmengensensor (LMS-S4)	095 38
56	Kabel, Luftmengensensor	095 29
57	Dichtung für Fallstrecke	050 08
58.1	Lüftermotor S5 (Abgasgebläse) mit Wellendichtung	050 13
58.2	Dichtung, Lüftermotor	095 02
59	Bedienboard (BB-S4)	095 38
50	Kabel, Bedienboard S5 (Länge 1,6 m)	050 17
51	Füllstandsmelder	050 13
52.1	Hauptplatine mit 13 kW (siehe Typenschild - Nennleitung)	050 12
52.2	Hauptplatine mit 9 kW (siehe Typenschild - Nennleitung)	051 65
52.3	Hauptplatine mit 8 kW (siehe Typenschild - Nennleitung)	051 65
53	Microschalter inklusive Kabel	
	(Deckel PL, Feuerraumtür FT, Justiereinheit RO / RG,	
	Ascheladetür AL)	050 14
54	Stößel für Microschalter (Deckel)	050 18
55	Netzkabe l	095 52
56	Hauptsicherung, 5 A (flink)	095 32
57	STB 100 °C (Sicherheitstemperaturbegrenzer)	050 12
58	Kabel, STB und Sicherungshalter S3	095 29
69	Zündpatrone ZP7 (keramisch)	051 95
70	Dichtung für Zündelement	050 08
71	Zündkabel Länge 60 cm	050 98
72	Schlauch, Zündluftzufuhr	050 07
73	Turbulator (4 Stück, Preis je Turbulator)	050 07
74	Rosttasse geschweißt	050 11
75	Scheibenspülblech rechts	050 08
76	Scheibenspülblech links	050 09
77	Scheibenspü l blech unten	050 08

^{*}Achtung! Die Hauptplatine gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bitte beachten!