






# ixpower® e8 air+




## ixpower® e8 (P100A) air+



lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1.1	Vortür (Schiebetür) komplett	052 286
1.2	Dekorglas Vortür	052 255
2	Feuerraumtürglas	052 251
3.1	Runddichtschnur für Feuerraumtürglas (Ø = 4,0 mm; L = 1 m) Dichtungs-Set mit 1,0 m	000 888
3.2	Hohldichtung für Glashalter (ø = 6,00 mm; L = 0,7 m) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 897
4	Runddichtschnur Feuerraumtür; (Ø 12,0 mm; L = 1,2 m) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 892
5	Auszugschiene für Schiebetüre (oben)	052 287
6	Winkel für Führungsschlitten unten	052 288
7	Führungsschlitten (unten)	052 289
8	Führungsleiste (unten)	052 290
9	Federschnapper für Pelletbehälterdeckel	052 291
10	Seitenverkleidung links	052 292
11	Seitenverkleidung rechts	052 378
12	Deckelblech	052 361
13	Stahllamelle Silber für Deckel	052 362
14	Einleger	052 363
15	Pelletbehälterdeckel	052 364
16	Serviceklappe	052 365
17	Rückwand	052 366
18	Touch Bedienboard	052 275
19.1	Hauptplatine HP-S5 – 6 kW	050 118
19.2	Hauptplatine HP-S5 – 5 kW	052 283
20.1	Remote Interface	052 256
20.2	Anschlusskabel Hauptplatine – Remote Interface	052 276
20.3	Anschlusskabel Touch Bedienboard – Remote Interface	052 277
21	Stellfuß	052 367
22	Netzkabel	095 522
23.1	Hauptschalter	052 368
23.2	Schlüssel für Hauptschalter	052 369
24.1	Seriell Anschlusskabel D-SUB Buchse 9 pol.	052 279
24.2	Adapter SUB-D / DB-9 Stecker	052 278
25.1	Lüftermotor S5-1	050 963
25.2	Dichtung für Lüftermotor	095 021
26.1	Schneckenmotor	095 298
26.2	Kabel für Schneckenmotor	052 271
27	Rauchgasfühler NiCrNi	050 170
28	PT-1000 Fühler (Pelletrutsche)	095 297
29	Brennraumrichter	052 262
30.1	Revisionsdeckel, unten	052 370
30.2	Runddichtschnur für Revisionsdeckel unten (Ø = 8,0 mm; L = 1,4 m) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 890
31	Gussbrennertopf	052 261
32	Schwenkrost	052 371
33.1	Schwenkrostmotor	050 124
33.2	Kabel für Schwenkrostmotor Länge 0,85 m	052 274
34.1	Zündelement Z7 komplett mit Zündpatrone ZP7	051 951
34.2	Zündpatrone ZP7	051 952
34.3	Dichtung für Zündelement "Ixpower" / ""Ixbase"	052 171

\*Achtung! Die Hauptplatine gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bitte beachten!

## ixpower® e8 (P100A) air+



Ifd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
34.4	Zündkabel Länge 1,0 m	052 270
35	Schlauch, Zündluftzufuhr, Länge 0,8 m	050 073
36.1	Luftmengensensor LMS-4	095 384
36.2	Kabel für Luftmengensensor Länge 1,5 m	052 269
37	Füllstandsmelder	050 132
38.1	STB 95 °C (Sicherheitstemperaturbegrenzer)	095 116
38.2	Kabel STB & Sicherungshalter	052 268
39.1	Sicherungshalter mit Feinsicherung 2 A	052 372
39.2	Sicherung 2 A	052 373
40.1	Sicherungshalter mit Feinsicherung 5 A	095 322
40.2	Sicherung 5 A	052 374
41	Mikroschalter inkl. Kabel 1 m (Pelletbehälterdeckel; Feuerraumtüre, Ascheladetüre, 2 x Schwenkrostmotor)	050 140
42	Kabel für Mikroschalter 2x in Reihe geschaltet	052 272
43	Schamotte hinten	052 281
44	Schamotte links/rechts	052 282
45	Umlenkplatte oben	052 375
46	Runddichtschnur für Gussdeckel (Ø = 8,0 mm; L = 1,4 m) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 890
47	Aschelade	052 376
48	Deckeldichtung Rauchgaszug	052 377
49	Förderschnecke	052 264
50	Bronzelager groß für Förderschnecke (unten/oben)	095 049
51	Dichtung 100 (Rauchrohrbogen am Gebläse)	000 928
	o. Abb. Batterie 100 Ah ixpower	052 331
	o. Abb. Ladegerät ixpower	052 332
	o. Abb. Sinus-Wechselrichter ixpower	052 333
	o. Abb. Umschaltrelais ixpower (Relais + Sockel + Sicherungsclip)	052 334
	o. Abb. Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker grau	052 335
	o. Abb. Netzkabel schwarz	095 522
	o. Abb. Steckdose Unterputz-Steckdoseneinsatz	052 336
	o. Abb. Abdeckrahmen für Steckdose 2fach	052 338
	o. Abb. Batterietrennschalter	052 339
	o. Abb. Sicherungshalter Sinus Live SH-100 Glassicherungshalter	052 340
	o. Abb. Hochleistungs-Sicherung 60A	052 341
	o. Abb. Kabel eReserve - Plus 2	052 342
	o. Abb. Kabel Rückmeldeleitung eReserve	052 344
	o. Abb. Kabel eReserve - Plus 1	052 345
	o. Abb. Kabel eReserve - Plus 3	052 346
	o. Abb. Kabel eReserve - Minus	052 347
	o. Abb. Kabel Schutzleiter Wechselrichter	052 348
	o. Abb. Kabel Schutzleiter Steckdose	052 349
	o. Abb. Kabel Schutzleiter Gehäuse eReserve	052 350
	o. Abb. Kabel Montage eReserve	052 351
	o. Abb. Kabel Montage Feinsicherung	052 352
	o. Abb. Funk-Temperatursensor	052 273
	o. Abb. Designergriff Snake	098 241
	o. Abb. Drahtbürste (Brennertopf und Rost) Länge 0,4 m Ø 75 mm	050 182
	o. Abb. Nylonbürste (Länge = 1,0 m)	095 121
	o. Abb. "Lack nur für Grundkörper (nicht für beschichtete Verkleidungsteile) Ofenlack-Spray 05, schwarz (150 ml Dose) senotherm UHT"	000 948