




藍牙自拍遙控器

Android 使用說明書




▶ 本產品為 Bluetooth 版本 3.0 技術免安裝軟體，感應範圍可達10米。
*支援安卓系統

▶ Android 4.0.3 版本(4.0~4.4 以上可用)，多數主流3C手機皆可設定，使用之兼容性高，無需安裝照相APP。

1. 點選Android的設定→藍牙，之後開啟藍牙進入藍牙設定




2. 將 CliqueFie 遙控器按鍵按下 (約 3 秒) 亮燈後放開，LED 燈閃爍代表正進入配對模式。當藍牙介面上可用裝置，出現名稱 "CliqueFie" 時，請直接點擊並接配對/連線。



3. 當 "CliqueFie" 字樣移動到配對裝置中表示已完成連線。如果無法連線請重複前面步驟



4. 開啟手機照相功能，使用 CliqueFie 藍牙自拍遙控器，享受即拍的樂趣。
*部分機型需更改相機設定才能使用遙控器。進入相機→設定→設定音量鍵的其他功能→快門



★ 注意下列問題與狀況:

1. 遙控器使用前需先完成與手機藍牙之配對;當遙控器上的 LED 持續慢閃，表示此時藍牙處於可被搜尋且等待配對狀態；當部分手機無法辨識，請多試幾次搜尋或取下遙控器電池重新裝上再次搜尋。

2. 遙控器配對成功後 LED 熄滅即可正常使用。拍完請關閉手機藍牙，讓遙控器休眠。長期不用請取出電池延長使用時間。

3. 當照相使用自拍器只能調整音量時，請由相機內的設定中，將音量功能設為拍照功能。(不同手機設定之名稱略有差異)

4. 使用手機時，請避免同時使用CliqueFie 二個以上做拍照控制，會降低感應與藍牙連線的混淆。

5. 假如手機都無法連線時，確認幾點狀況:

(1)手機版本是否為IOS版本7.0 以上、Android 版本4.0以上;

(2)下載其他 APP 拍攝軟體使用;

(3)由於各廠牌之手機型號設計皆有差異，仍無法與手機連線，請先洽詢手

機原廠客服或致電 CliqueFie 客服為您服務。

產品規格

藍牙名稱:CliqueFie

藍牙版本:Bluetooth 3.0HID1.1+

感應距離:10M

支持系統:iOS7.0/Android.&#amp;#amp;403 以上

電池型號:CR-2032

商品尺寸:51.6 X 26.2 X 12.9mm

商品重量:12.8g

工作頻率:2.4Ghz

工作模式:GFSK

工作電流:2mA

工作電壓:3V

工作溫度:-10度~55度

工作濕度:10%-70%





藍牙自拍遙控器


iOS 使用說明書




▶ 免安裝軟體,藍牙感應範圍可達10米

▶ 相容於：
IOS 7.0 for iPhone 4s /
5 / 5C / 5S / 6 / 6+, iPad 3/4, iPad Air
/ iPod mini / iPod touch 5 or Later

1. 在iPhone主畫面,點選設定 → 藍牙,並開啟藍牙。接著按住藍牙自拍遙控器約3秒,待LED燈號亮起後放開。
*此時遙控器上LED燈亮起接著閃爍,表示可被偵測模式。



2. 當您的裝置偵測到遙控器時,在其他裝置下方會顯示“CliqueFie”名稱。接著請點選“CliqueFie”。



3. 當我的裝置中 CliqueFie 顯示已連線,恭喜您已完成設定!



4. 開啟手機照相功能,使用 CliqueFie 藍牙自拍遙控器,享受即拍的樂趣。



依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不

得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干

擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指

依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科

學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品規格

藍牙名稱:CliqueFie

藍牙版本:Bluetooth 3.0HID1.1+

感應距離:10M

支持系統:iOS7.0/Android..&403 以上

電池型號:CR-2032

商品尺寸:51.6 X 26.2 X 12.9mm

商品重量:12.8g

工作頻率:2.4Ghz

工作模式:GFSK

工作電流:2mA

工作電壓:3V

工作溫度:-10度~55度

工作濕度:10%-70%

