




Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide



EN	User Manual for the Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide	5
NL	Gebruikershandleiding voor de Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide	6
DE	Gebrauchsanleitung für die Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide	7
IT	Istruzioni d'uso per il Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide	8
FR	Manuel de l'utilisateur du Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide.....	9
ES	Manual de usuario del Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide	10
ZH	Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide 使用手冊.....	11
JP	Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide 取扱説明書.....	12
AR	دليل استخدام المنصة والزاقة كيندر فيتس بيكسل رايمب آند سلايد	13
RU	Руководство пользователя Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide	14
HR	Korisnički priručnik za Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide.....	15
SL	Uporabniški priročnik za Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide.....	16
PL	Instrukcja obsługi Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide	17
CZE	Návod k použití Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide	18

Kinderfeets® Pikler Ramp & Slide



Please read the entire manual before using your Kinderfeets Pikler Ramp & Slide.

Thank you very much!

The Kinderfeets Pikler Ramp & Slide serves as an infinite number of play structures and the way to connect multiple Kinderfeets Pikler gym units together. The double-sided, reversible board can be used as a ramp, slide, climbing ladder, bridge, or walkway! Through active developmental play with the Pikler gym system, children simultaneously improve gross motor skills, build physical strength, gain confidence, and spark their imagination to develop at a natural pace.

Crafted using responsibly-sourced birch plywood and beech wood, it's a wonderful, sustainable option for little ones exploring their adventurous side. Each board is finished with a water-based varnish for smooth, comfortable play and easy cleaning.

The Kinderfeets Pikler Ramp & Slide is compatible with all units in the Kinderfeets Pikler gym system, designed to be used together in a safe and stable manner. Combine multiple Kinderfeets Pikler units to create a dynamic play gym for your toddler to explore!

⚠ Note: The Kinderfeets Pikler Ramp & Slide is a toy. It's designed for a home setting only and must always be used under adult supervision. Do not set it up on a hill, cliff, ledge or busy street. Avoid adverse weather conditions when playing outdoors (this includes wet weather, windy conditions, damp ground or extreme hot and cold temperatures).

⚠ WARNING! Children should be supervised by an adult while playing.


Use safely!

Please read these instructions before using your Kinderfeets Pikler Ramp & Slide. This toy must be used with care at all times to avoid injury.

- Check the toy for damage or other problems before using for the first time. Continue checking it regularly for signs of wear, cracking, damage or defects. Do not allow children to use the toy until an adult has checked that its parts are correctly assembled and securely fastened, and its structural integrity has been evaluated and verified.
- Recommended for children ages 1 year and older. However, each child's development is unique. Common sense should be used to assess a child's ability to use this toy safely based on their size, fine motor and coordination skills.
- Intended for use with children up to 60 kg (132 lb)
- Children should only use this toy under the supervision of an adult.
- Must be used in a safe and sensible manner. Apply common sense at all times. Never use this toy on stairs, near swimming pools, on public roads, steep hills, unstable surfaces or areas with traffic.
- Keep packaging away from children to avoid injury or suffocation.
- This is a wooden product. Damage may occur if it's dropped or handled roughly on hard surfaces. Wear and tear is not covered by warranty.

Using multiple Kinderfeets Pikler units together

The Kinderfeets Pikler Ramp & Slide may be used with other units in the Kinderfeets Pikler gym system. The ramp has hooks at each corner that can connect securely to units that have climbing rungs such as the Kinderfeets Pikler Climbing Triangles and Arches.



To ensure a safe and stable connection between separate Pikler units, check that each connector hook is fitted securely over a climbing rung and does not shift around.

⚠ Attention: Adults must set up the gym and connections between units, and verify the structural integrity prior to allowing children to use it. For safety, Kinderfeets Pikler units should not be attached by any other method that is not indicated in this manual.

⚠ Precautions: Before using your Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, please check that it is undamaged and that all screws and parts are securely fastened. Check it regularly for signs of wear, cracking, damages or defects. A damaged, unsafe Kinderfeets Pikler Ramp & Slide should no longer be used.

Clean your Kinderfeets toy using a mild cleaning agent, clean water and soft cloth. Store your Kinderfeets toy in a dry place when not in use.

Do not store it in a location where water condensation can build up overnight (such as in a shed or on a balcony outside); or in an area with high humidity (such as a bathroom or laundry room with a condensation dryer). In tropical areas, store your Kinderfeets toy indoors in a cool, well-ventilated location.

Limited warranty

Kinderfeets guarantees that its products will be free from manufacturing defects for one year from the date of purchase. You must submit an ORIGINAL copy of the proof of purchase for repairs or exchanges. This warranty and Kinderfeets's obligations are restricted to the repair or replacement of products with certified defects occurring within the warranty period. This warranty does not apply to damages caused by weather (including but not limited to wind, rain, dew, or water condensation), improper use, accidents, improper storage (including storage in high humidity areas), and normal wear and tear caused by normal use.

Kinderfeets is not liable for accidents or subsequent damages resulting directly or indirectly from the use of its products. The purchaser and user bear all risks associated with using this toy. This includes physical injury and/or death. Adult supervisors are responsible for ensuring that appropriate safety measures are taken. Kinderfeets will not be liable for personal injury or property damage under any circumstances. To use a Kinderfeets product, you must agree with the above guidelines.

At Kinderfeets, we do our best to ensure the quality of our products. However, we know no manufacturing process is perfect or defect-free. To report or return a damaged item, please send an e-mail to info@kinderfeets.com. Please attach a description of the problem and a picture, if possible, as this will help us understand the situation. You will receive further information or a return address so you can send the toy back to us.

Lees eerst de complete handleiding vóór gebruik van uw Kinderfeets Pikler Ramp & Slide.

Hartelijk bedankt!

De Kinderfeets Pikler Ramp & Slide dient als een oneindig aantal speelstructuren en als de manier om meerdere Kinderfeets Pikler gymelementen met elkaar te verbinden. De dubbelzijdige, omkeerbare plank kan worden gebruikt als hellingbaan, glijbaan, klimladder, brug of loopbrug! Door actief ontwikkelingsspel met het Pikler gymsysteem verbeteren kinderen tegelijkertijd hun grove motoriek, bouwen ze fysieke kracht op, winnen ze aan zelfvertrouwen en prikkelen ze hun fantasie om zich in een natuurlijk tempo te ontwikkelen.

Gemaakt van verantwoord berkenmultiplex en beukenhout, is het een prachtige, duurzame optie voor de kleintjes die hun avontuurlijke kant ontdekken. Elke plank is afgewerkt met een lak op waterbasis voor soepel, comfortabel spelen, en eenvoudig schoonmaken.

De Kinderfeets Pikler Ramp & Slide is compatibel met alle elementen in het Kinderfeets Pikler gymsysteem, ontworpen om in combinatie met elkaar op een veilige en stabiele manier gebruikt te worden. Combineer meerdere Kinderfeets Pikler elementen om een dynamische speelgym voor uw peuter te creëren waarin deze zich kan uitleven!

Opmerking: De Kinderfeets Pikler Ramp & Slide is speelgoed. Het is alleen voor thuisgebruik bedoeld en moet altijd onder toezicht van een volwassene worden gebruikt. Plaats het niet op een heuvel, steile rand, richel of drukke straat. Vermijd slechte weersomstandigheden wanneer u ermee buiten speelt (zoals regen, wind, een vochtige ondergrond of extreem warme en koude temperaturen).

WAARSCHUWING! Moet worden gemonteerd door een volwassene. Kinderen moeten tijdens het spelen onder toezicht van een volwassene staan.


Veilig gebruiken!

Lees deze instructies voordat u uw Kinderfeets Pikler Ramp & Slide in gebruik neemt. Dit speelgoed moet altijd voorzichtig worden gebruikt om verwondingen te voorkomen.

- Controleer het speelgoed op beschadigingen of andere problemen voordat u het voor de eerste keer in gebruik neemt. Controleer steeds of er tekenen zijn van slijtage, barsten, beschadigingen of defecten. Sta niet toe dat kinderen het speelgoed gebruiken voordat een volwassene heeft gecontroleerd of de onderdelen correct zijn gemonteerd en stevig zijn bevestigd en de structurele integriteit is geëvalueerd en geverifieerd.
- Aanbevolen voor kinderen van 1 jaar en ouder. De ontwikkeling van elk kind is echter uniek. Met gezond verstand moet worden beoordeeld of een kind dit speelgoed veilig kan gebruiken, afhankelijk van de grootte en de motorische- en coördinatievaardigheden van het kind.
- Bedoeld voor gebruik door kinderen tot een gewicht van 60 kg (132 lb).
- Kinderen mogen dit speelgoed alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Moet op een veilige en verstandige manier worden gebruikt. Gebruik uw gezond verstand te allen tijde. Gebruik dit speelgoed nooit op trappen, in de buurt van zwembaden, op openbare wegen, steile hellingen, onstabiele ondergronden of verkeerszones.
- Houd de verpakking uit de buurt van kinderen om verwonding of verstikking te voorkomen.
- Dit is een houten product. Schade kan optreden als het artikel valt of ruw wordt behandeld op harde oppervlakken. Slijtage valt niet onder de garantie.

Meerdere Kinderfeets Pikler elementen gecombineerd gebruiken

De Kinderfeets Pikler Ramp & Slide kan worden gebruikt met andere elementen uit het Kinderfeets Pikler gymsysteem. De helling heeft haken op elke hoek die veilig kunnen worden bevestigd aan elementen die klimtreden hebben, zoals de Kinderfeets Pikler klimdriehoeken en -bogen.



Om een veilige en stabiele verbinding tussen afzonderlijke Pikler elementen te waarborgen, dient u te controleren of elke verbindingshaak stevig over een klimtrede is bevestigd en niet verschuift.

Opgellet: Volwassenen moeten het gymtoestel en de verbindingen tussen de elementen opbouwen en de structurele integriteit controleren voordat kinderen het mogen gebruiken. Om veiligheidsredenen mogen Kinderfeets Pikler elementen niet worden vastgezet op een andere manier dan in deze handleiding is aangegeven.

Voorzorgen: Voordat u uw Kinderfeets Pikler Ramp & Slide in gebruik neemt, dient u te controleren of deze onbeschadigd is, correct is gemonteerd en of alle schroeven en onderdelen stevig zijn vastgezet. Controleer regelmatig of er tekenen zijn van slijtage, barsten, beschadigingen of defecten. Een beschadigde, onveilige Kinderfeets Pikler Ramp & Slide mag niet langer gebruikt worden.

Reinig uw Kinderfeets speelgoed met een mild reinigingsmiddel, schoon water en een zachte doek. Bewaar uw Kinderfeets speelgoed op een droge plaats wanneer het niet in gebruik is.

Bewaar het niet op een locatie waar condens zich 's nachts kan opbouwen (bijvoorbeeld in een schuurtje of buiten op een balkon); of in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in een badkamer of wasruimte met een condensatiedroogkast). Bewaar uw Kinderfeets speelgoed in tropische gebieden binnenshuis op een koele, goed geventileerde plaats.

Beperkte garantie

Kinderfeets garandeert dat haar producten een jaar na de aankoopdatum vrij zijn van fabricagefouten. Voor reparatie of vervanging moet u een kopie van het originele aankoopbewijs voorleggen. Deze garantie met verbintenis door Kinderfeets beperkt zich tot de reparatie of vervanging van producten waarvan het defect binnen de garantieperiode kan worden aangetoond. Deze garantie geldt niet voor schade door weersomstandigheden (inclusief maar niet beperkt tot wind, regen, dauw of condens-water), ondoelmatig gebruik, ongevallen, onjuiste bewaring (ook in kamers met een hogere dan normale luchtvochtigheid), normale slijtage en slijtage door normaal gebruik.

Kinderfeets is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van haar producten. Kopers en gebruikers nemen alle risico's op zich met betrekking tot het fietsen met of bedienen van een stuk speelgoed op wielen. Inclusief lichamelijke letsen en/of overlijden. Het is de verantwoordelijkheid van volwassen toezicht-houders om ervoor te zorgen dat adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen. Kinderfeets is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor persoonlijke letsen of materiële schade. Het gebruik van een Kinderfeets-product vereist de aanvaarding van de bovenstaande richtlijnen.

Bij Kinderfeets doen we ons best om de kwaliteit van onze producten te waarborgen. We weten echter dat geen enkel productieproces perfect is en zonder gebreken. Om een beschadigd artikel te melden of te retourneren, stuurt u een e-mail naar info@kinderfeets.com. Gelieve een omschrijving van het probleem erbij te voegen en indien mogelijk een foto die ons helpt om de situatie te begrijpen. U krijgt dan verdere instructies of een adres om het speelgoed aan ons te retourneren.

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanleitung durch, bevor Sie Ihre Kinderfeets Pikler Ramp & Slide verwenden.

Vielen Dank!

Die Kinderfeets Pikler Ramp & Slide bietet eine unbegrenzte Auswahl an Spielstrukturen und Möglichkeiten, mehrere Kinderfeets Pikler Turngeräte miteinander zu verbieten. Das doppelseitige, wendbare Brett kann als Rampe, Rutsche, Kletterleiter, Brücke oder Gehweg verwendet werden! Durch aktives, entwicklungsförderndes Spielen mit dem Pikler Turnsystem verbessern Kinder gleichzeitig ihre grobmotorischen Fähigkeiten, bauen körperliche Kraft auf, gewinnen Selbstvertrauen und regen ihre Fantasie an, sich in einem natürlichen Tempo zu entwickeln.

Das aus Birkensperrholz und Buchenholz aus nachhaltigen Quellen hergestellte Kletterdreieck ist eine wunderbare, umweltverträgliche Option für die Kleinen, die ihre abenteuerliche Seite entdecken wollen. Jedes Brett ist mit einem wasserbasierten Lack eingelassen, um ein sanftes, komfortables Spiel und eine einfache Reinigung zu gewährleisten.

Die Kinderfeets Pikler Ramp & Slide ist mit allen Spielgeräten des Kinderfeets Pikler Turnsystems kombinierbar und so konzipiert, dass sie sicher und stabil zusammen verwendet werden können. Kombinieren Sie mehrere Spielgeräte von Kinderfeets Pikler, um eine dynamische Spiellandschaft zu schaffen, die Ihr Kind erkunden kann!

Hinweis: Die Kinderfeets Pikler Ramp & Slide ist ein Spielgerät. Es ist nur für den häuslichen Bereich bestimmt und darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Stellen Sie es nicht auf einem Hügel, einer Klippe, einem Felsvorsprung oder einer belebten Straße auf. Vermeiden Sie ungünstige Wetterbedingungen beim Spielen im Freien (dazu gehören Regen, Wind, feuchter Boden oder besonders heiße und kalte Temperaturen).

WANUNG! Zusammenbau nur durch einen Erwachsenen. Kinder sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen.


Achten Sie auf eine sichere Verwendung!

Bitte lesen Sie diese Anweisungen durch, bevor Sie Ihre Kinderfeets Pikler Ramp & Slide benutzen. Um Verletzungen zu vermeiden, ist das Spielgerät mit Umsicht zu verwenden

- Prüfen Sie das Spielgerät auf Schäden oder sonstige Probleme, bevor Sie es das erste Mal benutzen. Prüfen Sie es regelmäßig auf Abnutzung, Risse, Schäden oder Mängel. Erlauben Sie Kindern nicht, das Spielgerät zu benutzen, bevor ein Erwachsener sich vergewissert hat, dass die Teile richtig zusammengebaut und sicher befestigt sind und die strukturelle Unversehrtheit des Spielgeräts beurteilt und überprüft wurde.
- Empfohlen für Kinder ab 1 Jahr. Die Entwicklung von Kindern gestaltet sich jedoch sehr individuell. Gesunder Menschenverstand sollte angewendet werden, um die Fähigkeit eines Kindes zur sicheren Verwendung dieses Spielgeräts, basierend auf der Größe und den Koordinationsfähigkeiten des Kindes, zu beurteilen.
- Vorgesehen für den Gebrauch durch Kinder bis 60 kg (132 lb).
- Kinder sollten dieses Spielgerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Es muss auf sichere und vernünftige Weise verwendet werden. Wenden Sie jederzeit gesunden Menschenverstand an. Benutzen Sie das Spielgerät niemals auf Treppen, in der Nähe von Swimmingpools, auf öffentlichen Straßen, an steilen Hügeln, auf instabilen Oberflächen oder in Verkehrsbereichen.
- Die Verpackung darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, da sie ein Verletzungs- bzw. Erstickungsrisiko darstellt.
- Es handelt sich um ein Holzprodukt. Es kann zu Schäden kommen, wenn es auf harte Oberflächen fallen gelassen oder grob behandelt wird. Abnutzung wird nicht durch die Garantie abgedeckt.

Verwendung mehrerer Kinderfeets Pikler Spielgeräte zusammen

Die Kinderfeets Pikler Ramp & Slide kann mit anderen Spielgeräten des Kinderfeets Pikler Turnsystems verwendet werden. Die Rampe hat an jeder Ecke Haken, mit denen sie sicher mit Geräten verbunden werden kann, die über Klettersprossen verfügen, wie z. B. die Kinderfeets Pikler Kletterdreiecke und -bögen.



Um eine sichere und stabile Verbindung zwischen den einzelnen Pikler-Geräten zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass jeder Verbindungshaken sicher über einer Sprosse angebracht ist und sich nicht verschiebt.

Achtung: Erwachsene müssen die Turngeräte und die Verbindungen zwischen den Geräten einrichten und die strukturelle Unversehrtheit überprüfen, bevor sie Kindern die Benutzung erlauben. Aus Sicherheitsgründen sollten die Kinderfeets Pikler Spielgeräte nicht mit einer anderen als der in dieser Anleitung angegebenen Methode befestigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Bevor Sie Ihre Kinderfeets Pikler Ramp & Slide verwenden, achten Sie darauf, dass es richtig zusammengebaut ist und alle Schrauben fest angezogen und alle Teile sicher miteinander verbunden sind. Prüfen Sie es regelmäßig auf Abnutzung, Risse, Schäden oder Mängel. Eine beschädigte, unsichere Kinderfeets Pikler Ramp & Slide darf nicht mehr verwendet werden.

Reinigen Sie Ihr Kinderfeets Spielgerät mit einem milden Reinigungsmittel, klarem Wasser und einem weichen Tuch. Bewahren Sie Ihr Kinderfeets Spielgerät an einem trockenen Ort auf, wenn Sie es nicht benutzen.

Bewahren Sie das Spielgerät nicht in Räumen auf, in denen sich möglicherweise über Nacht Kondenswasser auf dem Produkt bilden kann (wie z. B. in einem Schuppen oder auf dem Balkon), oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer oder in einem Wäscheraum mit Kondenstrockner). In tropischen Gebieten sollten Sie Ihr Kinderfeets Spielgerät in einem kühlen, gut belüfteten Raum aufbewahren.

Eingeschränkte Garantie

Kinderfeets garantiert, dass seine Produkte ein Jahr ab Kaufdatum frei von Fabrikationsfehlern sind. Zur Reparatur oder zum Austausch, müssen Sie eine Kopie des ORIGINAL-Kaufbelegs vorlegen. Diese Garantie mit Verpflichtung von Kinderfeets beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz von Produkten, deren Mangel innerhalb der Gewährleistungszeit nachgewiesen werden kann. Diese Garantie gilt nicht für Schäden durch Witterungseinflüsse (einschließlich aber nicht beschränkt auf Wind, Regen, Tau oder Kondenswasser), unsachgemäße Verwendung, Unfälle, unsachgemäße Lagerung (auch in Räumen mit höherer als der normalen Luftfeuchtigkeit), normale Abnutzung und Verschleiß durch normalen Gebrauch.

Kinderfeets haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden, die direkt oder indirekt aus der Verwendung seiner Produkte entstehen. Käufer und Nutzer tragen alle Risiken im Zusammenhang mit dem Fahren oder der Bedienung eines Spielzeugs auf Rädern. Einschließlich Körperverletzung und/oder Tod. Es liegt in der Verantwortung der erwachsenen Aufsichtspersonen sicherzustellen, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Unter keinen Umständen haftet Kinderfeets für Personen- oder Sachschäden. Die Verwendung eines Kinderfeets-Produkts setzt die Zustimmung zu den oben genannten Richtlinien voraus.

Wir bei Kinderfeets tun unser Bestes, die Qualität unserer Produkte sicherzustellen. Wir wissen jedoch, dass kein Herstellungsverfahren perfekt und ohne Mängel ist. Um einen beschädigten Artikel zu melden oder zurückzusenden, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@kinderfeets.com. Bitte fügen Sie eine Beschreibung des Problems bei und wenn möglich ein Bild, das uns hilft, die Situation zu verstehen. Sie erhalten dann weitere Hinweise oder eine Rücksendeadresse für die Rücksendung des Spielzeugs an uns.

Leggete l'intero manuale prima di utilizzare il vostro Kinderfeets Pikler Ramp & Slide.

Grazie!

Il Kinderfeets Pikler Ramp & Slide crea infinite strutture di gioco e può collegare diverse unità della palestra Kinderfeets Pikler. La tavola reversibile su due lati può essere usata come rampa, scivolo, scala di arrampicata, ponte o passerella! Attraverso il gioco attivo di sviluppo con il sistema di palestra Kinderfeets, i bambini migliorano simultaneamente le abilità motorie di base, costruiscono la forza fisica, guadagnano fiducia e stimolano la loro immaginazione, che si sviluppa a un ritmo naturale.

Realizzato con compensato di betulla e legno di faggio di provenienza responsabile, è un'opzione meravigliosa e sostenibile per i piccoli che esplorano il proprio lato avventuroso. Ogni tavola è rifinita con una vernice a base d'acqua per un tocco liscio e confortevole e una facile pulizia.

Il Kinderfeets Pikler Ramp & Slide è compatibile con tutte le unità del sistema palestra Kinderfeets Pikler, pensata per essere utilizzato insieme in modo sicuro e stabile. Combinare diverse unità Kinderfeets Pikler per creare una palestra da gioco dinamica e tutta da scoprire per i vostri piccoli!

Nota: Il Kinderfeets Pikler Ramp & Slide è un giocattolo. È progettato esclusivamente per un ambiente domestico e deve essere sempre usato sotto la supervisione di un adulto. Non montare su colline, rocce, pendii o strade trafficate. Evitare condizioni meteorologiche avverse quando si gioca all'aperto (questo include pioggia, vento, terreno umido o temperature estremamente calde o fredde).

ATTENZIONE! Deve essere assemblato da un adulto. I bambini dovrebbero essere supervisionati da un adulto durante il gioco.


Usare in sicurezza!

Leggete le istruzioni per intero prima di utilizzare il vostro Kinderfeets Pikler Ramp & Slide. Deve essere usato sempre con cautela al fine di evitare lesioni.

- Verificare la presenza di danni e altri problemi prima di usarlo per la prima volta. Continuare a verificare regolarmente la presenza di segni di usura, rottura, danni o difetti. Non permettere ai bambini di usare il giocattolo finché un adulto non abbia controllato che le sue parti siano correttamente assemblate e fissate in modo sicuro, e che la sua integrità strutturale sia stata valutata e verificata.
- Raccomandato per bambini a partire dai 1 anno di età. Tuttavia, lo sviluppo di ciascun bambino è diverso. Usare il buonsenso per determinare la capacità di un bambino nell'utilizzare questo giocattolo in sicurezza, in base alla sua altezza e alle sue capacità motorie e di coordinazione.
- Raccomandato per bambini con un peso massimo di 60 kg (132 lb).
- I bambini possono usare questo giocattolo solamente sotto la supervisione di un adulto.
- Usare in modo sicuro e sensibile. Fare sempre ricorso al buonsenso. Mai usare questo giocattolo su scale, vicino a piscine, su strade pubbliche, su salite, superfici instabili o qualunque area con traffico.
- Tenere l'imballaggio lontano dai bambini, al fine di evitare lesioni o soffocamento.
- Questo prodotto è in legno. Possono verificarsi danni se scaraventato o usato scorrettamente su una superficie dura. L'usura non è coperta dalla garanzia.

Utilizzare più unità Kinderfeets Pikler insieme

Il Kinderfeets Pikler Ramp & Slide può essere utilizzata con altre unità del sistema di palestra Kinderfeets Pikler. La rampa è dotata di ganci a ogni angolo che permettono il collegamento sicuro a unità dotate di pioli di arrampicamento, come ad esempio i triangoli e gli archi da arrampicata Kinderfeets Pikler.



Per garantire una connessione sicura e stabile tra unità Pikler separate, controllare che ogni gancio di collegamento sia montato saldamente su un piolo di salita e non si sposti.

Attenzione: Gli adulti sono responsabili del montaggio della palestra e delle connessioni tra le unità, è necessario verificarne l'integrità strutturale prima di permettere ai bambini di usarla. Per ragioni di sicurezza, le unità Kinderfeets Pikler non devono essere fissate con altri metodi che non siano indicati in questo manuale.

Precauzioni: Prima di usare il Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, accertarsi che sia assemblato correttamente e che tutte le viti e le parti siano fissate in sicurezza. Verificare regolarmente la presenza di usura, rottura, danni o difetti. Un Kinderfeets Pikler Ramp & Slide danneggiato e non sicuro non deve essere più usato.

Pulire il giocattolo Kinderfeets usando un detergente delicato, acqua pulita e un panno morbido. Conservare il giocattolo Kinderfeets in un luogo asciutto quando non viene utilizzato.

Non conservare in un luogo in cui, durante la notte, è possibile la formazione di condensa (come un capanno o sul balcone esterno); oppure in un'area con molta umidità (un bagno o una lavanderia con un essiccatore di condensa). In zone tropicali, conservare il giocattolo Kinderfeets in un luogo fresco e ben ventilato.

Garanzia limitata

Kinderfeets garantisce l'assenza di difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto. Per eventuali riparazioni o cambio, è necessario presentare una copia della ricevuta di acquisto ORIGINALE. Tale garanzia con obbligo di Kinderfeets si limita alla riparazione o alla sostituzione di prodotti i quali difetti vengano constatati entro l'anno del periodo di garanzia. La garanzia non è valida per danni determinati da eventi atmosferici (compreso, ma non limitato a vento, pioggia, ghiaccio o acqua di condensa), utilizzo improprio, incidenti, conservazione impropria (anche in locali con umidità maggiore del normale), comune usura data da normale utilizzo.

Kinderfeets non è responsabile per danni casuali o conseguenti, derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei suoi prodotti. L'acquirente e l'utente sono responsabili per tutti i rischi legati alla guida o all'utilizzo di un giocattolo su ruote. Comprese lesioni personali e/o morte. È responsabilità degli adulti tutori assicurarsi che vengano prese le adeguate precauzioni di sicurezza. Kinderfeets non è in alcun caso responsabile per danni a cose o persone. L'utilizzo di un prodotto di Kinderfeets presuppone l'accettazione delle direttive sopra indicate.

Noi di Kinderfeets facciamo del nostro meglio per garantire la qualità dei nostri prodotti. Sappiamo però che nessun processo di produzione è perfetto e privo di difetti. Per segnalare un articolo difettoso o per restituirlo, vi preghiamo di inviare un'e-mail a info@kinderfeets.com. Vi preghiamo di aggiungere una descrizione del problema e, se possibile, anche una foto che ci possa aiutare a comprendere il problema. Riceverete poi ulteriori indicazioni o un indirizzo per inviarci il giocattolo da restituire.

Veuillez lire l'intégralité du présent mode d'emploi avant d'utiliser votre Kinderfeets Pikler Ramp & Slide.

Merci!

Le Kinderfeets Pikler Ramp & Slide est une structure qui offre de nombreuses possibilités de jeux, et permet d'assembler entre eux plusieurs appareils de gymnastique Kinderfeets Pikler. On peut utiliser ce panneau réversible à double face comme une rampe, un toboggan, une échelle d'escalade, un pont, ou une passerelle ! Ce système d'appareils de gymnastique contribue de manière ludique au développement actif des enfants, et, en jouant, ceux-ci renforcent leur motricité globale tout en améliorent leur force physique, en prenant confiance en eux-mêmes, et en enrichissant leur imagination à un rythme naturel.

Fabriqué à partir de contreplaqué en bouleau et en bois de hêtre issus de sources responsables, c'est une option merveilleuse et durable qui permet aux tout-petits d'explorer leur facette aventurière. Chaque panneau est muni d'une finition constituée d'un vernis à base d'eau qui rend le jeu plus facile et plus confortable et facilite son nettoyage.

Le Kinderfeets Pikler Ramp & Slide est compatible avec l'ensemble des autres systèmes de gymnastique Kinderfeets Pikler qui ont été conçus pour être utilisés ensemble d'une manière sûre et stable. Quand on associe plusieurs unités Kinderfeets Pikler, on propose à bébé un appareil de gymnastique dynamique propice à l'exploration !

Remarque : Le Kinderfeets Pikler Ramp & Slide est un jouet. Il est conçu pour un usage domestique uniquement et doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Ne l'installez pas sur une colline, une falaise, un rebord ou une rue fréquentée. Évitez les conditions météorologiques défavorables lorsque vous jouez à l'extérieur (notamment le temps humide, le vent, le sol mouillé ou les températures extrêmement chaudes ou froides).

AVERTISSEMENT ! Il doit être assemblé par un adulte. Lorsqu'ils jouent, les enfants doivent être surveillés par un adulte.


À utiliser en toute sécurité!

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre Kinderfeets Pikler Ramp & Slide. Ce jouet doit être utilisé avec précaution en tout temps afin d'éviter des blessures.

- Vérifiez que ce jouet n'est pas endommagé et qu'il ne présente pas d'autres problèmes avant de l'utiliser pour la première fois. Vérifiez toujours s'il y a des signes d'usure, des fissures, des dommages ou des défauts. Ne pas autoriser les enfants à jouer avec cet objet tant qu'un adulte n'a pas vérifié que ses différentes pièces ont été correctement assemblées et fixées de manière sécurisée, ni contrôlé et évalué son intégrité structurelle.
- Recommandé aux enfants de 1 ans et plus. Toutefois, chaque enfant de développe différemment des autres. Il faut faire preuve de bon sens pour évaluer la capacité d'un enfant à utiliser ce jouet en toute sécurité en fonction de sa taille, de sa motricité et de ses capacités de coordination.
- Conçu pour être utilisé par des enfants pesant jusqu'à 60 kg (132 lb).
- Les enfants ne doivent utiliser ce jouet que sous la supervision d'un adulte.
- Il doit être utilisé d'une manière sûre et raisonnable. Faites preuve de bon sens en tout temps. N'utilisez jamais ce jouet dans les escaliers, près des piscines, sur la voie publique, sur des pentes abruptes, sur des surfaces instables ou dans tout autre endroit très fréquenté.
- Tenez l'emballage hors de portée des enfants pour éviter toute blessure ou suffocation.
- Il s'agit d'un produit en bois. Des dommages peuvent survenir s'il tombe ou s'il est manipulé brutalement sur des surfaces dures. L'usure n'est pas couverte par la garantie.

Utilisation de plusieurs unités Kinderfeets Pikler

On peut utiliser le Kinderfeets Pikler Ramp & Slide avec d'autres unités appartenant au système d'appareils de gymnastique Kinderfeets Pikler. Cette rampe est munie de crochets au niveau de chacun de ses coins, de sorte que l'on puisse assembler entre elles, en toute sécurité, des unités équipées d'échelles d'escalade, tels que les triangles et arches d'escalade Kinderfeets Pikler.



Pour garantir que chacune des unités Pikler sont assemblées entre elles de manière sécurisée et stable, vérifiez que les crochets de raccordement nécessaires sont bien présents sur les échelons correspondants et qu'ils ne bougent pas.

Attention : Avant d'autoriser un enfant à utiliser l'ensemble d'appareils de gymnastique, un adulte doit procéder au raccordement des unités et en vérifier l'intégrité structurelle. Pour des raisons de sécurité, les unités Kinderfeets Pikler ne doivent pas être assemblées entre elles par d'autres méthodes que celle qui est indiquée dans le présent manuel..

Précautions: Avant d'utiliser votre Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, vérifiez qu'il est intact, correctement monté, et que toutes les vis et pièces sont bien fixées. Vérifiez régulièrement s'il y a des signes d'usure, des fissures, des dommages ou des défauts. Si le Kinderfeets Pikler Ramp & Slide est endommagé ou qu'il représente un danger, il ne faut plus l'utiliser.

Nettoyez votre jouet Kinderfeets en utilisant un produit de nettoyage doux, de l'eau propre et un chiffon doux. Rangez votre jouet Kinderfeets dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne l'entreposez pas dans un endroit où la condensation de l'eau pourrait s'accumuler pendant la nuit (comme dans une remise ou sur un balcon extérieur), ou dans un endroit très humide (comme une salle de bain ou une buanderie avec un sèche-linge à condensation). Dans les régions tropicales, stockez ce jouet Kinderfeets à l'intérieur, dans un endroit frais et bien ventilé.

Garantie limitée

Kinderfeets garantit pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat que ses produits ne comportent pas de défauts de fabrication. Pour toute réparation ou tout échange, vous devez présenter une copie du ticket de caisse ORIGINAL. Cette garantie avec obligation de Kinderfeets se limite à la réparation ou à l'échange de produits dont les défauts ont pu être attestés pendant la période de prestation de garantie. Cette garantie ne s'applique pas aux influences des intempéries (y compris mais par exclusivement celles du vent, de la pluie, de la rosée ou de l'eau de condensation), aux dommages, aux utilisations non conformes, aux accidents, au stockage incorrect (également dans les locaux où l'humidité de l'air est supérieure à la normale), ni à l'usure habituelle engendrée par une utilisation normale.

Kinderfeets n'est pas responsable des dommages consécutifs ou accidentels engendrés directement ou indirectement par l'utilisation de ses produits. L'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques liés à la conduite ou à l'emploi d'un jouet à roulettes y compris les blessures et/ ou la mort. Il relève de la responsabilité de l'adulte qui surveille l'enfant de s'assurer que les mesures de sécurité adaptées ont été prises. Kinderfeets n'assume en aucun cas la responsabilité des blessures et des dégâts matériels. L'utilisation d'un produit de Kinderfeets est soumise à l'acceptation des directives indiquées ci-dessus.

Chez Kinderfeets, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la qualité de nos produits. Nous savons cependant qu'aucun processus de fabrication n'est parfait et sans faille. Pour signaler ou retourner un article défectueux, merci de nous envoyer un courriel à info@kinderfeets.com. Merci d'y joindre une description du problème et, si possible, une photo pour nous aider à comprendre la situation. Vous recevrez alors d'autres instructions ou une adresse où retourner le jouet.

Lea el manual al completo antes de usar su Kinderfeets Pikler Ramp & Slide.

¡Muchas gracias!

El Kinderfeets Pikler Ramp & Slide sirve como un número infinito de estructuras de juego y como medio para conectar varios elementos de gimnasio Kinderfeets Pikler. El tablero reversible de doble cara puede utilizarse como rampa, tobogán, escalera de escalada, puente o pasarela. A través del juego activo de desarrollo con el sistema de gimnasia Pikler, los niños mejoran simultáneamente las habilidades motoras gruesas, desarrollan la fuerza física, ganan confianza y despiertan su imaginación para desarrollarse a un ritmo natural.

Fabricado con madera de abedul y haya de origen responsable, se trata de una opción maravillosa y sostenible para los más pequeños que exploran su lado aventurero. Cada tablero está acabado con un barniz a base de agua para que el juego sea suave, cómodo y de fácil limpieza.

El Kinderfeets Pikler Ramp & Slide es compatible con todos los elementos del sistema de gimnasia Kinderfeets Pikler, diseñado para ser utilizado conjuntamente de forma segura y estable. Combine diferentes elementos de Kinderfeets Pikler para crear un dinámico gimnasio de juegos para que su pequeño gateador explore.

⚠ Observación: El Kinderfeets Pikler Ramp & Slide es un juguete. Está diseñado únicamente para el uso doméstico y siempre debe usarse bajo la supervisión de un adulto. No lo coloque en una colina, acantilado, cornisa o calle concurrida. Evite las condiciones climáticas adversas al jugar al aire libre (esto incluye clima húmedo, condiciones de viento, suelo húmedo o temperaturas extremadamente frías y calientes).

⚠ ¡Advertencia! El producto debe ser montado por un adulto. Los niños deben ser supervisados por un adulto mientras juegan.



¡Úselo de manera segura!

Lea el manual al completo antes de usar su Kinderfeets Pikler Ramp & Slide. Este juguete debe usarse con cuidado en todo momento para evitar lesiones.

- Revise el juguete para detectar posibles daños y otros problemas antes de usarla por primera vez. Contrólelo regularmente para detectar signos de desgaste, grietas, daños o defectos. No permita que los niños usen el juguete hasta que un adulto haya comprobado que sus piezas están correctamente ensambladas y fijadas de forma segura.
- Recomendado para niños a partir de 1 año. No obstante, el desarrollo de cada niño es diferente. Se debe utilizar el sentido común para evaluar la capacidad del niño para utilizar este juguete de forma segura, en función de su tamaño y de sus habilidades motrices y de coordinación.
- Indicado para niños de hasta 60 kg (132 lb).
- Los niños sólo deben utilizar este juguete bajo la supervisión de un adulto.
- Debe usarse de manera segura y sensata. Aplique el sentido común en todo momento. No utilice nunca este juguete en escaleras, cerca de piscinas, en vías públicas, cuestas empinadas, superficies inestables o zonas con tráfico.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños para evitar lesiones y asfixia.
- Este producto es de madera. Puede sufrir daños si se lo deja caer o si se lo manipula sin cuidado en las superficies rígidas. El desgaste natural por el uso no está cubierto por la garantía.

Utilización conjunta de varios elementos Kinderfeets Pikler

El Kinderfeets Pikler Ramp & Slide puede utilizarse con otros elementos del sistema de gimnasio Kinderfeets Pikler. La rampa cuenta con ganchos en cada esquina que pueden conectarse de forma segura a los elementos que tienen peldaños para escalar, como los arcos y triángulos de escalada Kinderfeets Pikler.



Para garantizar un ensamblaje seguro y estable entre los diferentes elementos Pikler, compruebe que cada gancho de conexión esté bien colocado sobre un peldaño de escalada y que no se desplace.

⚠ Atención: Los adultos deben montar el gimnasio y las conexiones entre los elementos, y verificar la integridad estructural antes de permitir que los niños lo utilicen. Para proporcionar la seguridad adecuada, no se deben fijar los componentes Kinderfeets Pikler por ningún otro método que no esté indicado en este manual.

⚠ Precauciones: Antes de utilizar su Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, compruebe que no está dañado, que está montado correctamente y que todos los tornillos y piezas están bien fijados. Compruebe regularmente si existen signos de desgaste, grietas, daños o defectos. No debe seguir utilizándose un Kinderfeets Pikler Ramp & Slide dañado e inseguro.

Limpie su juguete Kinderfeets con un producto de limpieza suave, agua limpia y un paño suave. Guarde su juguete Kinderfeets en un lugar seco cuando no lo utilice.

No lo almacene en un lugar donde pueda acumularse condensación de agua durante la noche (por ejemplo, un cobertizo o un balcón exterior), ni en una zona con humedad elevada (por ejemplo, el baño o una cocina con secador por condensación). En las zonas tropicales, guarde su juguete Kinderfeets en un lugar fresco y bien ventilado.

Garantía limitada

Kinderfeets garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Para reparaciones y cambios debe presentarse una copia del comprobante de compra ORIGINAL. Esta garantía con las obligaciones de Kinderfeets se limita a las reparaciones o la sustitución de productos en los que se comprueben defectos dentro del plazo de garantía. Esta garantía no se aplica a los daños por condiciones climáticas (incluidos, sin limitación, los causados por viento, lluvia, rocío o agua de condensación), uso inadecuado, accidentes, almacenamiento inadecuado (incluso en sitios con humedad ambiente superior a la normal), deterioro habitual y el desgaste por el uso normal.

Kinderfeets no se responsabiliza por daños eventuales o supervenientes que surjan directa o indirectamente del uso de sus productos. El comprador y el usuario asumen todos los riesgos asociados con el uso de un juguete con ruedas. Esto incluye los daños corporales y/o la muerte. Es responsabilidad del cuidador adulto comprobar que se hayan adoptado las medidas de seguridad adecuadas. En ninguna circunstancia será Kinderfeets responsable por daños a las personas o a los objetos. El uso de un producto de Kinderfeets presupone la aceptación de las pautas antes indicadas.

En Kinderfeets hacemos todo lo posible para asegurar la calidad de nuestros productos. No obstante, somos conscientes de que ningún proceso de fabricación es perfecto o carente de defectos. Para denunciar artículos dañados o devolverlos, envíenos un mensaje de correo electrónico a info@kinderfeets.com. Incluya la descripción del problema y, si es posible, una imagen que nos ayude a comprender la situación. Recibirá indicaciones o la dirección para devoluciones para que nos envíe el juguete.

請於使用 Kinderfeets Pikler Ramp & Slide 前充分閱讀手冊。

十分感謝!

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide 攀爬板可與不同的 Kinderfeets Pikler 健身房系統裝置結合，為兒童提供多種玩樂設施組合及遊玩方式，創造無限可能。攀爬板為可翻轉的雙面設計，可隨意作為坡道、滑梯、攀爬梯、橋樑或走道，用途廣泛！通過使用 Pikler 健身房系統進行活躍的發展性遊戲，兒童可以持續改善粗肌動技能、增強體力、提升自信、激發想像力，以自然的速度成長及發展。

本玩具以負責責任採購方式購得的樺木夾板及櫟木製成，是喜歡冒險的孩子們一個可持續的絕佳玩具選擇。每個攀爬板均已塗上水性清漆，以求遊戲過程順暢舒適，同時方便清潔。

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide 可與 Kinderfeets Pikler 幼兒健身房系統內其他設備兼容，並且在安全穩定的方式下可一同使用。將多個 Kinderfeets Pikler 裝置組合，您便可為幼兒創造一個充滿活力的遊戲健身房！

附註：Kinderfeets Pikler Ramp & Slide 是一款玩具。僅適用於家庭環境，並必須在成人監督下使用。請勿將其設置於山坡、懸崖、壁架或繁忙的街道上。在戶外時，請避免在惡劣天氣期間使用，包括潮濕或大風天氣、濕滑地面、以及極熱或極冷的氣溫。

警告！ 須由成人組裝。兒童在使用本玩具時應由成人監管。


請安全使用！

請於使用 Kinderfeets Pikler Ramp & Slide 前充分閱讀以下說明。使用本玩具時，始終保持謹慎，以免受傷。

- 首次使用前，請檢查玩具是否有損壞或其他問題。持續定期檢查是否有磨損、開裂、損壞或瑕疵跡象。在成人確保玩具所有零件已正確組裝及牢牢固定，且已驗證及評估玩具的結構完整性前，請勿讓兒童使用本玩具。
- 建議1歲或以上兒童使用。然而，每位兒童的發育都有不同。應運用常識，根據兒童的體形、運動神經及協調技能評估其安全使用本玩具的能力。
- 適用於體重不超過 60 公斤 (132 磅) 的兒童。
- 兒童僅應於成人監管下使用本玩具。
- 須以安全合理的方式使用。請始終運用常識。請勿於樓梯上、游泳池旁、公路上、陡峭山丘上、不平穩表面上或人群密集的區域使用本玩具。
- 請勿讓孩童觸及包裝，以免受傷或窒息。
- 本玩具為木質產品。如跌落堅硬表面或於堅硬表面上粗暴操作，或會損壞本玩具。磨損不在保固範圍內。

同時使用多個 Kinderfeets Pikler 裝置

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide 可與 Kinderfeets Pikler 健身房系統內其他裝置一同使用。坡道每個角落都具有連接掛鉤，可以牢固地連接到具有攀爬梯的裝置，例如 Kinderfeets Pikler 系列的三角攀爬架及拱橋。



為確保不同 Pikler 裝置間的連接安全及穩定，請檢查每個連接掛鉤是否已牢固地安裝於攀爬梯級，並且不會四處移動。

注意：在允許兒童使用之前，成人必須設置好健身房系統及各裝置之間的連接，並驗證玩具的結構完整性。為確保安全，Kinderfeets Pikler 所有裝置均不應以本手冊中未指明的任何其他方法連接。

預防措施：使用 Kinderfeets Pikler Ramp & Slide 前，請確保玩具完好無損並已將其正確組裝，以及已牢牢固定所有螺絲及零件。定期檢查是否有磨損、開裂、損壞或瑕疵跡象。損壞、不安全的 Kinderfeets Pikler Ramp & Slide 不應再使用。

請使用溫和的清洗劑、清水及柔軟的布清洗 Kinderfeets 玩具。當不使用 Kinderfeets 玩具時，請儲放於乾燥的地方。

請勿儲放於夜間可能積聚冷凝水的位置（如屋棚內或室外陽台上）；或濕度高的區域內（如浴室或配有冷凝式乾燥機的洗衣間）。於熱帶地區，請將 Kinderfeets 玩具儲放於室內涼爽、通風良好的位置。

有限質保

自該買 Kinderfeets 產品之日起一年之內，如存在生產缺陷，則可享受質保。如需維修或更換，則須提交原裝購買憑證的副本。Kinderfeets 的保修責任僅限於對在保修期內、可對缺陷提供證明的產品提供維修或換貨。該保修權不包括因天氣影響（包括但不限於風、雨、露水或凝霜）、錯誤使用、意外、錯誤存儲（包括存放在濕度高於普通水平的室內）、因正常使用導致的正常折舊或磨損等原因造成的損壞。

對於因使用 Kinderfeets 產品而直接或間接導致的偶然或間接損失，Kinderfeets 概不負責。購買方和用戶承擔因騎行或操作玩具而產生的所有風險。包括人身傷害和/或死亡。成人監護人有責任確保採取適當的安全預防措施。Kinderfeets 不對任何情形下的人身傷害或財物損失承擔責任。使用 Kinderfeets 產品時務必遵守上述說明的規定。

Kinderfeets 盡最大的努力確保產品的質量。但我方也明白，不存在完美、無任何缺陷的製造流程。如需申報產品損壞或退貨，請向我方下列地址發送郵件：info@kinderfeets.com。請您附上對產品問題的說明，如果可行，也請附上圖片，以便幫助我方了解您的情形。之後我方將會向您發送其他提示，或發送退貨地址以便您退回玩具。

Kinderfeets Pikler Ramp & Slideをお使いになる前にマニュアルを通してください。

ありがとうございます!

Kinderfeets Pikler Ramp & Slideでは限りなく遊びの構造がで、Kinderfeets Piklerジムユニットをいくつもつなげる方法として楽しむことができます。両面を使えるリバーシブルボードをランプ、滑り台、よじ登り用の階段、橋、歩行路として使うことができます! Piklerジムシステムで積極的に展開する遊びを通して、お子さまの動きの大きい運動技能の改善、体力増強、自信の増大、想像力の刺激が自然なペースで同時に可能になります。

責任ある調達による樺材合板とブナ材を使って作り上げたもので、お子さまが冒険的な性質を探索するために長期継続していただけるすばらしい手段となっています。各ボードは水系ワニスで表面仕上げしており、スムーズで心地よい遊びができ、清掃が楽にできます。

Kinderfeets Pikler Ramp & Slideはこれと合わせて安全かつ安定的に使用するように設計されたKinderfeets Piklerジムシステムの全ユニットと併用することができます。いくつものKinderfeets Piklerユニットを組み合わせてまだよちよち歩きの頃のお子さまでも探索が可能になるダイナミックな遊びのジムを作れます!

注: Kinderfeets Pikler Ramp & Slide はおもちゃです。この製品は自宅敷地内の環境専用に設計されており、成人が監督してのみご使用ください。丘や絶壁、岩棚、一般道に立てないでください。アウトドアで遊ぶときは悪天候を避けてください(例えば、風雨、風雪、大風、湿潤地面、極端に暑い日や寒い日が挙げられます)。

警告! 成人が組み立ててください。
お子さまが遊んでいる間は成人が監視してください。


安全にご使用ください!

Kinderfeets Pikler Ramp & Slideをお使いになる前に以下の説明をよくお読みください。怪我防止のためこのおもちゃは常に注意してご使用ください。

- ・ おもちゃは初めてお使いになる前に損傷やその他の問題がないか点検してください。摩耗やひび割れ、損傷、不具合の兆候がないか定期的に点検を怠らないでください。成人が部品が正しく組立られ確実に固定されたこと、構造的な完全性を評価して確認するまでは子供におもちゃを使わせないでください。
- ・ 推奨年齢: 1歳以上。しかし、子供により成長は異なります。お子様の体格と運動能力、整合能力に基づいてこのおもちゃを安全に使う能力を評価するために常識的に判断してください。
- ・ 体重60 kg (132 lb)までのお子さま向けです。
- ・ このおもちゃは成人の監督下でのみ使わせてください。
- ・ 安全かつ注意を怠らないでご使用ください。常に常識を働かせてください。このおもちゃを階段で、プールのそば、公道や急な丘/坂、不安定な表面、交通がある場所では決して使わないでください。
- ・ パッケージは怪我や窒息防止のため子供の手の届かない所に保管してください。
- ・ これは木製製品です。硬い表面に落としたり乱暴に扱うと損傷する場合があります。摩耗及び損耗は保証の対象外です。

複数のKinderfeets Piklerユニットを併用する場合

Kinderfeets Pikler Ramp & SlideはKinderfeets Piklerジムシステムのその他のユニットと併用することができます。ランプにはどのコーナーにもフックがあり、これをKinderfeets PiklerのClimbing TriangleやArch等のよじ登り用の棧があるユニットに確実につなげることができます。



個々のPiklerユニットが安全かつ安定的につながるようにするため、各コネクターフックがよじ登り棧に確実に固定され、ずれないことを確認してください。

△ 注意: 必ず成人がジムとユニット接続のセットアップを行い、構造的完全性を確認してから子供に使わせてください。安全のため、Kinderfeets Piklerをこの説明書に記載されていない方法では取り付けないでください。

△ 注意点: Kinderfeets Pikler Ramp & Slideをお使になる前に、損傷がないこと、さらに正しく組み立てられ、すべてのねじや部品が確実に締め付けられていることを確認してください。定期的に点検して摩耗や亀裂、損傷、欠陥が発生していないか確認してください。損傷して安全でなくなったKinderfeets Pikler Ramp & Slideはご使用をお止めください。

Kinderfeetsのお掃除にはマイルドな洗剤と清水、柔らかい布をご使用ください。Kinderfeetsのおもちゃをご使用にならないときは乾燥した場所に保管してください。

夜間に結露が発生しやすい場所(屋外の物置やベランダ等)、または高湿度の場所(浴室や結露乾燥機がある洗濯機の近く等)には保管しないでください。熱帯地方では、Kinderfeetsを屋内の涼しい通期の良い場所に保管してください。

保証期限

Kinderfeetsではご購入日より一年間は製品に製造上の瑕疵がないことを保証いたします。修理や交換の際は領収証原本のコピーをご提示ください。Kinderfeetsの保証義務は保証期間中に瑕疵が立証できる製品の修理や交換に限らさせていただきます。この保証は天候の影響(限定することなく、風雨、霜、結露などを含む)、不正な取り扱い、事故、不正な保管(高湿度空間と普通の湿度空間とも)、普通の使用によるやむを得ない摩耗や損耗を含みます。

Kinderfeetsは製品の使用から直接的か間接的かを問わず発生した偶發的ないし帰結的損害は補償いたしません。車輪付き玩具での走行や操作に係るリスクはご購入者とユーザーが全て負います。これには負傷や死亡を含みます。成人の監督者が適切な安全措置を行う責任を負います。Kinderfeetsはいかなる事情があっても人的損害にも物損にも責任を負いません。Kinderfeetsの製品は上記のガイドラインに同意していただくことを前提としてご利用になれます。

Kinderfeetsでは製品を保証すべく最善を尽くしています。しかしどんな製造プロセスでも完璧であったり不具合がないとは限りません。損傷した商品についての苦情や返送についてはまず info@kinderfeets.com へメールでご連絡ください。問題の内容を説明していただき、可能な限り状況を握りやすくできるような写真を添付していただければ幸甚です。その後弊社からご案内や玩具の返送先住所をお知らせいたします。

استخدام العديد من وحدات سلام كيندر فيتيس مع Kinderfeets Pikler

ممكن استخدام العديد من وحدات سلام كيندر فيتيس بيكلر رامب أند سلايد Kinderfeets Pikler Ramp & Slide مع الوحدات الأخرى في نظام الصالة الرياضية ذي سلام كيندر فيتيس Kinderfeets Pikler. تحتوي المنصة على خطافات في كل زاوية يمكن توصيلها بشكل آمن بالوحدات التي تحتوي على درجات تسلق مثل مثبات التسلق والأقواس Kinderfeets Pikler.

لضمان اتصال آمن ومستقر بين وحدات السالم المنفصلة، تحقق من أن كل خطاف توصيل مشت يحاكم فوق درجة تسلق ولا ينزلق.

تنبيه: يجب على الأشخاص البالغين إعداد الصالة الرياضية والوصلات بين الوحدات، والتحقق من السلامة الهيكلية قبل السماح للأطفال باستخدامتها. يجب عدم تثبيت وحدات سلام كيندر فيتيس Kinderfeets Pikler بأي طريقة أخرى لم يتم ذكرها في هذا الدليل لضمان السلامة.

احتياطات: قبل استخدام المنصة والزلقة كيندر فيتيس بيكلر رامب أند سلايد Kinderfeets Pikler Ramp & Slide

صحيح وأن جميع البراغي والاجزاء مثبتة بإحكام. افحص المنتج بانتظام بحثاً عن أي علامات تأكل أو تشقق أو أضرار أو عيوب. لا يجوز مواصلة استخدام المنصة والزلقة كيندر فيتيس بيكلر رامب أند سلايد Kinderfeets Pikler Ramp & Slide المتضررة أو غير الآمنة.

نظف لعبة كيندر فيتيس Kinderfeets الخاصة بك باستخدام محلول تنظيف معتمد وماء نظيف وقطعة قماش ناعمة. خزن لعبة كيندر فيتيس Kinderfeets في مكان جاف عندما لا تكنون قيد الاستخدام.

يُحظر تخزين الحمية في مكان يكاثف فيه الماء طوال الليل (كتحبطية تخزين أو شرفة في الخارج)، أو في منطقة منفتحة الرطوبة (حمام أو غرفة غسيل بها مجفف تكيف). خزن لعبة كيندر فيتيس Kinderfeets في المناطق الاستوائية في الداخل في مكان بارد وجيد التهوية.

الضمان المحدود

تضمن شركة Kinderfeets خلو منتجاتها من عيوب التصنيع لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ الشراء. للإصلاح أو الاستبدال، يجب عليك تقديم نسخة من إيصال الشراء الأصلي. يقتصر هذا الضمان من Kinderfeets على إصلاح أو استبدال المنتجات التي يمكن إثبات وجود عيوب بها خلال فترة الضمان. لا يغطي هذا الضمان الأضرار الناجمة عن العوامل الجوية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرياح والمطر والندى وماء التكيف)، والاستخدام غير السليم، والحوادث، والت تخزين غير السليم (بما في ذلك الغرف ذات الرطوبة الأعلى من المعتاد، والبلى العادي، والتأكل الناتج عن الاستخدام العادي).

لا تحمل شركة Kinderfeets أي مسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام منتجاتها، يتحمل المشترون والمستخدمون جميع المخاطر المرتبطة بقيادة أو تشغيل لعبه ذات عجلات. بما في ذلك الإصابات البدينية وأو الموت. يقع على عائق المشرفين البالغين ضمان اتخاذ الاحتياطات السلامة المناسبة. لا تحمل شركة Kinderfeets تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات. يتطلب استخدام أي منتج من منتجات Kinderfeets الموافقة على المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. نحن في شركة Kinderfeets نبذل قصارى جهدنا لضمان جودة منتجاتنا. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه لا توجد عملية تصنيع مثالية وخالية من العيوب. للإبلاغ عن منتج تالف أو لرجاءه، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلينا على العنوان info@kinderfeets.com. يرجى إرفاق وصف المشكلة، وإذا أمكن، صورة تساعدنا على فهم الموقف. ستلتقي بعد ذلك مزيداً من الإرشادات أو عنواناً للإرجاع لأجل إرجاع اللعبة إلينا.

يرجى قراءة الدليل بالكامل قبل استخدام المنصة والزلقة كيندر فيتيس بيكلر رامب أند سلايد Kinderfeets Pikler Ramp & Slide الخاصة بك.

شكراً جزيلاً لك!

تقديم المنصة والزلقة كيندر فيتيس بيكلر رامب أند سلايد Kinderfeets Pikler Ramp & Slide عدداً لا حصر له من هيكل اللعب وهي تعد طريقة لتوصيل العديد من وحدات الصالة الرياضية من سلام كيندر فيتيس Kinderfeets Pikler معاً. يمكن استخدام اللوح ذي الوجهين القابل للقلب كمنصة أو زلاقة أو سلم تسلق أو جسر أو ممشى! من خلال الصالة الرياضية النشط باستخدام نظام الصالة الرياضية ذات السالم، يتسع للأطفال في وقت واحد تحسين المهارات الحركية الإجمالية، وبناء القوة البدنية، واكتساب الثقة، وإثارة خيالهم للتطور بوتيرة طبيعية.

تم تصنيعها باستخدام الخشب الرقائقي البتولا وخشب الزان المستمد من مصادر مسؤولة، وهو خيار رائع ومستدام للأطفال الصغار الذين يستكشفون جانب المغامرة في شخصيتهم. تم تطبيب كل لوح باستخدام ورنيش بقاعدة مائية لضمان اللعب السلس والمريح وسهولة التنظيف.

المنصة والزلقة كيندر فيتيس بيكلر رامب أند سلايد Kinderfeets Pikler Ramp & Slide متواقة مع جميع الوحدات في نظام الصالة الرياضية ذي السالم Kinderfeets Pikler. المصمم ليتم استخدامه معاً بطريقة آمنة ومستقرة. قرم بالجمع بين وحدات سلام كيندر فيتيس Kinderfeets Pikler المتعددة لإنشاء صالة رياضية للألعاب البدنية لكى يستكشفها طفلك الصغير!

ملاحظة: المنصة والزلقة كيندر فيتيس بيكلر رامب أند سلايد & Kinderfeets Pikler Ramp & Slide مبنية عن لعبة. وهي مصممة للإعداد المنزلي فقط ويجب استخدامها دائمًا تحت إشراف الكبار. لا تقم بإعادتها على قل أو جرف أو حافة أو شارع مزدحم. تجنب الظروف الجوية السيئة عند اللعب في الهواء الطلق (يشمل ذلك الطقس الطلق أو الرياح أو الأرض الرطبة أو درجات الحرارة شديدة السخونة والبرودة).

تحذير! يجب أن يتم التجميع عن طريق شخص بالغ. يجب مراقبة الأطفال من قبل شخص بالغ أثناء اللعب.

يراعي الاستخدام بشكل آمن!

يرجى قراءة هذه التعليمات قبل استخدام المنصة والزلقة كيندر فيتيس بيكلر رامب أند سلايد Kinderfeets Pikler Ramp & Slide الخاصة بك. يجب استخدام هذه اللعبة بحرص في جميع الأوقات لتجنب التعرض للإصابة.


· افحص اللعبة للتأكد من خلوها من أي أضرار أو آية مشكلات أخرى قبل استخدامها للمرة الأولى. استمر في فحصها بانتظام للتأكد من عدم وجود علامات تأكل أو تشقق أو تلف أو أعطال. لا تسمح للأطفال باستخدام اللعبة حتى يتحقق شخص بالغ من أن أجزائها مجتمعة بشكل صحيح ومثبتة بإحكام. وبعد أن يتم تقييم سلامتها الهيكличية وتحقق منها.

· موصى بها للأطفال بعمر سنة واحدة فأكثر. ومع هذا، يتفرد كل طفل بمستوى نمو مختلف. يجب إعمال الحسن السليم لتقييم قدرة الطفل على استخدام هذه اللعبة بأمان تبعاً لحجمه ومهاراته الحركية والتنسقية.

· مخصص للاستخدام مع الأطفال حتى وزن 60 كجم (60 رطل). يحظى على الأطفال استخدام هذه اللعبة دون إشراف من شخص بالغ. يجب استخدامه بطريقة آمنة و المناسبة. يراعي توخي الحسن السليم في

· جميع الأوقات. يحظى استخدام هذه اللعبة على الدرج أو بالقرب من أحواض السباحة أو على الطريق العامة أو التلال المنحدرة بشدة أو على الأسطح غير الثابتة أو في المناطق الموجودة بها حركة مرورية.

· أبعد مواد التغليف عن متناول الأطفال لتجنب تعرضهم للإصابة أو الاختناق. المنتج مصنوع من الخشب. قد يحدثضرر إذا سقط المنتج أو تم التعامل معه بقسوة على أرض صلبة. لا يغطي الضمان التلف والتآكل.



لضمان اتصال آمن ومستقر بين وحدات السالم المنفصلة، تتحقق من أن كل خطاف توصيل مشت يحاكم فوق درجة تسلق ولا ينزلق.

تنبيه: يجب على الأشخاص البالغين إعداد الصالة الرياضية والوصلات بين الوحدات، والتحقق من السلامة الهيكلية قبل السماح للأطفال باستخدامتها. يجب عدم تثبيت وحدات سلام كيندر فيتيس Kinderfeets Pikler بأي طريقة أخرى لم يتم ذكرها في هذا الدليل لضمان السلامة.

احتياطات: قبل استخدام المنصة والزلقة كيندر فيتيس بيكلر رامب أند سلايد Kinderfeets Pikler Ramp & Slide

صحيح وأن جميع البراغي والاجزاء مثبتة بإحكام. افحص المنتج بانتظام بحثاً عن أي علامات تأكل أو تشقق أو أضرار أو عيوب. لا يجوز مواصلة استخدام المنصة والزلقة كيندر فيتيس بيكلر رامب أند سلايد Kinderfeets Pikler Ramp & Slide المتضررة أو غير الآمنة.

نظف لعبة كيندر فيتيس Kinderfeets الخاصة بك باستخدام محلول تنظيف معتمد وماء نظيف وقطعة قماش ناعمة. خزن لعبة كيندر فيتيس Kinderfeets في مكان جاف عندما لا تكنون قيد الاستخدام.

يُحظر تخزين الحمية في مكان يكاثف فيه الماء طوال الليل (كتحبطية تخزين أو شرفة في الخارج)، أو في منطقة منفتحة الرطوبة (حمام أو غرفة غسيل بها مجفف تكيف). خزن لعبة كيندر فيتيس Kinderfeets في المناطق الاستوائية في الداخل في مكان بارد وجيد التهوية.

الضمان المحدود

تضمن شركة Kinderfeets خلو منتجاتها من عيوب التصنيع لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ الشراء. للإصلاح أو الاستبدال، يجب عليك تقديم نسخة من إيصال الشراء الأصلي. يقتصر هذا الضمان من Kinderfeets على إصلاح أو استبدال المنتجات التي يمكن إثبات وجود عيوب بها خلال فترة الضمان. لا يغطي هذا الضمان الأضرار الناجمة عن العوامل الجوية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرياح والمطر والندى وماء التكيف)، والاستخدام غير السليم، والحوادث، والت تخزين غير السليم (بما في ذلك الغرف ذات الرطوبة الأعلى من المعتاد، والبلى العادي، والتأكل الناتج عن الاستخدام العادي).

لا تحمل شركة Kinderfeets أي مسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام منتجاتها، يتحمل المشترون والمستخدمون جميع المخاطر المرتبطة بقيادة أو تشغيل لعبه ذات عجلات. بما في ذلك الإصابات البدينية وأو الموت. يقع على عائق المشرفين البالغين ضمان اتخاذ الاحتياطات السلامة المناسبة. لا تحمل شركة Kinderfeets تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات. يتطلب استخدام أي منتج من منتجات Kinderfeets الموافقة على المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. نحن في شركة Kinderfeets نبذل قصارى جهدنا لضمان جودة منتجاتنا. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه لا توجد عملية تصنيع مثالية وخالية من العيوب. للإبلاغ عن منتج تالف أو لرجاءه، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلينا على العنوان info@kinderfeets.com. يرجى إرفاق وصف المشكلة، وإذا أمكن، صورة تساعدنا على فهم الموقف. ستلتقي بعد ذلك مزيداً من الإرشادات أو عنواناً للإرجاع لأجل إرجاع اللعبة إلينا.

Перед использованием арки Kinderfeets Pikler Ramp & Slide ознакомьтесь с настоящим руководством.

Большое спасибо!

Доска Kinderfeets Pikler Ramp & Slide служит для составления бесчисленного множества игровых комплексов, позволяя соединять вместе несколько спортивных снарядов Kinderfeets Pikler. Двухстороннюю переворачиваемую доску можно использовать как рампу, горку для катания, лестницу для лазания, мост или настил! Благодаря активным развивающим играм с тренажёрной системой Pikler дети одновременно улучшают общую моторику, развивают физическую силу, обретают уверенность в себе и пробуждают своё воображение, развиваясь в естественном темпе.

Рампа, изготовленная с использованием берёзовой фанеры и буковой древесины из ответственных источников, является прекрасным, экологически безопасным вариантом для малышей, открывающих для себя свою авантюрную сторону. Каждая доска покрыта лаком на водной основе, что делает её гладкой и удобной для игры, а также обеспечивает лёгкость очистки.

Доска Kinderfeets Pikler Ramp & Slide совместима со всеми модулями тренажёрной системы Kinderfeets Pikler и подходит для безопасного и надёжного использования вместе с ними. Скомбинируйте несколько модулей Kinderfeets Pikler, чтобы создать динамичный игровой тренажёрный зал для вашего малыша!

⚠ Примечание: доска Kinderfeets Pikler Ramp & Slide является игрушкой. Она предназначена только для домашнего использования, и ею можно пользоваться только под присмотром взрослых. Не ставьте её на возвышении, краю обрыва, уступе или оживленной улице. Не играйте на открытом воздухе при неблагоприятных погодных условиях (включая сырую погоду, ветреные условия, влажную землю и экстремально высокие или низкие температуры).

⚠ Внимание! Сборка должна производиться взрослым. Во время игры дети должны находиться под присмотром взрослых.


Позаботьтесь о безопасном использовании!

Перед использованием доски Kinderfeets Pikler Ramp & Slide изучите настоящую инструкцию. Во избежание травм этой игрушкой следует пользоваться с осторожностью.

- Перед первым использованием проверьте игрушку на отсутствие повреждений и других проблем. Регулярно проверяйте её на наличие признаков износа, трещин, повреждений или дефектов. Не позволяйте детям пользоваться игрушкой, пока взрослый не проверит, все ли её части правильно собраны и надёжно закреплены, и не убедится в её конструктивной прочности.
- Рекомендуется для детей от 1 года. Однако каждый ребёнок развивается по-своему. Следует здраво оценить, сможет ли ребёнок – исходя из его роста, навыков моторики и координации – безопасно пользоваться этой игрушкой.
- Предназначена для детей весом до 60 кг (132 фунтов).
- Детям разрешается пользоваться этой игрушкой только под присмотром взрослых.
- Пользоваться ею следует продуманно, учитывая аспекты безопасности. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Запрещено пользоваться этой игрушкой на лестницах, рядом с плавательными бассейнами, на дорогах общего пользования, крутых горках, нестабильных поверхностях и в местах с оживлённым движением.
- Во избежание травм и удушья храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Это изделие изготовлено из древесины. Его можно повредить, небрежно обращаясь или роняя на твёрдые поверхности. Гарантийные обязательства не распространяются на износ.

Комбинированное использование нескольких модулей Kinderfeets Pikler

Доску Kinderfeets Pikler Ramp & Slide можно использовать в комбинации с другими модулями тренажёрной системы Kinderfeets Pikler. На всех углах доски-рампы имеются зацепы, которые можно надёжно соединить с модулями, имеющими перекладины, например, с треугольными лазалками и арками Kinderfeets Pikler.



Чтобы обеспечить безопасное и стабильное соединение между отдельными модулями Pikler, убедитесь, что все соединительные зацепы надёжно закреплены на перекладине и не смещаются.

⚠ Внимание: прежде чем разрешать детям пользоваться тренажёрной системой, взрослые должны выполнить её установку и соединение модулей, а также проверить их конструктивную прочность. В целях безопасности не следует соединять модули Kinderfeets Pikler каким-либо иным способом, помимо указанного в настоящем руководстве.

⚠ Меры предосторожности: перед использованием доски Kinderfeets Pikler Ramp & Slide убедитесь, что она не повреждена, правильно собрана и все винты и детали надёжно закреплены. Регулярно проверяйте её на наличие признаков износа, трещин, повреждений и дефектов. Если доска Kinderfeets Pikler Ramp & Slide повреждена или небезопасна, использовать её не разрешается.

Чистку игрушки Kinderfeets выполняйте с помощью мягкого моющего средства, чистой воды и мягкой салфетки. Если вы не используете игрушку Kinderfeets, поместите её на хранение в сухое место.

Не хранить в местах, где возможно скопление конденсата в течение ночи (например, в сарае или на балконе) или в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате или постирочной, где установлена конденсационная сушильная машина). В регионах с тропическим климатом храните игрушку Kinderfeets в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Ограниченнная гарантия

Компания Kinderfeets гарантирует, что её продукция не имеет дефектов изготовления в течение одного года со дня покупки. Для ремонта или замены вы должны предоставить копию ОРИГИНАЛА торгового чека. Настоящая гарантия, предлагаемая компанией Kinderfeets, ограничивается ремонтом или заменой изделий, для которых может быть доказано наличие дефекта в течение гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на ущерб, вызванный погодными воздействиями (включая ветер, дождь, росу или конденсацию, но не ограничиваясь ими), неправильным использованием, несчастными случаями, неправильным хранением (в том числе в местах с повышенной влажностью), естественным износом и амортизацией в результате нормального использования.

Компания Kinderfeets не несёт ответственности за случайный или косвенный ущерб, прямо или косвенно связанный с использованием её продукции. Покупатели и пользователи несут все риски, связанные с вождением или управлением игрушкой на колёсах. Включая травмы и/или смерть. Взрослые, под присмотром которых ребёнок катается на беговеле, несут ответственность за соблюдение соответствующих мер предосторожности. Компания Kinderfeets ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за телесные повреждения или материальный ущерб. Использование продукции компании Kinderfeets предполагает согласие с вышеуказанным руководством.

Компания Kinderfeets и её работники делают всё, чтобы обеспечить качество выпускаемой продукции. Однако мы знаем, что ни один производственный процесс не является совершенным и не исключает дефектов. Чтобы сообщить о повреждённом изделии или вернуть его нам, отправьте электронное сообщение по адресу info@kinderfeets.com. Приложите описание проблемы и, если возможно, соответствующую фотографию: это поможет нам понять ситуацию. Вы получите от нас дополнительные указания или адрес для возврата изделия.

Prije nego počnete koristiti svoj Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, pročitajte sve informacije u ovom priručniku.

Hvala!

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide služi kao beskonačan broj struktura za igru i način spajanja više jedinica poligona za djecu Kinderfeets Pikler. Dvostrana, reverzibilna ploča može se koristiti kao rampa, tobogan, ljestve za penjanje, most ili staza! Igrom za aktiviran razvoj s poligonom Pikler djeca istodobno poboljšavaju motoričke sposobnosti, izgrađuju fizičku snagu, stječu samopouzdanje i razvijaju kreativnost.

Izrađeno je od iverice iz ekološki odgovornog izvora i breze kao prekrasna i održiva opcija za mališane koji istražuju svoje pustolovne sposobnosti. Svaka ploča završno je premazana lakom na bazi vode da bi se postigla glatka površina za ugodnu igru i lako čišćenje.

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide kompatibilni su sa svim jedinicama poligona za djecu Kinderfeets Pikler, osmišljenima da se kombiniraju na siguran i stabilan način. Kombinirajte više jedinica Kinderfeets Pikler kako biste kreirali dinamičan poligon za vježbanje kao prostor za igru i razvijanje istraživačkih sposobnosti vašeg djeteta!

Napomena: Kinderfeets Pikler Ramp & Slide je igračka. Namijenjen je uporabi u kućnom okruženju i uvijek se mora upotrebljavati pod nadzorom odraslih osoba. Ne postavljajte ga na brežuljk, hridi, grebenu ili prometnoj cesti. Pri igranju na otvorenom izbjegavajte loše vremenske uvjete (to uključuje vlažno vrijeme, vjetrovite uvjete, vlažno tlo ili ekstremno visoke i niske temperature).

UPOZORENJE! Sastavljanje mora obaviti odrasla osoba. Tijekom igre djecu mora nadzirati odrasla osoba.


Upotrebljavajte na siguran način!

Prije nego počnete koristiti svoj Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, pročitajte ove upute. Igračku uvijek treba upotrebljavati oprezno kako bi se izbjegle ozljede.

- Prije prve uporabe provjerite je li igračka oštećena i postoje li drugi problemi. Redovito provjeravajte postoje li znakovi istrošenosti, pukotine, oštećenja ili nedostaci. Ne dopustite djeci da koriste igračku sve dok odrasla osoba ne provjeri jesu li njeni dijelovi pravilno sastavljeni i sigurno pričvršćeni, a njezina struktorna cijelovitost ispitana i provjerena.
- Preporučuje se da djecu od navršene 1 godine. Međutim, svako se dijete razvija na jedinstven način. Djetcetu sposobnost sigurne uporabe ove igračke trebalo bi procijeniti s pomoću zdravog razuma, na temelju djetetove veličine i koordinacijskih vještina.
- Namijenjeno je za djecu do 60 kg (132 lb).
- Djeca bi trebala upotrebljavati ovu igračku samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Treba se upotrebljavati na siguran i razuman način. Uvijek se vodite zdravim razumom. Ovu igračku nikada ne upotrebljavajte na stubama, blizu bazena, na javnim cestama, strmim brežuljcima, nestabilnim površinama ili prometnim područjima.
- Ambalažu držite podalje od djece kako biste izbjegli ozljede ili gušenje.
- Ovo je drveni proizvod. Proizvod se može oštetiti ako padne ili se njime grubo rukuje na tvrdim površinama. Trošenje nije obuhvaćeno jamstvom.

Kombiniranje jedinica Kinderfeets Pikler

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide može se koristiti s drugim jedinicama poligona za djecu Kinderfeets Pikler. Rampa ima kuke u svakom kutu koje se mogu sigurno spojiti s jedinicama opremljenima stepenicama, kao što su trokuti i lukovi za penjanje Kinderfeets Pikler.



Kako biste postigli čvrstu i stabilnu povezanost jedinica Pikler, provjerite je li svaka spojna kuka čvrsto postavljena preko penjalice i pomiče li se.

Pozor: Odrasli moraju postaviti poligon za vježbanje i povezati jedinice, te provjeriti jedu li svi dijelovi strukture na mjestu prije nego što dopuste djeci da ga koriste. Radi sigurnosti, jedinice Kinderfeets Pikler ne smiju se pričvršćivati na nijedan drugačiji način koji se ne navodi u ovom priručniku.

Mjere opreza: Prije nego počnete koristiti svoj Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, provjerite jesu li pravilno sastavljeni te jesu li svi vijci i dijelovi sigurno učvršćeni. Redovito provjeravajte postoje li znakovi istrošenosti, pukotine, oštećenja ili nedostaci. Oštećen i nestabilan Kinderfeets Pikler Ramp & Slide ne smije se više upotrebljavati.

Igračku Kinderfeets čistite blagim sredstvom za čišćenje, čistom vodom i mekanom krpom. Kada je ne upotrebljavate, spremite igračku Kinderfeets na suho mjesto.

Ne čuvajte ga na mjestu na kojem se tijekom noći može stvoriti kondenzat (npr. u drvarnicili ili na vanjskom balkonu); ili na mjestima s visokom vlažnošću zraka (npr. u kupaonicili ili praonici rublja s kondenzacijskom sušilicom rublja). U tropskim područjima igračku Kinderfeets čuvajte u zatvorenom, na prohladnom i dobro prozračnom mjestu

Ograničeno jamstvo

Poduzeće Kinderfeets jamči da njegovi proizvodi nemaju tvorničke greške jednu godinu od datuma kupnje. Za popravak ili zamjenu morate predočiti kopiju IZVORNOG računa. Ovo jamstvo s obvezom poduzeća Kinderfeets ograničeno je na popravak ili zamjenu proizvoda čiji se nedostaci mogu dokazati u jamstvenom roku. Ovo jamstvo ne vrijedi za štete prouzročene vremenskim utjecajima (uključujući, ali ne ograničavajući se na vjetar, kišu, rosu ili kondenzat), nepravilnom upotrebom, nesrećama, nepravilnim skladištenjem (i u prostorijama s vlažnošću zraka većom od uobičajene), uobičajenim trošenjem tijekom uobičajene upotrebe.

Poduzeće Kinderfeets ne odgovara za slučajne ili posljedične štete koje izravno ili neizravno nastanu zbog upotrebe njegovih proizvoda. Kupac i korisnik snose sve rizike povezane s vožnjom ili rukovanjem igračkom na kotačima. Uključujući tjelesne ozljede i/ili smrt. Odrasla osoba koja nadzire upotrebu proizvoda odgovorna je za poduzimanje primjerenih sigurnosnih mjera. Poduzeće Kinderfeets ni u kojem slučaju ne odgovara za ozljede osoba ili materijalne štete. Upotreba proizvoda poduzeća Kinderfeets podrazumijeva prihvatanje prethodno navedenih smjernica.

Mi u poduzeću Kinderfeets činimo sve kako bismo osigurali kvalitetu svojih proizvoda. Međutim, znamo da nijedan proizvodni postupak nije savršen i bez nedostataka. Kako biste prijavili ili vratile oštećeni artikl, pošaljite nam e-poštu na info@kinderfeets.com. Navedite opis problema i, ako je moguće, priložite fotografiju koja će nam pomoći da razumijemo situaciju. Potom ćete dobiti daljnje upute ili adresu na koju nam možete vratiti igračku.

Preden začnete uporabljati Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, preberite celoten priročnik.

↑ Najlepša hvala!

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide se lahko uporablja na nešteto načinov in omogoča povezovanje več vadbenih elementov Kinderfeets Pikler. Dvostransko desko je mogoče uporabiti kot klančino, tobogan, plezalno desko, most ali nadhod! Z aktivno razvojno igro na piklerjem vadbenem sistemu bodo otroci hkrati izboljšali svojo grobo motoriko, okreplili fizično moč, pridobili na samozavesti in razvijali domišljijo ter tako sledili naravnemu razvoju v skladu s svojimi zmožnostmi.

Pripomoček je izdelan iz trajnostno pridobljenih vezanih plošč iz brezovega in bukovega lesa ter je čudovit trajnostni izdelek, s katerim bodo malčki lahko razvijali svojo pustolovsko žilico. Vsaka deska je premazana z lakom na vodni osnovi, ki zagotavlja gladek oprijem, udobno uporabo in preprosto čiščenje.

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide je združljiv z vsemi elementi v vadbenem sistemu Kinderfeets Pikler, ki so zasnovani tako, da jih je skupaj mogoče uporabljati na varen in stabilen način. Združite več elementov vadbenega sistema Kinderfeets Pikler in ustvarite dinamično igralo, ki ga bo vaš malček z veseljem raziskoval!



Opomba: Kinderfeets Pikler Ramp & Slide je igrača. Zasnovan je samo za uporabo doma in ga je treba vedno uporabljati pod nadzorom odrasle osebe. Ne uporabljajte ga na hribih, ob pečinah, prepadih ali prometnih cestah. Pri igri na prostem se izogibajte neugodnim vremenskim razmeram (to vključuje vlažne in vetrovne vremenske razmere, vlažna tla ali ekstremne visoke in nizke temperature).



OPOZORILO! Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Otroke mora med igro nadzorovati odrasla oseba.



Uporabljajte ga varno!

Preden začnete uporabljati Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, preberite ta priročnik. Igrač je treba vedno uporabljati previdno, da preprečimo poškodbe.

- Pred prvo uporabo igrače preverite, če ta ni poškodovana ali če ni drugih težav. Redno preverjajte, ali kaže znake obrabe, razpok, poškodb ali okvar. Otroci igrače ne smejo uporabljati, dokler odrasla oseba ne preveri, ali so sestavljeni pravilno in varno pritrjeni, in dokler odrasla oseba ne oceni in potrdi njegove neoporečnosti.
- Priporočljivo za otroke, ki so starejši od 1 leta. Vendar je razvoj vsakega otroka edinstven. Sami morate znati presoditi, ali je otrok sposoben varno uporabljati igračo glede na njegovo velikost in koordinacijo.
- Predvideno za otroke s telesno težo do 60 kg (132 lb).
- Otroke mora med uporabo igrače nadzorovati odrasla oseba.
- Izdelek je treba uporabljati varno in razumno. Sami morate znati razumno presoditi. Igrače ne uporabljajte na stopnicah, v bližini bazenov, na javnih cestah, klančinah, nestabilnih površinah ali prometnih območjih.
- Embalažo hraničte izven dosega otrok, da se ne bodo poškodovali ali zadušili.
- To je izdelek iz lesa. Če pada ali z njim grobo ravnate na trdih površinah, se lahko poškoduje. Garancija ne velja za znake obrabe.

Uporaba več elementov piklerjevega sistema Kinderfeets skupaj

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide lahko uporabljate z drugimi elementi iz Kinderfeets Pikler. Plezalna deska ima na vsakem vogalu kavljje, s pomočjo katerih jo je mogoče varno namestiti na elemente s plezalnimi prečkami, kot so plezalni trikotniki in gugalniki Kinderfeets Pikler.



Da bi zagotovili varno in stabilno povezovanje ločenih piklerjevih elementov, preverite, ali je vsak povezovalni kavelj varno nameščen na plezalno prečko in se ne premika.



Pozor: Odrasle osebe morajo sestaviti vadbeni sistem in povezati posamezne elemente ter preveriti strukturno trdnost, preden otrokom dovolijo uporabo. Iz varnostnih razlogov Kinderfeets Pikler ni dovoljeno povezovati na drugi način, ki ni opisan v tem priročniku.



Varnostni ukrepi: Pred uporabo Kinderfeets Pikler Ramp & Slide se prepričajte, da ni poškodovan, je pravilno sestavljen in so vsi vijaki in deli dobro priviti. Redno preverjajte, ali so vidni znaki obrabe, razpokane, poškodbe ali okvare. Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, ki je poškodovan in ni več varen, ni dovoljeno uporabljati.

Igračo Kinderfeets čistite z blagim čistilom, čisto vodo in mehko krpo. Ko igrače Kinderfeets ne uporabljate, jo hraničte na suhem mestu.

Ne hraničte v prostorih, kjer bi ponoči lahko kondenzirala voda (na primer v lopi ali na odprttem balkonu) ali v prostorih z visoko vlažnostjo (na primer v kopalnici ali pralnici s kondenzacijskim sušilnikom). V tropskih območjih igračo Kinderfeets hraničte v hladnem, dobro prezračevanem notranjem prostoru.

Omejena garancija

Podjetje Kinderfeets zagotavlja, da na izdelkih eno leto od datuma nakupa ne boste opazili proizvodnih napak. Za popravilo ali zamenjavo morate predložiti ORIGINALNO potrdilo o nakupu. Ta garancija z dolžnostmi podjetja Kinderfeets je omejena na popravilo ali zamenjavo izdelkov, katerih pomanjkljivosti je mogoče dokazati v garancijski dobi. Ta garancija ne velja za škodo zaradi vremenskih vplivov (vključno z, vendar ne omejeno na, veter, dež, rosa, kondenzat), nestrokovne uporabe, nesreč, nestrokovnega skladiščenja (tudi v prostorih z višjo zračno vlažnostjo od normalne), normalne izrabe in obrabe ob normalni uporabi.

Podjetje Kinderfeets ne jamči za naključne ali posredne škode, ki neposredno ali posredno nastanejo zaradi uporabe izdelkov. Kupec in uporabnik sta odgovorna za vsa tveganja, ki so povezana z vožnjo ali uporabo igrače na kolesih. Vključno s telesnimi poškodbami in/ali smrtno. Odrasla nadzorna oseba mora zagotoviti, da so zagotovljeni primerni varnostni ukrepi. Podjetje Kinderfeets v nobenem primeru ne jamči za telesne poškodbe ali materialno škodo. Pogoj za uporabo izdelka Kinderfeets je izvajanje prej navedenih smernic.

V podjetju Kinderfeets si po svojih najboljših močeh prizadevamo, da bi zagotavljali kakovost svojih izdelkov. Vendar se zavedamo, da noben proizvodni postopek ni popoln in brez pomanjkljivosti. Da bi nas obvestili o poškodovanem izdelku ali nam ga vrnili, nam pošljite e-pošto na naslov info@kinderfeets.com. Opisite težavo in, če je možno, priložite sliko, s pomočjo katere bomo lažje razumeli situacijo. Nato boste prejeli dodatne napotke ali naslov za vračilo igrače.

Należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi przed użyciem Kinderfeets Pikler Ramp & Slide.

Bardzo dziękujemy!

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide służy jako nieskończona liczby kombinacji zabaw i sposób na połączenie wielu elementów siłowni Kinderfeets Pikler. Dwustronna, odwracalna rampa może być używana jako rampa, zjeżdżalnia, drabinka do wspinaczki, most lub chodnik! Poprzez aktywną, rozwojową zabawę z systemem gimnastycznym Piklera, dzieci jednocześnie doskonalą umiejętności motoryczne, budującą siłę fizyczną, nabierającą pewności siebie i pobudzającą swoją wyobraźnię do rozwoju w naturalnym tempie.

Wykonany z odpowiedzialnie pozyskiwanej sklejki brzozowej i drewna bukowego, jest wspaniałą, zrównoważoną opcją dla maluchów odkrywających swoją pełną przygód stronę. Każdy strona rampy ma gładką powierzchnię wykończoną lakiem na bazie wody dla wygodnej zabawy i łatwego czyszczienia.

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide jest kompatybilna z wszystkimi częściami systemu gimnastycznego Kinderfeets Pikler, zaprojektowanymi tak, aby mogły być używane razem w sposób bezpieczny i stabilny. Połącz wiele elementów Kinderfeets Pikler aby stworzyć dynamiczną siłownię do zabawy dla Twojego malucha!

Pamiętaj: Kinderfeets Pikler Ramp & Slide jest zabawką. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i musi być zawsze używany pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy ustawiać go na wzgórzu, brzegu, gzymsie lub ruchliwej ulicy. Podczas gry na świeżym powietrzu należy unikać niekorzystnych warunków pogodowych (w tym mokrej pogody, wietrznej pogody, wilgotnego podłożu lub ekstremalnie wysokich i niskich temperatur).

UWAGA! Zabawka powinna zostać złożona przez osobę dorosłą. Podczas zabawy dzieci powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.



Używaj bezpiecznie!

Przeczytaj proszę tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania Kinderfeets Pikler Ramp & Slide. Zabawka musi być używana ostrożnie przez cały czas, aby uniknąć obrażeń.

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy zabawka nie jest uszkodzona lub nie występują inne problemy. Należy regularnie sprawdzać, czy nie ma na nim śladów zużycia, pęknięć, uszkodzeń lub wad. Nie pozwalaj dzieciom na używanie zabawki, dopóki osoba dorosła nie sprawdzi, czy jej części są prawidłowo zamontowane i bezpiecznie zamocowane, a jej konstrukcyjna została oceniona i zweryfikowana.
- Polecana dla dzieci od 1 roku życia. Rozwój każdego dziecka jest inny. Należy kierować się zdrowym rozsądkiem, aby ocenić zdolność dziecka do bezpiecznego korzystania z tej zabawki w oparciu o jego rozmiar, umiejętności motoryczne i koordynacyjne.
- Przeznaczona dla dzieci o wagie do 60 kg (132 lb).
- Dzieci powinny używać tej zabawki tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zabawka musi być używana w sposób bezpieczny i rozsądny. Zachowaj zdrowy rozsądek we wszystkich sytuacjach. Nigdy nie używaj tej zabawki na schodach, w pobliżu basenów, na drogach publicznych, stromych wzgórzach, niestabilnych powierzchniach lub w miejscach, gdzie odbywa się ruch uliczny.
- Przechowywać opakowanie z dala od dzieci, aby uniknąć obrażeń lub uduszenia.
- To jest produkt drewniany. Uszkodzenia mogą wystąpić, jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub będzie uderzane o twardą powierzchnię. Zużycie nie jest objęte gwarancją.

Używanie wielu urządzeń Kinderfeets Pikler razem

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide może być używana z innymi częściami systemu gimnastycznego Kinderfeets Pikler. Rampa posiada haki na każdym rogu, które można bezpiecznie połączyć z urządzeniami posiadającymi szczeble wspinaczkowe, takie jak trójkąty i łuki wspinaczkowe Kinderfeets Pikler.



Aby zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie pomiędzy oddzielnymi jednostkami Piklera, należy sprawdzić, czy każdy hak łączący jest pewnie zamocowany na szczeblach wspinaczkowych i nie przesuwa się.

Uwaga: Dorośli muszą ustawić siłownię i połączenia między jednostkami oraz sprawdzić konstrukcję, zanim dzieci będą mogły z niej korzystać. Dla bezpieczeństwa, części Kinderfeets Pikler nie powinny być mocowane w żaden inny sposób poza tym, który jest wskazany w niniejszej instrukcji.

Środki ostrożności: Przed użyciem Kinderfeets Pikler Ramp & Slide, należy sprawdzić, czy jest nieuszkodzona, prawidłowo zamontowana i czy wszystkie śruby i części są pewnie zamocowane. Należy regularnie sprawdzać, czy nie ma na niej śladów zużycia, pęknięć, uszkodzeń lub defektów. Uszkodzona i przez to niebezpieczna Kinderfeets Pikler Ramp & Slide nie może być używana.

Czyść Kinderfeets za pomocą łagodnego środka czyszczącego, czystej wody i miękkiej szmatki. Zabawkę Kinderfeets należy przechowywać w suchym miejscu, gdy nie jest używana.

Nie należy przechowywać jej w miejscu, w którym przez noc może skraplać się woda (np. w szopie lub na balkonie na zewnątrz); ani w miejscu o wysokiej wilgotności (np. w łazience lub pralni z suszarką kondensacyjną). W obszarach tropikalnych należy przechowywać zabawkę Kinderfeets w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Ograniczona gwarancja

Kinderfeets gwarantuje, że produkty będą wolne od wad produkcyjnych przez okres jednego roku od daty zakupu. W celu naprawy lub wymiany należy przedłożyć kopię ORYGINALNEGO dokumentu zakupu. Niniejsza gwarancja ze zobowiązaniem firmy Kinderfeets ogranicza się do naprawy lub wymiany produktów, co do których w okresie obowiązywania gwarancji udowodni się istnienie wad. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi (w tym między innymi, ale nie wyłącznie: wiatrem, deszczem, roztopami lub kondensacją), niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami, niewłaściwym przechowywaniem (w tym w pomieszczeniach o wilgotności wyższej niż normalna), normalnym zużyciem oraz normalnym użytkowaniem.

Firma Kinderfeets nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe uszkodzenia lub następstwa bezpośredniego lub pośredniego użytkowania jej produktów. Kupujący i użytkownicy ponoszą wszelkie ryzyko związane zjazdą oraz obsługą zabawki na kołach. Dotyczy to również obrażeń ciała i smierci. Dorosłe osoby, nadzorujące zabawę, muszą zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa. Firma Kinderfeets nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na osobach i rzeczach. Rozpoczęcie użytkowania produktu firmy Kinderfeets oznacza, że użytkownik zgodził się na powyższe wytyczne.

W firmie Kinderfeets dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jakość naszych produktów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że żaden proces produkcyjny nie jest doskonały ani zupełnie wolny od wad. W celu zgłoszenia lub odesłania uszkodzonego produktu prosimy o wiadomość na adres e-mail info@kinderfeets.com. W treści proszę opisać wadę i w miarę możliwości załączyć zdjęcie, które pomoże nam zrozumieć problem. Otrzymają Państwo wówczas dalsze instrukcje lub dane adresowe do odesłania nam zabawki.

Před použitím Kinderfeets Pikler Ramp & Slide si přečtěte celý návod k použití.

Děkujeme!

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide je určena pro nekonečné množství hracích konstrukcí a ke spojení vícero cvičebních jednotek Kinderfeets Pikler. Dvostrannou, oboustranně použitelnou desku lze použít jako rampu, klouzačku, žebřík na lezení, most nebo lávku! Pomocí aktivní vývojové hry se cvičebním systémem Pikler si děti zlepšují hrubou motoriku, budují fyzickou sílu, získávají sebedůvěru a zároveň podněcuji svoji představivost, aby se vyvíjely přirozeným tempem.

Tato hračka je vyrobena z březové překližky a bukového dřeva ze zodpovědných zdrojů. Je to úžasná a udržitelná pomůcka pro malé děti, které zkoumají svoji dobrodružnou stránku. Povrch každé desky je upraven lakenem na vodní bázi, který zabezpečuje bezproblémovou, pohodlnou hru a jednoduché čištění.

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide je kompatibilní se všemi jednotkami cvičebního systému Kinderfeets Pikler, které jsou navrženy pro bezpečné a stabilní společné používání. Zkombinujte vícero jednotek Kinderfeets Pikler a vytvořte dynamickou herní tělocvičnu, kterou může batole zkoumat!

Poznámka: Kinderfeets Pikler Ramp & Slide je hračka. Je navržena pouze pro domácí prostředí a musí se vždy používat pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte ji na kopci, srázu, útesu nebo rušné silnici. Při hraní venku se vyhýbejte nepříznivým povětrnostním podmínkám (jako vlhké, větrné počasí, vlhká zem nebo velmi vysoká a nízké teploty).

**VÝSTRAHA! Tuto hračku musí smontovat dospělá osoba!
Děti musí být při hře pod dohledem dospělé osoby.**



Používejte bezpečným způsobem!

Před použitím rampy a klouzačky Kinderfeets Pikler Ramp & Slide si přečtěte tyto pokyny. Tato hračka se musí vždy používat opatrně, aby nedošlo ke zranění.

- Před prvním použitím hračky zkонтrolujte, zda není poškozená nebo se nevykazuje jiné problémy. Pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje známky opotřebování, prasknutí, poškození nebo závad. Nedovolte dětem používat hračku, dokud dospělá osoba nezkontroluje, zda jsou její díly správně smontovány a bezpečně připevněny a byla posouzena a ověřena její konstrukční neporušenost.
- Doporučujeme pro děti ve věku od 1 roku. Vývoj každého dítěte je však jedinečný. Schopnost dítěte bezpečně používat tuto hračku vyhodnotte zdravým rozumem na základě jejich vzhledu, motorických a koordinačních schopností.
- Určeno k použití pro děti do 60 kg (132 lb).
- Děti by měly používat tuto hračku pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Musí se používat bezpečným a rozumným způsobem. Vždy používejte zdravý rozum. Nikdy nepoužívejte tuto hračku na schodech, v blízkosti bazénů, na veřejných komunikacích, strmých svazích, nestabilních površích nebo v oblastech s provozem.
- Balení uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili zranění nebo zadušení.
- Tato hračka je vyrobena ze dřeva. Po pádu nebo hrubém zacházení na tvrdých površích může dojít k poškození. Záruka se nevztahuje na opotřebování.

Použití vícero jednotek Kinderfeets Pikler dohromady

Kinderfeets Pikler Ramp & Slide lze používat s jinými prvky cvičebního systému Kinderfeets Pikler. Rampa má v každém rohu háčky, které lze bezpečně připojit k jednotkám s příčkami na lezení, jako jsou trojúhelníkové prolézačky a oblouky Kinderfeets Pikler.



Abyste zajistili bezpečné a stabilní spojení mezi jednotlivými jednotkami systému Pikler, zkонтrolujte, zda jsou všechny spojovací háčky bezpečně nasazeny na příčku prolézačky a zda se neposouvají.

Upozornění: Pokud dospělí dovolí dětem používat hračku, musí zajistit prostor a spojení mezi jednotkami a ověřit si konstrukční celistvost. Z důvodu bezpečnosti by se jednotky Kinderfeets Pikler neměly připojovat jiným způsobem, než který je uveden v tomto návodu.

Preventivní opatření: Před použitím Kinderfeets Pikler Ramp & Slide zkонтrolujte, zda není poškozená, je správně sestavená a zda jsou všechny šrouby a díly bezpečně připevněny. Pravidelně kontrolujte, zda hračka nevykazuje známky opotřebování, prasknutí, poškození nebo závad. Poškozenou, nebezpečnou Kinderfeets Pikler Ramp & Slide již nepoužívejte.

Hračku Kinderfeets čistěte jemným čisticím prostředkem, čistou vodou a měkkou utěrkou. Pokud se hračka Kinderfeets nepoužívá, uložte ji na suchém místě.

Neskladujte ji na místě, kde se přes noc může srážet voda (například venku v kůlně nebo na balkóně), ani na ploše s vysokou vlhkostí (jako je například koupelna nebo prádelna s kondenzační sušičkou). V tropických oblastech skladujte hračku Kinderfeets uvnitř na chladném, dobře větraném místě.

Omezená záruka

Společnost Kinderfeets zaručuje, že se na jejích výrobcích během jednoho roku od data zakoupení nevyskytnou žádné výrobní chyby. V případě opravy nebo výměny musíte předložit kopii ORIGINÁLU dokladu o koupi. Tato záruka spojená se závazky společnosti Kinderfeets se omezuje na opravu nebo výměnu výrobků, jejichž prokazatelná chyba se vyskytla během záruční doby. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené povětrnostními vlivy (včetně, ale ne výhradně, vlivem větru, deště, rosy nebo kondenzované vody), nesprávným používáním, nehodami, nevhodným skladováním (i v prostorech s vyšší vlhkostí vzduchu než je běžná vlhkost), běžným opotřebením výrobku následkem používání.

Společnost Kinderfeets neručí za náhodné nebo následné škody, které vzniknou následkem přímého nebo nepřímého používání jejich výrobků. Všechna rizika spojená s jízdou nebo obsluhou hračky na kolečkách nesou kupující a uživatelé. Včetně ublížení na zdraví a/nebo smrti. Dospělé osoby, které mají zajistit dozor, jsou zodpovědné za zabezpečení přiměřených bezpečnostních opatření. Za žádných okolností neručí společnost Kinderfeets za osobní a věcné škody. Používání výrobku společnosti Kinderfeets vyžaduje souhlas s výše uvedenými směrnicemi.

My, od společnosti Kinderfeets, děláme vše, abychom zajistili kvalitu našich výrobků. Víme však, že žádný výrobní proces není perfektní a bez nedostatků. Oznámení o poškozeném výrobku nebo žádost o vrácení nám pošlete na e-mailovou adresu: info@kinderfeets.com. Přiložte popis problému, pokud možno i obrázek, který nám pomůže lépe pochopit situaci. Poté obdržíte další pokyny nebo naši zpáteční adresu na vrácení hračky.

If you have any questions, please contact Kinderfeets at:

Gelieve u bij vragen te richten tot Kinderfeets op:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Kinderfeets unter:

In caso di domande si prega di rivolgersi alla Kinderfeets al seguente indirizzo:

Pour toute question, merci de vous adresser à Kinderfeets à l'adresse suivante:

Si tiene alguna consulta, comuníquese con Kinderfeets:

如有疑問，請聯繫 Kinderfeets：

ご質問はKinderfeetsの次の連絡先にお問い合わせください：

إذا كان لديك أي أسئلة، يُرجى الاتصال بشركة Kinderfeets على العنوان:

По интересующим вас вопросам обращайтесь в компанию Kinderfeets:

U slučaju pitanja obratite se poduzeću Kinderfeets na adresu:

Če imate vprašanja, stopite v stik z Kinderfeets na naslovu:

W razie pytań prosimy o kontakt z Kinderfeets pod adresem:

V případě dotazů se obrátěte na společnost Kinderfeets, adresu:

Kinderfeets, Inc. • info@kinderfeets.com • +1 415 738 4820

   @KINDERFEETS • www.kinderfeets.com

PLEASE RECYCLE


©2021 Kinderfeets, Inc. All rights reserved. U.S. Patent No. 8,191,931 and patents pending.
Printed in China. Rev0921V1

