


# Spray Cleaner

## Universalrengøringsmiddel på spraydåse



- Til daglig rengøring af alle overflader, der tåler vand samt glas og spejle
- Skummer ved påførsel for at optimere dækning af hele overfladen

### ANVENDELSE

Anvendes direkte fra beholderen og sprayer direkte på overfladen for at danne skum. Et meget fint slør tillader produktet at trænge ind i svært tilgængelige områder og rengøre effektivt. Lad skummet sidde på overfladen i 10-40 sekunder og tør derefter af med en tør klud.

Anvend ikke Spray Cleaner på overflader af plexiglas.

### SIKEKRHED

Bland ikke Spray Cleaner med andet en vand.

### pH-VÆRDI

Ca. 11

### DOSERING

Påføres direkte fra spraydåsen.

### EMBALLAGE

Karton med 12 x 500 ml spraydåser      Varenr. 903664.

### LAGERFORHOLD

Opbevares mellem 10° og 35° C og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med brandbart stoffer.