





Manuel d'instruction Module de rideau Wi-Fi

Réf: QS-WIFI-CP03




Clip de montage



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Module de rideau Wi-Fi
Voltage	100-240V AC 50/60Hz
Intensité de courant	3A
Fréquence Wifi	2.4GHz - 2.4835GHz WIFI
Temp. d'usage	-10 C à +40 C
Temp. du boîtier	+80 C (Max.)
Portée	≤ 200 m
Dims (L x l x H)	46 x 46 x 18mm (clip exclus)
Protection IP	IP20
Garantie	2 ans

Gestion à distance en tout temps et en tout lieu avec une application mobile tout-en-un.



Gestion à proximité chez soi



COMMANDE MANUELLE

Le terminal du module permet la dérogation manuelle à l'utilisateur pour allumer/éteindre.

Après avoir connecté le bouton poussoir mural, vérifiez son fonctionnement. Une simple pression sur le bouton du "haut" ou "bas" entraîne le déplacement du volet roulant dans le sens souhaité jusqu'à la position finale. Si le volet électrique va dans le sens inverse de celui attendu, sélectionnez "inversion moteur" dans l'option "plus". Lorsque le volet électrique monte, l'appui sur le bouton "haut" provoque l'arrêt immédiat du volet roulant. Idem en pressant le bouton "bas".

Notes :

- 1) Le réglage sur l'application et le commutateur peuvent s'écraser l'un l'autre, le dernier réglage reste en mémoire.
- 2) Le contrôle de l'application est synchronisé avec le commutateur manuel.

INSTALLATION

⚠ Attention :

1. L'installation doit être effectuée par un électricien conformément aux réglementations locales.
2. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.


3. Gardez l'appareil loin de l'eau, de l'humidité et de la chaleur.

4. Installez l'appareil loin des sources de signaux puissants tel qu'un four à micro-ondes qui peut provoquer une interruption du signal résultant en un fonctionnement anormal de l'appareil.


5. L'obstruction par un mur en béton ou des matériaux métalliques peut réduire la plage de fonctionnement efficace de l'appareil et doit être évitée.

6. Ne PAS démonter, réparer ou modifier l'appareil.

Câblage pour moteur de rideau avec la phase (L)



Câblage pour moteur de rideau sans la phase (L)



Instructions et schémas de câblage

1. Coupez l'alimentation avant d'effectuer tous travaux d'installation électrique.
2. Connectez les fils selon le schéma de câblage.
3. Insérez le module dans la boîte de jonction.
4. Mettez sous tension et suivez les instructions de configuration du module.

Remarque : rapprochez votre smartphone du module de commutation lors de la configuration et assurez-vous d'avoir un signal wifi d'au moins 50 %.

FAQ

Q1: Que dois-je faire si je ne parviens pas à configurer le module ?

1. Veuillez vérifier si l'appareil est sous tension.
2. Assurez-vous que votre mobile et votre module de commutation sont sous le même réseau WIFI 2,4 Ghz.
3. Vérifiez que la connexion Internet est bonne.
4. Assurez-vous que le mot de passe entré dans l'application est correct.
5. Assurez-vous que le câblage est correct.

Q2: Quels produits puis-je contrôler avec le module ?

Rideau, volet, store...

Q3: Que se passe-t-il si le WIFI est désactivé ?

Vous pouvez toujours contrôler votre rideau traditionnel avec l'appareil connecté au module. Une fois que le WIFI est de nouveau actif, l'appareil se reconnectera automatiquement à votre réseau WIFI.

Q4: Que dois-je faire si je change de réseau WIFI ou de mot de passe ?

Vous pouvez connecter le module au réseau WIFI conformément au manuel d'utilisation de l'application.

Q5: Comment réinitialiser l'appareil ?

- Appuyez longuement sur la touche de réinitialisation pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
- Appuyez 10 fois sur l'interrupteur traditionnel jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
- Allumez/éteignez 5 fois jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.

Manuel d'utilisation de l'application



IOS APP / Android APP


1

Scannez le code QR pour télécharger l'application Silumen Home, ou recherchez le mot clé « Silumen Home » sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.



2

Connectez-vous ou inscrivez-vous avec votre adresse e-mail. Renseignez le code de vérification envoyé sur votre boîte e-mail et définissez votre mot de passe. Cliquez sur "Créer une famille" pour entrer dans l'application.

**3**

Une fois le câblage du module rideau terminé, appuyez sur l'interrupteur traditionnel pour allumer/éteindre le cycle 5 fois (gardez un intervalle de temps pas trop court) ou appuyez sur la touche de réinitialisation pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement, si le voyant clignote lentement, veuillez répéter les procédures ci-dessus.

4


Activez d'abord le Bluetooth puis ouvrez l'application. Sélectionnez "+" en haut à droite. Cliquez sur "Recherche automatique" situé à la droite de "Ajouter manuellement". **Remarque** : sans le Bluetooth, l'appareil peut être ajouté manuellement, mais le processus sera plus lent.

**5**

Assurez-vous que votre smartphone et votre commutateur Wi-Fi sont sous le même réseau Wi-Fi à 2,4 GHz. Choisissez les appareils à ajouter, cliquez sur "+" à l'étape suivante, puis entrez le Wi-Fi et le mot de passe, puis confirmez-le.

**6**


Durant l'appairage, veuillez rapprocher votre téléphone mobile le plus possible de votre appareil.

**7**

Une fois l'appairage terminé, le rideau Wi-Fi s'affichera sur l'application.

**8**

Connectez-vous à Amazon Alexa ou à Google Assistant pour le contrôle vocal, ou partagez les appareils avec votre famille ou vos amis.

**9**

Profitez d'un quotidien connecté et intelligent avec la domotique. Contrôlez en utilisant notre application mobile tout-en-un où que vous soyez ou simplement par commande vocale lorsque vous êtes confortablement assis à la maison.

