



Diffuseur d'aromathérapie

Manuel de l'utilisateur



Diffuseur d'aromathérapie


Ce diffuseur d'aromathérapie utilise des ondes ultrasoniques pour vaporiser l'eau et les huiles essentielles dans le réservoir, produisant ainsi une brume fraîche, sèche et parfumée.



Diffuseur d'aromathérapie

Mode d'emploi:

1. Garder le produit bien droit et enlever le couvercle verticalement. III. 1.
2. Connecter l'adaptateur de CA à l'entrée d'alimentation sur la base de l'unité. III. 2.
3. À l'aide de la tasse à mesurer incluse, ajouter prudemment de l'eau fraîche au réservoir. Ne pas dépasser le niveau maximal. Ne pas ajouter d'eau pendant que le diffuseur fonctionne. Ajouter les huiles essentielles voulues au réservoir d'eau. III. 3.
4. Remettre le couvercle du haut. Tourner le couvercle pour ajuster la direction de la vapeur. Prendre note que le couvercle doit être en place lorsque le diffuseur fonctionne. III. 4.
5. Brancher le diffuseur dans une prise de courant.
6. Appuyer sur le bouton Brume (Mist) pour commencer et sur la durée du fonctionnement. Vous pouvez alterner entre 1H/3H/6H/Fonctionnement continu. Appuyer longuement sur le bouton Brume pour choisir entre Élevé (un bip) et Bas (2 bips). Pour arrêter le diffuseur, passer par tous les modes de fonctionnement pour en arriver au réglage Arrêt. III. 5
7. Appuyer sur le bouton Lumière pour avoir accès aux réglages de lumière disponibles, c.-à-d. Élevé/Bas/Hors fonction. III. 6
8. Lorsque vous faites fonctionner l'appareil pour la première fois, la fonction d'aromathérapie est arrêtée. La fonction de brume s'arrêtera lorsque le niveau d'eau est trop bas et l'appareil se fermera.
9. Si le diffuseur n'est pas utilisé pendant longtemps, enlever toute l'eau du réservoir et le laisser sécher. Avant de l'utiliser de nouveau, nettoyer le réservoir avec un détergent doux.



Diffuseur d'aromathérapie

Notes sur le fonctionnement:

- Durée de l'usage du produit: 6 heures de suite à réglage élevé, 10 heures de suite à réglage bas.
- La quantité et l'intensité de la brume produite varieront selon la dureté de l'eau, l'humidité, la température, les courants d'air, etc.
- Le diffuseur d'aromathérapie s'arrêtera automatiquement quand il n'y a plus d'eau.
- Utiliser seulement des huiles essentielles 100% naturelles. Les impuretés ou d'autres produits chimiques peuvent endommager le produit.
- Avant de changer les huiles essentielles, il faut tout d'abord suivre les étapes d'entretien pour nettoyer le diffuseur.

Fuites accidentelles:

Si l'appareil est poussé et il tombe ou s'il est incliné durant l'usage, suivre les étapes suivantes:

1. Débrancher l'appareil et enlever le couvercle.
2. Enlever tout le liquide qui reste dans le réservoir. Secouer délicatement l'appareil pour enlever tout le liquide résiduel.
3. Laisser l'appareil sécher à l'air pendant au moins 24 heures.




Diffuseur d'aromathérapie

Entretien:

Après chaque 5-6 usages ou tous les 3-5 jours, nettoyer le produit comme suit:

1. Débrancher l'appareil de la prise de courant et enlever le couvercle du haut.
2. Enlever toute l'eau qui reste du réservoir.
3. Nettoyer délicatement le réservoir avec un détergent doux. L'essuyer légèrement avec un linge propre.
4. Ne pas utiliser d'autres produits chimiques ou de détergents aux enzymes car cela pourrait émettre des gaz nocifs ou nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
5. Lorsque vous videz le réservoir d'eau, vous assurer d'incliner le diffuseur vers la gauche afin d'empêcher tout liquide de pénétrer dans la prise d'air. Veuillez consulter les illustrations ci-dessous.



Diffuseur d'aromathérapie

Précautions:

- Ne jamais trop remplir le réservoir.
- Ne jamais faire fonctionner le diffuseur quand le réservoir est vide.
- Ne pas toucher la plaque ultrasonique.
- Ne pas toucher le diffuseur avec des mains mouillées.
- Ne pas laisser la brume entrer en contact direct avec les meubles, les vêtements, les murs, etc.
- Ne pas incliner ou faire tomber le diffuseur.
- Ne pas déplacer le diffuseur pendant qu'il fonctionne.
- Nettoyer le diffuseur régulièrement en suivant le mode d'entretien. Toujours débrancher le diffuseur avant de faire tout entretien.
- Pour des raisons hygiéniques, verser tout liquide qui reste du "côté d'égouttement" et essuyer avec un linge propre et sec après chaque usage.
- Utiliser seulement la tasse à mesurer incluse pour ajouter de l'eau au réservoir et ne pas le remplir directement du robinet.
- Garder le diffuseur loin de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, des sources d'air climatisé et des ventilateurs.
- Garder le diffuseur sur une surface plane et stable lorsqu'il fonctionne.
- Garder le diffuseur loin des appareils électroniques comme les téléviseurs et les appareils audio-visuels.
- Durée de l'usage du produit: 6 heures de suite à réglage élevé, 10 heures de suite à réglage bas. Attendre au moins 60 minutes avant de faire fonctionner l'appareil de nouveau afin d'éviter tout dommage à la plaque ultrasonique.
- Utiliser de l'eau du robinet seulement. Ne pas utiliser de l'eau minérale, de l'eau pétillante, etc.
- Garder le diffuseur hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. Le diffuseur n'est pas un jouet et il ne devrait jamais être utilisé par toute personne qui ne connaît pas le mode d'emploi approprié.
- Garder le fil loin des endroits passants et ne pas tirer sur le fil.
- Débrancher le diffuseur et cesser l'usage immédiatement si l'on détecte de la fumée ou une senteur de brûlement.

Diffuseur d'aromathérapie

Dépannage:

Consulter le tableau ci-dessous pour résoudre certains problèmes.

- Ne démarre pas ou ne s'arrête pas.
 - o Y a-t-il assez d'eau dans le réservoir?
 - Veuillez ajouter de l'eau au réservoir.
 - o Le fil est-il branché correctement?
 - Débrancher l'appareil, vérifier le fil et rebrancher l'appareil avec soin.
- Pas de brume ou brume anormale.
 - o Pas assez d'eau ou trop d'eau?
 - Veuillez vous assurer qu'il y a assez d'eau dans le réservoir mais pas plus que la ligne MAXIMALE de 300ml.
 - o Saleté sur la plaque ultrasonique?
 - Consulter le mode d'entretien sur la façon appropriée d'enlever l'appareil et de le réinstaller correctement afin que la brume puisse être libérée sans obstacle.
- o Le couvercle et le couvercle intérieur ne sont pas installés correctement? Il y a de la saleté sur le port de succion d'air en dessous de la base?
 - Si trop de poussière s'accumule dans le port de succion d'air, le débit d'air sera restreint. Vous assurer que la voie est libre.
- De l'eau s'écoule du produit.
 - o Le couvercle et le couvercle intérieur ne sont pas installés correctement?
 - Les enlever et les remettre correctement afin que la brume puisse être libérée sans encombrement.
 - o Basse température ou haute humidité?
 - Sous ces conditions, la brume peut se condenser rapidement en petites gouttes d'eau.

Diffuseur d'aromathérapie

Spécifications

Dimensions	Environ 168x150MM
Poids (sans adaptateur)	Environ 396g
Alimentation: Entrée/Sortie	CA100 -240V 50 -60HZ/ CC 24V 600MA
Longueur du fil	Environ 170 cm
Consommation électrique	Environ 14W
Mode temps	1H/3H/6H/ON
Capacité du réservoir	300ML
Voyant lumineux à DEL	6pcs
Matériaux	PP/ABS/PC
Accessoires	Adaptateur de CA, tasse d'eau et manuel
Méthode de production de brume	2.4MHZ

Diffuseur d'aromathérapie