



取扱説明書

RS PRO2

RS3-300



目次

ページ

ご使用の前に..... 1

使用およびお手入れ..... 3

参考事項 6

● 本製品を使用する前に、必ず本取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。本取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意 次の安全上の注意事項は、製品を正しく安全に使用し、予想外の損害を未然に防ぐためのものです。

 **警告** 守らない場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

電源について

- ・電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない。
感電や火災の原因になります。
- ・電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重いものを置かない。
コードの破損による感電や火災の原因になります。
- ・直接水をかけたり、ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質を使わない。
異常動作により、感電や火災の原因になります。
- ・電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、電源プラグのピンに触れない。
感電や火災の原因になります。
- ・タコ足配線をしない。
感電や火災の原因になります。
- ・本製品は国内専用なので、100V 50/60Hz の電源以外では使用しない。
破損および火災の原因になります。
(海外で変圧器を用いて使用した場合は、保証の対象外となります)
- ・製品を移動するときには、必ず電源コードをコンセントから抜く。
UV ランプや本体の過熱により、故障や火災の原因になります。
- ・電源プラグをコンセントから抜くとき、電源コードを引っ張らない。
勢よく抜けたプラグが、周りの物を破損することがあります。
- ・電源プラグは掃除する前や使用しないときには、コンセントから抜く。
コンセントとプラグの隙間にたまったホコリに湿気が加わると、感電や火災の原因になります。
- ・電源プラグのピンはコンセントに完全に差し込む。
露出したピンにたまったホコリに湿気が加わると、感電や火災の原因になります。
- ・万が一、電源コードが破損した場合、事故防止の為、直ちに使用を中止してお客様サポートセンターへ相談する。
(メーカーの修理担当者や同等の修理資格保有者以外は、交換しないでください。)
異常動作や感電、火災の原因になります。(お客様サポートセンターにご相談ください)

UVランプとドライエアブローについて

- ・使用中または使用直後に UV ランプに触れない。
ランプとドライエアブローの余熱によりやけどを負うおそれがあります。
- ・通常の使い方とは違った使い方をしない。
(例：製品を裏返した状態で、UV ランプを強制的に動作させるなど)
紫外線が目や皮膚に当たること、炎症など、目や皮膚の疾患の原因になるおそれがあります。(万一異常が発生したときは、医師に相談してください。)
- ・人や動物の目・皮膚に UV ランプの光 (紫外線) を直接当てない。
長時間照射すると、炎症など、目や皮膚の疾患の原因になるおそれがあります。
(万一異常が発生したときは、医師に相談してください。)
- ・UV ランプ保護管はこまめにお手入れする。
お手入れをしないと、紫外線透過率が下がる原因となります。

取り扱いについて

- ・改造しない。
感電および故障の原因になります。
- ・製品の表面が破損したときは 使用しない。

消耗品について

- ・当社の純正品以外の消耗品は使用しない。
性能が低下し、感電および故障の原因になります。
- ・消耗品を交換するとき以外には、分解しない。
感電および故障の原因になります。

使い方について

- ・本体にもたれかかったり、移動および使用中に落下させたりなど、強い衝撃を強い衝撃を与えない。
製品が破損したり、落とした際にけがをするおそれがあります。
(万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます。)

使い方について

- ・刺繍や凹凸のある生地、革製品、低反発素材、高反発素材、電気カーペット、畳などには使用しない。
(低反発素材・高反発素材・電気カーペットのカバーには使用可能)
製品および生地などを傷める原因になります。
(万一上記などの掃除に使用して事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます。)
- ・本製品は家庭用なので家庭以外の場所では使用しない。
異常動作および破損の原因になります。
- ・水やベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質、刃物、画びょう、火が残って火が残っている灰、トナー粉などを吸引しない。
異常動作による感電や火災の原因になり、ベッドや布団などが損傷することもあります。
- ・子供や、身体能力、精神能力に障害のある方は保護者の監督のもと 使用する。
子供が製品で遊ばないように注意する。
けがを負うおそれがあります。
- ・吸込み口や排気口が詰まった状態で使用しない。
本体の過熱により、故障および火災の原因になります。
- ・動作状態のままで同じ場所に放置しない。
布などの表面を傷めたり、変色することがあります。
- ・頻繁に電源ボタンを押さない。
製品寿命が短くなります。
- ・ストーブ・ヒーターのような暖房器具や可燃性スプレーなどの引火性物質を本製品の近くで使用したり保管しない。
- ・マットレス、ベッドカバー、布団、まくら、座布団、カーペット、ソファなど、布製品のみに使用する。
上記以外の物に使用すると製品および生地を傷める原因になります。
(万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます。)
- ・標準フィルターを付けたダストボックスを装着して使う。
モーターにハウスダストおよび異物が入り、破損や火災の原因になります。
- ・製品から異音 異臭 煙が出るときは、ただちに電源プラグを抜き、お客様サポートセンターに問い合わせる。
- ・本体にもたれかかったり、移動および使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。
製品が破損したり、落とした際にけがをする恐れがあります。
(万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます。)

安心設計

対象感知センサー

本体裏側にある2箇所のセンサーが、2箇所とも対象物を感知するとUVランプが点灯します。

マイクロフィルター交換お知らせ機能

使用期限である60時間が経過すると、アラームが5回鳴り、電源ボタン(🔌)が赤色に点滅し、お知らせする機能です。マイクロフィルターのランプが緑色を押してリセットすると、赤色の点滅が消灯します。

UV（紫外線）遮断設計

正常運転時には、掃除面以外に放出される UV を最小化します。

モーター過熱防止装置

30分間の連続使用や標準フィルターの目詰り、またはダストボックスにハウスダストが詰まった場合、モーターが熱くなりすぎないように自動で吸引を停止する装置です。

タイムリミット機能

運転開始から29分経過すると、アラームが5回鳴り、電源ボタン(🔌)が緑色に点滅し始め、30分経過すると自動的に動作が停止する機能です。停止後は、スタンバイモードになりドライエアブローのランプが緑色に点灯します。電源ボタンを再度、押していただくと通常通り動作します。


ヒーター過熱防止装置

ドライエアブロー機能が作動中に、自動的に温度を調節します。また過熱した際は、自動的にヒーターを停止する安全装置を搭載しています。

1 各部の名前

標準フィルター
(1個)

ダストボックス



電源ボタン

吸込み幅ガイド

UVランプ確認ライト 排気口




マイクロ
フィルターカバー

マイクロフィルター
(HEPAフィルター搭載)

UVランプグリル
/フレーム

UVランプセット



ドライエアブロー
(DRY AIR BLOW)


対象感知センサー

グリルフック

対象感知センサー

フィンパンチブラシ

グリルフック



※ 環境有害物質が発生するコーティング工法の代わりに、エコデザイン工法を採用したため、部分的にグラデーション柄が発生しております。
エコデザイン独特の特性で、製品の使用には全く問題ありませんので、安心してご使用ください。


※ UVランプ内部にある銀色の玉はUVランプの点灯などに必要な物質で、UVランプの異常ではありません。
また、玉がコロコロ転がる音もこの物質が転がる音なのでご安心ください。

3 使用およびお手入れ


1 基本的な操作

電源ボタン

ドライエアブローランプ




運転モードの転換



- ① 電源プラグをコンセントに差し込み、ピピピピの音とドライエアブローのランプが緑色に点灯し、スタンバイモードに
- ② 電源ボタンを押すとピッと音がして掃除スタート
ドライエアブロー機能が開始すると、ドライエアブローのランプが黄色点滅から黄色点灯に (ドライエアブローは電源ボタンを押して、約30秒で開始)
- ③ 掃除終了後、
電源ボタンを押すとピッと音がしてドライエアブローのランプは緑色に点灯
- ④ 電源プラグをコンセントから抜いて、電源OFF


2 掃除の仕方



- 布団に押付けることなく、すべらせるようにし、かけ残しがないよう掃除してください。


- ※ 直接、肌に触れる場所は念入りに掃除しましょう。
- ※ 週1回以上の掃除を心がけましょう。
(毎日お掃除するとより寝具を清潔に保つことができます。)

3 お手入れ




- ダストボックスを図のように引き抜きます。
※ ダストボックスを取り外す際は、ハンドルを手でおさえ取り外してください。

- 洗面台に張った水の中で、標準フィルターを外してすすぎます。
(ハウスダストが飛び散るのを防ぐため)
その後やさしいブラシなどで、きれいになるまで洗ってください。




- 風通しのよい日陰で、完全に乾くまで標準フィルターとダストボックスを乾燥させます。
(標準フィルターは、洗濯機で洗濯したり、ヘアドライヤーなどの熱風で乾燥させたりしないでください。変形するおそれがあります。)



- ダストボックスを図のように本体に装着してください。
※ しっかりと奥まで押し込んで装着してください。

- ※ ダストボックスに標準フィルターを装着しないまま、本体に装着しないでください。モーターにハウスダスト及び異物が入り、破損や火災の原因になります。
- ※ 標準フィルターは消耗品です。交換周期は、1日10分、毎日使用して約5-6ヶ月を目安にしてください。途中で破れたり目詰まりが起きたら交換してください。交換用標準フィルターは「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアにて純正品をお買い求めください。

4 吸込み口周辺のお手入れ





- ※ 吸込み口周辺にハウスダストや髪の毛などの異物が付いていると、吸引力が低下します。やわらかいブラシや布などで異物をキレイに取り除いてください。

- ※ 吸込み口が詰まると、震動音が生じたり本体の過熱による故障および火災のおそれがあります。

5 UVランプのお手入れ


- UVランプに異物が付いていると性能が低下します。定期的に掃除してください。




- 乾いた布などを使って、UVランプ保護管の周りをキレイに掃除します。

- ※ お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、電源が入っていないことを確認してください。
- ※ UVランプ内部にある銀色の玉は、UVランプの点灯などに必要な物質で、UVランプの異常ではありません。
また、玉がコロコロ転がる音もこの物質が転がる音なのでご安心ください。
- ※ 掃除の際は、UVランプの保護管が破損しないようにご注意ください。



6 フィンパンチブラシのお手入れ



負荷をかけ過ぎたり異物が付着すると、フィンパンチブラシが作動せず、自動的に停止することがあります。
(停止後約3秒で自動的に回転が再開します。)
定期的にフィンパンチブラシを取り外してお手入れしてください。



両端2つのグリルフックを白色ポイントが見えるまでスライドさせて取り外します。




フィンパンチブラシをエンドキャップ側から取り外します。




エンドキャップを取り外し、フィンパンチブラシに絡まったハウスダストや髪の毛を取り除きます。
汚れがひどいときは、洗剤や石けんで洗い、水ですすいだ後はしっかり乾かします。お手入れ後は取り外しと逆の手順で、ブラシとグリルフックを戻します。

※ ハサミなどで髪の毛を無理に取り除こうとすると、フィンパンチブラシが傷つき、性能が低下したり寝具類が傷んだりするおそれがあります。
※ フィンパンチブラシの内側に水が残っていると作動に影響を及ぼす可能性があります。
※ フィンパンチブラシの交換周期は、1日10分、毎日使用して約1年を目安にしてください。
※ 摩耗して十分に機能しなくなったら交換してください。


7 UVランプの交換



グリルを取り外します。ドライバーを使って5つの固定ネジを取り外し、UVランプフレームを取り外します。



UVランプ着脱レバーを回してロックを解除します。



UVランプセットを着脱レバー側から取り外します。
取り外しと逆の手順で、新品のUVランプセットに着脱レバーを取り付けてから、ゴムを型にあわせてしっかりとめ、カチッと音がして白色の表示が見えるまで、手で90度回転させて本体に装着します。



製品を作動させて、UVランプが正常に作動するかどうかをUVランプ確認ライトで確認します。

※ UVランプは消耗品です。「お客様サポートセンター」にて純正品を買い求めください。
※ 1年以内にランプ不点灯などの不具合が生じた場合は、1年間の無償修理保証の対象とさせていただきます。
※ 長期間使用時、製品のUVランプの周りに変色することがありますが、UVランプの紫外線によるもので故障ではありません。


5 使用およびお手入れ

8 マイクロフィルターの交換




マイクロフィルターの使用期間である約60時間(1日10分、毎日使用して約1年)が経過すると、作動時アラームが5回鳴りドライエアブローのランプが赤色に点滅します。マイクロフィルターは、以下の手順で定期的に交換してください。

1




PUSH ボタンを押しながらマイクロフィルターカバーを矢印の方向に開けてください。

2




左図のようにマイクロフィルターロック装置のツマミを矢印の方向に「カチッ」と感触があるまで引いてロックを解除してください。

3



マイクロフィルターの取っ手をつかみ、上に持ち上げて取り出してください。新品のマイクロフィルターを差し込みロックをしてください。

4




電源を入れてスタンバイモードにしてから、ようじの先などでリセットボタンをピーという音が鳴るまで1秒以上押してください。(マイクロフィルターの交換アラームがなる前にはリセットボタンを押さないでください)その後、取り出しと逆の手順でマイクロフィルターカバーを閉じてください。

※ マイクロフィルターは消耗品です。「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアにて純正品をお買い求めください。

9 別売品


※ 消耗品は「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアにて、純正品をお買い求めください。
※ UVランプセット、フィンパンチブラシ、ダストボックスに関しては、お客様サポートセンターにお問い合わせください。



標準フィルター
(3個入り)

型番: SP-RS3001

交換周期は、1日10分、毎日使用して約5~6ヶ月を目安にしてください。
途中で破れたり目詰まりが起きたら交換してください。



マイクロフィルター(HEPAフィルター搭載)
(2個入り)

型番: SP-RS3002

交換周期は、1日10分、毎日使用して約1年を目安にしてください。

消耗品の購入先

レイコップ公式サイト

<https://www.raycop.co.jp>

お問い合わせ先

お客様サポートセンター

0120-363612

受付時間：平日 09:00 ~ 17:00
(土日、祝祭日、年末年始を除く)

よくある質問

標準フィルターに粉末状のゴミがたまります。これは何ですか？

ダニの死がいやフン、ヒトのフケや垢のかけら等です。

布団カバーを外さないと効果が高くないのですか？

布団カバーは付けたままでレイコップをかけてください。微細なハウスダストは、布団カバーの繊維をくぐり抜けてダストボックスに集塵されます。

UVランプが点灯しているかよく分かりません。製品を裏返して確認するのですか？

UVランプの点灯は、製品の前面にあるUVランプ確認ライトから見える青い光でご確認ください。確認ライトはUVランプが点灯しているかを確認するためのLEDランプなのでUVは含まれておりません。ヒトや動物の目や皮膚にUVランプの光を長時間照射した場合、傷害を負うおそれがあります。安心設計のレイコップは、製品を裏返すと、センサーが対象物から離れることにより、UVランプが自動的に消灯します。

レイコップを使うと心臓ペースメーカーに影響を与えますか？

通常、ペースメーカーを装着した状態で本製品を使用しても問題ありません。しかし、本製品のモーターによる微弱な電気ノイズが発生するため、必要に応じて使用する前に医師にご相談ください。

変圧器を使えば海外でも使えますか？

破損および火災の原因になるので、海外で使用しないでください。万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます。

故障かな？と思ったら

作動しない

- 電源プラグをコンセントに差し込み、ドライエアブローのランプが緑に点灯するか確認してください。ドライエアブローのランプが点灯しない場合、電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。
- 電源がAC100V 50/60Hzであるか確認してください。
- コンセント自体が正常に作動しているか、他の電化製品のプラグをコンセントに差し込んで確認してください。

吸引しない

- 本製品にはモーター過熱防止装置があり、以下の場合には一時的に吸引作動が停止することがあります。
 1. ダストボックスや標準フィルターにハウスダストやゴミが詰まった状態で使用した場合。
 2. 吸込み口が詰まった状態で使用した場合。
 3. 30分以上連続運転したり、過度に本製品を布団に押し付けながら使用したり、モーターに熱が溜まった場合。
 - ▶ 電源コードをコンセントから抜いた後、ダストボックスを掃除し、吸込み口の詰まりを掃除してから、約2時間経過した後使用を再開してください。（周りの温度により再使用までの時間が異なることがあります。）
 4. 標準フィルターが目詰まりした場合や吸引力が低下した場合。
 - ▶ ハウスダストの中のタンパク質（皮膚片など）が目詰まりの原因となるため、定期的にな中性洗剤を薄めた水（水9：洗剤1）に約5分間浸け置きした後、やわらかいブラシでしっかり洗ってください。
 5. 標準フィルターを1日10分、毎日使用し約5~6ヶ月が経過した場合や4.の洗浄をしても目詰まりが解消しない場合、又は破れた場合。
 - ▶ 標準フィルターの純正品をお買い求めのうえ交換してください。

吸引力が弱い感じがする

- 布団を巻き込まない範囲で、布団内部のダニやハウスダストを吸い込むのに適切な吸引力になるよう設計されています。

吸引力が弱くなって異音がある

- 吸込み口やダストボックスにハウスダストやゴミが詰まっていないか、排気口が遮られていないか、標準フィルターやマイクロフィルターが汚れていないか確認してください。

使用中、UVランプが消灯した

- 布団が黒や青など暗めの色の場合、UVランプが点灯しないことがあります。
- 本製品の裏面にある対象感知センサーが、布団から一定間隔以上離れるとUVランプが点灯しません。本製品が布団と密着しているか確認してください。
- 本製品の裏面にある対象感知センサーにハウスダストや異物などが入り込むと、UVランプが点灯しない場合があります。ハウスダスト、異物などを取り除いてください。
- UVランプソケットが緑色の表示が見えるまで90度回転しているか、確認してください。

UVランプの中で、玉が転がるような音がある

- UVランプ内部にある銀色の玉はUVランプの点灯などに必要な物質で、UVランプの異常ではありません。また、玉がコロコロ転がる音もこの物質が転がる音なのでご安心ください。

その他

- 排気が温かいのは、熱したモーターを冷却したためなので問題ありません。
 - ・ 購入後約3ヶ月間はゴム類の異臭がすることがあります。
 - ・ マイクロフィルターに過度のハウスダストやゴミが詰まっている場合も異臭がすることがあります。この場合、交換周期より早めにマイクロフィルターを交換してください。
- 長期間使用時、製品のUVランプの周りが変色することがありますが、UVランプの紫外線によるもので故障ではありません。
- 本製品を布団に強く押し付けるなどしてフィンパンチブラシに無理な力が入ると、一時停止することがありますが、安全回路による停止なので、異常ではありません。（停止後約3秒で自動的に回転が再開します。）

保証書

型番	RS3-300JP	※製造番号
保証期間	お買い上げの日から 1 年間 (消耗品を除く)	※販売店名

※お買い上げ日	
※お客様	
氏名	様
ご住所	〒
電話	

※印欄は修理を依頼される際は必ずご記入ください。
☞ 無料修理を行う際は本書と購入証明（レシート等）が必要です。
大切に保管してください。

本書は日本国内においてのみ有効です。 Valid only in Japan.

このたびはレイコップ製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
この製品は、当社の厳密な品質管理及び、検査を経て出荷されております。
万一、正常な使用状態で故障した場合、本書記載の無料修理規定（下記に記載）により、無料修理をいたします。
購入証明（レシート等）と本書の 2 点をお持ちでしたら本書に販売店名の記入がない場合でも無料修理を承ります。

モデル名	RS3-300	マイクロフィルター	0.3μmの粒子を99.9%集塵
UVランプ(波長)	8W(253.7nm)	外形サイズ(WxDxH)	316 x 373.6 x 171.8
定格電圧	AC100V 50/60Hz	重量	2.2Kg (電源コード除く)

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
無料修理ご希望の場合にはお客様サポートセンター（0120-363612）にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理、または修理出来ない場合がございます。
(イ) 取扱説明書に従わない使用上の誤り又は弊社以外の者による修理や改造による故障もしくは損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送もしくは落下などによる故障もしくは損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変又は公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障もしくは損傷
(ニ) 車両、船舶などで使用する場合に生じる故障もしくは損傷
(ホ) 一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障もしくは損傷
(ヘ) 本書の添付がない場合
- 当社は本規定の内容を変更する場合がございます。この場合、保証の提供条件は変更後の修理規定によるものとさせていただきます。なお、変更後の修理規定については、当社ホームページ等により通知し、通知後1週間を経過した日より、適応されるものとします。
- 修理において、当社の合理的判断により、修理に代え製品の交換にて対応する場合がございます。交換する製品は新品同様の同一製品、または同等機種の代替製品となります。
- 本書は日本国内において商品を使用する場合のみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
※この保証書は本件に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証内容の詳細については、取扱説明書の「保証とアフターサービス」を参照ください。
※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お客様サポートセンター（0120-363612）にお問い合わせください。



お客様サポートセンター 0120-363612

受付時間 平日午前9：00～午後5：30（土日祝日、年末年始を除く）

取扱説明書に記載された内容は、2023年7月現在のものです。