



Willkommen bei MANGO POWER!

Dies ist das MANGO POWER E.

Nachhaltige, transportable und zuverlässige Energie für Sie.

Mit dieser einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie Ihr MANGO POWER E-Gerät schnell in Betrieb nehmen.

Weitere Anweisungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch von Mango Power.



NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF

Wenn Sie Fragen, Bedenken oder Fragen haben, freuen wir uns von Ihnen zu hören! Schicken Sie uns eine E-Mail an service@mangopower.com, oder rufen Sie uns einfach an unter +1 (302) 219-4615 (Montag - Freitag, von 9 bis 17 Uhr MEZ), oder besuchen Sie www.mangopower.com für weitere Informationen.

BEDIENANZEIGE

ALLGEMEINER BEDIENUNGSBILDSCHIRM

Das Mango Power E-Gerät verfügt über einen Start-Touchscreen-Bedienungsdisplay, auf dem alle für den Betrieb des Geräts erforderlichen Informationen angezeigt werden.




- Die Statusleiste zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen zu Ihrem Gerät an - einschließlich der WLAN- und Bluetooth-Verbindungen, den verbleibenden Batteriestatus und die Seriennummer des Geräts - die Sie sehen können, wenn Sie auf das Mango Power-Logo klicken.

- Wenn die Symbole von grau auf gelb wechseln, bedeutet dies, dass die vorgeschriebene Funktion jetzt aktiv ist.

- Die Symbole für AC-Last und DC-Last dienen als Schnellschalter und Lastanzeigetasten.

- Wenn das Symbol gedrückt wird, wird es gelb, um anzuzeigen, dass es aktiv ist und zeigt die aktuelle Ausgangsleistung an.
- Schließen Sie anschließend Ihre Geräte an die Steckdose und die USB-Anschlüsse auf dem Bedienfeld an.



LADEINGANG

Diese Funktion zeigt an, ob das Gerät seinen Ladeenergiebedarf von den Solarzellen oder dem Stromnetz erhält.



EINSTELLUNGEN

Klicken Sie hier, um weitere Mango Power E-Einstellungen und erweiterte Ladespezifikationen vorzunehmen.



MELDUNGEN

In diesem Bereich werden alle Meldungen oder Benachrichtigungen angezeigt, die Sie ansehen und löschen können. Betriebsstörungen können Sie auf dieser Registerkarte ebenfalls einsehen und löschen.

MODUS NOTSTROMVERSORGUNG


Stellt eine Verbindung zu essentiellen Verbrauchern her. Die Standardeinstellung ist 500 W, wobei 85 % der Leistung für das Backup verwendet werden (dies kann unter Einstellungen angepasst werden).



- Wenn das BACKUP-Symbol gelb leuchtet, bedeutet dies, dass der Notstromversorgungsmodus aktiviert ist. Die AC-Last und das Laden aus dem Netz können dann gleichzeitig angezeigt werden, und das Netz lädt weiterhin die Batterie auf, um sicherzustellen, dass die Stromversorgungskapazität des Geräts entsprechend aufrechterhalten wird.

- Wenn das Stromnetz ausfällt oder überlastet ist, schaltet das Mango Power E-Gerät in weniger als 20 Millisekunden automatisch auf die Stromversorgung durch die Batterie um und sorgt so für eine sofortige Energieversorgung.

SCHNELLADUNG



Wenn Sie das Stromnetz zum schnellen Aufladen verwenden oder wenn Solarmodule oder Generatoren zum gleichzeitigen Aufladen angeschlossen sind, kann die Schnellladefunktion verwendet werden. Das Mango Power E verwendet die besten CATL LFP-Zellen - die schnelles Laden unterstützen - und ermöglicht es, Ladegeschwindigkeiten verschiedener Geräte in Ihren Einstellungen anzupassen.

ERSTE SCHRITTE

1. EINSCHALTEN DES GERÄTS

- Halten Sie die Power-Taste kurz für 1 Sekunde gedrückt.
- Die LED-Leuchte der Power-Taste blinkt und der Touchscreen schaltet sich ein.

2. VERWENDEN DER USB-AUSGÄNGE ODER GLEICHSTROMBUCHSEN ZUM LADEN VON GERÄTEN (MOBILTELEFONE, LAPTOPS USW.)

So laden Sie ein Gerät über einen der zahlreichen USB-Anschlüsse oder die Gleichstrombuchse des Mango Power E auf:

- Drücken Sie auf dem Touchscreen auf das Symbol "DC", um die DC-Stromversorgung zu ermöglichen.
- Schließen Sie das Gerät an den entsprechenden Anschluss an.
- Lassen Sie es aufladen.

3. VERWENDUNG VON STROMVERBRAUCHERN (HAARTROCKNER, HAUSHALTSGERÄTE USW.)

Bei Verwendung eines Stromverbrauchers:

- Wählen Sie "AC" auf dem Touchscreen, um auf die Wechselstromversorgung zuzugreifen.
- Schließen Sie das Gerät über die Netzsteckdose an.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nach Bedarf.

4. BETREIBEN SIE IHR GERÄT UND LADEN SIE GLEICHZEITIG DAS MANGO POWER E AUF

Laden Sie Ihr Mango Power E-Gerät ganz einfach auf, während Sie es zur Stromversorgung Ihrer Geräte verwenden.

- Schließen Sie das Mango Power E einfach an das Wechselstrom-Ladekabel an.
- Schließen Sie das Gerät an.
- Schalten Sie dann den Notstromversorgungsmodus ein.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät im Notstromversorgungsmodus verwenden, müssen Sie die Option "AC" nicht auswählen.

5. ANSCHLUSS EINER MANGO POWER E-BATTERIE FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNG

Erhöhen Sie Ihren Stromverbrauch auf 7,06 kWh, indem Sie eine MANGO POWER E-Batterie an Ihr Gerät anschließen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
- Verbinden Sie Ihr Mango Power E-Gerät mit der Mango Power E-Batterie, indem Sie das "E+"-Verbindungskabel an der Seite des Geräts hindurchführen.
- Vergewissern Sie sich, dass anschließend das Symbol "Extra-Batterie" angezeigt wird, um sicherzustellen, dass die Verbindung erfolgreich war.

6. VERBINDEN SIE IHR MANGO POWER E-GERÄT MIT IHREM SMARTPHONE

Mit der Mango Power App können Sie Ihr Gerät auf intelligente Weise aus der Ferne ganz unkompliziert steuern, egal wo Sie sind. Scannen Sie den QR-Code hier, um die App herunterzuladen und loszulegen.

- Um Ihr Gerät mit der App zu verbinden, schalten Sie zunächst Ihr Mango Power E-Gerät ein und folgen dann diesen Schritten.
- Öffnen Sie die Mango Power App, registrieren Sie sich und melden Sie sich bei Ihrem Mango-Power-Benutzerkonto an.
- Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen", wählen Sie dann das Mango Power E-Symbol und geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts ein,
- die Sie auf der Unterseite des Geräts finden oder einfach nach Drücken von "Mango Power" auf dem Touchscreen des Geräts.
- Geben Sie auf der Registerkarte "Interneteinstellungen" den Namen und das Kennwort Ihres WLAN-Netzwerks ein, um das Gerät vollständig zu konfigurieren. Alternativ können Sie das Gerät auch über Bluetooth verbinden.
- Danach können Sie Ihr Mango Power E-Gerät vollständig über die App steuern.



MANGO POWER App

7. AUSSCHALTEN DES GERÄTS

So schalten Sie das Gerät wieder aus:

- Halten Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt.
- Der Touchscreen erlischt und das Gerät schaltet sich aus.