RINSEKIT®

CUBE SHOWER

MANUAL DE USUARIO

ADVERTENCIA: NO USE CUANDO EL TANQUE ESTÉ VACÍO.
La unidad NO se apagará automáticamente si el tanque de agua está vacío. Para evitar dañar la unidad, apague el RinseKit cuando el tanque esté vacío.

¡LAS CONDICIONES DE CONGELACIÓN DAÑARÁN SU RINSEKIT!
Para condiciones frías o almacenamiento a largo plazo, drene toda el agua del tanque, luego mantenga la boquilla encendida durante 30 segundos para permitir que la bomba empuje toda el agua fuera del sistema. Almacene en posición vertical.

No olvide etiquetarnos para tener la oportunidad de aparecer en nuestras redes sociales.

¡Use #RinseKit al compartir su publicación!

@rinsekit

@rinsekitusa

RINSEKIT®

Escanee el código QR con la cámara de su teléfono para acceder a videos instructivos y obtener más información.

8 57007 00635 7

RINSEKIT®

www.RinseKit.eu

INICIO RÁPIDO

Limpieza y cuidado

- No congelar.
- Apague la unidad cuando no esté en uso.

Manténgalo en posición vertical para evitar fugas.

Otra información

- Apto para usar con agua caliente y fría. 0,5°C - 49°C
- Materiales libres de BPA.
- La bomba puede vibrar al usar el ajuste de rociado fino.
- Use solo agua limpia o podría obstruir el sistema.

BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO A PRUEBA DE DERRAMES 12,5V 5,0 Ah / 20HR

SU RINSEKIT VIENE CON GARANTÍA

Para obtener más información, visite www.RinseKit.eu y haga clic en la pestaña de garantía.
Nota: Se requerirá recibo/comprobante de compra para presentar un reclamo de garantía.

PARA CONSEJOS Y PASOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

www.RinseKit.eu - 0033 559 412 594 - contact@surf-system.com

La batería viene completamente cargada.

Cargador de pared

LED rojo = Cargando
LED verde y rojo parpadeante o fijo
LED verde = Cargada
Nota: Puede tardar varias horas en cargarse por completo.

Cargador de coche

LED rojo = Energía
Nota: Solo se cargará hasta 12 V

Quite el tapón del tanque de aguay agregue agua

Presione el botón de encendido



Rociado

Mantenga las cubiertas en su lugar cuando no estén en uso para evitar daños por agua.

Toma de 12V
Utilizado para cargar y alimentar otros accesorios.

Botón de encendido
Apague la unidadc uando no esté en uso o cuando el tanque de agua esté vacío.

Carga USB
Utilizado para cargar sus dispositivos USB.

Batería y temperatura
Los números azules indican la temperatura del agua.
Los LED verde y rojo indicanlos niveles de carga de la batería.
Cargue cuandoel indicador llegue a ROJO.