



www.soulnation.com/support

SS87-QSG-01

First of all, Thank You!

We hope you enjoy your purchase and being a part of our little community called **SOULNATION**.

Every SOUL product is designed with an emphasis on three key elements: **Power, Clarity, and Comfort**. We are committed to providing you the highest quality product with the latest technology and best value.

We'd love to hear your thoughts or see a picture or two on our social media.

Again, thank you for your support.

You are the reason why we can keep going!

— **SOUL** Team

Join #SOULNATION

Please follow us on our social media platforms for news and updates!



SOULELECTRONICS



SOUL ELECTRONICS



SOULELECTRONICS



SOUL ELECTRONICS

KEEP GOING

**Every SOUL has a story,
tell us yours...**

Every SOUL has a story.

The heart of every act - the reason why.

It propels every person.

The running, leaping, and dancing.

It's behind every entrepreneur, artist, musician,
dancer, and athlete.

The striving, perseverance, and overcoming.

It gets you up early and keeps you up late.

It's that voice in your head that says...

Keep Going

GETTING STARTED

Commençons / Lass Uns Anfangen / Empecemos / 始めましょう / 의 시작하자
開始使用 / 开始使用 / Давайте начнем

1



2



3




AUTO PAIRING

Appairage Automatique / Automatisches Pairing / Emparejamiento Automático

オートペアリング / 오토페어링 / 自動配對 / 自动配对 / АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ

1



2

AUTO PAIR
MODE



3




Device
**SOUL
S-CANDY**
CONNECTED


CHARGING

Chargement / Aufladen / Modo De Carga / 充電 / 충전 / 充電 / 充电 / ЗАРЯДКА


1



2



3



BATTERY INDICATOR



CHARGING



100%
CHARGED



LED




RESET

Réinitialiser / Reiniciar / Zurücksetzen / リセット / 재설정 / 重設 / 复位 / Сброс

1



2



3








→→ (LED OFF) RESET

4



TOUCH CONTROLS

Commande Tactile / Touchsteuerung / Control Tactil / 터치 컨트롤 / 觸控 / 觸控 / Сенсорное управление




CONTENTS


Contenu / Inhoud / Contenido / 同梱品 / 내용 / 内容 / 内容 / КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Charging Case



Earphones



USB-C

⚠ WARNING

DO NOT use alcohol, paint thinners, detergent, shampoo, or other solvents for cleaning purposes.

DO NOT intentionally immerse the earphones under water.

DO NOT wash the earphones in washing machine.

DO NOT expose the product to extremely high or low temperatures.

DO NOT leave the product near candles, cooking burners and open flames.

DO NOT disassemble the product in any way to avoid electric shock.

Only charge the battery in accordance to the instructions provided by the company.

DO NOT wash the charging box.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION INCREASES IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS

DO NOT DISCARD THE USED BATTERIES ALONG WITH HOUSEHOLD WASTE.

DISPOSAL OF BATTERY SHOULD COMPLY WITH LOCAL ENVIRONMENTAL REGULATIONS.

BT Version: V5.3

Profile: HFP, A2DP, AVRCP

Codec: SBC, AAC

Range: 10 meters (33 feet)

Charging time (Full charge): Approx. 2 hours


Playtime: Up to 20 hours

(varies by volume and content)

Standby time: Up to 40 days

Dimensions: 44W x 45H x 22L (mm)

Weight: 34g



AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser d'alcool, de diluants à peinture, de détergent, de shampooing ou d'autres solvants pour effectuer un nettoyage.

NE PAS immerger intentionnellement les écouteurs sous l'eau.

NE PAS porter les écouteurs pour nager.

NE PAS laver les écouteurs dans la machine à laver.

NE PAS exposer le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

NE PAS laisser le produit près de bougies, de gazinières et de flammes nues.

NE PAS démonter le produit en aucune manière pour éviter tout choc électrique.

Ne charger la batterie que conformément aux instructions fournies par la société.

ATTENTION

LES RISQUES D'EXPLOSION AUGMENTENT SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE DE BATTERIE NE CONVENANT PAS.

INSTRUCTIONS

NE PAS JETER LES BATTERIES USAGÉES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES. L'ÉLIMINATION DES BATTERIES DOIT RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES SUR L'ENVIRONNEMENT.

WARNUNG

KEINEN Alkohol, Farbverdünner, Reinigungsmittel, Shampoo oder andere Lösungsmittel zum Reinigen verwenden

Die Ohrhörer NICHT vorsätzlich in Wasser tauchen

Die Ohrhörer NICHT zum Schwimmen tragen

Die Ohrhörer NICHT in der Waschmaschine waschen

Das Produkt KEINEN extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen

Das Produkt NICHT in der Nähe von Kerzen, Kochherden und offenen Flammen lassen

Das Produkt NICHT in irgendeiner Weise zerlegen, um einen Stromschlag zu vermeiden

VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR ERHÖHT SICH, WENN DER AKKU DURCH EINEN NICHT GEEIGNETEN TYP ERSETZT WIRD.

ALTE AKKUS DEN ANLEITUNGEN GEMÄSS ENTSORGEN.

ANLEITUNGEN

ALTE AKKUS NICHT MIT DEM HAUSHALTSMÜLLE ENTSORGEN.

DIE ENTSORGUNG VON AKKUS SOLLTE UNTER EINHALTUNG MIT DEN REGIONALEN UMWELTGESETZEN ERFOLGEN.

Version BT: V5.3

Profil: HFP, A2DP, AVRCP

Codec: SBC, AAC

Portée: 10 mètres (33 feet)

Durée de chargement (chargement complet): Environ 2 heures

Durée de la batterie: Jusqu'à 20 heures

(selon le volume et le contenu)

En mode pause: Jusqu'à 40 jours

Dimensions: 44L x 45H x 22P (mm)

Poids: 34g

BT Version: V5.3

Profil: HFP, A2DP, AVRCP

Codec: SBC, AAC

Übertragungsbereich: 10 Meter (33 Fuß)

Ladezeit (Voll-Batterieladung): Ca. 2 Stunden

Betriebsdauer: bis zu 20 Stunden unterwegs

(Abhängig von der Lautstärkeinstellung und

Wiedergabeinhalten)

Bereitschaftsbetrieb: bis zu 40 Tage

Abmessungen: 44B x 45H x 22T (mm)

Gewicht: 34g

ADVERTENCIA

NO utilice alcohol, disolventes de pintura, detergentes, champú u otros disolventes para la limpieza.
NO sumerja intencionadamente los auriculares en el agua.
NO lleve puestos los auriculares cuando nade.
NO lave los auriculares en la lavadora.
NO exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas.
NO deje el producto cerca de las velas, los quemadores o las llamas.
NO desarme el producto en modo alguno a fin de evitar descargas eléctricas.
La batería solo debe cargarse siguiendo las instrucciones suministradas por la compañía.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES REEMPLAZADA POR OTRA DEL TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES

NO DESECHE LAS BATERÍAS USADAS CON EL RESTO DE LA BASURA DOMÉSTICA.
LA ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES LOCALES.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ используйте для очистки спирт, растворители для краски, моющие средства, шампуни или другие растворители.
НЕ погружайте наушники под воду.
НЕ мойте наушники в стиральной машине.
НЕ подвергайте изделие воздействию экстремально высоких или низких температур.
НЕ оставляйте изделие рядом со свечами, кухонными плитами и открытым пламенем.
НЕ разбирайте изделие, чтобы не получить поражение электрическим током.
Заряжайте аккумуляторную батарею только в соответствии с инструкциями производителя.
НЕ мойте зарядный модуль.

ВНИМАНИЕ

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА УВЕЛИЧИВАЕТ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА.
УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

ИНСТРУКЦИИ

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
УТИЛИЗИРУЙТЕ БАТАРЕЮ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМ ПРИРОДООХРАННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Versión BT: V5.3

Perfil: HFP, A2DP, AVRCP

Codec: SBC, AAC

Alcance: 10 metros (33 pies)

Tiempo de carga (recarga completa): Alrededor de 2 horas

Duración: Hasta 20 horas

(varía en función del contenido y el nivel del volumen)

Duración en modo de espera: Hasta 40 días

Dimensiones: 44 (lar.) x 45 (alt.) x 22 (prof.) (mm)

Peso: 34g

Версия BT: V5.3

Профиль: HFP, A2DP, AVRCP

Кодек: SBC, AAC

Радиус действия: 10 метров

Время зарядки (полной): Приблизительно 2 часа

Время воспроизведения: До 20 часов

(Зависит от уровня громкости и контента)

Время ожидания: До 40 дни

Габариты:

44 Ш x 45 В x 22 Г (мм)

Масса: 34g

⚠️ 사용上のご注意

アルコール、塗料用シンナー、洗淨剤、シャンプーなどの溶剤で洗わないこと。
わざとイヤフォンを水中に沈めないこと。

水泳中にイヤフォンを装着しないこと。

洗濯機でイヤフォンを洗わないこと。

極端に低温または高温な環境に本製品をさらさないこと。

キャンドル、加熱調理機器、裸火の近くに本製品を置きっぱなしにしないこと。

感電防止のため、絶対に本製品を分解しないこと。

必ずメーカーの指示に従ってバッテリーを充電すること。

ご注意

誤ったタイプのバッテリーに交換すると爆発の危険が高まります。

使用済みのバッテリーは指示に従って破棄してください。

指示

使用済みのバッテリーは家庭ごみに混ぜて処分しないこと。

バッテリーの破棄は、各自治体の環境規制を遵守すること。

⚠️ 경고

세척 목적으로 알코올, 페인트 희석제, 세제, 샴푸 또는 기타 용제를 사용하지 마십시오.

의도적으로 물 속에 이어폰을 담그지 마십시오.

수영할 때 이어폰을 착용하지 마십시오.

이어폰을 세탁기 안에 넣고 돌리지 마십시오.

제품을 극도로 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.

제물을 양초, 요리용 버너 및 불 근처에 두지 마십시오.

감전을 방지하기 위해 어떠한 방식으로든 제품을 분해하지 마십시오.

반드시 회사에서 제공하는 지시에 따라 배터리를 충전하십시오.

주의

배터리가 올바르게 않은 종류로 교체될 경우 폭발의 위험이 있습니다.

지침에 따라 사용한 배터리를 폐기하십시오.

지침

사용한 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

사용한 배터리는 반드시 지역 환경 법규에 따라 폐기되어야 합니다.

BT 標準規格: V5.3

対応BLUETOOTHプロファイル: HFP, A2DP, AVRCP

対応コーデック: SBC, AAC

最大通信距離: 10m 以内

充電時間: 約2時間

連続通信時間: 最大約20時間

(音量やコンテンツ次第)

連続待ち受け時間: 最大約40日々

外形寸法: 44W x 45H x 22D (mm)

質量: 34g

BT 버전 : V5.3

프로파일 : HFP, A2DP, AVRCP

코덱 : SBC, AAC

연결범위 : 10미터(33피트)

완충 시간 (100% 충전) : 약 2시간

재생 시간: 최대 20시간

(음량 및 콘텐츠에 따라 달라짐)

대기 시간: 최대 40일

크기 : 44W x 45H x 22D (mm)

중량 : 34g

警告

請勿使用酒精、油漆稀釋劑、清潔劑、洗髮水或其它溶劑進行清潔。
請勿將耳機浸入水中。
游泳時請勿配戴耳機。
請勿將耳機放入洗衣機清洗。
請勿將本產品暴露於極高或極低的溫度下。
請勿將本產品靠近蠟燭、爐灶及明火。
請勿以任何方式拆開本產品，以免觸電。
只可依照本公司提供的說明為電池充電。

注意事項

若更換不正確的電池，便會增加爆炸等風險。
請依說明處理廢電池。

說明

請勿將廢舊電池與日常垃圾一同丟棄。
應根據當地環保法規正確棄置電池。

警告

請勿使用酒精、塗料稀釋劑、清潔劑、洗髮水或其它溶劑清潔本品。
切勿將耳機浸入水中。
請勿在洗衣機中清洗耳機。
請勿將本產品暴露在極高或極低溫度下。
請勿將本產品靠近蠟燭、烹任灶具和明火。
請勿以任何方式拆卸本產品，以免觸電。
僅根據製造商說明為電池充電。
請勿清洗充電盒。

注意事項

如果使用不正確的電池類型，則會增加爆炸等危險。
請根據說明處理廢舊電池。

說明

請勿將廢舊電池與日常垃圾一起丟棄。
應根據當地環保法規正確棄置電池。

BT 版本：V5.3

配置文件：HFP, A2DP, AVRCP

Codec: SBC, AAC

遙控範圍：10米（33英尺）

充電時間（充滿）：約2小時

播放時間：最長20小時

（取決於音量和內容）

待機時間：最長40日

尺寸：44W x 45H x 22D (mm)

重量：34g

BT 版本：V5.3

配置文件：HFP, A2DP, AVRCP

Codec: SBC, AAC

範圍：10米（33英尺）

充電時間（充滿）：約2 小時

使用時間：最長20小時

（取決於音量和內容）

待機時間：最長40日

尺寸：44W x 45H x 22D (mm)

重量：34g