

FUNCIONES

Interruptor unipolar
Interruptor bipolar
Conmutador
Cruzamiento
Pulsador
Doble pulsador
Pulsador de botón
Doble pulsador de botón
Interruptor para persianas
Reguladores de iluminación (universal y 0-10V)
Tapa ciega
Salida de cables
Base de corriente 2P
Base de corriente 2P+T
Base de corriente 2P+T estándar francés
Cargadores dobles USB tipo A y C
Bases RJ12 individuales y dobles
Bases RJ45 individuales y doble
Bases mixtas RJ45 + RJ12
Bases TV (única, final e intermedias)
Bases multimedia HDMI y USB
Detector de movimiento
Termostato de ambiente y suelo radiante
Balizas luminosas

INSTALACIÓN

GARBY Y DIMBLER

Instalación con o sin caja de empotrar
Peanas de madera de 1 a 3 elementos
Marcos de madera de 1 a 4 elementos
Marcos de porcelana de 1 a 3 elementos

GARBY COLONIAL

Instalación con caja de empotrar
Marcos de madera de 1 a 4 elementos
Marcos de porcelana de 1 a 3 elementos

FONCTIONS

Interrupteur unipolaire
Interrupteur bipolaire
Va-et-vient
Permutateur
Poussoir
Double poussoir
Poussoir à bouton
Double poussoir à bouton
Interrupteur pour volets roulants
Variateur d'éclairage (universal & 0-10V)
Obturateur
Sortie câbles
Prise courant 2P
Prise courant 2P+T standard allemand
Prise courant 2P+T standard française
Double chargeurs USB type A & C
Prise RJ12 simple et double
Prise RJ45 simple et double
Prise mixte RJ45 + RJ12
Prise TV (étoile, final et intermédiaire)
Prise multimedia HDMI et USB
Décteur de mouvement
Thermostat d'ambiance et chauffage au sol
Balises lumineuses

INSTALLATION

GARBY ET DIMBLER

Installation avec ou sans boîte d'encastrement
Socles en bois de 1 à 3 éléments
Plaques en bois de 1 à 4 éléments
Plaques en porcelaine de 1 à 3 éléments

GARBY COLONIAL

Installation avec boîte d'encastrement
Plaques en bois de 1 à 4 éléments
Plaques en porcelaine de 1 à 3 éléments

FUNCTIONS

One pole switch
Two-pole-switch
Two-way-switch
Intermediate switch
Pushbutton
Double pushbutton
Button pushbutton
Double button pushbutton
Electric blinds switch
Lighting dimmers (universal & 0-10V)
Blind cover
Cable outlet
2P socket
2P+T german standard socket
2P+T french standard socket
Double USB chargers type A & C
RJ12 single & double sockets
RJ45 single & double sockets
Mixed sockets RJ45 + RJ12
TV sockets (star, terminal & pass-through)
Multimedia sockets HDMI & USB
Movement detector
Floor heating & room thermostat
Lighting beacons

INSTALLATION

GARBY & DIMBLER

Installation with or without flush-mounting box
Wooden bases from 1 to 3 gangs
Wooden frames from 1 to 4 gangs
Porcelain frames from 1 to 3 gangs

GARBY COLONIAL

Installation with flush-mounting box
Wooden frames from 1 to 4 gangs
Porcelain frames from 1 to 3 gangs

COLLECTIONS

Fontini

COLLECTIONS



03/2022 01000003

ES//FR//EN

Fontini

GARBY

COLONIAL
COLLECTION



PORCELANA NEGRA
PORCELAIN NOIRE
BLACK PORCELAIN



PORCELANA BLANCA
PORCELAIN BLANCHE
WHITE PORCELAIN



PORCELANA Y MADERA ENVEJECIDA
PORCELAIN ET BOIS VIEILLI
PORCELAIN & AGED WOOD

GARBY

COLLECTION



PORCELANA NEGRA
PORCELAIN NOIRE
BLACK PORCELAIN



PORCELANA BLANCA
PORCELAIN BLANCHE
WHITE PORCELAIN

DIMBLER

COLLECTION



LATÓN NIQUELADO
LAITON NICKELÉ
NICKEL-PLATED BRASS



PORCELANA BLANCA
PORCELAIN BLANCHE
WHITE PORCELAIN