



Внутриканальные Bluetooth наушники
со встроенным микрофоном
HIPER Sound Line

Краткое руководство
пользователя

Поздравляем Вас с покупкой внутриканальных Bluetooth наушников **HIPER Sound Line**.

Внутриканальные Bluetooth наушники **HIPER** – это высокотехнологичный продукт, который обладает изысканным дизайном и великолепным качеством звучания.

Для того чтобы использовать Ваши внутриканальные Bluetooth наушники **HIPER** максимально эффективно и продлить фактический срок службы, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя.

Наслаждайтесь любимой музыкой с Bluetooth наушниками **HIPER Sound Line!**

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве пользователя, может изменяться без предварительного уведомления.

Самую актуальную информацию Вы всегда можете найти на сайте www.hiper-power.com.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Внутриканальные Bluetooth наушники HIPER Sound Line
2. Кабель USB—microUSB
3. Приспособления для зажима шнура
4. Сменные амбушюры
5. Сменные ушные фиксаторы

Правильный подбор амбушюр и ушных фиксаторов обеспечит комфорт при длительном использовании Bluetooth наушников **HIPER Sound Line** и позволит максимально раскрыть их звуковой потенциал.

Критерии правильного выбора амбушюр:

- Надежная фиксация в ушном канале
- Отсутствие дискомфорта при длительном ношении
- Наилучшая изоляция внешних шумов



Рекомендуется использовать аксессуары, входящие в комплект поставки. Производитель не гарантирует совместимость с аксессуарами других производителей и не несет ответственности за любые последствия использования аксессуаров не входящих в комплект поставки.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




- Связь с любыми источниками звука, поддерживающие передачу звука при помощи беспроводной технологии Bluetooth
- Ультралегкая модель — всего 10 грамм
- Удобные кнопки управления
- Встроенный высокочувствительный микрофон позволяет отвечать на входящие звонки
- Встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивает до 4.5 часов воспроизведения музыки
- Защита от брызг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения	Bluetooth 4.0
Сопротивление	16 Ом
Частотный диапазон	20–20000 Гц
Чувствительность	105 Дб
Автономная работа	Встроенный Li-Ion аккумулятор, до 4.5 часов воспроизведения музыки

УПРАВЛЕНИЕ HIPER SOUND LINE



1. Светодиодный индикатор
2. Разъем microUSB
3. Переход к прослушиванию предыдущего трека/ Увеличение уровня громкости.
4. Кнопка включения питания/ Режим спаривания с другими Bluetooth устройствами/ Старт воспроизведения звука/ Пауза/ Ответ на входящий звонок/ Завершение звонка/ Повторный набор последнего набранного номера
5. Переход к прослушиванию следующего трека/ Уменьшение уровня громкости

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ


Советы по правильной установке амбушюр


Выберите размер амбушюр согласно размеру Вашего ушного канала. Установите выбранные амбушюры на левый и правый динамик наушников [HIPER Sound Line](#).

Правильное подбор амбушюр обеспечит лучшее качество звучания и максимальный комфорт.

Советы по правильной установке ушных фиксаторов

Выберите размер ушных фиксаторов, который обеспечивает плотное прилегание наушников к ушной раковине. Установите ушные фиксаторы на наушники в специальный паз под небольшим наклоном, как показано на схеме ниже.





*Правильное расположение ушных фиксаторов на
наушниках HIPER Sound Line*

Включение наушников и подключение через Bluetooth

Определите правый и левый наушник при помощи буквенных обозначений L и R, которые нанесены на внутреннюю часть наушников: L – левый наушник; R – правый наушник.

Для перехода в режим сопряжения наушников с другими устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth, при включении наушников удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, при этом световой индикатор начнет мигать красным и синим цветом.

Откройте настройки Bluetooth Вашего телефона/ смартфона/ планшета или любого другого устройства с поддержкой воспроизведения музыки через Bluetooth, и начните поиск устройств. В списке найденных устройств выберите **HIPER Sound Line** и установите сопряжение между устройствами.

Стоит учитывать, что расстояние между соединяемыми устройствами не должна превышать 10 метров в условиях прямой видимости, дополнительные преграды на пути сигнала в виде стен, дверей и прочих препятствий могут сократить расстояние необходимое для соединения до нескольких метров.

При необходимости, для установления Bluetooth сопряжения, введите пароль «0000». После выключения и последующего включения наушники **HIPER Sound Line** автоматически установят Bluetooth соединение с последним сопряженным устройством.

Управление воспроизведением звука

1. Для того чтобы поставить прослушиваемый трек на паузу/продолжить воспроизведение трека нажмите кнопку ④ один раз. При повторном нажатии данной кнопки воспроизведение звука продолжится (при получении входящего вызова на телефон проигрывание музыки будет остановлено).
2. Для перехода к прослушиванию следующего трека однократно нажмите кнопку ⑤
3. Для перехода к прослушиванию предыдущего трека однократно нажмите кнопку ③
4. Для увеличения уровня громкости на 10% нажмите и удерживайте кнопку ③ в течение 2 секунд. Чем дольше будет удержана данная кнопка, тем больше будет уровень громкости.
5. Для уменьшения уровня громкости на 10% нажмите и удерживайте кнопку ⑤ в течение 2 секунд. Чем дольше будет удержана данная кнопка, тем меньше будет уровень громкости, вплоть до полного отключения звука.

Ответ на входящий звонок/ Завершение звонка

Внутриканальные Bluetooth наушники **HIPER Sound Line** обладают встроенным высокочувствительным микрофоном, что предоставляет возможность ответить на входящий телефонный вызов.

- Для ответа на телефонный звонок нажмите кнопку ④ один раз. При получении входящего вызова на телефон проигрывание музыки будет остановлено.
- Для завершения разговора нажмите кнопку питания ④ повторно. При завершении телефонного разговора

прослушивание музыки возобновится автоматически.

- Для отклонения входящего вызова нажмите кнопку питания ④ и удерживайте ее в течение 2 секунд.
- В режиме прослушивания музыки двойное нажатие кнопки питания ④ приведет к набору последнего телефонного номера из истории звонков.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте устройство в условиях сверхвысоких или сверхнизких температур.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги;
- Не роняйте устройство во избежание его повреждения;
- Запрещается самостоятельно вскрывать корпус устройства;
- Если устройство не используется долгое время, в целях продления срока службы аккумулятора, рекомендуется полностью заряжать устройство с периодичностью 1 раз в 3 месяца;
- Не используйте химические средства для чистки устройства;
- Во избежание риска взрыва аккумулятора категорически запрещается бросать устройство в огонь или помещать его в непосредственной близости от источника огня.
- Не рекомендуется использовать наушники для прослушивания музыки на максимальной громкости в течение длительного

периода времени, так как это может стать причиной потери слуха.

Чтобы защитить слух, перед подключением наушников уменьшите

- громкость источника звука. Надев наушники, постепенно увеличивайте громкость до тех пор, пока не достигнете необходимого уровня.

Компания **HIPER** предупреждает, что, находясь за рулем

- автомобиля, использование наушников **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО**. Компания **HIPER** не несет никакой ответственности в случае игнорирования данных предупреждений.

©2014 Дефайн Интернейшнл ЛТД.

Все права защищены. Все торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Изготовитель: Шеньжень ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед

Адрес: 518048, офис 138, Юнит A&C, 44/F, Тауэр А, NEO, 6011, Шеннань Авеню, Футиан Дистрикт, Шеньжень, Китай

Срок гарантии: 1 год

Срок службы: 1 год

Сайт: www.hiper-power.com

Сделано в К.Н.Р.

Дизайн разработан в Великобритании.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте устройство в условиях сверхвысоких или сверхнизких температур.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги;
- Не роняйте устройство во избежание его повреждения;
- Запрещается самостоятельно вскрывать корпус устройства;
- Если устройство не используется долгое время, в целях продления срока службы аккумулятора, рекомендуется полностью заряжать устройство с периодичностью 1 раз в 3 месяца;
- Не используйте химические средства для чистки устройства;
- Во избежание риска взрыва аккумулятора категорически запрещается бросать устройство в огонь или помещать его в непосредственной близости от источника огня.
- Не рекомендуется использовать наушники для прослушивания музыки на максимальной громкости в течение длительного

периода времени, так как это может стать причиной потери слуха.

- Чтобы защитить слух, перед подключением наушников уменьшите громкость источника звука. Надев наушники, постепенно увеличивайте громкость до тех пор, пока не достигнете необходимого уровня.
- Компания **HIPER** предупреждает, что, находясь за рулем автомобиля, использование наушников **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО**. Компания **HIPER** не несет никакой ответственности в случае игнорирования данных предупреждений.

©2015 Дефайн Интернейшнл ЛТД.

Все права защищены. Все торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Изготовитель: Шеньжень ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед

Адрес: 518048, офис 138, Юнит A&C, 44/F, Тауэр А, NEO, 6011, Шеннань Авеню, Футиан Дистрикт, Шеньжень, Китай

Срок гарантии: 1 год

Срок службы: 1 год

Сайт: www.hiper-power.com

Сделано в К.Н.Р.

Дизайн разработан в Великобритании.

