

Vinnic[®]


EVEREST 4

60,000mAh FAST
CHARGE POWERBANK

user manual

■ English ■ Deutsch ■ French ■ Español ■ Italiano ■ Polski

PRODUCT DESCRIPTION



- ① Power Button
- ② USB-C Port
Input: 18W, Output: 20W
- ③ Micro USB Input
Input: 18W
- ④ USB-A1 Output
Output: 22.5W
- ⑤ USB-A2 Output
Output: 15W
- ⑥ USB-A3 Output
Output: 15W
- ⑦ Digital display
0-100%
- ⑧ LED Light Panel

LED LIGHT ON/OFF

1. To turn on the LED Light, press and hold the Power Button for 3 seconds.
2. To turn off the LED Light, press and hold the Power Button for 3 seconds.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: VPPD-PC60G1-BK

Built-in Battery Capacity: 60,000mAh (3.7V, 222Wh)

Micro USB Input: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

USB-C Input: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

USB-A1 output: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

USB-A2/A3 Output: 5V/3A (15W MAX)

USB-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

Weight: 1200g


Dimensions: 155*69*67mm

CAUTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SHORT CIRCUIT, FIRE, DAMAGE OR OTHER SERIOUS INJURY.

- Do not use this product if there is any abnormal phenomena such as expansion, generates unusual heat, and unusual odor.
- Do not leave or store the product in high temperature environment (for example near fire, direct sunlight).
- Do not immerse the product in water or any liquid, or expose the product into high humidity place.
- Do not disassemble, puncture and repair the power bank by yourself.
- Do not drop this product, place heavy objects on surface of it, or give it a shock.
- Do not place metallic objects (key, coin, magcard etc.) on top of wireless charging area of power bank.
- Do not insert metallic objects (key, coin, paper-clip etc.) into USB-C charging port.
- Do not use this product within the reach of children. Children should not use this product alone.

PRODUKTBESCHREIBUNG



- | | |
|--|---|
| <p>1 Ein-/Aus-Taste</p> | <p>5 USB-A2-Ausgang
Ausgang: 15W</p> |
| <p>2 USB-C-Anschluss
Eingang: 18W, Ausgang: 20W</p> | <p>6 USB-A3-Ausgang
Ausgang: 15W</p> |
| <p>3 Micro-USB-Eingang
Eingang: 18W</p> | <p>7 Digitale Anzeige
0-100%</p> |
| <p>4 USB-A1-Ausgang
Ausgang: 22,5 W</p> | <p>8 LED-Taschenlampe</p> |

LED-LICHT EIN/AUS

1. Um das LED-Licht einzuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang.
2. Um das LED-Licht auszuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: VPPD-PC60G1-BK

Batteriekapazität: 60,000mAh (3.7V, 222Wh)

Micro USB Eingang: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

USB-C Eingang: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

USB-A1 Ausgang 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

USB-A2/A3 Ausgang: 5V/3A (15W MAX)

USB-C Ausgang: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

Gewicht: 1200g


Abmessungen: 155*69*67mm

VORSICHTSMAßREGELN

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU KURZSCHLÜSSEN, BRÄNDEN, SCHÄDEN ODER ANDEREN SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn abnormale Phänomene wie Ausdehnung, ungewöhnliche Hitze und ungewöhnlicher Geruch auftreten.
- Lassen oder lagern Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen (z. B. in der Nähe von Feuer, direkter Sonneneinstrahlung).
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder Flüssigkeiten und setzen Sie das Produkt nicht einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Zerlegen, durchstechen und reparieren Sie die Powerbank nicht selbst.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen, legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberfläche und schocken Sie es nicht.
- Legen Sie keine metallischen Gegenstände (Schlüssel, Münzen, Magnetkarten usw.) auf den kabellosen Ladebereich der Powerbank.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Schlüssel, Münze, Büroklammer usw.) in den USB-C-Ladeanschluss.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Reichweite von Kindern. Kinder sollten dieses Produkt nicht alleine verwenden.

DESCRIPTION DU PRODUIT



- 1** Bouton d'alimentation
- 2** USB-C Port
Entrée : 18W, Sortie : 20W
- 3** Entrée micro USB
Puissance d'entrée: 18W
- 4** Sortie USB-A1
Puissance: 22.5 W
- 5** Sortie USB-A2
Puissance: 15W
- 6** Sortie USB-A3
Puissance: 15W
- 7** Affichage numérique
0-100%
- 8** Panneau lumineux LED

LUMIÈRE LED ON/OFF

1. Pour allumer la lumière LED, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. Pour éteindre la lumière LED, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle: VPPD-PC60G1-BK

Capacité de la batterie intégrée: 60,000mAh (3.7V, 222Wh)

Entrée micro USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

Entrée USB-C: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

Sortie USB-A1: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

Sortie USB-A2/A3: 5V/3A (15W MAX)

Sortie USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

Poids: 1200g


Dimensions: 155*69*67mm

PRÉCAUTIONS

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER UN COURT-CIRCUIT, UN INCENDIE, DES DOMMAGES OU D'AUTRES BLESSURES GRAVES.

- N'utilisez pas ce produit s'il y a des phénomènes anormaux tels que la dilatation, génère une chaleur inhabituelle et une odeur inhabituelle.
- Ne laissez pas ou ne stockez pas le produit dans un environnement à haute température (par exemple près du feu, de la lumière directe du soleil).
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide, et n'exposez pas le produit dans un endroit très humide.
- Ne démontez pas, ne percez pas et ne réparez pas la banque d'alimentation par vous-même.
- Ne laissez pas tomber ce produit, ne placez pas d'objets lourds sur la surface de celui-ci et ne lui donnez pas de choc.
- Ne placez pas d'objets métalliques (clé, pièce de monnaie, carte magnétique, etc.) sur la zone de charge sans fil de la banque d'alimentation.
- N'insérez pas d'objets métalliques (clé, pièce de monnaie, trombone, etc.) dans le port de charge USB-C.
- N'utilisez pas ce produit à la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas utiliser ce produit seuls.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1** Botón de encendido
- 2** Puerto USB-C
Entrada: 18W, Salida: 20W
- 3** Entrada Micro USB
Entrada: 18W
- 4** Salida USB-A1
Potencia: 22.5W
- 5** Salida USB-A2
Potencia: 15W
- 6** Salida USB-A3
Potencia: 15W
- 7** Pantalla digital
0-100%
- 8** Panel de luz LED

LUZ LED ENCENDIDA/APAGADA

1. Para encender la luz LED, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Para apagar la luz LED, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: VPPD-PC60G1-BK

Capacidad de la batería integrada: 60,000mAh (3.7V, 222Wh)

Entrada Micro USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

Entrada USB-C: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

Salida USB-A1: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

Salida USB-A2/A3: 5V/3A (15W MAX)

Salida USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

Peso: 1200g


Dimensiones: 155*69*67mm

PRECAUCIONES

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR UN CORTOCIRCUITO, INCENDIO, DAÑOS U OTRAS LESIONES GRAVES.

- No utilice este producto si hay algún fenómeno anormal como expansión, genera un calor inusual y un olor inusual.
- No deje ni almacene el producto en un ambiente de alta temperatura (por ejemplo, cerca del fuego, luz solar directa).
- No sumerja el producto en agua ni en ningún líquido, ni exponga el producto en un lugar con mucha humedad.
- No desmonte, perforo y repare el banco de energía usted mismo.
- No deje caer este producto, no coloque objetos pesados sobre la superficie del mismo ni le dé golpes.
- No coloque objetos metálicos (llave, moneda, tarjeta magnética, etc.) sobre el área de carga inalámbrica del banco de energía.
- No inserte objetos metálicos (llave, moneda, clip, etc.) en el puerto de carga USB-C.
- No utilice este producto al alcance de los niños. Los niños no deben usar este producto solos.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Pulsante di accensione | 5 Uscita USB-A2
Uscita: 15W |
| 2 Porta USB-C
Ingresso: 18W, Uscita: 20W | 6 Uscita USB-A3
Uscita: 15W |
| 3 Ingresso micro USB
Ingresso: 18W | 7 Display digitale
0-100% |
| 4 Uscita USB-A1
Uscita: 22.5W | 8 Pannello luminoso a LED |

LUCE LED ACCESA/SPENTA

1. Per accendere la luce LED, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
2. Per spegnere la luce LED, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: VPPD-PC60G1-BK

Capacità della batteria integrata: 60,000mAh (3.7V, 222Wh)

Ingresso micro USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

Ingresso USB-C: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

Uscita USB-A1: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

Uscita USB-A2/A3: 5V/3A (15W MAX)

Uscita USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

Peso: 1200g


Dimensioni: 155*69*67mm

PRECAUZIONI

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PUÒ PROVOCARE CORTOCIRCUITI, INCENDI, DANNI O ALTRE LESIONI GRAVI.

- Non utilizzare questo prodotto in presenza di fenomeni anomali come dilatazione, generazione di calore insolito e odore insolito.
- Non lasciare o conservare il prodotto in ambienti ad alta temperatura (ad esempio vicino al fuoco, alla luce solare diretta).
- Non immergere il prodotto in acqua o liquidi, né esporre il prodotto in luoghi ad alta umidità.
- Non smontare, forare e riparare il power bank da soli.
- Non far cadere questo prodotto, non posizionare oggetti pesanti sulla sua superficie e non dargli una scossa.
- Non posizionare oggetti metallici (chiavi, monete, magcard ecc.) sopra l'area di ricarica wireless del power bank.
- Non inserire oggetti metallici (chiavi, monete, graffetta, ecc.) nella porta di ricarica USB-C.
- Non utilizzare questo prodotto alla portata dei bambini. I bambini non devono utilizzare questo prodotto da soli.

OPIS PRODUKTU



1 Przycisk zasilania

2 USB-C Port

Wejście: 18W, Wyjście: 20W

3 Wejście Micro USB

Wejście: 18W

4 Wyjście USB-A1

Moc wyjściowa: 22.5W

5 Wyjście USB-A2

Moc wyjściowa: 15W

6 Wyjście USB-A3

Moc wyjściowa: 15W

7 Wyświetlacz cyfrowy

0-100%

8 Panel świetlny LED

ŚWIATŁO LED WŁ./WYŁ.

1. Aby włączyć diodę LED, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
2. Aby wyłączyć diodę LED, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Modelu: VPPD-PC60G1-BK

Pojemność wbudowanej baterii: 60,000mAh (3.7V, 222Wh)

Wejście Micro USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

Wejście USB-C: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

Wyjście USB-A1: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

Wyjście USB-A2/A3: 5V/3A (15W MAX)

Wyjście USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

Waga: 1200g

Wymiary: 155*69*67mm

PRZESTROGI

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TYCH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ ZWARCIE, POŻAR, USZKODZENIE LUB INNE POWAŻNE OBRAŻENIA.

- Nie używaj tego produktu, jeśli występują jakiegokolwiek nienormalne zjawiska, takie jak rozszerzanie się, wytwarzanie nietypowego ciepła i niezwykłego zapachu.
- Nie pozostawiaj ani nie przechowuj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze (npample, w pobliżu ognia, bezpośredniego światła słonecznego).
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani żadnym płynie, ani nie wystawiaj produktu na działanie o dużej wilgotności.
- Nie demontuj, nie przekłuwaj i nie naprawiaj power banku samodzielnie.
- Nie upuszczaj tego produktu, nie kładź ciężkich przedmiotów na jego powierzchni ani nie wstrząsaj nim.
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów (kluczy, monet, kart magnetycznych itp.) na obszarze ładowania bezprzewodowego power banku.
- Nie wkładaj metalowych przedmiotów (kluczy, monet, spinaczy do papieru itp.) do portu ładowania USB-C.
- Nie używaj tego produktu w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie powinny używać tego produktu samodzielnie.

VINNICPOWER.COM

Manufacturer: Vinnic Power Company Limited.

Address: Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building,
No.4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon, Hong Kong.

EC REP: OBELIS S.A, Bd. Général Wahis 53, 1030, Brussels.

