


〈アンティークランプの取扱説明書〉

この度は当社オイルランプをお買い上げ頂き有難うございます。
本説明書は、オイルランプを安全に正しくご使用頂くために、
必ずお読みください。お読み頂いた後も大切に保管してください。

使用方法 ※POL-112を例にしています。

○ご使用前に

つまみを回し、芯の調節がスムーズに出来るか確認してください。つまみが回らない場合は無理に回さず、一度芯を金具から引き抜いて再度装着してください。無理に回すと金具が破損する場合があります。又 必要以上に芯の上げ下げをしないでください。内部のギヤに芯が絡んで破損する恐れがあります。



● オイルの注入

- 金具を回し、オイルタンクより取り外します。
- オイルタンクにレインボーオイルを注入してください。オイルの注入量は8分目程度にとどめてください。

● 点灯

- 金具をオイルタンクに取り付け、元通りに組み立てます。
- つまみを右回りに回し、芯糸を金具の先端より1.5mm程度出してください。(※炎長は、標準で20mmです)
- ガラスホヤを外し、点火ライター等を使用して点火します。
- 点火後、小さな炎の状態でガラスホヤを取り付けてください。
- 炎がガラスホヤに直接触れない様にしてください。
- 明るさの調節は、つまみを回して行ってください。
- 消灯の際は、つまみを左に回し、完全に消火している事を確認してください。

⚠ 注意

- 灯油、その他のオイルは使用しないでください。
- オイルは必ず「レインボーオイル」をご使用ください。万一の場合にも安心な生産者責任保険が付いています。
- 水平で安全な場所でご使用ください。
- 燃焼中は動かさず、そばを離れるときは火を消してください。又、燃えやすい物のそばや、家電製品の上では使用しないでください。

レインボーオイル・替芯 等の消耗品は下記へお問い合わせください。

ムラエ商事株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目23番8号


Tel: 03-3663-2711 Fax: 03-3663-6651

E-mail: info@muraei.co.jp ホームページ: <http://www.muraei.co.jp>

芯が外れたときには


万が一芯が口金から外れた場合には、下図を参考に芯を通し直してください。

- ① 芯を良く乾燥させてから芯の先端にセロハンテープを巻き付け、先端をこより状にします。芯の先端から4～5cm長くしてください。



芯は良く乾燥させてください。湿っているとセロハンテープが着きません。

- ② 口金の下の穴から芯を通します。



- ③ 口金を押さえながら口金の先端から出たセロハンテープをつまんで、上に引き上げます。最後にセロハンテープが付いている部分を切り取ります。

