

NYKO[®] CORE HEADSET™

Wired Audio and Chat Headset



USER MANUAL Item# 80801

NYKO and Core Headset are trademarks of Nyko Technologies, Inc. PlayStation® 4 and PS™ 4 are either trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment, Microsoft, or Nintendo. Nintendo and Nintendo Switch™ are either trademarks or registered trademarks of Nintendo. This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured, or distributed by Sony Interactive Entertainment, Microsoft, or Nintendo.



www.nyko.com

この製品の各種の
 詳細をオンラインで
 見たい場合は、
 以下のURLにアクセス
 してください。
 日本語: www.nyko.com
 英語: www.nyko.com
 法语: www.nyko.com
 西班牙语: www.nyko.com

IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT:
 Email: customersupport@nyko.com
 Phone: +1-888-400-6956



80801 Core Headset™



ENGLISH 80801 CORE HEADSET™

Thank you for purchasing the Nyko Core Headset. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of the device.

What's in the Box

- (1) Core Headset
- (1) Audio / Mic Splitter Adapter
- (1) User Manual

Features:

- Hear game and chat audio through 40mm driver stereo speakers.
- Communicate through the retractable omni-directional microphone
- Easily adjust the headset volume or mute the microphone via inline controls
- Adjustable headset and cushioned earcups allow for a more comfortable audio experience.
- Compatible with PlayStation®4, Xbox One®, Nintendo Switch™, PC and other 3.5mm audio devices**.

** Not compatible with Xbox One® controllers without a 3.5mm audio port. May not be compatible with all 3.5mm audio devices.

Specifications

Speakers: 40mm
 Frequency Range: 20-20000Hz
 Sensitivity: 108dB[Symbol]3dB
 Impedance: 16Ω[Symbol]15%
 Cable: 2.1m

Setup:

1. Adjust the headset band as desired.
2. Connect the 3.5mm cable into a compatible device. <fig.1>
3. For LED light function - Insert the USB end into a powered USB port or compatible AC Adapter (not included).
 a. Note: The USB cable does not provide audio feedback. The USB cable is only for powering the LED light function.
4. To use the microphone, lower the mic down to desired level.

For PC:

1. Plug the 3.5mm cable from the headset into the 3.5mm port of the Audio/Mic Splitter Adapter. <fig.2>
2. On a PC, locate the Audio and Mic ports.
3. Insert the Audio cable into the Audio port.
4. Insert the Mic cable into the Mic port.

Troubleshooting:

- Q: Can I play audio through the Core Headset via the USB cable?**
A: No, the USB cable provides power only for the LED lights. Audio playback is only available via the 3.5mm cable.
- Q: Can I use Core Headset on an Xbox One® controller without a 3.5mm audio port?**
A: No, Core Headset requires an Xbox One® controller with a 3.5mm audio port.
- Q: Does the Core Headset play audio without plugging in the USB cable?**
A: Yes, the audio and mic function without plugging in the USB cable.

Care and Maintenance

- Please review the following guidelines to ensure optimal performance from Core Headset:
- Keep Core Headset free of dirt, debris and metal objects.
 - Do not expose Core Headset to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
 - Keep your Core Headset away from liquids.
 - If cleaning is needed, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use chemicals designed to clean electronics.
 - Do not open, or tamper with Core Headset.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing..

FRANÇAIS 80801 CORE HEADSET™

Merci d'avoir acheté le kit oreillette Nyko Core. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de l'appareil.

Qu'est-ce qui est dans la boîte

- (1) Casque d'écoute Core
- (1) Adaptateur de répartiteur audio / micro
- (1) Manuel de l'utilisateur

Options:

- Écoutez des jeux et discutez avec des haut-parleurs stéréo de 40 mm.
- Communiquez à travers le microphone omnidirectionnel rétractable.
- Réglez facilement le volume du casque ou coupez le son du microphone via les commandes en ligne.
- Le casque d'écoute réglable et les écouteurs rembourrés permettent une expérience audio plus confortable.
- Compatible avec PlayStation®4, Xbox One®, Nintendo Switch™, PC et autres appareils audio 3,5 mm**.

** Non compatible avec les manettes Xbox One® sans port audio 3,5 mm. Peut ne pas être compatible avec tous les appareils audio 3,5 mm.

Données spécifiques

Haut-parleurs : 40mm
 Gamme de fréquence : 20-20000Hz
 Sensibilité : 108dB[Symbol]3dB
 Impédance : 16Ω[Symbol]15%
 Câble : 2,1m

Configuration:

1. Réglez la bande du casque comme vous le souhaitez.
2. Connectez le câble de 3,5 mm à un appareil compatible. <fig.1>
3. Pour la fonction d'éclairage DEL - Insérez l'extrémité USB dans un port USB alimenté ou dans un adaptateur secteur compatible (non inclus).
 a. Remarque : Le câble USB ne fournit pas de retour audio. Le câble USB sert uniquement à l'alimentation de la fonction d'éclairage LED.
4. Pour utiliser le microphone, baissez le micro jusqu'au niveau désiré.

Pour PC:

1. Branchez le câble de 3,5 mm du casque dans le port de 3,5 mm de l'adaptateur de séparateur audio/microphone. <fig.2>
2. Sur un PC, localisez les ports Audio et Mic.
3. Insérez le câble audio dans le port audio.
4. Insérez le câble micro dans le port micro.

Dépannage:

- Q: Puis-je écouter de l'audio avec le casque Core Headset via le câble USB ?**
R: Non, le câble USB n'alimente que les voyants DEL. La lecture audio n'est disponible qu'avec le câble de 3,5 mm.
- Q: Puis-je utiliser Core Headset sur une manette Xbox One® sans port audio 3,5 mm ?**
R: Non, Core Headset nécessite une manette Xbox One® avec un port audio de 3,5 mm.
- Q: Le Core Headset joue-t-il de l'audio sans brancher le câble USB ?**
R: Oui, l'audio et le micro fonctionnent sans brancher le câble USB.

Entretien et maintenance

Veuillez lire les lignes directrices suivantes afin d'assurer la performance optimale du Core Headset:

- Gardez le Core Headset exempt de saleté, de débris et d'objets métalliques.
- N'exposez pas le Core Headset à des conditions environnementales extrêmes, y compris la lumière directe du soleil, ou une chaleur ou une humidité excessive.
- Évitez d'exposer votre Core Headset à des liquides.
- Si un nettoyage s'impose, frottez la zone à nettoyer à l'aide d'un chiffon sec. Le cas échéant, employez uniquement des produits chimiques conçus pour nettoyer les produits électroniques.
- N'ouvrez pas et ne trafiquez pas le Core Headset.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficiles à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration de défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc, 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

ESPAÑOL 80801 CORE HEADSET™

Gracias por comprar los auriculares Nyko Core Headset. Por favor, lea este manual para familiarizarse con la instalación y el funcionamiento del dispositivo.

Qué hay en la caja

- (1) Auriculares con núcleo
- (1) Adaptador divisor de audio/micrófono
- (1) Manual del usuario

Características:

- Escucha el juego y chatea audio a través de los altavoces estéreo del controlador de 40 mm.
- Comuníquese a través del micrófono omnidireccional retráctil.
- Ajuste fácilmente el volumen de los auriculares o silencie el micrófono mediante controles en línea
- Los auriculares ajustables y los auriculares acolchados permiten una experiencia de audio más cómoda.
- Compatible con PlayStation®4, Xbox One®, Nintendo Switch™, PC y otros dispositivos de audio de 3,5 mm**.

** No es compatible con los controladores de Xbox One® sin un puerto de audio de 3,5 mm. Es posible que no sea compatible con todos los dispositivos de audio de 3,5 mm.

Especificaciones

Altavoces: 40mm
 Rango de frecuencia: 20-20000Hz
 Sensibilidad: 108dB[Symbol]3dB
 Impedancia: 16Ω[Symbol]15%
 Cable: 2,1m

Ajuste:

1. Ajuste la banda del auricular como desee.
2. Conecte el cable de 3,5 mm a un dispositivo compatible. <fig.1>
3. Para la función de luz LED - Inserte el extremo USB en un puerto USB alimentado o en un adaptador de CA compatible (no incluido).
 Nota: El cable USB no proporciona retroalimentación de audio. El cable USB sólo sirve para alimentar la función de luz LED.
4. Para usar el micrófono, baje el micrófono hasta el nivel deseado.

Para PC:

1. Enchufe el cable de 3,5 mm del auricular en el puerto de 3,5 mm del adaptador divisor de audio/micrófono. <fig.2>
2. En una PC, localice los puertos de audio y micrófono.
3. Inserte el cable de audio en el puerto de audio.
4. Inserte el cable del micrófono en el puerto del micrófono.

Solución de problemas:

- P: ¿Puedo reproducir audio a través de los auriculares Core Headset a través del cable USB?**
R: No, el cable USB proporciona alimentación sólo para las luces LED. La reproducción de audio sólo está disponible a través del cable de 3,5 mm.
- P: ¿Puedo usar los auriculares Core Headset en un controlador Xbox One® sin un puerto de audio de 3,5 mm?**
R: No, Core Headset requiere un controlador Xbox One® con un puerto de audio de 3,5 mm.
- P: ¿Los auriculares Core Headset reproducen audio sin conectar el cable USB?**
R: Sí, la función de audio y micrófono sin conectar el cable USB.

Cuidado y mantenimiento

Revise las siguientes guías para garantizar un rendimiento óptimo del Core Headset:

- Mantenga el Core Headset sin suciedad, residuos ni objetos metálicos.
- No exponga el Core Headset a condiciones extremas, como luz solar directa ni calor o humedad excesivos.
- Mantenga el Core Headset lejos de los líquidos.
- Si es necesario limpiarlos, use un paño seco para limpiar el área afectada. Si es necesario, use solamente productos químicos diseñados para limpiar dispositivos electrónicos.
- No abra ni manipule el Core Headset.

Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.

Web: www.nyko.com
Correo electrónico: customersupport@nyko.com
Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024 con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

