

**NYKO**  
**NU-3500 HEADSET™**  
 Wired Audio and Chat Headset



**USER MANUAL** Item# 80827

Nyko and Nu-3500 Headset are trademarks of Nyko Technologies, Inc. PlayStation 4 and PS™ are either trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment, Microsoft, or Nintendo. Nintendo and Nintendo Switch™ are either trademarks or registered trademarks of Nintendo. This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured, or distributed by Sony Interactive Entertainment, Microsoft, or Nintendo.

www.nyko.com  
 Site Nos en ligne em:  
 Besoek ons online:  
 Visitatec online:  
 Besuchte Sie in:  
 Visitarnos este en línea:  
 Visitez-nous sur Internet:  
 Visit us online:  
 Phone: +1-888-400-6956  
 Email: customersupport@nyko.com  
 IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT

80827 NU-3500 Headset™



FIG.1



**ENGLISH**

**80827 NU-3500 HEADSET™**

Thank you for purchasing a Nyko NU-3500 Headset. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of the device.

**What's in the Box**

- (1) Wired Headset
- (1) User Manual

**Features:**

- Hear game and chat audio through 40mm driver stereo speakers.
- Communicate through the retractable omni-directional microphone.
- Easily adjust the headset volume or mute the microphone via inline controls
- Adjustable headset and cushioned earcups allow for a more comfortable audio experience.
- Compatible with PlayStation®4, Xbox One®, Nintendo Switch™, PC and other 3.5mm audio devices\*\*.

\*\* Not compatible with Xbox One® controllers without a 3.5mm audio port. May not be compatible with all 3.5mm audio devices.

**Specifications**

Speakers: 40mm  
 Frequency Range: 20-20000Hz  
 Sensitivity: 108dB/3dB  
 Impedance: 16Ω15%  
 Cable: 2.1m

**Setup:**

1. Adjust the headset band as desired.
2. Connect the 3.5mm cable into a compatible device. <fig.1>
3. To use the retractable microphone, lower the mic arm down to desired height. Incoming game and chat audio volume can be adjusted via the inline volume control.
4. To mute the microphone, slide down the ON/OFF switch on the inline controls. To unmute the microphone, slide up the ON/OFF switch on the inline controls.

**Troubleshooting:**

**Q1: Can I use the headset on an Xbox One®, controller without a 3.5mm audio port?**

A1: No, the headset requires a controller with a 3.5mm audio port.

**Q2: Why is my Microphone not picking up sound?**

A2: Please make sure the headset is plugged into your device and the mic mute switch is pushed up into the on position.

**Q3: Why can I hear popping sounds or no audio on one side?**

A3: Make sure the 3.5 mm audio jack is fully plugged in. To check, unplug and plug back in the headset. Check that your audio source is on and working.

**Care and Maintenance**

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Standard Issue Headset:

- Keep NU-3500 Headset free of dirt, debris and metal objects.
- Do not expose the NU-3500 Headset to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep your the NU-3500 Headset away from liquids.
- If cleaning is needed, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use chemicals designed to clean electronics.
- Do not open, or tamper with the NU-3500 Headset.

**Technical Support**

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

**Online:** www.nyko.com  
**Email:** customersupport@nyko.com  
**Phone:** +1-888-400-6956

**Nyko Product Limited Warranty**

*This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing..*

**FRANÇAIS**

**80827 NU-3500 HEADSET™**

Merci d'avoir acheté le kit oreillette Nyko NU-3500 Headset. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de l'appareil.

**Qu'est-ce qui est dans la boîte**

- (1) Casque d'écoute filaire
- (1) Manuel de l'utilisateur

**Options:**

- Écoutez des jeux et discutez avec des haut-parleurs stéréo de 40 mm.
- Communiquez à travers le microphone omnidirectionnel rétractable.
- Réglez facilement le volume du casque ou coupez le son du microphone via les commandes en ligne.
- Le casque d'écoute réglable et les écouteurs rembourrés permettent une expérience audio plus confortable.
- Compatible avec PlayStation®4, Xbox One®, Nintendo Switch™, PC et autres appareils audio 3,5 mm\*\*.

\*\* Non compatible avec les manettes Xbox One® sans port audio 3,5 mm. Peut ne pas être compatible avec tous les appareils audio 3,5 mm.

**Données spécifiques**

Haut-parleurs : 40mm  
 Gamme de fréquence : 20-20000Hz  
 Sensibilité : 108dB[Symbole]3dB  
 Impédance : 16Ω[Symbole]15%  
 Câble : 2,1m

**Configuration:**

1. Réglez la bande du casque comme vous le souhaitez.
2. Connectez le câble de 3,5 mm à un appareil compatible. <fig.1>
3. Pour utiliser le microphone rétractable, abaissez le bras du microphone à la hauteur désirée. Le volume audio des jeux et des chats entrants peut être réglé via le contrôleur de volume en ligne.
4. Pour couper le microphone, faites glisser vers le bas l'interrupteur ON/OFF sur les commandes en ligne. Pour désactiver le microphone, faites glisser vers le haut l'interrupteur ON/OFF des commandes en ligne.

**Dépannage:**

**Q : Puis-je écouter de l'audio avec le casque NU-3500 Headset via le câble USB ?**

R : Non, le câble USB n'alimente que les voyants DEL. La lecture audio n'est disponible qu'avec le câble de 3,5 mm.

**Q: Pourquoi mon microphone ne capte-t-il pas le son?**

R: Veuillez vous assurer que le casque est branché sur votre appareil et que l'interrupteur de coupure du micro est poussé en position marche.

**Q: Pourquoi puis-je entendre des bruits de claquement ou pas de son d'un côté?**

R: Assurez-vous que la prise audio de 3,5 mm est entièrement branchée. Pour vérifier, débranchez et rebranchez le casque. Vérifiez que votre source audio est allumée et fonctionne.

**Entretien et maintenance**

Veuillez lire les lignes directrices suivantes afin d'assurer la performance optimale du NU-3500 Headset:

- Gardez le NU-3500 Headset exempt de saleté, de débris et d'objets métalliques.
- N'exposez pas le NU-3500 Headset à des conditions environnementales extrêmes, y compris la lumière directe du soleil, ou une chaleur ou une humidité excessive.
- Évitez d'exposer votre NU-3500 Headset à des liquides.
- Si un nettoyage s'impose, frottez la zone à nettoyer à l'aide d'un chiffon sec. Le cas échéant, employez uniquement des produits chimiques conçus pour nettoyer les produits électroniques.
- N'ouvrez pas et ne trafiquez pas le NU-3500 Headset.

**Support Technique**

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

**Internet:** www.nyko.com  
**Email:** customersupport@nyko.com  
**Tel:** +1-888-400-6956

**Garantie Limitée des Produits Nyko**

*NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.*

**ESPAÑOL**

**80827 NU-3500 HEADSET™**

Gracias por comprar los auriculares Nyko NU-3500 Headset. Por favor, lea este manual para familiarizarse con la instalación y el funcionamiento del dispositivo.

**Qué hay en la caja**

- (1) Auricular alámbrico
- (1) Manual del usuario

**Características:**

- Escucha el juego y chatea audio a través de los altavoces estéreo del controlador de 40 mm.
- Comunicarse a través del micrófono omnidireccional retráctil.
- Ajuste fácilmente el volumen de los auriculares o silencio el micrófono mediante controles en línea
- Los auriculares ajustables y los auriculares acolchados permiten una experiencia de audio más cómoda.
- Compatible con PlayStation®4, Xbox One®, Nintendo Switch™, PC y otros dispositivos de audio de 3,5 mm\*\*.

\*\* No es compatible con los controladores de Xbox One® sin un puerto de audio de 3,5 mm. Es posible que no sea compatible con todos los dispositivos de audio de 3,5 mm.

**Especificaciones**

Altavoces: 40mm  
 Rango de frecuencia: 20-20000Hz  
 Sensibilidad: 108dB[Simbolo]3dB  
 Impedancia: 16Ω[Simbolo]15%  
 Cable: 2.1m

**Ajuste:**

1. Ajuste la banda del auricular como desee.
2. Conecte el cable de 3,5 mm a un dispositivo compatible. <fig.1>
3. Para usar el micrófono retráctil, baje el brazo del micrófono hacia la altura deseada. El audio entrante del juego y el chat puede ser ajustado con los controles de volumen.
4. Para silenciar el micrófono, deslice hacia abajo el interruptor ON/OFF en los controles integrados. Para quitar el silencio, deslice hacia arriba el interruptor ON/OFF en los controles.

**Solución de problemas:**

**P: ¿Puedo reproducir audio a través de los auriculares NU-3500 Headset a través del cable USB?**

R: No, el cable USB proporciona alimentación sólo para las luces LED. La reproducción de audio sólo está disponible a través del cable de 3,5 mm.

**P: ¿Por qué mi micrófono no está captando sonido?**

R: Por favor asegúrese de que los auriculares estén conectados a su dispositivo y el interruptor de silenciar este en la posición correcta.

**P: ¿Por qué escuché sonidos de estallidos o nada de audio de un lado?**  
 R: Asegúrese de que el conector de 3,5 mm esté completamente conectado. Para verificar, desconecte y vuelva a conectarlo en el auricular. Verifique que su fuente de audio esté encendida y funcionando.

**Cuidado y mantenimiento**

Revise las siguientes guías para garantizar un rendimiento óptimo del NU-3500 Headset:

- Mantenga el NU-3500 Headset sin suciedad, residuos ni objetos metálicos.
- No exponga el NU-3500 Headset a condiciones extremas, como luz solar directa ni calor o humedad excesivos.
- Mantenga el NU-3500 Headset lejos de los líquidos.
- Si es necesario limpiarlos, use un paño seco para limpiar el área afectada. Si es necesario, use solamente productos químicos diseñados para limpiar dispositivos electrónicos.
- No abra ni manipule el NU-3500 Headset.

**Asistencia Técnica**

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.

**Web:** www.nyko.com  
**Correo electrónico:** customersupport@nyko.com  
**Teléfono:** +1-888-400-6956

**Garantía Limitada de Nyko**

*La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024 con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.*