



## IT IMPORTANTE

- Seguite le istruzioni (A, B, C) attentamente e nell'ordine per avere i risultati migliori.
- Disco rigido da 3.5" (fino 2TB di pieno supporto) non incluso. Non trasferite dati salvati precedentemente nel nuovo disco rigido prima di aver effettuato il processo di installazione. Le informazioni verranno cancellate una volta che il nuovo disco rigido è attivo per l'uso con la PS4™.
- Eseguite un back-up di tutti i file salvati dal vostro attuale disco rigido prima di aggiornare il vostro sistema con Data Bank™.
- Avrete bisogno di una penna USB (Formato FAT 32) con almeno un 1GB libero. Ricordate che futuri aggiornamenti di FW da parte di Sony potrebbero richiedere ulteriore spazio libero, controllare il sito internet di Playstation per le ultime novità.
- Scaricate l'ultimo file di aggiornamento (Full Version) da [www.Playstation.com](http://www.Playstation.com) prima dell'installazione.
- Assicuratevi di etichettare le cartelle di UPDATE sulla penna USB in maniera corretta (in stampatello). Non farlo porterà a un errore e non sarete in grado di completare l'installazione.
- Controllate la pagina del prodotto Nyko Data Bank™ [www.nyko.com/databankps4](http://www.nyko.com/databankps4) per le ultime informazioni, FAQ, video e aggiornamenti per questo prodotto.
- Assicuratevi di comprare un disco rigido da 3.5" di ottima qualità per questo aggiornamento. Dischi rigidi di bassa qualità o non di marca potrebbero anche costare poco ma potrebbero dare errori nel tempo. Investire in dischi rigidi di alta qualità e di marca assicurerà che i vostri salvataggi siano protetti e che la vostra console e Data drive funzioni tranquillamente.
- Al momento dell'uscita di questi prodotti, le console Sony® PS4™ supportano dischi rigidi fino a una capacità di 2TB. Anche se è possibile usare dischi rigidi con una capacità maggiore, alcune caratteristiche come la modalità di riposo non sono supportate (la console necessiterebbe di essere SPENTA completamente dopo ogni uso). Raccomandiamo di usare un disco rigido di alta qualità con una capacità fino a 2TB per dei risultati migliori e la piena funzione. In futuro, Sony® potrebbe aggiornare le loro FW Console per permettere delle capacità più grandi del Disco Rigido, quindi controllate il sito [playstation.com](http://playstation.com) regolarmente per aggiornamenti riguardo la capacità del disco rigido supportata dalla PS4.

## NL BELANGRIJK

Volg de instructies op de bladen (A,B,C) nauwkeurig en in volgorde voor de beste resultaten.

- Vaste schijf van 3,5 inch (tot 2 TB voor volledige ondersteuning) is niet meegeleverd. Breng vóór het installatieproces geen eerder opgeslagen gegevens over op de nieuwe vaste schijf. De gegevens worden gewist wanneer de nieuwe vaste schijf wordt geïntialiseerd voor gebruik met PS4™.
- Maak een back-up van alle opgeslagen bestanden op de huidige vaste schijf voordat u uw systeem bijwerkt met Data Bank™.
- U hebt een USB-geheugenstick (FAT 32-indeling) nodig met minimaal 1 GB vrije ruimte. Voor toekomstige FW-releases van Sony hebt u misschien nog meer ruimte nodig; raadpleeg de playstationsite voor de meest recente vereisten.
- Download vóór de installatie het meest recente updatebestand (volledige versie).
- Zorg ervoor dat u de UPDATE-mappen op het USB-opslagapparaat correct benoemt (in hoofdletters). Wanneer u dat niet doet, treden er fouten op en kan de installatie niet worden voltooid.
- Raadpleeg de productpagina van Nyko Data Bank™ op [www.nyko.com/databankps4](http://www.nyko.com/databankps4) voor de meest recente informatie, veelgestelde vragen, video's en updates met betrekking tot dit product.
- Zorg dat u voor deze upgrade een goede vaste schijf van 3,5 inch aanschaft. Merkloze vaste schijven van slechte kwaliteit kosten minder, maar vertonen sneller defecten. Door te investeren in een kwalitatief goede vaste schijf van een bekend merk, zorgt u ervoor dat uw opgeslagen bestanden zijn beveiligd en dat de console en het gegevensstation op betrouwbare manier werken.
- Op het moment waarop dit product is uitgegeven, ondersteunen Sony® PS4™-consoles vaste schijven met een capaciteit tot 2 TB. Hoewel het mogelijk is om grotere vaste schijven te gebruiken, worden bepaalde functies, zoals de slaapstand, niet ondersteund (de console moet na elk gebruik volledig worden uitgeschakeld). Voor de beste resultaten en volledige functionaliteit adviseren we het gebruik van een goede vaste schijf met een capaciteit tot 2 TB. Het is mogelijk dat Sony® de Console FW in de toekomst aanpast voor gebruik met vaste schijven met een grotere capaciteit. Raadpleeg daarom regelmatig [playstation.com](http://playstation.com) voor updates met betrekking tot ondersteunde vaste-schijfcapaciteiten voor de PS4.

## PT IMPORTANTE

- Siga as folhas de instruções (A, B e C) atentamente e em ordem para obter os melhores resultados.
- Disco rígido de 3,5 pol (até 2 TB para suporte total) não incluído. Não transfira dados salvos anteriormente para o novo disco rígido antes do processo de instalação. Eventuais informações existentes serão apagadas quando o novo disco rígido for inicializado para ser usado com o PS4™.
- Faça o backup de todos os arquivos salvos em seu disco rígido atual antes de fazer um upgrade em seu sistema com o Data Bank™.
- Você precisa de um pen-drive USB (formato FAT32) com o mínimo de 1 GB de espaço livre. Observe que as futuras versões do FW da Sony podem exigir mais espaço livre, verifique o site do Playstation para conhecer os requisitos mais recentes.
- Você deve fazer o download do arquivo de atualização mais recente (versão completa) de [www.playstation.com](http://www.playstation.com) antes da instalação.
- Certifique-se de nomear as pastas UPDATE no pen-drive USB corretamente (todas as letras maiúsculas). Deixar de fazer isso resultará em erro e você não conseguirá concluir a instalação.
- Consulte a página do produto Nyko Data Bank™ em [www.nyko.com/databankps4](http://www.nyko.com/databankps4) para obter as informações, as perguntas frequentes, os vídeos e as atualizações mais recentes referentes a este produto.
- Certifique-se de comprar um disco rígido de 3,5 pol de alta qualidade para esse upgrade. Discos rígidos de qualidade e procedência duvidosas podem custar menos, mas podem falhar com o tempo. Investir em um disco rígido conhecido e de alta qualidade garantirá que seus arquivos salvos fiquem protegidos e seu console e unidade de dados funcionem corretamente.
- No momento do lançamento destes produtos, os consoles Sony® PS4™ suportam discos rígidos com até 2 TB de capacidade. Embora seja possível usar discos rígidos de maior capacidade, alguns recursos, como o modo de repouso, não são suportados (o console precisaria ser totalmente desligado após cada uso). Recomendamos o uso de um disco rígido de alta qualidade de até 2 TB para obter os melhores resultados e a plena funcionalidade. A Sony® pode atualizar o firmware de seu console no futuro para permitir discos rígidos com maior capacidade, portanto, consulte o site [playstation.com](http://playstation.com) regularmente para saber das atualizações relacionadas à capacidade suportada dos discos rígidos para o PS4.

## JP 重要

高の結果を得るため、指示シート (A、B、C) に確実に従ってください。

- **3.5** インチハードドライブ (最大 **2TB** までフルサポート) は非同梱です。インストールプロセスの前に、以前に保存されたデータを新しいハードドライブに転送しないでください。**PS4™** で使用するためにハードドライブを初期化すると、情報は消去されます。
- **Data Bank™** でシステムをアップグレードする前に、現在のハードドライブから保存されたすべてのファイルをバックアップしてください。
- **1GB** 以上の空き容量のある **USB** メモリースティック (**FAT 32** 形式) が必要です。将来 **Sony** からリリースされるファームウェアには、さらに空き容量が必要となる可能性があることにご注意ください。最新の要件については **PlayStation** のサイトをご確認ください。
- インストール前に、[www.playstation.com](http://www.playstation.com) から最新の更新ファイル (フルバージョン) をダウンロードする必要があります。
- **USB** メモリースティックの **UPDATE** フォルダの名前を正しく付けるようにしてください (大文字)。そうしない場合、エラーが生じ、インストールを完了することができません。
- 本製品の最新情報、**FAQ**、ビデオ、アップデートについては、**Nyko Data Bank™** 製品ページ [www.nyko.com/databankps4](http://www.nyko.com/databankps4) をご確認ください。
- このアップグレードには、信頼性の高い **3.5** インチハードドライブを購入してください。粗悪品やオフブランドのドライブは、安価ですが、時間が経過すると不具合が生じる可能性があります。高品質で評判の良いハードドライブを購入することで、保存したファイルが保護され、コンソールやデータドライブが高い信頼性で動作することが保証されます。
- 本製品のリリース時点で、**Sony® PS4™** コンソールは最大 **2TB** 容量のハードドライブをサポートしています。さらに大きな容量のハードドライブを使用することは可能ですが、スタンバイモードなど一部の機能はサポートされません (コンソールは、使用するたびに完全に電源を切る必要があります)。当社では、最高の結果と完全な機能を得るために、最大 **2TB** 容量の高品質のハードドライブを使用することを推奨いたします。**Sony®** は将来コンソールのファームウェアをアップデートして、さらに大容量のハードドライブを受け入れる可能性があります。**PS4** でサポートされるハードドライブ容量に関して、定期的に [playstation.com](http://playstation.com) をご確認ください。