

## FR **DATA BANK** Initialiser votre console et installer le logiciel du système

**IMPORTANT: Avant d'installer Data DriveMC, vous devez vous assurer de sauvegarder tous vos fichiers, afin qu'ils puissent être transférés sur votre nouveau disque dur. Les données non sauvegardées avant la nouvelle installation seront perdues. Consulter [http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data\\_usb.html](http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data_usb.html) pour l'information et la procédure sur la sauvegarde des données.**

1. Rebrancher la console et insérer le dispositif de stockage USB (avec le fichier de mise à jour) et brancher le contrôleur avec le câble USB.
2. Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant environ 7 secondes (deux bips sonores), puis le relâcher pour démarrer la console en mode sans échec.
3. La console devrait démarrer en mode sans échec. Rappeler à l'utilisateur de brancher le contrôleur à l'aide d'un câble USB.
4. Choisir l'option no 7 pour initialiser la PS4 (réinstallation du logiciel du système).
5. La console informera que le dispositif de stockage USB avec le fichier de mise à jour le plus récent doit être inséré si ce n'est déjà fait.
6. Une fois la réinstallation confirmée, la console cherchera le dispositif de stockage USB pour le bon fichier de mise à jour.
7. Une fois le fichier de mise à jour trouvé, il vous sera rappelé que la console va s'initialiser et que toutes les données de l'utilisateur seront supprimées.
8. La console commencera alors l'initialisation du système.
9. Ensuite, la console mettra à jour le logiciel du système.
10. La console installera le fichier de mise à jour et redémarrera. Ne pas éteindre la console ou débrancher l'alimentation lors de quelconque de ces étapes.
11. Une fois que la console redémarre, il vous sera demandé d'avoir un contrôleur relié par un câble USB pour configurer les paramètres de l'utilisateur de la console.
12. Choisir la langue et les autres paramètres demandés par la console
13. Une fois les paramètres configurés, vous êtes prêt à utiliser votre console normalement avec votre nouveau disque dur de capacité élevée.

## ES **DATA BANK** Inicie su consola e instale el software del sistema

**IMPORTANTE: Antes de instalar Data Drive™, debe hacer una copia de seguridad de todos sus archivos para que se puedan transferir a su nuevo disco duro. Se perderán los datos de los que no se haya hecho una copia de seguridad. Consulte [http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data\\_usb.html](http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data_usb.html) para obtener la información y el procedimiento para realizar una copia de seguridad de los datos.**

1. Vuelva a conectar la consola e inserte el dispositivo de almacenamiento USB (con el archivo de actualización) y conecte el controlador con el cable USB.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 7 segundos (suena dos veces), luego suéltelo para iniciar la consola en modo seguro.
3. La consola debe iniciar en modo seguro. Recordando que el usuario conecte el controlador utilizando un cable USB.
4. Seleccione la opción n.º 7 iniciar PS4 (reinstalar el software del sistema).
5. La consola informará que se debe insertar el dispositivo de almacenamiento USB con el archivo de actualización más reciente si aún no lo ha insertado.
6. Una vez confirmada la reinstalación, la consola comprobará el dispositivo de almacenamiento USB para el archivo de actualización correcto.
7. Una vez que se confirma el archivo de actualización, se le recordará que la consola se iniciará y se eliminarán todos los datos del usuario.
8. La consola comenzará el inicio del sistema.
9. A continuación, la consola actualizará el software del sistema.
10. La consola instalará el archivo de actualización y se reiniciará. No apague la consola o desconecte la energía durante cualquiera de estos pasos.
11. Una vez que la consola se reinicie, se le pedirá tener un controlador conectado mediante un cable USB para establecer la configuración del usuario de la consola.
12. Seleccione el idioma y otros ajustes requeridos por la consola.
13. Una vez que todos los ajustes se establezcan, usted está listo para utilizar la consola normalmente con su nuevo disco duro de alta capacidad.

## DE **DATA BANK** Initialisieren Sie die Konsole und installieren Sie die Systemsoftware

**WICHTIGER HINWEIS: Sichern Sie vor der Installation von Data Drive™ alle Dateien, damit sie auf Ihre neue Festplatte übertragen werden können. Daten, die Sie vor der neuen Installation nicht speichern, gehen verloren. Siehe [http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data\\_usb.html](http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data_usb.html) mit weiteren Informationen, einschließlich des Verfahrens zur Datensicherung.**

1. Schließen Sie die Konsole wieder an. Fügen Sie das USB-Speichergerät ein (mit Update-Datei) und verbinden Sie den Controller mit dem USB-Kabel.
2. Halten Sie die Power-Taste 7 Sekunden gedrückt (zwei Signaltöne) und geben Sie die Taste für den Start im sicheren Modus frei.
3. Die Konsole startet im sicheren Modus. Sie erinnert den Benutzer daran, den Controller mit einem USB-Kabel anzuschließen.
4. Wählen Sie die Option Nr. 7 und initialisieren Sie die PS4 (Neuinstallation der Systemsoftware).
5. Die Konsole informiert Sie, dass das USB-Speichergerät mit der neuesten Update-Datei anzuschließen ist, falls Sie es nicht bereits angeschlossen haben.
6. Nach der Bestätigung der Neuinstallation prüft die Konsole das USB-Speichergerät auf die korrekte Update-Datei.
7. Nachdem die Update-Datei bestätigt wurde, erhalten Sie den Hinweis über die Initialisierung der Konsole und das Löschen aller Benutzerdaten.
8. Die Konsole beginnt mit der Initialisierung des Systems.
9. Anschließend aktualisiert die Konsole die Systemsoftware.
10. Die Konsole installiert die Update-Datei und führt einen Neustart aus. Schalten Sie die Konsole nicht aus und unterbrechen Sie während der Ausführung dieser Schritte die Stromzufuhr nicht.
11. Nach dem Neustart der Konsole werden Sie aufgefordert, den Controller mit einem USB-Kabel anzuschließen, um die Benutzereinstellungen der Konsole einzurichten.
12. Wählen Sie nach Aufforderung der Konsole die Sprache und andere Einstellungen.
13. Sind alle Einstellungen vorgenommen, können Sie Ihre Konsole wie gewöhnlich mit der neuen höheren Kapazität Ihrer Festplatte nutzen.

## IT **DATA BANK** Procedura d'installazione della chiusura

**IMPORTANTE: Prima di installare il Data Drive™, assicuratevi di effettuare un back-up di tutti i vostri file in modo da poterli ritrasferire nel nuovo disco rigido. I dati cui non sarà eseguito il back-up prima dell'installazione verranno persi. Fate riferimento a [http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data\\_usb.html](http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data_usb.html) per maggiori informazioni e sulla procedura del back-up.**

1. Ricollegate la console e inserite il dispositivo di memoria USB (con i file di aggiornamento) & collegate il controller con il cavo USB.
2. Premete e tenete il pulsante di accensione per circa 7 secondi (emetterà un bip due volte) poi rilasciate e fate partire la console in modalità protetta.
3. La console dovrebbe inizializzarti in modalità protetta. Ricordando all'utente di collegare il controller con il cavo USB.
4. Selezionate l'opzione #7 Ripristina la PS4 (Reinstalla il firmware).
5. La console vi informerà che il dispositivo di memoria USB con l'ultimo aggiornamento deve essere inserito, se non lo avete già fatto.
6. Una volta che la reinstallazione è confermata, la console controllerà il dispositivo di memoria USB alla ricerca del file di aggiornamento corretto.
7. Una volta che il file sarà confermato, vi sarà ricordato che la console sarà ripristinata e tutti i dati dell'utente saranno persi.
8. La console inizierà il ripristino del sistema.
9. La console aggiornerà il software di sistema.
10. La console installerà il file di aggiornamento e si riavvierà. Non spegnete la console o scollegate i cavi durante una qualsiasi di queste fasi.
11. Una volta che la console si riavvia vi verrà chiesto di avere il controller USB collegato con il cavo USB per impostare le impostazioni dell'utente.
12. Selezionate la lingua e le altre impostazioni richieste dalla console.
13. Una volta che le impostazioni saranno sistemate, sarete pronti ad usare la vostra console normalmente con il vostro nuovo hard drive con capacità maggiore.

## NL **DATA BANK** De console initialiseren en de systeemsoftware installeren

**BELANGRIJK: Zorg er vóór de installatie van Data Drive™ voor dat u een back-up hebt gemaakt van al uw bestanden, zodat deze naar de nieuwe vaste schijf kunnen worden overgebracht. Gegevens waarvan vóór de installatie geen back-up is gemaakt, gaan verloren. Raadpleeg [http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data\\_usb.html](http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data_usb.html) voor informatie over en de procedure voor het maken van een gegevensback-up.**

1. Sluit de console weer aan en plaats het USB-opslagapparaat (met updatebestand). Sluit de controller aan met een USB-kabel.
2. Houd de aan-/uitknop circa 7 seconden ingedrukt (tot u twee signalen hoort) en laat los om de console in de veilige modus te starten.
3. De console start nu op in de veilige modus. De gebruiker wordt eraan herinnerd dat de controller moet worden aangesloten met een USB-kabel.
4. Selecteer optie 7 PS4 initialiseren (systeemsoftware opnieuw installeren).
5. Op de console wordt het bericht weergegeven dat het USB-opslagapparaat met het meest recente updatebestand moet worden geplaatst als dat nog niet is gebeurd.
6. Wanneer u hebt bevestigd dat u een nieuwe installatie wilt uitvoeren, wordt gecontroleerd of het USB-opslagapparaat het juiste updatebestand bevat.
7. Wanneer het updatebestand is bevestigd, wordt u eraan herinnerd dat de console wordt geïnitieerd en alle gebruikersgegevens dus worden verwijderd.
8. De systeeminitialisatie wordt gestart.
9. Daarna wordt de systeemsoftware bijgewerkt.
10. Het updatebestand wordt geïnstalleerd en de console start opnieuw op. Schakel de console niet uit en onderbreek de voeding niet terwijl deze stappen worden uitgevoerd.
11. Wanneer de console opnieuw is gestart, wordt u gevraagd om een controller aan te sluiten met een USB-kabel om de gebruikersinstellingen van de console te configureren.
12. Selecteer de taal en andere instellingen volgens de instructies op de console.
13. Wanneer alle instellingen zijn opgegeven, kunt u de console weer gewoon gebruiken met uw nieuwe vaste schijf met hoge capaciteit.

## PT **DATA BANK** Inicialize seu console e instale o software do sistema

**IMPORTANTE: Antes de instalar o Data Drive™, é necessário fazer o backup de todos os seus arquivos para que possam ser transferidos para seu novo disco rígido. Os dados não colocados em backup antes da nova instalação serão perdidos. Consulte [http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data\\_usb.html](http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data_usb.html) para conhecer as informações e o procedimento para fazer o backup dos dados.**

1. Reconecte o console e insira o dispositivo de armazenamento USB (com o arquivo de atualização) e conecte o controlador com o cabo USB.
2. Mantenha o botão liga/desliga pressionado durante cerca de 7 segundos (dois bipes), em seguida solte para iniciar o console em modo de segurança.
3. O console deve inicializar no modo de segurança. Lembrando o que usuário deve conectar o controlador com um cabo USB.
4. Selecione a opção nº 7 para inicializar o PS4 (reinstalar o software do sistema).
5. O console informará que o dispositivo de armazenamento USB com o arquivo de atualização mais recente deve ser inserido se você ainda não o fez.
6. Depois que a reinstalação for confirmada, o console verificará se o dispositivo de armazenamento USB contém o arquivo de atualização correto.
7. Quando o arquivo de atualização for confirmado, você será lembrado que o console será inicializado e todos os dados do usuário serão excluídos.
8. Em seguida, o console começará a inicialização do sistema.
9. A seguir, o console atualizará o software do sistema.
10. O console instalará o arquivo de atualização e reiniciará. Não desligue o console nem desconecte a alimentação durante qualquer uma dessas etapas.
11. Quando o console reiniciar, será solicitado que você conecte um controlador pelo cabo USB para ajustar as configurações do usuário do console.
12. Selecione o idioma e outras configurações solicitadas pelo console.
13. Depois que todas as configurações estiverem definidas, você estará pronto para usar seu console normalmente com seu novo disco rígido de alta capacidade.

## JP **DATA BANK** コンソールの初期化 & システムソフトウェアのインストール

**重要: Data Drive™ をインストールする前に、新しいハードドライブに転送できるように、ファイルをすべてバックアップする必要があります。新しくインストールする前にバックアップされないデータは、失われます。データバックアップに関する情報や手順については、[http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data\\_usb.html](http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/data_usb.html) をご確認ください。**

1. コンソールを再接続し、更新ファイルの入った USB ストレージデバイスを挿入し、USB ケーブルでコントローラーを接続します。
2. 電源ボタンを約 7 秒間長押しして (2 回ビープ音が鳴ります) 離し、セーフモードでコンソールを起動します。
3. コンソールはセーフモードで起動することが推奨されます。ユーザーは、忘れず USB ケーブルでコントローラーを接続してください。
4. オプション #7 を選択して、PS4 を初期化します (システムソフトウェアの再インストール)。
5. USB ストレージデバイスを挿入していない場合は、最新の更新ファイルが入った USB ストレージデバイスを挿入する必要があることがコンソールから通知されます。
6. 再インストールを確認したら、コンソールは正しい更新ファイルがあるかどうか USB ストレージデバイスを確認します。
7. 更新ファイルが確認されると、コンソールが初期化されて全ユーザーデータが削除されることへの確認が表示されます。
8. コンソールがシステムの初期化を開始します。
9. 次に、コンソールがシステムソフトウェアを更新します。
10. コンソールが更新ファイルをインストールし、再起動します。これらのステップの間、コンソールの電源を切ったり、電源を外したりしないでください。
11. コンソールが再起動したら、コントローラーを USB ケーブルに接続して、コンソールのユーザー設定をセットアップするように求められます。
12. 言語およびコンソールから求められる他の設定を選択します。
13. すべての設定が完了したら、新しい大容量ハードドライブを使って、通常と同じようにコンソールを使用することができます。