

NYKO™

# NS-4500 HEADSET™

Wired Audio and Chat Headset



87312 NS-4500 Headset™



## USER MANUAL Item# 87312


Nyko and NS-4500 Headset are trademarks of Nyko Technologies, Inc. PlayStation 4 and PS4™ are other trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment, Inc. Xbox One and Xbox One S are registered trademarks of Microsoft Corporation. Nintendo and Nintendo Switch™ are other trademarks or registered trademarks of Nintendo. This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured, or distributed by Sony Computer Entertainment, Microsoft, or Nintendo.

www.nyko.com

この製品をオンラインで検索  
Visit us online:  
Bezoek ons online:  
Besuchen Sie uns in:  
Visitez-nous sur Internet:  
Visit us online:

IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT  
Email: [cs@nyko.com](mailto:cs@nyko.com)  
Phone: +1-888-400-6956

NYKO



Volume control

FIG.1



ENGLISH

87312 NS-4500 HEADSET™

Thank you for purchasing a Nyko NS-4500 Headset. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of the device.

### What's in the Box

- (1) Wired Headset
- (1) User Manual

### Features:

- Hear game and chat audio through 40mm driver stereo speakers.
- Communicate through the retractable omni-directional microphone.
- Easily adjust the headset volume controls
- Adjustable headset and cushioned earcups allow for a more comfortable audio experience.
- Compatible with Nintendo Switch™, Switch™ Lite and other 3.5mm audio devices\*\*.

\*\* Not compatible with controllers without a 3.5mm audio port. May not be compatible with all 3.5mm audio devices.

### Specifications

Speakers: 40mm  
Frequency Range: 20-20000Hz  
Sensitivity: 105dB-3dB  
Impedance: 32Ω  
Cable: 2.1m

### Setup:

1. Adjust the headset band as desired.
2. Connect the 3.5mm cable into a compatible device. <fig.1>
3. To use the retractable microphone, lower the mic arm down to desired height. Incoming game and chat audio volume can be adjusted via the volume control.

### Troubleshooting:

**Q1: Can I use the headset on a Joycon™ controllers without a 3.5mm audio port?**

**A1:** No, the headset requires a controller with a 3.5mm audio port.

**Q2: Why is my Microphone not picking up sound?**

**A2:** Please make sure the headset is plugged into your device and the mic mute switch is pushed up into the on position.

**Q3: Why can I hear popping sounds or no audio on one side?**

**A3:** Make sure the 3.5 mm audio jack is fully plugged in. To check, unplug and plug back in the headset. Check that your audio source is on and working.

### Care and Maintenance

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the NS-4500 Headset:

- Keep NS-4500 Headset free of dirt, debris and metal objects.
- Do not expose the NS-4500 Headset to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep your the NS-4500 Headset away from liquids.
- If cleaning is needed, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use chemicals designed to clean electronics.
- Do not open, or tamper with the NS-4500 Headset.

### Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
Email: [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
Phone: +1-888-400-6956

### Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

FRAANÇAIS

87312 NS-4500 HEADSET™

Merci d'avoir acheté le kit oreillette Nyko NS-4500 Headset. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de l'appareil.

### Qu'est-ce qui est dans la boîte

- (1) Casque d'écoute filaire
- (1) Manuel de l'utilisateur

### Options:

- Écoutez des jeux et discutez avec des haut-parleurs stéréo de 40 mm.
- Communiquez à travers le microphone omnidirectionnel rétractable.
- Réglez facilement le volume du casque via les commandes.
- Le casque d'écoute réglable et les écouteurs rembourrés permettent une expérience audio plus confortable.
- Compatible avec Nintendo Switch™, Switch™ Lite et autres appareils audio 3,5 mm\*\*.

\*\* Non compatible avec les manettes sans port audio 3,5 mm. Peut ne pas être compatible avec tous les appareils audio 3,5 mm.

### Données spécifiques

Haut-parleurs : 40mm  
Gamme de fréquence : 20-20000Hz  
Sensibilité : 105dB-3dB  
Impédance : 32Ω  
Câble : 2,1m

### Configuration:

1. Réglez la bande du casque comme vous le souhaitez.
2. Connectez le câble de 3,5 mm à un appareil compatible. <fig.1>
3. Pour utiliser le microphone rétractable, abaissez le bras du microphone à la hauteur désirée. Le volume audio des jeux et des chats entrants peut être réglé via le contrôle de volume.

### Dépannage:

**Q : Puis-je écouter de l'audio avec le casque NS-4500 via le câble USB ?**

**R :** Non, le câble USB n'alimente que les voyants DEL. La lecture audio n'est disponible qu'avec le câble de 3,5 mm.

**Q : Pourquoi mon microphone ne capte-t-il pas le son ?**

**R :** Veuillez vous assurer que le casque est branché sur votre appareil et que l'interrupteur de coupure du micro est poussé en position marche.

**Q : Pourquoi puis-je entendre des bruits de claquement ou pas de son d'un côté ?**

**R :** Assurez-vous que la prise audio de 3,5 mm est entièrement branchée. Pour vérifier, débranchez et rebranchez le casque. Vérifiez que votre source audio est allumée et fonctionne.

### Entretien et maintenance

Veuillez lire les lignes directrices suivantes afin d'assurer la performance optimale du NS-4500 Headset:

- Gardez le NS-4500 Headset exempt de saleté, de débris et d'objets métalliques.
- N'exposez pas le NS-4500 Headset à des conditions environnementales extrêmes, y compris la lumière directe du soleil, ou une chaleur ou une humidité excessive.
- Évitez d'exposer votre NS-4500 Headset à des liquides.
- Si un nettoyage s'impose, frottez la zone à nettoyer à l'aide d'un chiffon sec. Le cas échéant, employez uniquement des produits chimiques conçus pour nettoyer les produits électroniques.
- N'ouvrez pas et ne traitez pas le NS-4500 Headset.

### Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
Email: [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
Tel: +1-888-400-6956

### Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

ESPAÑOL

87312 NS-4500 HEADSET™

Gracias por comprar los auriculares Nyko NS-4500 Headset. Por favor, lea este manual para familiarizarse con la instalación y el funcionamiento del dispositivo.

### Qué hay en la caja

- (1) Auricular alámbrico
- (1) Manual del usuario

### Características:

- Escucha el juego y chatea audio a través de los altavoces estéreo del controlador de 40 mm.
- Comunícate a través del micrófono omnidireccional retráctil.
- Ajuste fácilmente el volumen de los auriculares mediante controles.
- Los auriculares ajustables y los auriculares acolchados permiten una experiencia de audio más cómoda.
- Compatible con Nintendo Switch™, Switch™ Lite y otros dispositivos de audio de 3,5 mm\*\*.

\*\* No es compatible con los controladores sin un puerto de audio de 3,5 mm. Es posible que no sea compatible con todos los dispositivos de audio de 3,5 mm.

### Especificaciones

Altavoces: 40mm  
Rango de frecuencia: 20-20000Hz  
Sensibilidad: 108dB-3dB  
Impedancia: 32Ω  
Cable: 2.1m

### Ajuste:

1. Ajuste la banda del auricular como desee.
2. Conecte el cable de 3,5 mm a un dispositivo compatible. <fig.1>
3. Para usar el micrófono retráctil, baje el brazo del micrófono hacia la altura deseada. El audio entrante del juego y el chat puede ser ajustado con los controles de volumen.

### Solución de problemas:

**P: ¿Puedo reproducir audio a través de los auriculares NS-4500 Headset a través del cable USB?**

**R:** No, el cable USB proporciona alimentación sólo para las luces LED. La reproducción de audio sólo está disponible a través del cable de 3,5 mm.

**P: ¿Por qué mi micrófono no está captando sonido?**

**R:** Por favor asegúrese de que los auriculares estén conectados a su dispositivo y el interruptor de silenciar este en la posición correcta.

**P: ¿Por qué escucho sonidos de estallidos o nada de audio de un lado?**  
**R:** Asegúrese de que el conector de 3,5 mm esté completamente conectado. Para verificar, desconecte y vuelva a conectarlo en el auricular. Verifique que su fuente de audio esté encendida y funcionando.

### Cuidado y mantenimiento

Revise las siguientes guías para garantizar un rendimiento óptimo del NS-4500 Headset:

- Mantenga el NS-4500 Headset sin suciedad, residuos ni objetos metálicos.
- No exponga el NS-4500 Headset a condiciones extremas, como luz solar directa ni calor o humedad excesivos.
- Mantenga el NS-4500 Headset lejos de los líquidos.
- Si es necesario limpiarlos, use un paño seco para limpiar el área afectada. Si es necesario, use solamente productos químicos diseñados para limpiar dispositivos electrónicos.
- No abra ni manipule el NS-4500 Headset.

### Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.

Web: [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
Correo electrónico: [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
Teléfono: +1-888-400-6956

### Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024 con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.