

AQUILA

# MINI-KETTINGZAAG

AQ-CS-2000



**HANDLEIDING**

Bedankt voor jouw aankoop! Lees voor het gebruik van het apparaat, de handleiding goed door en bewaar deze. Op deze manier ben je op de hoogte van de werking van het apparaat en is het zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Heb je vragen of opmerkingen over het product of onze service? Neem dan contact op met ons via een van de contactopties.

## **1. Algemene veiligheidsinstructies**

Hieronder volgen enkele algemene veiligheidsinstructies rondom het gebruik van dit product, je werkomgeving en belangrijke veiligheidsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid.

### **1.1 Algemeen**

- Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het apparaat.
- Kinderen en mensen met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met, of kennis van, het product hebben dienen dit niet te gebruiken. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan in het bijzijn van een toezichthouder die verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik dit product alleen voor doeleinden aangegeven in deze handleiding.

### **1.2 Werkomgeving**

- Lees en begrijp alle instructies voordat het product gebruikt wordt. Het niet opvolgen van alle instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.
- Houd je werkgebied schoon en goed verlicht. Een onoverzichtelijke werkomgeving kan de kans op ongelukken vergroten.
- Gebruik het product niet in een gevaarlijke omgeving, zoals in de aanwezigheid van licht ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
- Als jouw product ingebouwde batterijen of een aparte accu heeft, laad deze dan alleen op met de meegeleverde oplader. Het gebruik van andere opladers of andere accu's kan tot brandgevaar leiden.

### **1.3 Persoonlijke veiligheid**

- Gebruik het product niet als je vermoeid bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
- Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.
- Druk de veiligheidsschakelaar uitsluitend in wanneer je gereed bent om de zaag daadwerkelijk te gebruiken. Onbedoelde activering van de zaag kan leiden tot ernstig letsel.
- Sta altijd stevig en behoud je evenwicht om het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle te houden.
- Draag passende veiligheidsuitrusting, waaronder oogbescherming, een stofmasker, anti-slip veiligheidsschoenen, een helm, of gehoorbescherming.

### **1.4 Veiligheidsinstructies voor gebruik**

- Gebruik klemmen of andere praktische middelen om het werkstuk vast te zetten en te ondersteunen op een stabiele ondergrond.
- Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar niet aan of uit gezet kan worden.
- Koppel de accu los van het gereedschap of zet de schakelaar in de vergendelde of uit-stand voordat je aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt.
- Berg ongebruikt gereedschap op buiten het bereik van kinderen en andere ongetrainde personen.
- Onderhoud het product goed. Meer informatie over onderhoud in te vinden in 4. Onderhoud.
- Als de accu niet in gebruik is, houd hem dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen polen kunnen veroorzaken.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant voor jouw model zijn goedgekeurd.

## 2. Productoverzicht

Hieronder volgt een kort overzicht van het apparaat, de verschillende knoppen en eventuele bijzonderheden.

### 2.1 Product



## 2.2 Productspecificaties

<b>Model</b>	AQ-CS-2000
<b>Vermogen</b>	600w
<b>Wisselspanning</b>	24v
<b>Batterij</b>	2600mAh oplaadbare Lithium batterij
<b>Oplaadtijd</b>	+/- 4 uur
<b>Batterijduur</b>	+/- 40 minuten (constant zagen)
<b>Gewicht</b>	2.5 Kg
<b>Materiaal</b>	ABS, Koolstofstaal
<b>Beveiliging</b>	Beveiligd tegen overladen
<b>Afmetingen</b>	400*180*130mm

## 2.3 Verpakkingsinhoud

Om ervoor te zorgen dat je het meeste uit jouw aankoop haalt, hebben we hieronder de inhoud van de verpakking opgesomd. Voordat je begint, raden we aan om de volledigheid van de ontvangen items te controleren. Als er iets ontbreekt of als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.

- 1x Minikettingzaag
- 2x Ketting
- 2x 2600mAh accu
- 1x Oplader
- 1x Mini-flacon
- 1x Opbergkoffer
- 1x Moersleutel
- 1x Schroevendraaier
- 1x Handleiding

### **3. Gebruiksaanwijzing**

Hieronder volgt een stapsgewijze instructie voor het gebruik van het product en eventuele bijzonderheden waar je op moet letten tijdens het gebruik.

#### **3.1 Eerste gebruik**

Bij het eerste gebruik zijn er een aantal dingen waar je op moet letten, en die gedaan moeten worden voordat je het product kunt gebruiken.

1. Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik. Als het rode lampje brandt, wordt de batterij opgeladen. Als de batterij volledig opgeladen is zal het lampje groen branden.
2. Installeer de ketting volgens de instructies;
  - I. Verwijder het tandwieldeksel met de meegeleverde sleutel.
  - II. Monteer de ketting langs het zaagblad. Let hierbij op de richting van de ketting, de tanden van de ketting wijzen naar voren.
  - III. Leg de ketting om het tandwiel en zorg dat het zaagblad op één lijn ligt met de pin.
  - IV. Stel de spanning van de ketting af zodat de ketting niet los hangt.
  - V. Plaats het tandwieldeksel weer op de juiste plek en draai de moer weer vast.
  - VI. Plaats de accu in de sleuf aan de onderkant.

#### **3.2 Standaard gebruik**

1. Zorg dat de accu volledig is opgeladen en de ketting goed gespannen is.
2. Start de machine onbelast en controleer of hij normaal draait.
3. Positioneer de onderzijde van de ketting waar je wilt zagen.
4. Druk de vergrendeling in en haal vervolgens de trekker over om de zaag te activeren.
5. Overbelast de zaag niet, zaag geleidelijk en laat de zaag het werk doen.

## 4. Onderhoud

Om het meeste uit jouw product te halen, houd de volgende punten in gedachten!

**Werkt het product niet naar behoren? Neem dan direct contact op met Aquila via een van de contactopties vermeld in deze handleiding.**

### 4.1 Algemeen onderhoud

- Berg het product op in de meegeleverde case en bewaar het op een droge en schone plek.
- Als het product niet in gebruik is, verwijder dan de accu.
- Laat na gebruik eerst de zaag voldoende afkoelen.
- Maak na elk gebruik, het product schoon.
- Het product kan worden schoongemaakt, gebruik hiervoor enkel een lichtvochtige microvezeldoek en demonteer het product niet verder dan beschreven is in deze handleiding.

### 4.2 Ketting smeren

Om te zorgen dat de ketting soepel blijft draaien, niet roest, minder snel oververhit en dus lang mee gaat, is het van belang om deze te smeren. De frequentie wordt bepaald door hoe vaak de zaag gebruikt wordt. Over het algemeen wordt aangeraden om de zaag na elk gebruik schoon te maken en licht te smeren.

Om de zaag te smeren, gebruik een kettingzaagketting smeermiddel. Bij gebrek aan dit specifieke smeersel voldoet WD-40 Multi-Use ook. Als eerste, verwijder de accu zodat de zaag veilig gesmeerd kan worden. Breng een kleine hoeveelheid smeersel aan op één punt van de ketting. Sluit vervolgens de accu weer aan en laat de zaag enkele keren kort draaien om het smeersel te verspreiden.

### 4.3 Ketting slijpen

Nadat de zaag meerdere keren gebruikt is, kan de scherpste van de ketting afnemen. Het is mogelijk om de ketting zelf te slijpen, echter wordt dit alleen aangeraden als je hiervoor de kennis en de benodigdheden bezit.

Om de ketting van je draagbare kettingzaag te slijpen, heb je een ronde vijl nodig met dezelfde diameter als de snijtanden van de ketting. Je moet ook een vijlgeleider hebben om je te helpen de juiste hoek aan te houden. Hieronder volgt hoe je stap voor stap de ketting kunt slijpen.

1. Doe beschermende kleding aan, inclusief handschoenen en oogbescherming.
2. Zet de kettingzaag vast in een bankschroef of klem om hem stabiel te houden.
3. Gebruik de vijlgeleider om de juiste hoek aan te houden terwijl je elke tand vijlt.
4. Vijl elke tand in een voorwaartse beweging, waarbij je matige druk uitoefent. Herhaal dit proces totdat alle tanden scherp zijn.
5. Controleer de dieptemeter (ook bekend als de raker) op elke tand om er zeker van te zijn dat deze op de juiste hoogte staat. Gebruik zo nodig een dieptemeter om de raker op de juiste hoogte te vijlen.

## 5. Garantie

Wij verlenen één jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van één jaar na de aankoopdatum geldig te worden gemaakt.

**De garantie dekt geen schade of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product, onjuist vervoer, gebruik van niet-originele accessoires, ongeautoriseerde modificaties aan het product, vervanging van slijtageonderdelen of enige natuurlijke slijtage. Gelieve het product volgens de bijgeleverde instructies te gebruiken en eventuele wijzigingen of reparaties alleen door geautoriseerde serviceproviders te laten uitvoeren.**

We hebben ons best gedaan om de informatie in dit document volledig, accuraat en actueel weer te geven. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die buiten zijn schuld liggen, zoals bijvoorbeeld foutief gebruik van het product, zoals eerder beschreven in deze handleiding. Hoewel we redelijkerwijs alles hebben gedaan om dit document zo accuraat en nuttig mogelijk te maken, verlenen we geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.



