

Marter verjager

Handleiding



V I X E

Allereerst, hartelijk bedankt voor uw aankoop. Lees voordat u het product gebruikt goed deze handleiding door. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over uw bestelling of dit product, laat het gerust weten via een van de contact opties!


INLEIDING

De marterverjager kan wisselende ultrasone geluiden uitzenden met een frequentie van 18 kHz-36 kHz, nauwelijks waarneembaar voor het menselijk oor, dit voorkomt dat de dieren gewond raken aan het geluid. Het zendt ook felle flitsen uit om ongedierte zoals knaagdieren of marters weg te houden van uw voertuigen of andere eigendommen.

De knaagdierenverjager bevat een trillingssensor die het apparaat inschakelt wanneer het voertuig stilstaat. Het apparaat gaat in stand-by modus wanneer het trillingen detecteert door het starten van het voertuig.

Het ondersteunt droge batterijen, oplaadbare batterijen en kan worden aangesloten op gelijkstroom of voertuigvoeding met de meegeleverde kabels.

PRODUCT OVERZICHT



- | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 Flitslicht | 4 Aan/Uit | 7 1*DC naar USB kabel |
| 2 Ultrasonice speaker | 5 4*AA batterijen | 8 1*Voertuig kabel |
| 3 LED indicator | 6 Voeding DC 5~12V | 9 4*Kabelbinder |


SPECIFICATION:

- 1) Stroomaansluiting: gelijkstroom 5~12V
- 2) Werkstroom: 14±2mA
- 3) Stroomverbruik: <0.1W
- 4) Ultrasoonfrequentie: 18-36 kHz
- 5) Voeding: 4*AA-batterijen, gelijkstroom 5-12V voertuigvoeding of adapter
- 6) Temperatuurbereik: -25~+65°C
- 7) Geluidsdruk: 110dB

STROOMAANSLUITING EN INSTALLATIE


1. Voeding

Zowel B als C kunnen zonder batterijen werken; of ondersteuning voor oplaadbare batterijen om opgeladen te worden.




A). Open het batterijcompartiment en plaats 4 AA-batterijen (niet inbegrepen), let op de positieve en negatieve kanten.

Voor gebruik binnenshuis of in de kofferbak, onder de motorkap, in de garage... (niet waterdicht).



B). Of sluit aan op een DC 5-12V-adapter (niet meegeleverd) met een **7** DC-naar-USB-kabel.

Voor gebruik binnenshuis of in de garage met stopcontact.



C). Of sluit aan op DC 5-12V voertuigvoeding met de meegeleverde **8** kabel, verbind de twee connectoren met de voertuigvoeding, zwarte kabel/negatief(-), rode kabel/positief(+).

Alleen voor onder de motorkap!

2. Bevestig het apparaat met bijgeleverde kabelbinders ⑨ in het motorcompartiment van de auto, de kofferbak, de garage, de woonkamer, enzovoort.

3. Druk op de aan/uit-knop ④ om het apparaat in te schakelen. Het rode lampje en het felle licht beginnen te knipperen en het apparaat geeft een geluid van 4 kHz af om aan te geven dat het apparaat normaal kan functioneren om indringend ongedierte af te weren.




WERKING

1. Gedurende 10 seconden werken en vervolgens in stand-bymodus gaan gedurende 100 seconden.

2. Als het apparaat actief is:

- Knippert de rode indicator eenmaal per 2 seconden.
- Knippert het witte licht in intervallen van 2 seconden.
- De ultrasone functie (18-36 kHz) geeft om de 3 seconden een geluid van 4 seconden lang.

3. Na het ingaan van de stand-bymodus zal de groene indicator eenmaal per 5 seconden knipperen en de andere functie zal stoppen.



AANDACHTSPUNTEN

- 1) De meegeleverde trilsensor maakt geluid wanneer het apparaat wordt geschud, dit is normaal.
- 2) Omdat er geen trilschakelaar aanwezig is, kan de trilling veroorzaakt door te hard op de schakelaar te drukken wanneer deze is ingeschakeld, ervoor zorgen dat het apparaat in stand-by gaat.
- 3) Bevestig het apparaat niet op het oppervlak van de motor vanwege de hoge temperatuur.
- 4) Laat ruimte tussen het apparaat en de motorkap, om te voorkomen dat hoge temperaturen worden overgedragen aan het apparaat.
- 5) Wanneer het gebruikt wordt in het motorcompartiment: voordat je het afweermiddel gebruikt, raden we aan om de motor te laten wassen bij een autogarage. Dit verwijdert alle geuren en luchtjes die mogelijk de marter kunnen aantrekken en/of laten weten dat dit zijn vroegere thuis was.
- 6) Een verkeerde installatie kan kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken. We raden aan om het te laten installeren bij een servicestation of auto-onderdelenwinkel om verkeerde installatie te voorkomen.
- 7) Als het apparaat niet werkt, controleer dan eerst de batterijen binnenin en druk vervolgens op de aan/uit-knop om opnieuw te starten.

FAQ:

1. Is één apparaat voldoende om ratten onder de motorkap weg te houden?

A: Het wordt aangeraden om 2 units te gebruiken.

2. Hoelang gaan de batterijen mee?

A: De verwachting is 3 maanden. Het apparaat schakelt zichzelf uit om de batterij te sparen wanneer onze auto in beweging is en op regelmatige tijdstippen wanneer hij geparkeerd staat.

3. Kan ik oplaadbare batterijen gebruiken of moeten het alkaline batterijen zijn?

A: Beide zijn mogelijk.

4. Kun je dit horen tijdens het rijden? Of reikt de ultrasone geluidsgolf voorbij de auto als de motorkap gesloten is? Kunnen mensen het buiten de auto horen?

A: Mensen kunnen de geluiden die dit product produceert niet horen. Deze ultrasone verjager zendt geluiden uit tussen 18.000 en 36.000 Hz.

5. Waar kan ik het gebruiken?

Voor de auto: Motorruimte, Passagiersruimte, Kofferbak
Ook voor de garage, zolder, kelder, magazijn, schuur, kamer.

Gooi alle onderdelen op de juiste en veilige manier weg, in overeenstemming met uw nationale voorschriften en lokale milieunormen.

Bedankt!